министерство обороны ссср

9KZ. JA 7649

122-мм ГАУБИЦА Д-30 (2A18)

HACTH INU

техническое описание и инструкция по эксплуатации





# 122-мм ГАУБИЦА Д-30 (2A18)

ЧАСТИ ІЯП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКОПЛУАТАЦИИ.

> Ордена Трудового Красного Знаменн ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСКВА—1972

Книга наляется руководством для изучения и эксплуатация гаубицы Д-30 к боеприпасов к ней. Она состоит из трех частей.

В парвой части двим устройство, разборив и сбориз

CBYSEUS.

Во эторой части чаложены правила эксплуатыция

гаубяцы. В третьей части, чаданной отдельно, приведены крат-

жие сведении о боеприписах.

Рисунии к первов и второв частим изданы отдель-

ным эльбоном.

Техническое описвине и Инструкция по эксплуатация гаубник Д-30 соответствуют образцу в технической документации по состоянию на 1 января 1971 г. и выпусжаются вместо Технического описания, Воемнадат, 1962, и Технического отмезния, яздаю «Малиностроение», 1966.

В книге пропушеровано всего 232 страницы.

122-MM ния следук

- УННЧ той и находя

— Уничт

HIIKA;

— разрущ

— продель граждениях;

- борьбы с и танками противЕ

Для стрельбы из ио-гильзового заряж лятивными и осветите стрельбы гаубицы Д-36

Конструкция лафета при углах возвышения ств возвышения от -7 до  $+70^{\circ}$ , торах между смежными стани. 8 выстрелов в минуту. Время пс боевое или обратно составляет 1,5-

Средством тяги гаубицы являеми Может быть использован также артил томобила ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157.

Наибольшая допустимая скорост хорошим дорогам до 60 км/ч. Вес га 3200 кг. в походном положении 325 гаче.

Основные баллистические, констт характеристики гаубицы приведены к

1\* Зак. 3030деп

4. ДВУХ

меется предомехамеха-

мехаи. е может и, когда

ороны ка-

апфы люльілены в них и накатник,

и уравновеши-

стеолом М в ко-

этенного типа, с пру-

заряде 740—930 мм. Прем накатника и тормоза сти откатываются вместе со

основанием качающейся части еются патрубки для оси хода. На репится картер подъемного меха-

м — секторный, обеспечивает углы по +70°.

м — червячного типа, обеспечивает 360°. Поворотный механизм распоростанка, Червяк поворотного механковой втулке, позволяющей выклюбыстрого изменения направления

Уравиовещивающий механизм— иневматический, толкающего типа, предназначен для уравновешивания качающейся части на всем днаиззоне углов возвышения ствола (люльки со стволом) и облегчения подъема колес при переводе гаубицы из походного положения в боевое.

Уравновешивающий механизм расположен с правой стороны гаубицы и состоит из двух цилиндров, входящих один в другой. Верхняя подвижная опора уравновешивающего иеханизма закреплена в кронштейне люльки, а кижней опорой служит опорный рычаг механизма подъема колес.

Ходовая часть имеет подрессоривание торсионного типа, ось хода смонтирована в патрубках верхнего станка.

На марше и в боевом положении (при поднятых колесах) ось хода соединяется с неподвижной полумуфтой верхнего станка с помощью подвижной муфты механизма подъема колес.

Колеса — от грузового автомобиля ЗИЛ-150 с шиной ГК9,

00-20.

Механия м подъема колес обеспечивает перевод колес гаубицы из походного положения в боевое и обратно.

Щитовое прикрытя е предохраняет орудийный расчет от воздействия дульной волны при выстреле, осколков и пуль; оно состоит из правой и левой половин и нижнего шитка. Правая и левая половины щита съемные.

Няжний станок — литой, к верхней части станка приварен червячный венец, который входит в зацепление с червяком поворотного механизма. К нижнему станку прикреплены три станины, одна из них приварена и является неподвижной, две другие подвижные и присоединяются шариярно.

Станины - коробчитые, сварной конструкции. Правая и де-

вая станины по конструкции одинаковы.

На кондах всех станин приварены плато с отверстиями для сошняков. В походном положении станины скреплены между собой стяжкой и с помощью рамки присоединены к стволу. В боевом положении станины разведены и закреплены стопорами.

Домкрат предназначен для подъема гаубицы при нереводе ее из походного положения в боевое и обратно. Он состоит из поддона, двух винтов, конических шестерен, матки, подшипинков, крышки, тормоза и двух рукояток.

Электрооборудование гаубицы обеспечивает световую сигнализацию на марше, состоит из габаритного фонаря и фонаря стоп-сигнала и включается в электрическую цепь тягача с помощью птепсельной видки.

Прицельные приспособления предназначены для на-

недения гаубицы в цель.

Для стрельбы прямой наводкой по неподвижным и движущимга целям применяется оптический прицел ОП4М-45. Для стрельбы г закрытых позиций — механический панорамный (качающийся) прицел Д726-45 с зависимой линией прицеливания, который при пеобходимости может быть использован и для стрельбы прямой на-

подкой.

Оба прицела располягаются с левой стороны люльки и закреплены на кронштение. При стрельбе ночью прицельные приспособлеиня освещаются прибором «Луч».

# 3. НУМЕРАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И МАРКИРОВКА

Гвубице присвоен индекс 2А18.

Гаубица состоит из отдельных частей: ствола, затвора и т. л. Отдельные части составляют так иззываемые сборки, обозначаемые сокращенно Сб.

Каждая отдельная часть (сборочная единица) имеет свой номер, Например, ствол составляет сборку первую и обозначается Сб01, затвор Сб02, накатник Сб07, тормоз отката Сб08 и т. д.

Перечень сборок приведен в приложении 2.

Каждая отдельная часть (сборочная единица) состоит из отдельных деталей, которым присвоен порядковый номер в пределах сборки. Например, казенник ствола (деталь 2) входит в первую сборку (рис. 3), Полный чертежный номер казенника будет 01-2.

Для облегчения пользования настоящим Техническим описанием система нумерации упрощена. На рисунках и в подрисуночном тексте слева от названия детали ставится номер позиции, в чертежный номер детали указывается в подрисуночном тексте, справа от названия.

Например, на рис. 16 стопор взвода обозначен позицией 18, а в подрисуночном тексте таким образом: 18 - стопор взвода (02-8),

где 02-8 — его чертежный номер.

Нормализованные детали '(гайки, болты, винты и др.) имеют специальные чертежные номера. Например, винт обозначен познцией 7, а его чертежный номер - А51064-137. Инструмент и принадлежности обозначены в тексте полными чертежными номерами.

При переписке со всеми органами артиллерийского вооружения необходимо ссылаться на чертежные номера деталей и сборок, ука-

занные в подрисуночных текстах.

С правой стороны задней части казенника и на заводском знаке, прикрепленном к люльке, имеется маркировка гаубицы, где указа-

ны: индекс, порядковый номер и год изготовления гаубицы.

Отдельные узлы и детали замаркированы также индексом гаубицы и чертежным номером узла или детали. Эта маркировка нанесена непосредственно на узлак и деталях.

#### Глава II

# СТВОЛ, ЗАТВОР, ПОЛУАВТОМАТИКА И ОГРАЖДЕНИЕ С БЛОКИРОВКОЯ

#### 4. СТВОЛ

Ствол (рис. 3) предназначен для направления полета снаряда, сообщения ему требуемой начальной скорости и вращательного движения, обеспечивающего устойчивость его во время полета.

Ствол состоит из трубы 13, казенника 1, задней обоймы 9, передней обоймы 11, дульного тормоза 14, шворневой балки 17 и

муфты 7.

Труба 18 переменного сечения. Размеры наружного днаметра ее, начиная от казенного среза, уменьшаются к дульному срезу.

Казенная часть трубы оканчивается буртом со шпоночным пазом. На бурт надевается казенник, который от проворота крепится ипонкой 3 и от осевого перемещения — муфтой 7.

Канал трубы имеет нарезную часть и камору. В нарезной части трубы 13 имеется 36 нарезов увеличивающейся крутизны. Нарезы идут слева вверх направо, если смотреть со стороны казенной части.

Камора имеет гладкую поверхность, в ней помещаются гильза с зарядом и запоясковня часть снаряда. Камора соединяется с нарезной частью коническим скатом, в который упирается при заряжании ведущий поясок снаряда.

Казенник 1 служит для помещения в нем затвора, запирающего канал стволя, и для соединения ствола с противооткатными устройствами.

В передней части казенника имеются упорная резьба для ввин-

чивания муфты и гладкий участок для бурта трубы.

Щеки казенника сзади соединены перемычкой и образуют вертикальное гнездо для клина затвора. В перемычке имеется углубление в виде лотка для направления снаряда и гильзы при заряжанин.

В правой щеке казенника имеется несколько отверстий. В отверстие а (рис. 5) вставляется ось кривошинов. Отверстие б предназначено для оси выбрасывателей. На обойме казенника справа находятся два отверстия и для винтов, крепящих стопорную планку гайки тормоза отката.

Выше отверстия а расположены два резьбовых гнезда в для внитов, крепящих упор рукоятки. Сверху имеется отверстие д для упора клина.

В передней части правой щеки расположено отверстие е для пальца открывающего рычага и гнездо ж, в которое вставляется штырь упорного стакана.

На заднем торце обоймы казенника имеются два гнезда т для винтов, крепящих планку, удерживающую от проворота цилинд-

ры противооткатных устройств.

В левой щеке казенника (рис. 6) выфрезерован фигурный наз э, е котором располагаются поджим и рычаг копира удержника, В этом же пазу имеется отверстие и для копира удержинка. В отверстие к вставляется повторный взвод. Справа от него расположено гнездо л под штифт, стопорящий рычаг повторного взвода, выше на обойме казенника — отверстия ф для внитов, крепящих стопорную планку гайки накатника.

Четыре резьбовых гнезда и предназначены для винтов, крепящих основание поджима к казеннику. Ниже расположено неглубокое гнездо и, в котором имеются одно отверстие о для нажима спуска и два резьбовых гнезда и под болты, крепящие вкладыш в гнезде н. Левее гнезда н имеется отверстие х для оси выбрасыва-

телей.

На заднем торце казенника расположено гнездо р с резъбой для ввинчивания крюка при производстве искусственного отката. Синзу в казеннике выполнены два паза, в которые входят кри-

вошины с роликами.

Сверху на казеннике имеется обойма, в которой крепятся противооткатные устройства. Сверху слева от клинового гнезда расположена контрольная площадка с рисками для установки контрольного уровня при проверке прицельных приспособлений.

На правой и левой щеках казенника в верхней части сделаны

продольные пазы для полозков люльки.

Задняя обойма 9 (рис. 3) представляет собой стальную отливку, с наружной стороны которой выполнены два прилива с пазамн. В пазы вставляются по два съемных латунных вкладыша 25 (как на передней обойме), которые крепятся к приливам обойм болтами 24 и винтами 26. Болты и винты стопорятся стальной проволокой 29. Упор 8 служит для перемещения ползушки указателя

Передияя обойма 11 по конфигурации вналогична задней

обойме.

Обе обоймы сверху имеют отверстия, в которые вставляются штифты 10, крепящие обойму от проворачивания относительно трубы. Для усиления конструкции обоймы имеют ребра жесткости, идущие от приливов к цилвидру.

На трубе обоймы крепятся с помощью гаек 12 и 20, которые приварены к обоймам. Вкладышами обойм ствол опврается на ка-

правляющие полозки люльки.

Дульный тормоз 14 служит для поглощения части энергии отката. С боков дульного тормоза имеется по шесть окон, через которые при выстреле проходят пороховые газы. Эффективность дульного тормоза около 50%. Дульный тормоз соединяется с трубой с помощью гайки 34 и двух разрезных втулок 83.

Для стопорения от проворота он удерживается шпонкой 28, ко-

торая входит в пазы дульного тормоза и трубы.

Шпонка удерживается от выпадания шайбой 30, закрепленной двумя болгами 27, которые стопорятся проволокой 29.

Гайка 34 стопорится фиксатором 31, закрепленным двумя болтами 32, последние стопорятся проволокой 29.

На переднем срезе дульного тормоза нанесены четыре взаимно перпендикулярные риски для установки нитей перекрестия при проверке прицельных приспособлений.

Снизу к дульному тормозу крепится болтами 18 шворневая бал-

ка 15. Болты 18 стопорятся проволокой 19.

·Шворневая балка 15 служит для соединения гаубицы с тягачом при транспортировке. Вдоль балки приварены два поручня 16, за которые поднимают переднюю часть гаубицы при соединении ее с тягачом.

На некоторых гаубицах дульный тормов 14 (рис. 4) навинчивается на дульную часть трубы до упора и совмещения рисок на трубе и дульном тормозе. От проворота он удерживается двумя стопорами.

На гаубицах другого варианта крепление шворневой балки 2 с дульным тормозом І осуществляется шарнирно.

Шариирная часть шворневой балки закрепляется на оси 6 между щеками дульного тормоза. Шворневая балка имеет два походных положения (верхнее и нижнее) и боевое.

При перевозке тягачами АТ-П и АТ-Л шворневая балка устанавливается в кижием положении, как показано на рис. 4. При перевозке автомобилями ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157 шворневая балка устанавливается в верхнем положении. Пля этого необходимо снять плориевую балку с дульного тормоза, повернуть ее вокруг продольной оси на 180° и снова закрепить в дульном тормозе. При этом кольцо шворневой балки дополнительно поднимется относительно земли на 170 мм. Для перевода шворневой балки из походного положения в боевое и обратно необходимо оттянуть рукоятку 3 стопора и перевести ее до упора в площадку а на дульном тормозе, затем повернуть швориевую балку и возвратить рукоятку в прежнее положение до упора в штифт 4.

Примечение. На некоторых гаубицах пиорневая бажка имеет одно походире и одно босвое положения.

Муфта 7 (рис. 3) предназначена для скрепления трубы с казенником. Она представляет собой полый цилиндр, снаружи которого имеется упорная резьба. Надетая на трубу муфта ввинчивается в казениик до упора в бурт трубы.

Муфта закрепляется стопором 23, установленным в пазу казенника; зубцы стопора входят в зацепление с зубцами муфты.

Стопор крепится двумя винтами 22, которые стопорятся проволокой 21. На переднем торце муфты имеются четыре шлица под ключ.

#### 5. ЗАТВОР И ПОЛУАВТОМАТИКА

Затвор (рис. 7 и 15) вертикальный клиновой с опускающимся при открывании клином и с полуавтоматикой механического (ко-парного) типа предназначается:

для запирания канала ствола;
 для производства выстрела;

- для выбрасывання стреляных или извлечения снаряженных

гильз в случае неоднократной осечки;

для производства повторного ваведения ударника (без открывания клина) в случае осечки;

- для предохранения от производстви выстрела при не вполне

закрытом ватворе;

— для удержения снаряда в каморе ствола во время заряжания

при больших углах возвышения.

Затвор состоит из вапирающего, ударного, выбрасывающего, предохранительного и удерживающего механизмов, а также механизмов повторного взведения и полуавтоматики.

#### Запирающий механизм

Запирающий механизм (рис. 8) предназначается для запирания канала ствола при выстреле. Он состоит из клина 68 (рис. 16) затвора, оси 61 (рис. 8) кривошилов с кривошилами 56 и 57, рукоятки 1 для открывания затвора, упора 52, упорной втулки 48 и головки 49 упора.

Клин 68 (рис. 15) затвора имеет вид четырехгранной призмы с углублением (лотком) сверху для направления снаряда и гиль-

зы при заряжания.

В нижней части лотка расположен паз для удержника снаряда. В центре передней плоскости (зеркала клина) имеется отверстве

для выхода бойка ударника.

В клине помещаются ударный механизм, детали механизма повторного взведения и предохранительного механизма. С обенх сторон передней плоскости клина винтами 2 (рис. 16) закреплены кулачки I выбрасывателей.

В верхней части клина имеются два отверстия а (рис. 8) для ручки, применяемой для вынимания клина на клинового гнезда ка-

зенника.

На правой и левой боковых плоскостях клина имеются фигурные пазы г, по которым скользят ролики кривошинов, заставляя клин опускаться при открывании или подниматься при закрывании затвора.

Ось 61 кривошилов (рис. 8 и 15) помещается в отверстии казенника. От осевого смещения она удерживается гайкой 58, которая застопорена от самоотвинчивания стопором 59, прижима-

емым к ней пружиной 60.

На шлицы оси кривошилов надеваются левый 57 и правый 56 кривошилы. При поднимании или опускании клина ролики криво-

шинов скользят по фигурным пазам г (рис. 6) клива.

Рукоятка для открывания затвора (рис. 9) дает возможность открывать затвор вручную. Внутри рукоятки помещается стержень 69 с пружиной 70, которая удерживает задвижку 72 в верхнем положении.

На оси 75 закреплен рычат 74, поджимаемый к рукоятке пружиной 76 с поджимом 73 рычага. От выпадания ось 76 с обоих торцов

раскернена.

При открывании затвора вручную необходимо нажать на стержень 69, при этом пружина 70 сожмется, а задвижка 72, соединенная со стержнем шпилькой 71, опустится вниз, после чего зуб задвижки выйдет из зацепления с упором 14 рукоятки (рис. 15). Затем необходимо отвести рукоятку 1 в крайнее заднее положение.

Рычат 74 (рис. 9), вращаясь на оси 75 под действием пружины

76, заскочит в сегментный вырез оси кривошинов.

При повороте рукоятки затвора вперед до упора ось кривошипов повернется вместе с рукояткой и повернет кривошилы, которые, надавив роликом на грань фигурного паза клина, опустят клин.

В конце движения клина винз кулачки I выбрасывателей (рис. 16) ударят по нижним выступам 6 (рис. 15) выбрасывателей, которые, повернувшись на своей оси, заскочат верхними выступами в за кулачки и будут удерживать клин от закрывания. При этом рычаг 74 (рис. 9) верхним плечом ударит в упор I4 рукоятки (рис. 15), а нижнее его плечо выйдет из сегментного выреза в оси кривошипов; в таком положении рычаг 74 (рис. 9) не будет упираться в сегментный вырез оси кривошипа при закрывании затвора.

Для ограничения движения клина вверх в правой щеке казенника помещен упор 52 клина (рис. 15) с пружиной 47 и упорной втулкой 48. Для того чтобы вынуть клин, нужно с помощью рукоятки опустить его, затем отверткой утопить упор клина и повернуть его на угол 90°. Упор-клина останется в утопленном положении (за-

подлицо с плоскостью казенника), клин вынимается ручкой.

#### Ударный механизм

Ударный механизм (рис. 10 и 16) предназначается для производства выстрела. Он размещается в клине и состоит из ударника 12, боевой пружины 5 ударника, взвода 13, оси 15 взвода, стопора 18 взвода с пружиной 17.

Ударник 12 имеет на одном конце боек для разбивання капсюльной втулки, на другом — цилиндрическое гнездо, в котором помещается боевая пружина. Второй конец пружины упирается в

крышку 4 ударника.

Взвод 13 ударника надевается на квадратный конец оси взвода и поворачивается вместе с осью, взводя верхним плечом

ударинк. На нижием плече взвода имеется вырез, в который заскакнаает стопор взвода.

() съ 15 взвода вставляется в отверстие в клине с правой стороны. На оси имеется рычаг, на который давит зуб кривошина при

открывании затвора.

Стопор 18 взвода иставляется в отверстие в клине с девой стороны и поджимается пружиной, упирающейся одины концом в

гнездо клина, а другим - в бурт стопора.

В средней части стопор имеет вырез, в который заходит нижнее плечо взвода ударника. Заканчивается стопор цилиндрическим стержнем, закругленный торец которого выступает за плоскость клина и при движении последнего в казеннике утапливается.

В вырез д стопора 18 взвода входит нижний отросток к защелки 22 (рис. 18 и 16), который удерживает стопор в застопоренном

положении.

Крышка 4 (рис. 10) ударинка поджимает боевую пруживу и закрывает гнездо ударника в клине. Она соединяется с клином сухар-

ными выступами.

Действие ударного механизма (рис. 7 и 17). При открывании затвора правый кривошил, пращаясь вместе с осью, давит своим зубом на рычаг оси взвода, на квадратный конец которой надет взвод ударинка.

Взвод ударника поворачивается н, сжимая боевую пружину,

взводит ударник.

При повороте взвода ударника стопор взвода под действием пружины заскакивает в вырез взвода и стопорит взвод и ударник во

взведенном положении.

Для производства выстрела достаточно нажать на стопор взвода. Стопор сместится, даст возможность взводу ударника повернуться, ударник под действием боевой пружины устремится вперед и ударит бойком по капсюльной втулке.

Выход бойка ударника за передний срез (зеркало) клина в момент удара по капсюльной втулке должен быть не менее 2 мм и не

более 2,38 мм.

Выход бойка ударника проверяется специальным глаблоном (А52415-1), имеющимся в ЗИП.

#### Выбрасывающий механизм

Выбрасывающий механизм служит для выбрасывания гильзы после выстрела или для извлечения снаряженной гильзы в случае неоднократной осечки, а также для удержания илина в нижнем (открытом) положении. Извлечение снаряженной гильзы производится при ручном открывании затвора.

Выбрасывающий механизм состоит из правого 21 (рис. 11 и 15) и левого 22 выбрасывателей, оси 20 выбрасывателей с рычагом 19 и двух колпачков 54 с пружинами 53, вставленными в гнезда тру-

бы. Выбрасыватели расположены в передней части клинового гнезда казенника и заходят в пазы на казенном срезе трубы.

Каждый выбрасыватель имеет нижний выступ б, обращенный назад, верхний выступ в и захват, подходящий вплотную к каморе.

Ось 20 вставляется в гнездо казенника с правой стороны. Надетые на ось выбрасыватели удерживаются от вращения шпонкой 55. С левой стороны на выступающий из гнезда конец оси выбрасывателей надевается рычаг, который удерживается на оси стопорным винтом 17, застопоренным шайбой 18.

При досланной гильзе верхние части выбрасывателей утоплены в пазы казенного среза трубы, а захваты находятся под фланцем гильзы. При открывании затвора клин, опускаясь, кулачками выбрасывателей ударяет по нижним выступам выбрасывателей. Выбрасыватели резко поворачиваются и захватами выбрасывают гильзу из каморы. Когда клин опустится в крайнее нижнее положение, верхние выступы выбрасывателей заскочат за выступы кулачков выбрасывателей и задержат клин в нижнем положении.

При заряжании гаубицы гильза своим фланцем ударяет по захватам выбрасывателей и сбивает их верхине выступы с кулачков. Клин под действием закрывающей пружины поднимается кверху.

Затвор закрывается.

Для того чтобы закрыть затвор без заряжания гаубицы, нужно повернуть рычат 19 вниз. При этом выбрасыватели повернутся и освободят илии. Затвор закроется.

#### Механизм повторного взведения

Механизм повторного взведения служит для изведения ударного механизма при осечках без открывания затвора.

Детали механизма повторного взведения ударника помещаются в клине затвора, в казеннике с левой стороны и на щитке огражде-

ния (рис. 7 и 17).

В клине 68 (рис. 15) находится ось 16 (рис. 12) повторного взвода, в казеннике помещаются повторный взвод 63, пружина 64, рычаг 65 и стопор 62. На щитке ограждения расположены рукоятка 31 (рис. 18 и 19) повторного взвода, тяга 41 и рычаг 19 с пальнем 6.

Чтобы повторно взвести ударный механизм, необходимо рукоятку 31 повернуть вверх до упора 27. Палец б рычага 19 нажмет на рычаг 65 (рнс. 15) и повернет повторный взвод 63, который своим отростком нажмет на ось 16 (рнс. 16), повернет ее вместе со взводом 18 ударника и взведет ударник 12.

#### Предохранительный механизм

Предохранительный механизм не позволяет произвести выстрел при не вполне закрытом затворе.

Предохранительный механизм устанавливается в гнезде илина

затвора (рис. 13 и 16) и состоит из защелки 22 с пружиной 21. За-

щелка имеет отросток к, выступ с и гребень г (рис. 13).

Отростком к стопор 18 взвода (рнс. 16) удерживается от осевого перемещения до полного закрывания затвора; выступ с служит для выведения отростка к из выреза д стопора 18 взвода (рис. 10); гребень т (рис. 13) удерживает от осевого перемещения (выпадания) ось 16 повторного взвода (рис. 16). Кроме того, отросток к входит в соответствующий паз клина и удерживает защелку 22 от выпадания.

Пружина 21 защелки спиральная с двумя выступающими концами. Одни из концов входит в гнездо клина, другой — в отверстне

защелки.

При открывании затвора взвод 13 ударника поворачивается вместе с осью 15 взвода, на рычаг которой нажимает зуб правого кривошила 56 (рис. 15); одновременно при повороте левого кривошила 57 защелка 22 (рис. 16) освобождается.

Когда илин 68 затвора (рис. 15) опускается, то под действием пружины 17 (рис. 16) стопор 18 взвода перемещается, заскакивает в вырез взвода 13 ударника и не позволяет ему повернуться. Ударник остается взведенным.

Отросток к защелки 22, находящейся под действием пружины 21, заскочит в вырез д (рис. 10) на стопоре 18 взвода (рис. 16), не позволяя последнему расцепиться со взводом 13 ударника.

В последний момент закрывания затвора, когда клин дойдет до верхнего положения, левый кривошип 57 (рис. 15), становясь в вертикальное положение, своим зубом нажимает на выступ с (рис. 16) зашелки 22, поворачивает защелку и выводит отросток к из выреза столора 18 взвода, оснобождая его. После этого можно производить спуск ударника.

Таким образом, предохранительный механизм позволяет производить выстрел только в том случае, когда затвор закрыт пол-

ностью.

#### Удерживающий механизм

Удерживающий механизм предназвачен для облегчения заряжання орудия, когда стрельба ведется при больших углах возвышения ствола.

Детали удерживающего механизма размещены в лотке клина и

в левой щеке казенника.

Удерживающий механизм состоит из удержника 8 (рис. 14 и 16), оси удержника 6 с пружиной 14 и винта 7, размещенных внутря клина, а также копира 44 удержника (рис. 15), рычага 43, пружины 46, шайбы 45 и поджима 37, размещенных в казеннике.

Рычаг 43 удерживается на оси стопорным внитом 42, застопо-

ренным шайбой 41.

Для смягчения удара удержника по клину при открывании затвора и устранения наклепа на его нижней поверхности в пазу лотка клина смонтирован резиновый буфер, состоящий на следующих деталей: прокладки 11 буфера (рис. 16), упора 10 и пластины 9, закрепленной на клине винтами 19 с пружинными шайбами 20. Удержник 8 установлен в лотке клина на оси 6, пружиной 14 удержник отжимается вверх.

Примечание. На гаубимах другого варывата удержних отжимается вверх пружиной сжатая с колпачком, расположенным в гнеаде клина.

При открывании затвора перед выбрасыванием гильзы флажок е оси 6 удержника набегает на копир 44 удержника (рис. 15). При этом происходит поворот копира 44 удержника и рычага 43, а уже затем поворот оси 6 (рис. 16) и самого удержника 8. Удержник утапливается в пазу клина заподлицо с лотком, не препятствуя выбрасыванию гяльзы.

Когда флажок е пройдет выступ ж (рис. 15) копира, гильза будет выброшена, и удержник при открытом затворе, повернутый

пружиной 14 (рис. 16), снова выступит из паза лотка.

Заряжание гаубицы производится так: снаряд закладывается в камору за удержник, в который упирается своим дном; после этого снаряд досылается в канал ствола прибойником, затем досылается гальза.

При закрывании затвора флажок є оси удержника снова встречается с выступом ж (рис. 15) и поворачивает копир 44 удержника

в обратную сторону, закручивая при этом пружину 46.

Рычаг 43 отходит от колпачка 16 поджима 37, поворачиваясь вместе с копиром удержинка. Когда кончится контакт флажка с копиром, рычаг 43 под действием пружины 46 снова подойдет к колпачку 16 поджима 37.

#### Полуавтоматика

Полуавтоматика расположена на правой стороне орудия. Она предназначается для автоматического открывания и закрывания затвора. Полуавтоматика состоит из открывающего и закрывающего механизмов.

Открывающий механизм полуавтоматики предназначен

для автоматического открывания затвора при накате ствола.

В передней части правой щеки казенника запрессован и приварен палец 28 (рис. 15), на котором закреплен открывающий ры-

чаг 2 упорным винтом 25.

На одном конце рычага 2 имеется кулачок, а другой конец тягой 8 соединей с закрывающим рычагом 9 с помощью осей 11, гаек 10 и винтов 12. На оси 45 копира (рис. 20) упорным болтом 48 с гайкой 46 закреплен копир 43, который под действием пружины 39 с колпачком 44 поджимается своей опорной плоскостью к планке 41, приваренной к цапфенной обойме люльки.

Закрывающий механизм полуавтоматики предназначен для автоматического закрывания затвора после того, как выбрасы-

ватели освободят клин.

Винзу в передней части правой щеки казенника имеется гнездо. В гнездо вставляется штырь упорного стакана 3 (рис. 15) и стопорится винтом 29. Один конец стакана имеет внутри резьбу, в которую ввинчивается регулировочная гайка 4, а с другого конца вставляется нажимной стакан 7, шаркирно соединенный с тягой 8 открывающего механизма, Между стаканом 7 и гайкой 4 помещается закрывающая пружина б.

В регулировочную гайку 4 вставлена шайба 5 для устранения

поломки пружины и отвинчивания гайки при работе.

Примечание, На гаубицах другого варинита шайбы 5 ист. Регулировочная габка 4 застопорена винтом 27 со шилинтом 26.

Действие подуавтоматики. При заряжании гильза фланцем ударяет по захватам выбрасывателей, которые освобождают клин.

Под действием закрывающей пружины нажимной стакан через тягу 8 поворачивает закрывающий рычаг 9. Рычаг вращает ось кривошилов вместе с кривошилами. Кривошилы, действуя своими роликами на поверхности фигурных пазов клина, перемещают клин вверх. Полъем клина ограничивается упором 52.

При откатке ствола кулячок открывающего рычага 2 набегает на копир 43 (рис. 20), скользит по его плоскости а и, преодолевия сопротивление пружины 39, поворачивает копир. Как только кулачок пройдет копир 43, под действием пружины 39 с колпачком 44

копир займет исходное положение.

При накате ствола кулачок открывающего механизма набегает на плоскость б копира 43 и скользит по его плоскости; при этом копир верхней опорной плоскостью упирается в планку 41, а открывающий рычаг 2 (рис. 15), пращаясь вокруг своей оси, поворачивает с помощью тяги 8 закрывающий рычаг 9, установленный на шестиграннике оси кривошилов; кривошилы, поворячиваясь вместе с осью, откроют затвор.

Одновременно с открыванием затвора происходит сжатие закрывающей пружины 6, в которой аккумулируется энергия, необ-

ходимая для закрывання затвора.

#### 6. ОГРАЖДЕНИЕ С МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ

Ограждение с механизмом блокировки (рис. 18 и 19) расположено с левой стороны казенника, крепится к люльке в является защитой для Орудийного расчета во время отката и наката ствола.

Ограждение представляет собой щиток 49, по наружному контуру которого приварена изогнутая труба 29; съемный щиток 49 крепится к люльке с помощью двух кронштейнов 48, 24 и ушка 16. Для большей жесткости щитка ограждения к нижней части трубы 29 приварен закват 3, а к казеннику — кронштейн 2.

Примечание. На гаубидах другого нариавта захвата 3 и кронцтейна 2 ner.

На щитке ограждения смонтированы детали спускового механизма и механизма блокировки спуска, рукоятка 31 повторного взвода с тягой 41, рычаг 19 с пальцем, рычаг 50 сброса дапок выбрасывателей, линейка 89 указателя отката с ползушкой 90 и график 28 для испытания накатника.

Из деталей спускового механизма на щитке ограждения установлены рукоятка 30 ручного спуска с тягой 39, соединенной с помощью вилки 38 и оси 87 со стержнем 36. На стержень надеты шайба 37, пружина 35 и навиччены гайки 33 и 34. Другой конец тяги 39 соединен с рычагом 42 и рычагом 68 нажима. Остальные детали спускового механизма смонтированы в левой щеке казенника. Рукоятка 30 ручного спуска надевается на приваренную к щитку ось 56 и закрепляется на ней с помощью шайбы 55 и шпликта 57.

Для удобства пользования на конец рукоятки навинчен и застопорен штифтом шар, Поворот рукоятки вокруг оси ограничен ско-

бой 32, приваренной к цитку.

При оттягивании рукоятки спуска назад оттягивается присоединенная к ней одинм концом с помощью вилки 38 тяга 39. Другим концом тяга соединена с рычагом 42, который поворачивается вместе с приваренной к нему осью 70; на оси коническим штифтом 69 закреплен рычаг 68 нажима. Конец рычага поднимается и нажимает на рычаг 31 спуска (рис. 7 и 15).

Рычат спуска поворачивается вокруг осв 32 и своим концом давит на нажим 35 спуска, преодолевая силу сопротивления пружины 36. Нажим 35 спуска давит на стопор 18 взвода (рис. 16). перемещает его вправо и освобождает тем самым взвод 13 удар-

HEKE.

После освобождения рукоятка под действием пружниы 40 (рис. 19) возвратится в первоначальное положение, а нажим 35 спуска (рис. 15) под действием пружины 36 займет прежнее место.

Особенностью спускового механизма гаубицы является наличие блокировки спуска, которая не позволяет произвести спуск ударника при угле возвышения стволи более 22°, если казениям распо-

лагается над любой на станин.

Механизм блокировки состоит на рычага 45 е роликом (рис. 19 и 7), рычага 1 с втулкой, тяги 43, копира 20 с ползуном и рычага 21 блекировки.

Рычаг 45 с роликом состоит из рычагов 4 и 9, закрепленных на оси 8: рычат 4 приварен к оси 8, а рычат 9 закреплен на ней штиф-

том 72.

Нижний конец рычага 4 оканчивается роликом 7, который за-

креплен на рычаге с помощью оси 6 и штифта б.

Ось 8 установлена в кронштейнах верхнего станка. Рычаг 9 с помощью оси 15, закрепленной шплинтом 13 с шайбой 14, присоединен к рычагу 1 с втулков. Ось рычага 1 проходит через стенку верхнего станка; второй конец рычага 1 с помощью оси 12, закрепленной шплинтом 11 с шайбой 10, соединен с тягой 43, которая в свою очередь соединена с ползуном копира 20. Ползун копира

установлен в корпусс 81 и удерживается в нем крышкой 85 Корпус приварен к стенке верхнего станка с внутренней стороны, а крышка крепится четырымя винтами 82 с пружинными шайбами 84 и гайками 83 Рычаг 21 блокировки с помощью оси 71, закрепленной шплинтом 66 с шайбой 67, присоединен к тяге 39 спуска.

Действие механизма блокировки. При смене направления стрельбы на углах возвышения больше 22°, когда казенных расположен над станиной, срабатывает механизм блокировки спуска. Включение механизма начинается с момента обкатывания ролика 7 по выступу д до захода его на бурт нижнего станка При заходе ролика на бурт рычат 45 поворачивается, верхнее плечо его повернет рычат 1, который через шарнир и тягу 43 переместит ползун с копиром 20 вниз. Опорная поверхность а копира подойдет к пальцу 26 рычага блокировки и будет препятствовать его повороту на оси.

В случае оттягивания руковтки спуска при включенной блокировке будет сжиматься пружина 35 до момента упора руковтки в скобу 32; тяга 39 и рычаг 42 останутся неподвижными, а рычаг 68 нажима не будет передавать усилие на детали спускового меха

низма и выстрела не произойдет.

При положении казенника над одной на стании колир 20 всег да находится в нижнем положении. Дальнейшая стрельба и этом случае возможна только на углах возвышения ниже 22°. При опускании ствола и дюльки ограждение с деталями блокировки поворичивается вверх, при этом произойдет отход пальца 26 от задней плоскости копира 20 и рычаг 21 сможет вращаться на оси при отводе рукоятки 30 спуска, после чего произойдет срабатывание спускового механизма.

Для ведения стрельбы на углах возвышения больше 22° в данном направлении необходимо развернуть гаубицу на домкрате и

расположить казенник между станинами

#### Глава III

# ЛЮЛЬКА И ПРОТИВООТКАТНЫЕ УСТРОИСТВА

#### 7. ЛЮЛЬКА

Люлька (рис. 20) служит для направления ствола при откате и накате, а также для закрепления штоков противооткатных устройств.

Люлька состоит из листового короба с полозками, передней крышки, цапфенной обоймы, сектора, кронштейна прицелов и крон-

штенва уравновешнвающего механизма.

Короб 56 имеет П-образную форму. Сверху короба имеется контрольная площадка, предназначенная для установки орудия гори-

зонтально в поперечной плоскости Снязу короба приварен горизонтальный лист 14, правый 13 и левый 15 направляющие положки Для жесткости люльки внутри и снаружи короба приварены ребра жесткости. В передней части короба приварена крышка 77. В крышке имеются два отверстия для закрепления штоков тормоза отката и накатника и два отверстия для закрепления цилиндра компенсатора и корпуса клапана компенсатора. К крышке 77 приварен штырь 76, на который навинчивается крышка 68 (рис. 21) На передней части короба люльки шарнирно закреплен откидной кожух 78 (рис. 20), который удерживается в закрытом положении болтами 51 с пружинными плайбами 50. В передиси нижней части короба к приваренной планке 34 буфера винтами 37, гайками 32 и пружинными шайбами 33 прикреплен резиновый буфер 31, который смягчает жесткий удар откатывающихся частей орудия в конце наката. К этой же планке приварена пластина 36, ограничивающая выпучивание буфера вина.

Примечание. На векоторых гаубицах кожух 78 закреплен или тромя болтами, или одним столором, на гаубицах более позднего выпуска — двумя стоповани

Справа в передней части короба имеется окно, закрытое крыш кой 55, через которое производится поджатие сальника тормова отната и контроль количества жидкости в цилиндре. Слева в перед ней части короба имеется окно для охлаждения противосткатных устройств, закрытое крышкой 59

Цапфенная обойма 28 представляет собой дугообразную сталь-

ную отливку.

Слева к цапфенной обойме приварен кронштейн 4, имеющий верхнюю и инжиюю площадки. К верхней площадке крепится комут 1, а котором устанавливается оптический прицел ОП4М-45, а к нижней площадке — вилка 26, в которой устанавливается механический прицел Д726-46. Хомут 1 и вилка 26 крепятся одновременно четырыми болтами, имеющими прессовую посидку; на болты навинчиваются гайки 24, которые стопорятся шплинтами 21. К кронштейну 4 приварен также кронштейн розетки 20, предпаза аченный для установки освещения прицелов.

Рядом с кронштейном 4 на оси 65 установлена рукоятка 62 сброса лапок выбрасывателей; на шлицах оси 65 с внутренней стороны цапфенной обоймы установлен рычат 19, к которому присоединяется тяга 51 (рис. 19). Рукоятка 62 (рис. 20) приварена к оси 65, а рычат 19 закреплен на оси гайкой 17 с шайбой 18, гайка 17 стопорится шплинтом 16. Рукоятка 62 возвращается в исходное

положение пружиной 67 до упора 63.

Справа к цапфенной обойме приварен кронштейн 7, а к нему приварена втулка 8, в которую вставлена подвижная опора 12 уравновешивающего механизма; от проворачнавния и выпадания опора 12 удерживается винтом 11. Регулировка опоры производится ввинчиванием или вывинчиванием винта 9. Винт стопорится гайкой 10.

С боков обойма имеет цапфы. На цапфы надеты игольчатые подшипники 29, удерживаемые крышками 27, ввинченными в цапфы и застопоренными винтами 66. Крышка имеет уплотиительные войлочные кольца 30, которые входят в цапфенные гнезда верхнего станка и предохраняют игольчатые подшипники от попадания в них грязи

Спизу к обойме с левой стороны приварен кронштейн. К кронштейну крепитси сектор 69 с помощью четырех запрессованных болтов 84 с гайхами 83, застопоренными шплинтами 82, штифта 68 и двух втулок 85 с болтами 70, застопоренными проволокой 71.

Копир 43 полуавтоматики надевается на ось 45 копира, приваренную с правой внутренней стороны люльки, и удерживается на оси упорным болтом 48 с гайкой 46 и шилинтом 47 Копир 43 на

оси 45 может поворачиваться

Под действием пружины 39 через колпачок 44, расположенный в цилипарическом гнезде обоймы, копир 43 прижимается верхней опорной плоскостью к нижиему срезу планки 41. Другой конец пружины 39 упирается в упор 40. Направляющий конец копира входит в ограничитель 42, приваренный к обойме.

При мечание. На гаубицах другого варканта копир 48 имеет Г-обравную форму, пружина и коллачих расположены в горызонтальном положении, поджатие пруживы регулируется ант том.

Люлька устанавливается и закреплиется наметками в цапфенных гнездах верхнего станка.

## 8. ПРОТИВООТКАТНЫЕ УСТРОИСТВА

Противооткатные устройства предназначены:

 для поглощения энергин движения откатывающихся частей гвубицы, уменьшения сил, действующих на лафет, и повышения устойчивости гаубицы при выстреле;

 для возвращення (наката) откатывающихся частей после выстреда в первоначальное положение и для удержания их в этом

положения при любом допустимом угле возвышения.

Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката и наката\* веретенного типа и гидрописвматического на катника. Противооткатные устройства размещаются над стволом в людьке.

#### 9. ТОРМОЗ ОТКАТА

Тормоз отката (рис. 21) служит для поглощения энергии движения откатывающихся частей орудия при откате и накате. Тормоз отката состоит из цилиндра, штока, веретена, сальникового устройства и компенсатора.

Цилиндр 19 тормоза вставляется в правое отверстие обоймы казенника (рис. 5) до упора в нее буртом На цилиндр навинчивается гайка 23 (рис. 21), которая стопорится планкой 63, привинченной к обойме двумя болтами 62 Болты обвязываются проволокой 61.

К переднему торцу пилиндра приварен корпус сальника 16; задний конец цилиндра имеет резьбу для ввинчивания задней крышки 29. Внутренияя поверхность цилиндра тормоза отполиро-

вана.

ПІТОК 21 тормоза пустотелый, хромированный снаружи На головку штока спереди надевается латунная рубашка 25 до упора в бурт головки Вкутрь головки ввинчено регулирующее кольцо 26, которое своим буртом упирается в рубашку и не дает последней смещаться. Регулирующее кольцо застопорено винтом 27, раскериенным в двух точках Для прохода жидкости в головке штока просверлено шесть наклонных отверстий.

Внутри штока имеются три канавки переменной глубины, рас положенные под углом 120° друг к другу, сходящие на нет в сторону хвостовика. Канавки служат для прохода жидкости из замодераторного пространства штока при накате, иследствие чего про-

исходит торможение наката.

Шток с рубвикой 25 вставляется в цилиндр тормоза, а хвостовик штока проходит в отверстие крышки люльки и закрепляется в ней гайкой 38 штока, при этом гайка стопорится винтом 75, который закрепляется стопорной шайбой 74 Ціток 21 тормоза удерживается от вращения стопорной планкой 65, которая крепится к крышке люльки болтом 64 с пруживной шайбой 73. В хвостовик штока ввинчен штуцер 40 с медным уплотвлющим кольцом 39. На штуцер 40 навинчена гайка 41 с трубкой 1, соединяющей внутреннюю полость штока с клапаном компенсатора.

Веретено 24 имеет переменное сечение. Один конец веретена ввинчен в заднюю крышку 29 и скреплен с ней коническим штифтом 28. Задняя крышка с веретеном ввинчена в цилиндр 19 тормо за. Для обеспечения герметичности соединения между крышкой и

цилиндром поставлено медное уплотияющее кольцо 30.

На другом конце всретена закреплена рубашка 20 модератора, нмеющая восемь наклонных отверстий, соединяющих кольцевую полость между штоком в веретеном с кольцевой полостью между внутрекним днаметром рубашки модератора и передаей частью веретена.

Внутрениюю полость модератора спереди ограничивает клапан 32 модератора, который надет на копец веретена и поджат пружи ной 33. Другой конец пруживы упирается в гайку 34, навинченную на переднюю часть веретена и застопоренную шплинтом 35

Сальниковое устройство препятствует вытеквино жилкости из цилиндра тормоза отката. Оно собрано в корпусе 16 сальника, приваренном к переднему торцу цилиндра 19, и состоит из двух упорных колец 18, двух промежуточных колец 31, трех одина

В дальнейшем для сокращения «тормоз отката и наката» будет называться «тормоз отката».

ковых колец сальниковой набизки 17 на асбестового швура и гайки 36 сальника с войлочным кольцом 37 и баббитовой заливкой.

Промежуточные кольца 31 поставлены между секциями сальниковой набивки и, распирая их, плотно прижимают набивку к наружной поверхности штока и к внутренней поверхности корпуса сальника. На промежуточных и упорных кольцах имеется по два отверстия для завинчивания рыма, с помощью которого эти кольца вынимаются при разборке.

Гайка 36 сальника ввинчивается в корпус 16 сальника и служит для поджатия сальниковой набивки, а ее внутренняя поверхность, залитая баббитом, является направляющей для штока при откате и накате.

Войлочное кольцо 37 помещается в кольцевой канавке гайки сальника и препятствует прониканию грязи в сальниковое устрой-

Компенсатор, предназначенный для обеспечения пормальной работы тормоза отката в условиях интенсивной стрельбы из гаубицы, размещается между цилиндрами противооткатных устройств; он укреплен в крышке люльки двумя болгами 71, застопоренными проволокой 70.

Виутренияя поверхность цилиндра 45 компенсатора полированная. С одного кожда к исму приварено кольью 50 с трубой 63 к кольцом 61; с другого конца циливдр имеет бурт с приваренными к нему ушками 72 и внутреннюю резьбу, в которую ввинчивается кажимная гайка 44 с уплотняющим кольцом 59 Внутри цилиндра 45 компенсатора помещается поршень, состоящий из корпуса 55 поршия, рубашки 56, воротника 47 с подворотниковым кольцом 46 и пружины 67, поджатой к воротнику гайкой 60; гайка 60 застопорена стопорным кольцом 58. Воротник 47 плотно прилегает к внутренней поверхности цилиндра компенсатора и к корпусу поршки. Поршень компенсатора поджимается двумя пружинами 48 и 54 Между пружинами поставлена шайба 49; такие же шайбы стоят с обоих концов комплекта пружин. На задний конец поршия надевается пружинное кольцо 52.

На нажимную гайку 44 навинчивается гайка 42 с трубкой 69. другой конец трубки вварен в корпус клапана компенсатора.

Внутри корпуса 7 клапана компенсатора имеется шарик 6, который через седло 5 поджимается пружиной 4 и перекрывает центральное отверстие в корпусе клапана компенсатора. В задней части корпуса находится подвижный плунжер 8 с гайкой 12 плунжера Между плунжером и корпусом клапана установлены резиковые кольца 9. От выпадания плунжер 8 в корпусе 7 удерживается гайкой 10, которая стопорится стопорным кольцом 11. Тормоз отката авполкиется стеолом М в количестве 10,3 л.

Примечание. На гаубщах другого варианти между плунжером 79 к корпусов 78 алиппна установлены в поджаты гайкой 76 кожаные кольца 77 Гайна 76 стопорится пружинным кольцом 80

# 10 НАКАТНИК

Накатник (рис. 22) сидропневматический, разборной конструкции, служит для возвращения (наката) откатывающихся частей гаубицы после выстрела в первоначальное положение и для удержания их в этом положении при любом угле возвышения.

Накатник состоит из следующих основных частей: наружного пилиндра, среднего цилиндра, рабочего цилиндра, штока с порш-

нем и уплотинтельного устройства.

Наружный цилиндр 15 с задиего торца закрыт задини дном 29, приварениым к цилиндру В заднем дне имеется отвер-

стие, в которое ввинчивается рабочий цилиндр 14.

В заднем дне 29 просверлены два канала а и б, соединенные третьим каналом в, заваренным на выходе. Канал в через трубку 50, приваренную к заднему дну, соединиется с внутренией полостью цилиндра. Трубка заполняется жидкостью, обеспечивая гидравлический запор воздуха.

В канале а собрано вентильное устройство, состоящее из запорного вентиля 59, сальниковой набизки 60, кожаной прокладки 61,

нежимной гейки 56 и гайки 58.

Запорный вентиль, перемещаясь по внутренией резьбе нажимной гайки 56 до упора конусным концом в уступ, разобщает полость цилиндра с каналом 6 Канал 6 в заднем дне предназначен для ввинчивания тройника.

Каналы а и 6 закрываются пробками 55 и 57. К переднему торцу наружного цилиндра 15 приварсна муфта 9 цилиндра, имеющая отверстие для размещения втулки 8, корпуса 44 сальника и резьбу

для диска *Б*.

Наружный цилиндр вставляется в левое отверстие обоймы кааенника (рис. 6) до упора в нее буртом заднего дна С другой стороны обоймы на цилиндр навинчирается гайка 18 (рис. 22), которая стопорится стопорной планкой 47, привинченной к обойме двумя болтами 48. Болты стопорятся проволокой 49.

Средний цилиндр 13 имеет в стенке овальное отверстие,

по контуру которого приварен патрубок 39.

К переднему срезу среднего цилиндра приварен держатель 12 с втулкой 8. Держатель имеет на заднем конце четыре круглых отверстия, посредством которых соединяются полости рабочего и среднего цилиндров. К бурту втулки 8 приварен вкладыш 10, который входит в наз на муфте 9 наружного цилиндра и удерживает средний цилиндр от поворота.

К заднему срезу среднего цилиндра приварена головка 38 сред него цилиндра, имеющая кольцевой паз, в который вставлено резиновое кольцо 17, являющееся уплотнением, препятствующим прониканию воздуха из полости наружного цилиндра в полость

средпего цилиндра.

Рабочий цилиндр 14 вставлен в средний цилиндр, при этом передний конец цилиндра центрируется держателем 12. Рабочий цилиндр ввинчивается в заднее дно 29 наружного цилиндра. Для обеспечения герметичности соединения рабочего цилиндра с задним дном поставлено медное уплотияющее кольцо 37.

Внутренняя поверхность рабочего цилиндра хромированная и полированная, а наружная — хромированная только на участке, находящемся под резиновым кольцом 17.

В задний ковец рабочего цилиндра ввинчена крышка 31. Между торцом рабочего цилиндра и крышкой 31 установлено кольцо 32 Крышка 31 стоворится стопором 64; пробка 36 обвязывается проволокой и пломбируется совместно с пробками 56 и 57. Под бурт пробки 35 ставится медное уплотияющее кольцо 36. В крышку 31 ввинчена пробка 33, в которой имеется отверстие с сеткой 34. Через это отверстие свободно входит и выходит воздух.

При такой конструкции крышки исключено образование в запоршненом пространстве рабочего цилиндра вакуума при откате и ноздушной подушки при накате.

Шток 16 представляет собой кроинрованный цилиндрический стержень с резьбой на концах. На задний конец штока навинчена и закрешлена цилиндрическим штифтом 21 годовка 26 штока.

В средней части головка имеет бурт, а на переднем и заднем концах — резъбу

На головке штока собран поршень накатника, состоящий на трех воротников 24, голворотниковых колец 20, 22 и 27, двух рубашек 25 поршин, гаск 19 и 28 и двух пружинных колец 30 На переднем конце штока имеется шлиц для отвертки и навинчена гайка 3.

Передний конец штока крепится в хрышке люльки гайкой 2 со пшлинтом I.

Гайка 3 ограничивает перемещение штока с поршнем под лейст въем давления внутри накатника при свинчивании гайки 2.

Корпус 44 свльника представляет собой многоступенчатый цилиндр.

Внутри корпуса собрано уплотняющее устройство, состоящее из двух резиновых воротников 42, двух подворотниковых колец 41, 43 и кольца 11; все эти детали удерживаются в корпусе 44 стопорным кольцом 40

Воротники плотио прилегают внутренней поверхностью к штоку накатника, я наружной — к корпусу сальника. Для центрирования штока в корпус сальника запрессована броизовая втулка 6.

В передней выточке корпуса 44 поставлен сальник 45, который предохраняет шток и воротники от загрязнения

После постановки корпуса сальника в муфту 9 авинчивается диск 5 с восемью равномерно расположенными по окружности бол тами 4 При авинчивании болтов 4 корпус 44 сальника обжимает медное уплотняющее кольцо 7.

Накатинк заполняется стеолом М в количестве 9,77 л и воздухом (азотом) до давления 46+4 кГ/см<sup>8</sup>.

# 11. ДЕИСТВИЕ ПРОТИВООТКАТНЫХ УСТРОИСТВ

При откате. Ствол под действием пороховых газов при вы стреде откатывается назад вместе с закрепленными в обойме казенника цилиндром тормоза отката с веретеном и цилиндрами накатника

Шток тормоза отката и шток накатника, закрепленные в крыш ке люльки, остаются неподвяжными. Жидкость, находящаяся в цилиндре тормоза между поршем и сальником (рис. 23), проходит через шесть наклонных отверстий в головке штока Пройдя эти от верстия, жидкость пойдет по двум направлениям Больцая часть жидкости пойдет через кольцевой зазор между регулирующим кольцом и веретеком в задиною часть цилиндра тормоза отката, где образуется разреженное пространство

Меньшая часть жидкости пойдет между веретеном и внутренней поверхностью штока через восемь наклонных отверстий, затем по падает в полость модератора, отожмет клапан модератора и за полнит замодераторкую полость штока.

Энергия движения откатывающихся частей поглощается за счет гидравлического сопротивления жидкости, пробрызгиваемой через изменяющийся зазор между регулирующим кольцом и веретеном тормоза отката.

По мере увеличения дливы отката кольцевой зазор между вере теном и регулирующим кольцом уменьшается, сходя на нет к концу отката Вследствие этого происходит плавное торможение отката

Одновременно с действием тормоза отката происходит действие накатника, которое заключается в следующем, жидкость, находя щаяся в рабочем цилиндре накатияка между корпусом сальника и поршием, вытесияется через отверстие держателя в средний цилиндр, а из среднего цилиндра через отверстие с патрубком — в на ружный цилиндр и еще больше сжимает находящийся в нем под давлением воздух, накапливая тем самым необходимую энергию для наката сткатывающихся частей орудия.

При накате. (жатый воздух в наружном цилиппре накат ника, стремясь расшириться, давит на жидкость, которам передает давление на поршень штока и уплотняющее устройство в корпусс сальника Но так как порыень со штоком неподвижим, то под давлением жидкости на уплотняющее устройство цилиндры накатника вместе со стволом и цилиндром гормоза стката возвратятся в первоначальное положение

Жидкость, находящаяся в цилиьдре тормоза отката за поршнем, пойдет в перед юю часть цилиндра через изменяющийся кольцевой зазор между веретеном и регулирующим кольцом.

Клапан модератора под действием пружины влапана перекрывает полость модератора, и часть жидкости, которая попала в за модераторное пространство, пробрызгивается только через зазоры, образуемые канавками переменной глубины между внутренней поверхностью штока и наружной поверхностью рубашки модератора

Сопротивление жидкости пробрызгиванию через изменяющиеся эзэоры между штоком и рубашкой модератора обоспечивает торможение наката.

Плавность наката достигается тем, что в конце наката каванки

переменной глубины сходят на нет.

При интенсивной стрельбе жидкость в тормозе стката разогревается и объем ее увеличивается, что может вызвать недокаты ствола. Во избежание этого в тормове отната имеется компенсатор, в

который уходит избыток жидкости.

Действие компенсатора происходит следующим образом, за 9 11 мм до конца наката бурт корпуса сальника, нажимая на гайку 12 (рис. 21), смещает плунжер вперед; последний отжимает шарик, открывая кольцевое отверстие в корпусе клагана. Избыток жилкости из замодераторного пространства через открытое отверстие в корпусе клапана и соединительные трубки выталкивается в цилиндр компенсатора, отжимая поршень компенсатора, находящийся под давлением пружин.

По мере разогрева жидкости избыток ее после каждого выстре-

ла будет поподнять компенсатор.

При откате на 9-11 мм (в начале отката) вытеснение жидкости на компенсатора обратно в замодераторное пространство будет незначительным.

При откате цилиндра тормоза на величину большую, чем 9 11 мм, плунжер и шарих под действием пружины стойдут назад и полость компенсатора будет разобщена с замодераторным прост-

ранством тормоза отката.

При снижения темпа стрельбы и остывании жидкости в цилиндре тормоза отката будет происходить пополнение объема цилнидра тормоза жидкостью из компенсатора. Поршень компенсатора, находясь под постоянным давлевием сжатых пружни, вытеснит избыток жидкости обратно в замодераторное пространство, в оттув цилиндр тормоза отката.

#### Глава IV

ВЕРХНИВ СТАНОК, МЕХАНИЗМЫ НАВЕДЕНИЯ, УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. механизм подъема колес и щитовое прикрытие

#### 12 ВЕРХНИЙ СТАНОК

Верхний станок (рис 24 и 25) является основанием качающейся части гаубицы. На нем закрепляются люлька, подъемный в поворотный механизмы, уравновенциающий механизм и щит.

Верхний станок литой, опирается на нижний станок и соединяется с ним специальной втулкой, на которой вращается в горизоктальной плоскости От опрожидывания при стрельбе он удержива-

ется передним захватом.

В верхней части станка на стенках имеются цапфенные гнезда для цапф люльки, закрываемые наметками в, которые крепятся на шлильках 10 гойками 11. Шпильки приварены, а гайки застопорены плединтами 34.

На левую полку стенки верхнего станка приварена щека 37, из

которой крепится картер подъемного механизма.

В щеке 37 поставлена эксцентриковая втулка 4 для регулировки зацепления шестерни подъемного механизма с сектором люльки.

Примечание. На гаубиках другого вариавта эксцентриковой втулки я

С левой стороны у основания станка крепится картер поворотного механизма.

В средней части у основания в левой и правой стенках станка расположены патрубки для крепления оси ходовой части. К правому патрубку приварена полумуфта 50, в зацелление с которой входит в походном и боевом положениях муфта механизма подъема колес

В вередней части станка имеются два цилиндраческих прилива с вертикальными отверстиями, в которые вставлены и приварены два стакана 31. В отверстия приливов вставлены обоймы 33 с кат

ками 25 и тарельчатыми пружинами 30

Примечание На некоторых гаубщах имеется только два пареднах катка.

В задней части верхнего станка расположей трегий каток. К верхнему станку приварена бобышка 69, к которой четырымя болтами 55, законтренными проволокой 54, прикреплен кронштейн 17 с катком в сборе. При вращении орудия в горизонтальной плоскости два передних катка воспринимают нагрузку перевеса вращающейся части при угле возвышення до 50°, а третий, задний каток, воспринвмает нагрузку перевеса вращающейся части при углах возвышения 50-70° Таким образом, при повороте вращающейся части катки, обкатываясь по верхнему торцу нижнего станка, облегчают работу поворотного механизма.

С помощью нажимных гаск 1 регулируются зазоры между опорными поверхностими верхного и нижнего станков. Нижимные гайки 1 после регулировки зазоров между опорными поверхностями верхнего и няжнего станков фиксируются столорными кольцами 32.

Кронштейны 41 в 43, а также пальцы 38 и 51 служат для крепдения щитового прикрытия.

На левой стенке станка выше патрубка для крепления ходовой части приварен корпус 7 стопора, внутри которого помещается стопор 14 с пружиной. На одном конце стопора штифтом 15 закреплен флажок 13; другой конен стопора выступает во внутрениюю полость верхного станка и не позволяет при сведенных станинах придавать стволу угол возвышения больше 30°.

При угле возвышения ствола, разным 30°, головка болта 84 (рис. 20) гранью в упирается в выступающий конец стопора 14 (рис. 25).

При поднятни колес флажом 13 поворачивается против хода часовой стрелки и стопор 14 утапливается заподлицо с внутренией

ллоскостью левой стенки станка.

Бобышка 12 и два кронштейна а служат для крепления деталей блокировки. На боковой передней части правой стенки станка приварен кронштейн 49, предназначенный для крепления механизма подъема колес с уравновеннивающим механизмом. В кронштейне имеются два цапфенных тнезда для цапф опорного рычага механизма подъема колес, закрытые крышками 47 и 48, которые крепят ся винтами 46; винты стопорятся проволокой.

Верхний станок с помощью обоймы 7 (рис. 37), втулки 18, трубы 17 и гайки 13 соединен с инжим станком так, что между опорными плоскостими верхнего и нижнего станков образуется небольшой зазор. Этот зазор обеспечнвается величниой поджатия тарельчатых пружин 30 и 58 (рис. 25) опорных катков. При выстреле тарельчатые пружины сжимаются, зазор выбирается и опорная плоскость верхнего станка ложится на опорную плоскость нижнего

станка.

Примечание. На гаубиная другого варианта конструкция соединения верхнего станка с шокизм сведуанцая в центральное отверстие верхнего станка вставлена в приварена втулка с внутренней резьбой, в которую заничена гайка 83, служищая для предварительного регулирования завора между верхним в нижним станкави. Окончательная регулировка завора производится гайкой 79.

К основанию верхиего станка крепятся винтами 20 задинй кожух 23 и правый кожух 45, предохраняющие от загрязнения червячный венец поворотного механизма. В местах прилегания кожуха к верхнему станку поставлены резиновые прокладки. Снизу кожух закрывается планками 40 и 71, привинченными винтами 73. Между планками и кожухом поставлены резиновые прокладки 72 и 39.

Примечание, На гаубинах другого варианти задний илиух 28 имеет дополнительное препление, гостоящее на стонорной планки 86 и двух виктов 22 с пруживными шайбами 21

В передней части основания верхнего станка имеется окно, закрытое крышкой 76, которое служит для смазывания пальцев шарнирных частей поданжных станив.

#### 13. ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

Подъемный механизм (рис 26 и 27) предназначен для придания стволу гаубицы вертикальных углов наведения от —7 до +70°. Подъемный механизм секторного типа. Он состоит из картера, вала с шестерней, черъячного колеса, червячного валика и привода

Картер 66 с крышкой 67 образуют коробку, в которой смонтированы вал 60 с шестерней, червячное колесо 62 к червячный валик 20. Картер крепится на кронштейне верхнего станка болта

ми 1 и 63 с гайками 65 и пружинными шайбами 64.

Вал 60 с цестерней установлен в картере на двух комических ролнковых подшинниках 58 и 69. Поджатие подшинанков осуществ ляется крышкой 70. Вал с шестерней входит в зацепление с сектором люльки На шлицах вала установлено и закреплено гайкой 68 червячное колесо 62.

Червячное колесо 62 состоит из ступицы 56 и латунного

обода 54, соединенных цилиндрическими штифтами 55.

Червячный валик 20 установлен в картере 66, передним концом валик вставляется в латунную втулку 21, а задиям через латунную втулку 15 опирается на направляющую втулку 13; на задний конец валика устанавливаются и закрепляются с помощью втулки 14 и гайки 6 два упорных подшилника 2 и 3. Гайка 6 стопорится винтом 5, червячный валик соединен с валиком 23 привода крестовиной 9.

Привод подъемного механизма состоит из пары конических шестерен, установленных на шарчковых подшилниках в коробке 37 привода, на вал с шестерней 32 установлен маховик 43 с рукояткой, привод крепится к картеру подъемного механизма

болтами 11 с тайками 4.

Коническая шестерия 27 закреплена на валике 23 с помощью шпонки 48 и гайки 30 с шайбой 28, гайка 30 закреплена шплик том 29, валик 23 установлен на шарикоподшипниках 7 и 49.

Для исключения осевого перемещения шарикоподишпников между ними поставлена втулка 50. Валик с шестет вей 32 установлен на шарикополшинниках 34 и 47 в корпусе 36 в закреплен в нем гайкой 45. Корпус 36 ввинчивается в коробку 37 привода и после регулировки зацепления конических шестерен стопорится болгом 72 со стопорной шайбой 73.

Маховик 43 с рукояткой привода крепится на хвостовике вали-

ка 32 с помощью шпонки 40, гайки 41 и шплинта 42.

Действие подъемного механизма. Вращение маховика подъемного механизма передается через коническую пару и крестовниу 9 червячному валику 20, от червячного валика — червячному колесу 62, вал 60 с шестерией входит в зацепление с сектором люльки и при вращении заставляет люльку поворачиваться вокруг цапф.

При вращении маховика подъемвого механизма против хода часовой стрелки ствов гаубицы будет опускаться, а при вращении по ходу часовой стрелки подниматься. В положении системы на колесах при сведенных станивах придавать стволу угол возвыше-

ния свыше 30° не разрешается.

#### 14 ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Поноротный механизм (рис 28, 29 в 30) служит для наведення гаубицы в горизонтальной плоскости и обеспечивает поворот вращающейся части гаубицы на 360° Поворотный механизм состоит из картера, эксцентрикового ва

ла, червячного вала и привода с маховиком.

Картер 64 (рис. 28 и 29) служит для закрепления поворотного механизма на верхнем станке, Картер крепится к верхнему станку на двух пітифтак 7 двумя болтами 9 и болтом 4. Внутри картера вставлен эксцентриковый вал 63. К картеру приклеена прокладка 75, предохраняющая от попадания в картер пыли и

Эксцентриковый вал 63 предназначен для отключения поворотного механизма при повороте вращающейся части гаубицы на большой угол, а также для отключения червяка поворотного механизма от червячного венца нижнего станка при переводе гаубицы в походное положение. К нему приварена труба 49, на заднем

конце которой закреплен привод с маховиком.

Эксцентриковый вад вмонтирован в картер 64 спереди. Выступом на переднем конце эксцентриковый вал упирается в выступ картера, а в Кольцевую канавку на заднем конце эксцентрикового вала вставлены два вкладына 56, удерживаемые от выпадания крышкой 55; крышка крепится на эксцентриковом вале винтами 53

с пружинными тайбами 54.

В рабочем положении, когда червях находится в зацеплении с червячным венцом нижнего станка, эксцентряковый вал удерживается рукояткой 12, фиксатор 77 которой входит в паз кроиштейна 83 Кроиштейн крепится к корпусу привода болтами 79, болты стопорятся проволокой 78. Руконтка закреплена на трубе 49 бол том 85, гайкой 76, шплинтом 86 и стопорится из ней винтом 84 Винт застолорен проволокой, Труба 49 имеет свободный поворот в муфте 45. Корпус привода в верхней части закреплен на кроиштейне 74 осью 89 с шайбой 88 и шилинтом 87. Для перевода червяка из рабочего положения в походное нужно нажать вназ на шар 17 рукоятки и повернуть рукоятку влево вдоль дуги кронштейна до входа фиксатора в нижний паз кронциейна, при этом червях выйдет из зацеплении с червичими венцом инжиего стакка. При перевіде червяка из рабочего положения в походное привод поворотвого механизма воспринимает воступательное движение по вертикали и качательное относительно оси 89

Червячный вал вмонтирован внутри эксцентрикового вала 63 и состоит из червяка 61 и вала 60, который установлек в игольчатых подшилниках 57. На переднем кожце его установлен и закреплен гайкой 2 упорный шарикоподшинник 67 Червячный вал соеди-

нен с валом 11 с помощью крестовины 52.

Привод поворотного механизма состоит из корпуса. цилиндрических шестерен и маховика. Корпус привода образован лвумя щеками 19, скрепленными между собой штифтами 28 и болтами 30 с гайками 26; боковыми стенками корпуса привода служат кожухи 80. К передней щеке приварена муфта 46. С помощью муфть, полуколец 48 и гайки 47 привод крепится на трубе 49; гайка 47 стопорится стопорным кольцом 46. На ведущей вал-шестерие 22, установленной в кгольчатых родикоподцияниямах 23, крепится на

шпонке 33 маховик 36 с рухояткой Промежуточная шестерня 40 установлена на оси 39 Ведомая шестерия 44 установлена на оси 43. Оси шестерен установлены в латунных втулках 18, запрессованных в отверстиях щек 19. Каждая ось инеет внутри отверстия для подвода смазки к втулкам 18.

К вгольчатому роликоподілипнику 57 и втулке 18 смазка пода ется через масленку 10; такие же масленки ввинчены в оси шестерен привода Смазка червяка осуществляется через окно, закрытое

крышкой *5*.

Действие поворотного механизма. Вращение маховика 36 с рукояткой передвется через шестерни привода на вал 11. а от него через крестовину 52- на вал 60 с червяком 61 Червяк, входящий в зацепление с червячным венцом нижнего станка, врашаясь, заставляет поворачиваться вращающуюся часть гаубицы

При вращении маховика поворотного механизма по ходу часопой стрелки вращающаяся часть таубицы будет поворачиваться вправо, а при вращении маховика гротив часовой стролки - влево-

Вращать маховик поворотного механизма при сведенных и разведенных станкнах в положении

на домкрате запрещается.

Для быстрого поворота ствола гаубицы на больной угол в то ризонтальной плоскости нужно перевести рукоятку из рабочего положения в походное и вручную повернуть ствол гаубицы в нужное изправление, после этого плавно ввести червик в зацепление с червячным венцом нижнего станка, для чего нажать на длар рукоятки и плавно повернуть ее в рабочес положение до входа фиксатора в паз кронциейна.

На рис. 3) показана отличительная конструкция поворотного механизма на гаубицах другого варианта. Характерной особенностью этого исханизма является отсутствие переключающего устройства червика из рабочего положения в походное и обратно.

Ведущая шестерня 22 привода поворотного механизма соедине на с осью 21 маховика шпонкой 31, ось вращается во втулках 20.

Для быстрого поворота ствола на большой угол в горизонтальпой плоскости нужно выключить стопор 23, повернуть эксцентриковый вал 56 за корпус привода влево, а затем ствол гаубицы в нужное направление, после этого плавно ввести червик в зацепление с червячным венцом нажнего станка и застопорить привод стоперсы 23

# 15. УРАВНОВЕШИВАЮЩИИ МЕХАНИЗМ

Уравновешивающий механизм (рис. 31) пневматический, толкающего типа, служит для уравновешивания качающейся части гвубицы относительно оси цапф, облегчает работу подъемного меха низма и механизма подъема колес.

3 равновешнавющий механизм состоит из наружного и внутрен-

него цилиндров, вентильного и уплотнительного устройсть.

Наружный цилиидр 5 сварной, в верхиий конец его вварена верхняя крышка 2. К другому концу цилиндра приварен корпус 12 с запрессованьой в нем направляющей втулкой 11, застопоренной штифтом 28. Снаружи к боковой поверхности цилипдра приварен корпус 37 вентиля.

Уплотинтельное устройство собрано в корпусе 12 и состоит из кольца 14, двух манжет 16, двух уплотинтельных колец 13, пружинного кольца 15, гайки 25 с направляющей втулкой 26 и

войлочным кольцом 17

Необходимо комнить, что войночное кольцо 17 не рассчитано на очистку наружной поверхности внутреннего цалиндра 8 от при сохшей грязи, поэтому, перед тем как начать работать подъемным механизмом, следует обязательно удалить с внутреннего цилиндра грязь деревянным скребком или лопаточкой и вытереть поверхность цилиндра ветошью.

В гайке 25 имеются два сквозных отверстия, которые служат

для постановки скобы (деталь 42-22), находящейся в ЗИП.

Внутренний цилиндр 8 снаружи хромирован. Он входит в наружный цилиндр и, перемещаясь в нем вдоль оси, выполняет воль порыня.

К нижнему концу внутреннего цилиндра приварено дно 21 с шаровой спорой. В полость внутреннего цилиндра вставлена пру

жина 10, надетая на стержень 4.

Вверху на стержень недето кольцо 9 для устранения наминол от пружины на торце гайки 7. При углах возвышения более 45° пружина будет сжиматься и проворачиваться вместе с кольцом относительно гайки 7. Внизу к стержию 4 приварены два полукольца 27, удерживающие стакан 20.

Такая конструкция позволяет стакану входить в стержень при выбранной регульровке (когда регулировочный винт завинчен пол-

ностью) и при угле склонения -7°

Верхний конец стержия 4 соединен с шаровой спорой 1 осью 3 Шаровая опора 1 с уплотияющим кольцом 29 ввинчена в крышку наружного цилиндра Во внутревний цилиндр сверху ввинчена тайка 7, являющаяся опорой для пруживы 10

Вентильное устройство собирается в корпусе вентиля и состоит из вентиля 32, нажимной гайки 33, контргайки 34, двух ко-

лец 35 и четырех кожаных шайб 36.

Вентиль 32 явинчивается во внутреннюю резьбу нажимной гай ки 33 и своим конусным концом перекрывает нанал, соединяющий гнездо тройника с внутренней полостью цилиндра

От проворота уравновешивающий механизм удерживается осью 31 со шплинтом 30; эта же ось препятствует выходу шаровой опоры наружног: цялиндра из гисэда вкладыща в случае падения давления в уравновешивающем механизме.

Для герметичности уплотинтельного устройства в наружный цилиндр заливается смесь стеола М в объеме 0,45 z и графита 20-

30 ≥.

32

После окончательной сборки уравновешивающий механизм заполняется воздухом или взотом. Воздух (азот) накачивается воздушно-гидравлическим насосом или подается из баллонов через вентильное устройство с применением тройника Сб42-25 и манометра. При заполнении воздухом (азотом) уравновешивающий механизм поставить в положение «на скобу»; в этом положении давление в уравновешивающем механизме нужно довести до 100 кГ/см<sup>3</sup>.

Для регулировки давления в уравновешивающем механизме при изменении температуры наружного воздуха служит винт 9

(рис. 20), перемещающий подвижную опору 12.

При ввинчивании (вывинчивании) винта подвижной опоры дввление в цилиндре будст соответственно возрастать или убывать.

Такая регулировка обеспечивает кормальное рабочее давление в уравновещивающем механизме при изменении температуры окружающего воздуха не более чем на ± 14° С.

#### 16. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ходовая часть (рис 32 ж 33) с подрессориванием торсионного типа монтируется в патрубках верхнего станка Она состоит из оси хода, двух кривошинов, двух рычагов, двух торсионных валиков и колес.

Ось 7 хода представляет собой трубу, внутри которой в средней утолщенной части имеются шлицы для закрепления голо-

вок торсионных валиков 5.

С правой стороны ось кода имеет зубчатый венец, в зацепление с которым входит в походном или боевом положении муфта механизма подъема колес. Рядом с зубчатым венцом пряварены левый 32 и правый 35 кронштейны для крепления рукоятки механизма подъема колес; для жесткости кронштейны 32 и 35 соединены связью 37.

На обоих концах оси хода имеются шейки под латунные втул-

ки 2 и выступы для крепления кривошилов.

Кривошилы 16 и 19 свярной конструкции. Каждый кривошил состоит из корпуса 17 кривошила, стакана 12 и пустотелого пальца 15, к кривошилам приварены трубки 26, за которые поднимаются колеса при переводе гаубицы из походного положения в боевое и обратно.

В стаканах 12 имеются шлицы для крепления головок торсионных валиков 5. К торцу стаканов привинчены двумя болтами 13 крышки 1, удерживающие от осевого перемещения торсионные ва-

лики; болты 18 обвязаны проволокой 14 Рядом с кривошивами на шлицах оси кода установлены ры чаги 18 и 20, представляющие собой стальные отливки с приварен-

ными наклалками

К рычагам болтамь 27 крепится верхний 29 и нижний 31 резивовые буфера. От осевого перемещеная правый рычаг удерживается разъемной втулкой 4, а левый рычаг — разъемной втулкой 11.

Ось хода вставлена в патрубки верхнего станка и от осевого перемещения удерживается с правой сторовы зубчатым венцом, а с левой стороны - разъемными втулками 11 и 21, скрепленными пятью болтами 22 с гайками 26 и шплинтами 24.

Во избежание надиров на шейках оси хода во время перевода системы из походного положения в боевое и обратно в патрубки верхнего станка вставлены латунные втулки 6 и 8 Втулки 6 и 8

смазываются масленками 3.

Действие ходовой части. Подрессоривание гаубицы осуществляется через торсионные валики 5 ходовой части При наезде колеса на препятствие торсионные валики закручива ются и смягчают удар Для предохранении торсионных валиков от поломки при сыльных толчках угол закручивания их ограничивается рычагами 18 и 20, установленными на шлипах оси хода. Резиновые буфера 29 к 31 смягчают удар кривошиков по рычагам

В боевом положении, когда колеса подняты, торсновные валики

разгружены от веса гаубицы и в работе не участвуют.

Колеса (рис. 34) гаубицы Д 30 использованы от грузового автомобиля ЗИЛ 150 с пиной 1 К9,00 20. Отличис правого колеса от левого состоит в следующем, ступица правого колеса соединя ется с диском с помощью шпилек 2 и гаск 3, имеющих правую резьбу, в ступица левого колеса — с помощью шпилек б и гаек 7, имеющих левую резьбу, колеса без ступиц взаимозвменяемы

Внутри ступицы 17 установлены два конических роликоподшипника 14 и 1 С внутренней сторокы ступица закрыта гайкой 16 сальника с уплотиительным кольцом 15, предохраняющим роликоподшинник 14 от загризнения. От самоотвинчивания гайка 16 сальника удерживается болтом 22 со стопорной шайбой 21.

Снаружи ступица закрывается крышкой 11 с прокладкой 20. которые привинчиваются болтами 19, болты 19 стопорятся прово-

локой 18.

Колесо надевается на палец кривошина и крепится на нем гаякой 9 с шайбой 8; гайка 9 стопорится шелинтом 10.

# 17. МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА КОЛЕС

Механизм подъема колес (рис. 35) служит для подъема колес в боевое положение и для возвращения их в походное положение

Для подъема колес используется энергия уравновешивающего механизма.

Механизм подъема колес состоят из опорного рычага, тяги, муф-

ты и рукоятки.

Опориый рычат состоит из опорного рычага 12 и рычага 15; в гнездо рычага 12 впрессована латунная сфера 13. Снизу опорного рычага 12 имеется упор р, ограничивающий проворот опорного рычага под действием уравновещивающего механизма в случае среза оси 33 (рис. 32).

Опорный рычат 12 (рис. 35) цалфами вставляется в крокштейк

49 (рис. 25) верхнего станка и крепится крышками 47 и 48.

Тягой 17 (рис. 35) соединены между собой опорный рычаг и ось хода. Один конец тяги 17 соединен с рычагом 16 осью 16; ось 16 закредлена в проушинах рычага 15 гайкой 11 с шайбой 26 к шлливтом 10. Другой конец тяги 17 закреплен гайкой 20 на оси 33 (рис. 32), приваренной к левому кроиштейну оси хода: гайка 20 (рис. 35) стопорится шплинтом 19

Муфта 29 предназначена для жесткого соединения оси кода с верхним станком в походном положении гаубицы и для закреплеиня оси хода с поднятыми колесами в боевом положении гаубицы, Муфта 29 внутреннями зубьями находится постоянно в зацеплении с зубчатой полумуфтой верхнего станка; в рабочем положения муфта 29 входит также в зацепление с зубчатым венцом оси хода н закрепляется стопором 4.

На наружной поверхности муфты 29 имеется кольцевой паз. в

который входят поводки 21, приваренные к авлке рукоятки

Рукоятка состоит из вилки 22, стержия 24, трубки / и ручки 28. Стержень 24 и трубка / соединены между собой шаринрно осью 25; в рабочем положении ручка 26 перекрывает шариир и деляет рукоятку жесткой.

Рукоятка крепится вилкой 22 на кронштейнах оси кода болтом

*18.* гайхой *30 и* шплинтом *31.* 

Поворот оси хода при подъеме колес ограничивается упором ограничителя 8 в упор 32 Упор 32 приварен к пальцу 51 (рис. 25) верхнего ствика, при опускании колес рукомтка упирается ребром 23 (рис. 35) в этот же палец.

В боевом положении рукоятка закрепляется в лирке 3, приваренной к штанге щита, а в походном положении - в лирке 2, при-

варенкой к шиту.

Действие механизма подъема колес. Для подъема колес из походного положения в боевое необходимо поднять гаубицу домкрата, развести подвижные станины до упора в шины колес, явлуть руконтку механизма подъема колес из лирки 2, выключить стопор 4 и сдвинуть муфту 29 с зубчатого венца оси хода.

Уравновешивающий механизм при этом, уравновешивая вес колес, действует на ось хода через рычаги 12, 15 и тягу 17. Для преодоления сил трения нужно поворачивать ось хода за руконтку механняма подъема колес, поднимая одновременно колеса за ручки

кривошилов.

После подъема колес муфту 29 ввести в зацепление с зубчатым венцом оси хода и застопорить ее стопором 4; после этого оконча-

тельно развести станины и опустить гаубицу на грунт.

При опускании колес из боевого положения в походное необходимо поднять гаубицу домкратом, свести подвижные станивы к неподвижной на угол, позволяющий колесам опуститься на групт, не задевая стании, затем выключить стопор 4 и сдвинуть муфту 29 с зубчатого венца оси хода. Вес колес будет вновь уравновещен давлением воздуха в уравновещивающем механизме; для опускания

колес нужно поворачивать ось хода за рукоятку механизма подъе-

ма колес и давить одновременно на ручки кривошилов.

После того как рукоятка ребром 23 упрется в палец верхнего станка, муфту 29 ввести в зацепление с зубчатым непцом оси хода и застопорить ее стопором 4; после этого опустить гаубицу на колеса и окончательно свести станины,

# 18. ЩИТОВОЕ ПРИКРЫТИЕ

Щитовое прикрытие (рис. 36) служит для защиты орудийного расчета и механизмов орудня от поражения пулями, осколками снарядов и мин в бою, а также предохраняет расчет от действия дульной волны при выстреле.

Шит состоит из левой I и правой б половин и нижнего щитка 14 Правая и левая половины щита устанавливаются под углом 35° к вертикальной плоскости и соединены с нижним щитком специальными шарнирами. Кроме того, каждая половина щита с помощью

питанг соединена с верхним станком

Правая и левая половины щита образуют между собой вырез

для прохода качающейся части гаубицы.

В левой половине щига сделаны вырез для панорамы прицела

Д726-45 и окио для прицела прямой наводки OП4M-45.

На марше вырез для панорамы закрывается дверкой 2, а окно для прицела ОП4М-45 — дверкой 3. В открытом положении дверки 2

в 3 удерживаются стопорами 31.

Ниже выреза и окна на оси 37, закрепленной бонкой 36 и и тифтом 35, установлена защелка 29 для крепления левой штанги 26. Другой конец пятанги надевается на палец, принаренный к верхнему станку, и закрепляется гайкой 23 с шалбой 24 и шиливтом 22.

На правой половине щита с внутренией стороны расположен ящик 7 для банника. Яприк крепится на щите двумя болтами 30 и

34 с гайкой 33 и шплинтом 32

На правой половине щита на оси б установлена защелка 29 для крепления правой штанги 9; другой конец штанги закреплен на пальце верхнего станка.

Нижний щиток 14 крепится к кроинтейнам верхнего станка

болтами 13 с гайками 27 и циплинтами 28.

Слева на нижнем щитке болтами 40 с гайками 39 и шплинтами 38 крепится карман 15 для аккумулятора. К верхисму срезу нижнего щитка с левой стороны приклепаны две левые пстли 19 и 20, а с правой стороны — две правые петли 11 и 12, на которые надеваются правая и левая половины щита.

Каждый угол щита прикрыт скобами 16, которые предохраняют чехол покрытия от истирання на марше; скобы крепятся к щи-

ту накладками 17 с заклепками. На левой половине щита крепится коробка для кабеля электро-

оборудования.

Снятие щитового прикрытия. Правая и левая половины щита быстросъемные. Для сиятия их необходимо оттякуть ручку защелки 29 на себя, вывести из зацепления стопор, повернуть защелку по часовой стрелке, освободить штангу и снова вастопорить защелку; повернуть отстопоренную половину щита на себя примерно на 30° и сиять с петель нижнего щитка. В таком же порядке снимается вторая половина щита.

Для сиятия нажнего пштка нужно свинтить илючом Аб2830-6

гайки 27 и выпуть болты 13

Для снятия штанг 9 и 25 свинтить илючом А52830-6 гайки 23: носле снятия штанг навинтить гайки на оси. Спятие щитового прикрытия производить при угле возвышения ствола 30-35°

#### Глава V

# нижний станок, станины, домкрат И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

#### 19. НИЖНИЯ СТАНОК

Инжний станок является основанием вращающейся части гаубицы, К патрубку нижнего станка приварена неподвижная станина, две другие станины крепятся к нему шарыприо.

Нижний стакок состоит из верхней 20 (рис. 37), вижней 21 частей и червячного венца 29, сваренных между собой, трубы 17, втулкв 18, гайки 18, а также двух стопоров 26 с педвлями 24.

Червячный венец обеспечивает круговое вращение верхнего станка гаубицы. Верхний горизонтальный срез венца является опорной поверхностью для верхнего станка в момент выстрела; при работе поворотным механизмом по этой же поверхности обхатываются опорные катки верхнего стакка

В нижней части венца 29 имеется бурт с тремя выступами д, расположенными так, что при переводе гаубицы в боевое положение станины оказываются под выступами. При набегания ролика механизма блокировки на выступ д срабатывает механизм блокировки в предотвращает выстрел при углах возвышения ствола более 22°, когда казенник находится над одной из станин.

В центральном патрубке верхней части 20 нижнего станка закреплена е помощью сухарного соединения втулка 18, которая удерживается от проворота стопорной планкой 2.

На внутренней поверхности втулки 18 имеется кольцевой выступ, в который упирается буртом инжиий конец трубы 17. От проворачивания труба стопорится во втулке 18 двуми призматическими шпонками 19.

В патрубок верхнего станка входит обойма 7, которая крепится к перхнему станку тремя болтами б с пружвиными шайбами б

На трубу 17 надеты кольцо 15 и шайба 16, которые поджимаются к обойме гайкой 13 с резиновым кольцом 14. Гайка 13 фиксируется стопорной шайбой  $\hat{\mathcal{S}}_i$ , шлицы которой входят в зацепление со шлицами трубы 10.

В центральном патрубке инжией части 21 нижнего станка смонтирован домкрат; от центрального патрубка идут под углом 70° два патрубка, в которых устанавливаются конические шестерии ру-

кояток домкрата.

В нажнем станке имеются два вертикальных сквозных отверстия для пальцев шарииров, с помощью которых подвижные станины крепятся в нижнем станке. Для закреплення подвижных стания в боевом положении на нижнем станке имеются два стопора 26 с пружинами 33, помещенными внутрь корпусов 23, приваренных к верхней части 20 инжнего станка; пижний конец столора соединен с помощью оси 36, поперсчины 35 и двух серет 22 с педалью 24, один конец которой закреплен осью 32 на стойке 31, приваренной к нижнему станку, а на другом конце приварена планка, позноляюшая нажимать на педаль ногой

#### 20. СТАНИНЫ

1 аубица имеет три станяны неподвижную 24 (рис. 38) в подвижные -- левую 29 и правую 51. Левая и правая станины соедицены с нижним станком плариирно, а пеподвіжная станина прінарена к нижнему станку В боевом положении подвижные станины разводятся под углом 120° относительно неподвижной станины и в этом положении фиксируются стопорами.

В походном положения подвижные станины сводятся к неподвижной и крепятся к ней стяжным устройством; неподвижная станина соединяется специальной рамкой со стволом у его дульной

части.

Каждая станина состоит из короба 1, усиленього изнутри и снаружи угольниками; к хоботовой части стании приварено плато 41, которым станины оппраются на грунт, а к передней части подвижных станин приварены шарнирные части 20 и 52, которые служат для соединения их с нижним станком.

В плато 41 и в накладках 38 имеются отверстия с тремя пазамн, через которые забиваются в групт сошнаки б; в забитом положении сошники стопорятся стопорами 10 (рис. 39) Упоры 36 (рас. 38) предпазначены для облегчення вынимания сошников из

грунта

В походном положении сощники 5 крепятся на станинах при по-

мощи держателей 6 и буферов 15.

Срез хоботовой части короба каждой станины закрыт крышкой 10, крепящейся к верхнему листу 65 короба станины винтаын 12 (рис. 39); ванты стопорятся проволокой 18.

К хоботовой части неподвижной станины приварены два кронштейна 16 (рис. 40) с запрессованными в них втулками 18, к которым болтами 14, гайками 17 и шплинтами 16 крепится рамка 8 (рис. 38). В верхней части рамки в проушинах крепится наметка 11 (рис. 40) и винт 3 с гайкой 4. На поверхностях рамки и наметки в местах соприкосновения их со стволом прикреплены прокладки 12 винтами 13.

В походном положении ствол укладывается на рамку и закрепляется на ней с помощью наметки II и винта 3 с гайкой 4; от самоотвинчивания гайха 4 закрепляется столором 5, корпус которого приварен к наметке. В боевсм положении рамка 8 (рис. 38) укладывается на станине и закрепляется стопором 30.

Снизу к неподважной станине 24 приварен отражатель 19, который служит для предохранения поддона домкрата при транспортировке гвубицы тятачом

Стяжнов устройство состоит из тяги 27, рычага 2, стопорной планки 3, упоров 45 и 59, а также осей 68 и 60 с гайками 62 и шплинтами 61.

При спедениых станинах тяга 27 накидывается на упор 59, а при разведенных — падевается на упор 45.

Шаринриые части 29 и 52 подвижных стапии соединены с нижним станком пальцами 55 шарниров Пальцы шарниров от выпадании удерживаются болтамь 57, а от проворота — штьфтами 56 Болты 57 застопорены винтами 58.

Смазка шарниров осуществляется через маслетки 54 и капалы о в пальцах шаринров.

Шарнирные части имеют приливы б с отверстиями, в которые входят стопоры 25 (рис. 37) при разведении ставии по-боевому

К станинам приварены приспособления для крепления шанцевого инструмента и принадлежностей.

К неподвижной станине приварены два упора 22 (рис. 38) и два держателя 26 для крепления штакги, а также упоры 39 и 49 с двумя держателями 48 для крепления вехи. К правой станине приварены два кронштейна 17 и два держателя 16 для крепления лома, упор 43 и два держателя 13 и 12 для крепления кувалды и упоры 44 и 47 с держателем 70 для крепления прибойника; кроме того, к правой станине приварена стойка 50 для установки воздушно-гидравлического насоса и планка 18 с указателем центра тяжести гаубицы в походном положении,

Примечание. На гаубицах другого варианта планке 18 с указателем центра тяжестя нет. Для определения положения центра тяжести у таких гаубиц следует делить краской метку на правой станине на расстоянии 637 мм от оси гальца 55 шаринра.

К левой станине приварены два держателя 13, 12 и упор 43 для крепления кувалды, а также два угора 25, два упора 31 и два держателя 26 для крепления двух лопат

### 21. ПОМКРАТ

Домкрат (рис 41, 42 и 44) служит для поднятия и опускания гаубицы при переводе ее из походного положения в боевое и обратно. Домкрат размещается в центральном отверстии нижнего станка.

Основные части домкрата: вращающийся поддон, два винта, две конические щестерии, матка г шестерней, упорный шарикоподшипник, два игольчатых роликоподшинника, крышка и две складываю-

щиеся рукоятки.

Поддон — сварной и состоит из следующих частей, поддона 65, кольца 64, восьми верхинх ребер 66, восьми нижних ребер 63 и бобыщки 91.

Кроме того, в поддон входят: пята 62, гайка 81 г уплотнительным кольцом 85, которая ввинчивается в кольцо 64, втулка 82, шайба 86, уплотнительное кольно 84, стопорная планка 89, два стопорных ванта 90 и масленка 56.

Поддон швриприо соединен с осью 83 винтом 30, пропущенной

через отверстия пяты 62 и винта 30.

В целях повышения устовчивости системы при работе домкратом поддон имеет круглую форму и может качаться на оси только в одной плоскости вдоль кеподвижной станины.

Конструкция поддона обеспечивает разворот поднятого на дом-

крате орудня на 360° в любом направлении.

Винт 30 на наружной поверхности имеет одночаходную канаику, по которой перскатываются шарики при работе домкрата

Сверху на винт надет ограничитель 35, который удерживается на нем двумя шпонками 31. Шпонки закрыты кохужом 34, надетым на ограничитель и закрепленьым на нем гайкой 38 со стопорным кольцом 32. Верхняй конец винта центрируется в трубе нижнего станка гайкой 38, а нижний — шаряками и втулкой 60, запрессованной в винт 46.

От вращения вант удерживается шпонкажн и шлицевым соединением ограничителя 35 со стержнем нижнего станка. Крышка 53 е уплотнительными кольцами 52, 61 и прокладками 68 крепится к нижнему станку четырымя болтами 69.

Примечание Крышка 53 зв время производства глубки изготовлялась тоех вариантов под номерами 15-59А, 15-98 и 15-150. Крышан невзаимозяме-

Болты обвязаны проволокой 67. Нажний копец выята соединен

шарнирно с поддокем 65 осью 83.

Винт 46 на внутренней поверхности нижней части имеет однозаходную канавку (около двух витков), которая ограничивается отражателями. Начало и конец канавки имеют выводные отверстия на наружную поверхность винта; по наружной поверхности выводные отверстия соединены канавкой Втулка 47 удерживает шарики от выпадания из наружной квнавки.

Заполияя внутреннюю и наружную канавки, шарики образуют непрерывную целочку и при вращении винта 46 перекатываются на внутренней канавки в каружную, направляемые отражателями, а из наружной обратно во внутреннюю канавку; при этом винт 30 перемещается в осевом направлении.

На наружной поверхности верхней части внита 46 имеются две винтовые сферические канавки, которые у верхнего среза винта перекрываются втулкой 36. Втулки 28 и 60, запрессованные в винт 46.

являются направляющими для винта 30.

Матка 43 на внутренней поверхности верхней части имеет две винтовые сферические канавки, делающие по 3/4 оборота и ограниченные отражателями. Начало и конец обеих канавох имеют выводиме отверстия на наружную поверхность матки; по наружной поверхности матки выводные отверстия соединяются канавками. Внутри матки у верхнего среза установлена и закреплена двумя штифтами 27 втулка 42. На внутренией поверхности втулки 42 имеются два сферических винтовых гребия В матку ввинчивается винт 46, причем между лими образуются две винтовые канавки, которые заполняются шариками 45; от выпадания из наружных канавок шарики удерживаются втулкой 44. В винтовые канавки между винтами 36 и 46 и между виктом 46 и маткой 43 помещаются 126 ывриков (соответственно 50 и 76 шариков). Втулка 48, запрессованная в матку 48, является направляющей для внита 46

В вижней части матки 43 на паружном бурте шестью штифта-

ми 50 закреплен зубчатый венец 49.

Матка установлена в игольчатых подшилниках, состоящих из роликов 51 и наружных колец 41 и 54; роль влутренних колец под ширников выполняют цилиндрические концы матки.

Верхним торцом матка через шайбу 39 упирается в упорный шариколодининик 38, а снизу через прокладку 70 и кольцо 54 под-

держивается крышкой 58.

Конические шестерни 22 и 100 входят в зацепление с

зублятым венцом 49 и вращают матку 43.

Левая руковтка крепится болгами 107 через прокладки 102 и нажимную втулку 106 к левому патрубку нижнего станка. Она собрана на вале конической шестерии 100. На вале шестерки установлены два игольчатых роликоподщипника (такие же, как роликоподшинники 25), наружные обоймы которых удерживаются от смещения шайбами (такими же, как шайбы 24) Между шайбами поставлена распорная втулка 103. Втулка 104 крепится на вале шестерии штифтом 105. Вал шестерии 100 соединяется с шаранром 99 осью 109. На шарнир 99 ставится труба 79 в сборе с сальниками 80, которая при работе домкратом сдвигается до упора в бурт вала шестерии 100.

Свободный конец шарнира 99 имеет четырехгранник, на который бобышкой // ставится рукоятка домкрата и закрепляется гай-

кой 10 со шплинтом 9.

К рычагу левой рукоятки приварены ребро 8 и ось 98. На ось ставится труба 97, которая удерживается стопорным кольцом 96. Левая рукоятка в боевом и походном положениях складывается

и закрепляется в лирке 88, приваренной к нижнему станку.

Правая рукоятка домкрата крепится болтами 15 через прокладки 17 и пажимную втулку 16 к правому патрубку инжиего станка. Она собрана на вал-шестерне 22. На вал-шестерне установлены два игольчатых роликопопшилнике 25, наружные обоймы которых удерживаются от смещения шайбами 24 Между шайбами 24 поставлены распорная втулка 23 и шайба 71, предназначениые для регулировки свободного хода рукоятки Внутрениие обоймы подшиников повжаты гайкой 21.

Тормов собиряется на вал-шестерне и состоит из муфты 72 с выступами для удержания гайки 21 от проворота, диска 95 с роликами 94, толкателями 93 и пружинами 92, диска 73, втулки 74 с

упорным шарикоподшинником 75 и втулки 19.

За упорным роликонодшилинком поставлены втулки 14 и 76, между которыми в канавке вал-шестерии расположены разрезные втулки 18. На хвостовик вал-шестерни навернут корпус 13, в прорези которого вставлены две шпонки 77, удерживающие его от свинчивания. Шпонки удерживаются от выпадавия нажимной втулкой 16.

Цилиндрический конец корпуса 18 с помощью оси 109 соединей с шарииром 12. На шариир надевается труба 5, которая при работе рукоятками продвигается до угора в корпус.

Спободный конец шарнира 12 имеет четырехгранник, на который бобышкой 11 надевается рукоятка домкрата и закрепляется

гайкой 10 со шолинтом 9.

К рычагу 7 правой рукоятки приварены ребро 8 и ось 6: на ось ставятся труба 5, шайба 4, пружина 3, шайба 2, которые удерживаются на оси  $\delta$  стопоруым кольцом  $I_*$ 

Правая рукоятка складывается в закрепляется в боевом положении в кроиштейне 87 кижнего станка, а в походном положе-

нин — в кронштейне 110 на вилке перевода колес.

Работа домкрата, Чтобы опустить поддон до упора в грунт и поднять гаубицу на домирате, необходимо выпуть правую рукоятку из кронштейна 87 или 110, оттякуть трубу 5, вынуть левую руковтку на лирки 88, сдвинуть трубы 79 до унора в корпус 18 в правой рукоятке и в бурт шестерни 100 в девой рукоятке, затем вращать правую рукоятку по ходу часовой стрелки до упора полдона в грунт, после чего произвести подъем двуми рукоятками. Вращение правой руконтки по ходу часовой стрелки через шарвир 12 передвется на корпус 13, который навинчивается примерно на 3/4 оборота на резьбу хвостовика вал-цисстерии. При этом передний срез корпуса 13 подожмет уворный шерикоподшильни 75 н диск 73, диск 73 прижмет диск 95 к муфте 72, после чего начиет вращаться вал-шестерня 22

Вместе с вал-шестерней вращается зажатый тормозной диск 95 и ролики 94, которые через толкатели прижаты пружинами к внутрешьей поверхности втулки 19. Втулка удерживается от проворота в патрубке нижнего станка фиксирующими зубьями нажимной втулки 16.

При дальнейшем вращении рукоятки ролики будут обкатывать ся по поверхности втулки 19 и через толкатели 93 сжимать пружииы 92.

Вращение правой рукоятки через вал-шестерню 22 передается на зубчатый векец 49, шестерню 100 (шестерня 100 будет вращать левую рукоятку) и через шарики 45 на винт 46. Винт 46, обкатываясь по шарикам, находящимся в соприкосновении с винтом 30, опустит его вниз вместе с поддоном до упора последнего в грунт. После этого винт 30 остается на месте, а винт 46 с маткой и гаубицей поднимаются вверх, пока втудка 28 не упрется в гайку 33, после чего ограничитель 35 продвинется по стержню 11 (рис. 37) нижнего станка до упора в шновки 81 (рвс. 42). После этого подъем системы будет осуществляться за счет перемещения матки относителько винта 46. Это перемещение ограничивается упором втулки 42, имеющей специальный внутренний профиль, во втул-KV 36.

Действие тормова домкрата. Для надежного удержания гаубицы в верхнем положении на домкрате необходимо

- 1. Придержиная левую рукоятку, правую рукоятку повернуть по ходу часовой стредки для дополнительного поджатия тормозного диска 95.
  - 2. Отпустить левую рукоятку.
  - Отпустить правую рукоятку.
- 4. При отпускании правой рукоятки под действием веса гаубицы через поддон, вілты и матку произойдет ее новорот против хода часовой стредки.

Вместе с вал-дестерней повернется зажатый диск 95, и произойдет заклинивание роликов между диском и втулкой 19, а так как втулка 19 зубъями зацеплена с неподвижно закрепленной с нижним станком втулкой 16, то гаубица будет надежно удерживаться в поднятом положении на домкрате.

Чтобы опустить систему на колеса и поднять домкрат, необходимо вращать правую рукоятку против хода часовой стрелки.

Левая руконтка при этом будет свободно вращаться.

На рис 43 показая домкрат другого варивита. Отличительной особенностью его является следук щее левая рукоятка крепится к патрубку нижнего станка гайкой 95, застопоренной винтом 96, правая — гайкой 16, застопоренной винтом 17 За упорным шариколодшинником 75 поставлены две втулки 14, между которыми в канавке вал-шестерни 22 расположены разрезные втулки 15, шпонка 77 удерживается от выпадания гайкой 16. Неподвижное соединение втулки 19 с вижним станком осуществляется KY 18:

#### 22. KATOK

Для перекатывания на небольшие расстояния силами расчета гаубида укомплектована специальным съемным катком.

Каток (рис. 45) состоит из следующих основных частей коле-

св 1, вилки 2 и штыря 3.

Колесо I имеет сварную конструкцию и вращается на оси 16,

закрепленной в щеках 17 вилки 2.

Смазывание оси производится через масленку 15, для этого в оси просверлены слециальные каналы и радиальные отверстия.

На штыре 3 собраны; кольцо 13, гайка 4, конусное кольцо 6, втулка 6. К втулке 6 приварены три кроиштейна 9, в которых на осях 10 вращаются кулачки 11. На конце штыря навинчивается упорная втулка 7, застопоренная винтом 8.

Для перекатывания гаубицы каток подводится под шворневую балку, закрепленную в положении для перевозки тягачом, и вставляется штырем в кольцо шворневой балки. Кулачки 11 при этом

находится в верхием положении.

Швориевая балка ложится на конусное кольцо δ, кулачки // опускаются в нижнее положение и ложатся скосами на поверхность кольца шворневой балки Чтобы закрепить каток в балке, гайка 4 вращается за ручки /2 до упора.

Вся операция присоединения и закрепления катка производится на весу. Ставить гаубицу на каток можно только после затяжки гайки 4. Отсоединение катка производится в обратном порядке.

На марше каток перевозится в кузове тягача.

При перекатывании системы вручную можно пользоваться лимками 52-Ю-021, имеющимься в ЗИП Лямки необходимо зацепить крюком за поручие стации или обвить концами лямох пальцы кривощивов 16 (рис. 32) с влутренней стороны колес и зацепить крюком за канат лямки.

#### 23. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование обеспечнвает световую сигнализацию на марше, смонтировано на левом съемном щитке щитового прикрытия и состоит из коробки 3 с фонарями (рис. 46), кабеля 16 со щтепсельной вилкой 17 и коробки 2 с крышкой 1 В коробке 3 смолтированы два одинаковых светильника 20 и 25 с красными стеклами и лампами  $A_{24}$  (12 в, 3 свечи, доколь 1111-15 ГОСТ 2023—50) и поставлено сопротивление 30, которое служит для наменения напряжения с 24 на 12 в.

Примечаные. На гвубицах другого варианта переключения напражения с 24 на  $12~\sigma$  ист.

На коробке 3 установлен выключатель  $\delta$  для включения и выключения сопротивления. К корпусу  $2\delta$  коробки 3 приварен крю-

чок 4 для закрепления чехла. При подготовке гаубицы к маршу веобходимо: повернуть выключатель 5 к надписи «24 с» при перевозке гусеничным тягачом и к надписи «12 с» при перевозке колесным тягачом. Затем вынуть кабель 16 из коробки 2, а крышку 1 вакрыть; обвернуть кабель 16 дважды вокруг ствола, вставить штепсельную вилку 17 в розетку на тягаче. Этим самым электрооборудование гаубицы будет включено в электрическую цепь тягача в загорится габаритный фонарь; на марше при торможении тягача зажигается фонарь «стоп-сигнал».

На ранее выпущенных изделнях при перевозке гусеничным тягачом необходимо ставать лампочку 24 в, а колесным тягачом лампочку 12 в.

#### Глава VI

# прицельные приспособления

Прицельные приспособления служат для наводки гаубицы в цель при стрельбе прямой наводкой и с закрытых позиций. Прицельные приспособления состоят из механического прицела Д726-45 и оптического прицела ОП4М-45. Оба прицела расположены с левой стороны люльки на кронштейне 4 (рис. 47).

Для освещения прицелов и панорамы при стрельбе в условиях плохой видимости или вочью гаубица укомплектована прибором

освещения «Луч» Д726 (рис. 59 и 60).

# 24. МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ Д726-45

Механический прицел Д726-45 (рис. 48 и 49) предназначен для наводки гвубицы в цель при стрельбе с закрытых позиций, он может применяться и для стрельбы прямой наводкой при отсутствив прицела ОП4М-45. В качестве визирного и угломерного устройств в прицеле используется штаткая орудийная панорама ПГ-1М.

По своей схеме прицел Д726-45 зависим от орудия и с зависи-

мой линией прицеливания.

Для поддержания прицела в исправном состоянии в его комплект входят запасные части и принадлежности, являющиеся составной частью орудийного комплекта ЗИП.

#### Основные данные прицела

Пределы установки углов.

прицелквания

места целя
Пределы поперечного качания

дебения

деб

Пена деления шкал:
грубого отсчета углов прицелавания (до
12-00)
точного отсчета углов прицелавания (до
грубого отсчета углов места цели 1-00
точного отсчета углов места цели 1-00
Вее прицела (беа выка) 11.5 же

Прицел Д726-45 состоит из механизма углов прицелинания, механизма углов места цели, механизма поперечного качания и корэнцки папорамы

Механизм углов прицеливания предназначен для установки на прицеле углов прицеливания. Он состоит из следующих основных частей, червяка 63 (рис. 49), червячного колеса 5 с закрепленным на нем основанием 67 корзинки панорамы, маховика 53, кольца 49 со шкалой тысячных, цилиндрических шестерен 31 и 94 к дистанционного барабана 90 с указателем.

Червяк, находищийся в зацеплении с первячным колесом, установлен в броизовых подшиппиках 35 и 56, закрепленных в приливе коробки 14 прицела. На валик червяка 63 насажен конус 56 с пружиной 60. Пружина выбирает осевой люфт червяка и одновременно поджимает конус к конической поверхности подшипинка 66, затормаживая червяк. При такой конструкции червяка установленный угол прицеливания не сбивается в момент выстрела.

На одном конце червяка 63 установлен на шлонке 98 и закреплен коническими штифтами 97 маховик 53 с рукояткой. На ободе маховика закреплено прижимным кольцом 54 и винтами 104 кольцо 49 со шкалой углов прицеливания. Цена одного деления этой шкалы равив половине тысячной (0-00,5); деления шкалы обозначены цифрами от 0 до 95 через каждые пять делекий.

На маховике 53 шарнирио укреплен рычат 50 выключения тормоза червяка 63. Рычат под действием пружины 59 удерживает рукоятку маховика в отжатом положении 1.рн нажатни на рукоятку вдоль оси рычат нажмет толкатель 51 и через него — на стержень 56, при этом пружина 59 сжимается и штифт 57, упираясь в конус 58, отожмет его от конической поверхности подписника 56 В этом положении можно свободно (без усилия) вращать маховик 53 и устанавливать необходимые углы прицеливания.

На другой конец червика навишчена и закреплена гайкой 32 и штифтом 33 разрезная плестерня 31 с пружиной 64. Эта пружина разводит обе половины разрезной шестерии и выбирает мертвый код в зацеплении циллидрических шестерен 31 и 94. Шестерия 94 вакреплена на валике 95, на этом же валике закреплено штифтом 64 основание 91, на котором прижимным кольцом 86 и винтами 87 закреплен дистанционный барабак 90.

Валик 95 устанавливается в приливах коробки 14 прицела и вращается вместе с дистанционным барабаном 90.

На поверхности барабана имеются винтовые канавки, между которыми нанесены дистанционные шкалы для различных снарядов

и зарядов. Развертка шкалы барабана для баллистики гвубицы Л-30 показана на рис. 50.

Параллельно оси дистанционного барабана 90 укреплена винтами 103 направляющая планка 102, по которой перемещается ос-

нование I указателя.

Основание 1 указателя снизу имеет два винтовых выступа, которые заходят в виктовые канавки дистанционного барабана 90; сверху на основании указателя закреплека направляющая планка 99 с указателем 100 Указатель можно передвигать по направляющей и фиксировать фиксатором 101 против соответствующей шкалы; названия дистанционных шкал накессны на напривляющей.

Внутри коробки 14 прицела укреплена винтами с гайками эксцентрикован ось 3, на которую насажено червичное колесо 5 с за-

крепленным на вем основанием 67 корзники панорамы

Червячное колесо с основанием корзинки чинорамы могут поворачиваться на эксцептриколой оси, от осеного перемещения они

удерживаются болтом 2 с гайкой 16 и шплантом 17.

Червячное колесо разрезное, состоит из двух частей, между которыми помещена пружина 15, которая разводит части червячного колеса и тем самым выбирает мертный ход в зацеплении червяка 68 с колесом

К пинрокой части червячного колеса прикреплено призонными болтами 65 и винтами 68 освование 67 корзинки панорамы, на котором закреплены механизм углов места целя и корзинка пано-

рамы

К основань ю корзияки папорамы привличена винтами пластинка со шкалой 82 грубого отсчета углон прицеливании. Деления шкалы обозначены цифрами от 0 до 12; цена одного деления 6° или сто тысячных (1-00). На коробке 14 прицела закреплены указатель 63 для шкалы грубого отсчета и указатель 86 для шкалы точного отсчета. Смазываются червяк и эксцентриковая ось через маслекку 4.

Действие механизма углов прицеливания. Для установки углов прицеливания необходимо вращать маховик 68, предварительно выключна конус 58 нажатием рукоятки маховика в осеном направлении. Невыключение конуса может привести к расшатыванию рукоятки маховика механизма углов прицеливания.

При вращении маховика вращается червяк 63, который, находясь в зацеплении с червячным колесом 5, поворачивает его и наклоняет в продольной илоскости основание 67 корзинки вместе с панорамой и механизмом углов места цели.

Одновременно вращение от вала червяка 63 через шестерии 31 и 94 гередается дистанционному барабану 90, который вращаясь,

перемецает указатель 100 вдоль паправляющей планки 102.

Отсчет устанавливаемого угла прицеливания в делениях грицела производится по одной из шкал дистанционного барабана против риски указателя, в отсчет в тысячных - по шкалам кольца 49 и шкалам 82 против рисок указателей 85 и 83

Меданизм углов места цели предназначен для уста-

новки на приделе углов места цели. Он состоит из следующих основных частей червяка 42, разрезного червячного сектора 11, маховичка 38, кольца 39 со шкалой точного отсчета, пластинки со шкалой 72 грубого отсчета, указателя 75 с ограничителем и продольного уровня 7.

Червяк захреплен в верхнем отверстин корпуси механизма услов места цели гайкой 44 и штифтом 77. Осевой люфт червяка выбирается пружиной 43. К червяку прикреплен винтом 37 маховичок 38 со штифтом, входящим в отверстие буртика червяка, жест-

ко соединяя его с маховичком.

Между буртиком червяка и маковичком зажато кольцо 39, поверхность которого разделена по окружности на 100 равных делений, цена деления равна одной тысячной (0-01), каждое десятое деление обозначено цифрами от 0 до 90.

Пулевое деление шкалы точного отсчета фиксируется западанием клинообразного выступа фиксатора 73 в канавку на внутрен-

кей поверхности кольца 39.

В боковом отверстви корпуса механизма углов места цели закреплена ось  $\theta$  уровия, на которую свободно надет разрелной червячный сектор 11, удерживаемый от осеного смещения болтом 13 со стопорным винтом 12.

Разрезкой червячный сектор 11 состоит из двух частей, между которыми номещена пружика 10. Эта пружина разводит обе части червичного сектора и тем самым выбирает мертвый ход в зацеп-

лении червяка 42 с сактором.

Вращение разрезного червячного сектора ограничивается двумя штифтами, укрепленными на его широкой части. При крайних положениях сектора эти штифты угираются в ограничитель 9, прикрепленный к указателю 75, который в свою очередь закреплен винтами 74 на корпусе механизма углов места цели.

Пластинка со шкалой 72 грубого отсчета углов места цели закреплена виктями 71 на разрезном червячном секторе 11. Деления шкалы обозначены цифрами от 28 до 34. Четные деления шкалы отмечены длинными черточками, а печетные деления - короткими.

Цена каждого деления 6° или сто тысячных (1-00).

Нулевому положению на шкале грубого отсчета углов места цели соответствует установка 30-00, в этом случае риска указателя 75 находится против деления, обозначенного пифрой 30. В ушках д помещена оправа б продольного уровия, в которой установлена на гипсе стеклянная ампула Ампула няполнена незамерзиющей жидкостью (спиртом или эфиром), в ней имеется небольшой пузырек **В**ОЗДУХА

На стекле ампулы нанесены установочные риски; при горизонтальном положения ампулы уровия пузырек воздуха находится

между средними расками.

Внутрь оправы 6 с торца ввинчены четыре винта 105, которыми

регулируют нулевое положение оправы с ампулой

От осевых перемещений оправа удерживается пробками 70, ваниченными в нарезвые отверстия в ушках д, а от проворота —

винтом 78, установленным в отверстки ушка д и входящим в паз на оправе. На оправу 6 надета крышка 69, вращая ее, можно от-

крывать или закрывать стеклянную ампулу уровия

Действие механнама углов места цели. Установка углов места цели производится вращением маковичка 38. При этом вращается червяк 42 и входящьй с ним в зацепление разрезпой червячный сектор 11 Вместе с червячным сектором изменяется и положение оси продольного уровия 7.

Устанавливаемый угол места цели отсчитывается по шкале грубого отсчета против риски указателя 75 и по шкале точного отсче-

та против риски фиксатора 73.

Механизы поперечного качания предначиния для установки прицела в вертикальное положение. Он является механизмом винтового типа и состоит из разрезного (установочного) винта 23 с рукояткой 25, матки 22, валика 21 с ушком, пружины 24 и полеречного уровня 47.

Коробка 14 прицела устанавливается в вилке 18 шарнирно на цапфах с втулками 36, которые охватываются проушинами, стяну-

тыми болтами 66

В нижней части коробки 14 прицела имеются проушины, в которых шаринрио на цанфах с втулками 62 закреплена матка 22;

проушивы стянуты болтами 61.

В матку 22 вышичивается разрезной винт 28 с руковткой 25. Мертвый ход в вынтовом соединении выбирается пружиной 24. Вкутри разрезного винта гайкой 89 закреплен валик 21 с ушком; с помощью этого валика и оси 20 со шпликтами разрезной виит 23 шарнирно соединен с вилкой 18.

Таким образом, мехализм погеречного качания представляет собой жесткий треугольник, один сторона которого образуется нилкой 18, другая — коробкой прицела, а третью сторону переменной

длины создают матка 22 и разрезной винт 23.

Вертикальное положение прицела в поперечной плоскости гаубицы определяется по поперечному уровию 47, закрепленному на основании 67 корзинки панорамы (пузырек выводится на середину). Устройство поперечного уровня аналогично устройству про-

долького уровня

Действие механизма поперечного качания. Качание прицела производится вращением рукоятии 25. При вращении рукоятки с разрезным винтом 23 матка 22 будет навинчиваться на винт или свинчиваться с него, т. е. будет перемещаться по винту поступательно, увеличивая или уменьшая переменную сторону треугольника При этом прицел будет начаться на цапфах во втулках 62 относительно неподвижной вилки 18.

Корзинка 45 панорамы крепится на основании 67 двумя коническими штифтами 46. На корзинке панорамы имеются опорный конус в для установки панорамы, окно для выхода окуляра, нажимкой винт 30 и защелка, удерживающая панораму от выпидания

Защелка состоит из оси 81 с пружиной и руконтки 79. Ось защелки, вставленная в поперечное отверстие корзинки, имеет в средней части двугранный вырез Одна грань выреза служит для зацепления крючка панорамы, а другая грань — для выталкивания панорамы вверх при вынимании ее из корзикки.

Пля ограничения поворота оси защелки в корзинке имеется штифт 80, в который в крайних положениях упираются скосы бур-

тика оси.

Нажимной винт 30 зажимает выступ панорамы в гнезде прилива г, фиксируя этим ее постоянное положение в корэнике. Винт удерживается от самоотвинчивания пружиной 29, закрепленной винтами 27 с пружинными шайбами 28.

При постановке панорамы в корзинку рукоятку 79 защелки нужно поверкуть до упора по ходу часовой стрелки, установить па-

нораму на конус в и отпустить защелку.

#### 25. ПАНОРАМА ПГ-ІМ

Панорама ПГ-1М является оптическим прибором По внешнему виду панорама представляет собой колепчатую оптическую трубу, состоящую на неподвижной части в (рис 51) и поворотной голов-

На нижней пеподвижной части имеются окуляр д, отводка б червяка и крючок г, который служит для закрепления панорамы в корзинке; в упиренной части панорамы собраны механизм угломера и вращающее устройство. Поворотная головка а состоит из механизма отражателя и коробки в визира.

Оптическая система ганорамы состоит из призмы 1 (рис. 52) отражателя, оборачивающей призмы 10, лииз объектива 16, крышеобразной призмы 21 и лииз окуляра 18.

Взаимное расположение призм и линз, их форма, размеры и относительное вращение рассчитаны так, что после прохождения лучей через оптическую систему панорамы получается примое, неискаженное и четырехкратно увеличенное изображение наблюдаемого предмета.

Применение такой оптической системы позволяет осуществлять

при неподвижном окуляре круговой обвор горизонта.

Механизм отражателя. В полости поворотной головки 4 установлена обойма 3 с чернячным сектором 9, внутри обоймы 3 закреплена призма 1 отражателя Полость поворотной головки спереди закрыта защитивы стеклом 2 Червячный сектор 9 входит в зацепление с черняком 8 отражателя, на валике которого закреплен гийкой 5 барабан 6 со шкалой 7 отражателя точного отсчета Шкала 7 содержит сто делений, цена одного деления — одна тысячная (0-01). Каждое десятое деление обозначено цифрами от 0 до 90. На корпусе повпротной головки нанесен указатель шкалы, выполнены надписи «Вверх», «Вниз» и обозначены стрелки, указывающие направление вращения барабака для перемещения оптической оси панорамы в вертикальной илоскости

На леной наружной стенке обоймы 3 наиссена шкала отражателя грубого отсчета (по три точки вверх и винз от средней риски), каждое деление которой соответствует ста тысячным (1-60).

Вращение призмы 1 отражателя обеспечивает увеличение обзора панорамы при непрямой наводке по вспомогательным точкам, расположенным выше или виже горизойта гвубицы. При прямой наводке отражатель ставится на 0-00. С правой стороны к корпусу поворотной головки 4 прикреплено визирное приспособление, предназначенное для грубой наводки гаубицы в используемое в случае неисправности оптической системы панорамы

Визирное приспособление состоит из прямоугольной полой коробки, на передней части которой натяпуты две проволочные нити, образующие предметный визир, сзади коробка закрыта планкой с

вертикальной щелью.

Корпус 22 нижней части панорамы и корпус угломера 11 образуют полость в средней части панорамы, в которой размещены ме-

ханизм угломера и вращающее устройство.

Механизм угломера. Механизм угломера состоит из червяна 13 и червячного колеса 12, на верхний цилиндрический конец которого навинчивается головка 4 нанорамы. Червяк 13 установлен в эксцентриковой втулке, на одном конце которой закреплена отводка б червяка (рис. 51). На вялике червяка 13 (рис. 52) закреплены барабан и шкала угломера точного отсчета Шкала разделена на сто делений: цена одного деления — одна тысячная (0-01). Каждое десятое деление обозначено цифрами от 0 до 90.

На корпусс панорамы квнесены указатель шкалы угломера точного отсчета, стрелки и надписи. «Пр.» (правее), «Лев» (ленее) и «Орудие», причем стрелками указывается, в каком направлении кужно поворачивать барабан, чтобы при угловых поправках перенести траекторию соответственно в правую или левую сторону, со-

храняя прежиною точку наводки.

Надлись «Орудне  $\frac{\Pi_{\rm P}}{\Pi_{\rm CB}}$ » на корпусе панорамы указывает направление вращении барабана угломера для доворота орудия правее или левее.

Шкала 26 угломеря грубого отсчета закреплена на корпусе поворотной головки 4. Шкала содержит 60 делений; цена одного деления — сто тысячных (1-00) Четкые деления шкалы обозначены цифрами от 0 до 58. Указатель шкалы грубого отсчета нанесен на

корпусе 11 угломера.

Вращающее устройство. Вращающее устройство предназначено для вращения оборачивающей призмы 10 и состоит из трех конкческих шестерен: неподвижной шестерии 14, закрепленной на корпусе 22, промежуточной шестерии 24, установленной на поперечной оси направляющего цилиндра 23, и шестерии 25, закрепленной на червачном колесе 12

Таким образом, при вращении червяка 13 вращается червячное колесо 12 с укрепленной на нем поворотной головкой 4 и с шестерней 25; шестерня 25 увлекает за собой промежуточную шестер-

ию 24, заставляя ее вместе с направляющим цилиндром 23, обоймой 15 и оборачивающей призмой 10 обкатываться по неподвижной шестерие 14. Благодаря этому одновременно с вращением головки с отражателем вращается и оборачивающая призма 10 около вертикальной оси, по с угловой скоростью, вдвое меньшей угловой скорости отражателя (например, при повороте отражателя на 90° призма 10 повериется на 45°).

Сетка панорамы. Сетка панорамы нанесена на стеклянной пластипке 17, вставленной в окуляр 18 Сетка (рис. 53) состоит на перекрестия, центрального угольника, шкалы боковых попра-

вок и специальной шкалы

Специальная шкала предназначена для отметки по орудийному коллиматору, применяемому вместо удаленной точки Эта шкала имеет 74 деления, соответствующих вертикальным полосам сетки коллиматора. Деления, расположенные справа от вертикальной линии перекрестия, обозначены буквами, в деления, расположенные слева, — цифрами.

На горизонтальной линии перекрестия справа и слева от центрального угольника нанесено по четыре штриха шкалы боковых поправок. Цена одного деления шкалы — пять тысячных (0-05) Следовательно, шкала боковых поправок на сетке позволяет вводить боковое упреждение вправо и влево до дладцати тысячных (0-20).

По этой же шкале можно производить угловые измерения и измерять отклонения разрыва снаряда от цели при стрельбе прямой

Коидован

При стрельбе ночью сетка освещается через боковое окно окулярной трубки 20 (рис 62) фоларем прибора освещения; окно на

окулярной трубке закрыто защитным стеклом.

Прохождение лучей в пакораме Лучи от наблюдаемого предмета, попадая в призму 1 отражателя, преломляются на
90° и отражаются в оборачивающей призме 10. Призма 10 обеспечивает получение прямого, ненаклонного изображения предмета
при различных углах поворота отражателя Это достигается тем,
что вращение оборачивающей призмы 10 происходит с угловой
скоростью, вдвое меньшей угловой скорости вращения призмы 1
отражателя Из призмы 10 лучи попадают в лизвы объектива 16,
а затем — в крышеобразную призму 21. Призма 21 преломляет
лучи на 90° и дает прямое изображение предмета, которое рассматривается через личаы окуляра 18.

# Основные оптические данные панорамы

Увеличение			•		_			+		4X		
Поле вревия	4		= 1		- 3		8	_		10°		
Циаметр выхо	стондк	spar	DK B		4		-	-		4 MK		
Удаление вых	одиного	ាងជួន ប	ĸa.	03 1	nobe	bxino	ЭСТИ	\$710.	<b>H</b> -	D	-00	
о менеца ворь										Около	20	ALAK

Оптическая система панорамы рассчитана на нормальное эрение. Панорама устроена так, что, где бы ни находилась точка на-

водин: в плоскости ли горизонта гаубицы, выше или ниже этой плоскости, наводчик не меняет своего положения у гаубицы, при этом он видит точку наводки и перекрестие панорамы в одной плоскости, что увеличивает точность наводки. При наводке надо совмещать только две точки центр перекрестия и точку наводки, что упрощает наводку.

Незначительное приближение или удаление глаза от окуляра не отражается на точности наводки; для удобства наблюдения на окуляр панорамы надевается наглазник 19. При работе с панорамой особое внимание обратить на правильность приемов поворачивания головки. Для грубого наведения линии прицеливания на точку наводки следует поднять до отказа вверх отводку В червяка (рис 61), повернуть головку пансрамы в нужном направлении и отпустить отводку червяка При этом, если витки червяка упираются в зубья червячного колеса, необходимо повернуть барабан угломера в ту или другую сторону и, когда отводка червяка окажется на своем месте, произвести точную наводку Не следует поворачивать головку панорамы в том случае, когда отводка червяка не подията до отказа, так как это может привести к попреждению зубьев червячного колеса

На марше и при хранедин гаубыцы панорама укладывается в ящих с установками отражателя (0-00) и угломера (30-00).

Разборку и ремонт ванорямы разрешается производить лишь в оптическом цехе артиллерийской мастерской или арсенала В вониских частях разрешается заменять разбитое защитное стекло отражателя, исправлять или заменять проволоки визкриого приспособления и изменять положение колец со шкалами угломера и отражателя при проверке прицельных приспособлений

#### Установка и снятие панорамы

Чтобы установить панораму, необходимо:

вывинтить до отказа нажимной винт 30 (рис. 49);

 взять панораму левой рукой между отражателем и расширенной частью так, чтобы трубка окуляра была обращена назад, и опустить ее в гнездо корзинки панорамы.

 правой рукой повернуть рукоятку 79 защелки панорамы до отказа по ходу часовой стрелки и удерживать се в таком поло-

женян;

 окончательно опустить панораму вниз и, когда крючок пакорамы упрется в валик защелки, отпустить защелку;

— завинтить нажимной винт 30.

Для снятия панорамы необходимо.

ослабить нажимной винт 30;

взявшись левой рукой за корпус панорамы, правой рукой повернуть до отказа руколтку 79 защелки по ходу часовой стрелки;

вынуть панораму из корзишки.

#### 26. ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ ОП4М-45

Прицел ОП4М 45 (рис. 54, 55, 56 и 57) является основным прицелом при стрельбе прямой наводкой по движущимся и неподвижным целям. Прицел ОП4М-45 применяется для различных типов артиллерийских орудий, при этом дистанционные шкалы прицела должны соответствовать баллистике орудий, на которые он устанавливается.

В зависимости от дастанционных шкал, имеющихся в прицеле, т. е. от соответствия тому или иному орудию, на прицеле нанесена маркировка, в которой указаны: шифр прицела ОП4М-45, условное цифровос обозначение, характеризующее баллистику, наименование или шифр орудия и иомер прицеля.

Прицел, предпазначенный для 122-мм гвубицы Д-30, имеет маркировку «ОП4М-45, КД-30, № . . .», которая павесена на специаль-

ную властинку, прикрепленную к корпусу прицела

В комплект прице Придел с налобки Светофильтр	SITE OI	14M-	45 a	xox.	MT		• [	
Защитное стекло	(запа	CHO6)	١ ،				. 3	
Наглазини велас			4 4					
Отвертка							. 1	
Ключ	+							
Финкелевая салф	PETKE	2005	(200					
Укладочнай жан	0 +			è			- JT	
Колпачик объект	Hell II.							
Қолпанок окуля;		4 .	3	ŧ.	4	B.	4.1	
Техническое опис			Инса					
эксплуатации	OIT	пческ	OTO		прн	jų tyr	a	
ОП4М-45	n		b.				- 1	
Формуляр .		4		+				
3H∏ tpynnosoft	1 4		P	-			. Е компл	
ЗИП ремонтива	1 4	-	9	٠.	b		. 1 комал	

#### Основные оптические к конструктивные движые прицеле

Увеличение . Поле вреняя . Дваметр выходе							5,5× 11° 5,5 mm
Удаление пыход скупера Допустнивя вел	ного зрач	EXA OT	noc/	івиней •			
правлению и Пределы шкалы Пределы шкалы	высоте боковых	gionpa	(BOK	4 1			±0-10 ±0-22 Or 0 pp 0-70
Пределы шкаль Вес прицеля Вес прицела с у	скорос	errit .			n 56.	4	0-40 KM/4 5 KZ 1) KZ

Оптическая схема прицела (рис. 55) включает в себя объектив 2, конденсор 4, оборачивающую систему динэ 29 и 30, плоскопарадлельную пластинку 8 и шестилинэовый окуляр 20. Пе-

ред объективом установлены защитное стекло 32 в светофильтр 1. Объектив 2 состоит из двух линз, склеенных между собой, и служит для получения изображения (перевернутого в фокальной плоскости).

Конденсор 4 устанавливается в фожальной плоскости объектива и служит для сужения пучка лучей в целях уменьшения габаритов последующих за ним оптических деталей, а следонательно, и всего прицела

Оборачивающая система линз 29 и 30 состоит из шести линз, четыре из которых попарно склеены между собой Оборачивающая система служит для выпрямления изображения, повернутого объективом. Следовательно, в фокальной плоскости второй линзы оборачивающей системы получается прямое изображение, которое рассматривается с помощью окуляра 20.

На влоскопараллельной пластинке (сетке) 8 нанесены дистанционные и корректурные шкалы, шкала боковой составляющей скорости, прицельный знак, дальномерная шкала и угольники для определения дальности прамого выстреля по целям высотой 1,5 и 2,7 м.

Дистанционные плалы 1 (рис 58), расположенные в верхней части плоскопараллельной стеклянной пластинки, напесены в соответствии с баллистикой гаубицы и обозначены буквами снарядов к данному орудню.

Деления шкал обозначены цифрами, соответствующими дальностям в гектометрах (сотних метров).

Справа расположена циала, обозначенная буквами БК. На шкале нанесены делечия от 0 до 20. Цена делений шкалы БК. от 0 до 5 (500 м) — 500 м; от 5 (500 м) до 20 (2000 м) — 100 м.

Левее расположена ыкала для осколочно фугасного спаряда с полным зарядом, обозначенная буквама ОФ/полн. На шкале ванесены деления от 0 до 40. Цена делений шкалы ОФ/полн.: от 0 до 6 (600 м) — 600 м; от 6 (600 м) до 40 (4000 м) — 100 м.

Там же расположена шкала для кумулятивного снаряда БП1, обозначенная буквами БП. На шкале нанесены деления от 0 до 20. Цена делений шкалы БП: от 0 до 4 (400 м) — 400 м; от 4 (400 м) до 20 (2000 м) — 100 м.

Слева от дистанционных шкал расположена шкала 2 корректур по дальности от 0 до 0-70 с ценой деления 0-01.

В средней части сетки слена расположена дальномерная шкала 3, служащая для измерения дальности до цели высотой 2.7 ж по угловым размерам высоты цели. Пределы шкалы 12—28 гектометров. Штрихи шкалы панесены через два гектометра, оцифровка — через четыре гектометра.

Ниже дальномерной шкалы в центре расположены прицельный знак б в четыре маленьких угольника 4, попарно обращенные вершинами друг к другу с цифрами 2.7 я 1.5.

Прицельный экак служит для прицеливания. Маленькие угольники - для определения дальности прямого выстрела по целям вы-

Укладочный иших рассчитан на укладку одного принела и принадлежностей и нему

сотой 2,7 и 1,5 м при стрельбе бронебойными снарядами. Разрыв между вершиной центрального угольника и вертикальной линией равен 0-02.

В средней части сетки справа расположена шкала 7 боковой составляющей скорости цели; пределы шкалы 0 40 км/ч с ценой де-

дения 5 км/ч.

Под шкалой 7 боковой составляющей скорости цели расположена шкала 6 боковых поправок. Пределы шкалы боковых попра-

вок +0-22, цена деления 0-01.

Конструкция прицела ОП4М-45 (рис. 54 и 55). Прицел состоит из трубы 3. корпуса 6 с механизмами прицеливания и упреждения, окулярной части, механизмов выверки, резинового налобинка 15, светофильтра 1 Труба 3 ввичена в цилиндрическую часть корпуса 6, а окулярная часть, собранная на крышке 21, крепится к корпусу винтами

На цилиндрической части корпуса 6 закреплена шпонка 31, фиксирующая положение прицела в кронштейне гаубицы. В корпусе

смонтированы механизмы прицеливания и упреждения.

Механизм прицеливания состоит из каретки 9 с плоскопараллельной стекличной пластинкой (сеткой) 8, винта 27, двух пружин, маховичка 26 с гайкой 24. Углы прицеливания устанавливаются передвижением каретки 9 с пластинкой (сеткой) 8 вверх или вниз относительно горизонтальной инти перекрестия.

Действие механизма прицеливания. При вращения махоничка 25 вместе с ним вращается и гайка 24, которая пе-

ремещает янит 27 вверх или вниз.

При вращении маховичка в правую стороку винт будет опускаться, ввинчиваясь в резьбу гайки, и Г-образным концом потянет за захнат каретку с сеткой вниз. При вращении маховичка в левую стороку винт будет полинматься и каретка с сеткой переместится вперх.

Пружины постоянно отжимают каретку 9 вния, устраняя мерт-

вый ход в соединении винта 27 с гайкой 24.

При перемещении сетки винэ угол прицеливания увеличивает-

ся, а при перемещении вверх - уменьшается,

Для ограничения перемещения сетки в пределах ее шкал на гайку 24 насажены ограничительные шайбы 26, которые в крайнем положении упираются друг в друга и ограничивают вращение маковичка 25

Механизм упреждения состоит из салазок 8 (рис. 66), пружин 8, виста 9, маховичка 10 с гайкой 2. Углы упреждения устанавливаются передвижением салазок 8 с ссткой вправо или влево

относительно вергикальной нити перекрестия.

При вращении маховичка 10 на себя винт 9 будет перемещаться влево, ввинчиваясь в гайку 2, и Г-образным концом будет перемещать салазки влево. При вращении маховичка от себя виет будет вывинчиваться из гайки, салазки при этом переместится вправо.

Пружины в отжимают салазки влево, устраняя мертвый ход в

соединении винта 9 с гайкой 2.

Для ограничения перемещения салазом в предслак викалы упреждения на гайку 2 насажены ограничительные шайбы 1, которые в крайнем положении упираются друг в друга и ограничивают вращение маховичка 10 с гайкой в необходимых пределах.

Окулярная часть состоит из крышки 21, резикового наглавника 19 и окуляра 20. Кроме того, на окулярной части смонтирована каретка 28 с перекрестием 18 нитей (рис. 57). Каретка 28 (рис. 56) имеет возможность перемещаться в двух взаимно перпекдикулярных направлениях при вращении гаск 18 механизмов выверок. Механизм выверки по высоте размещен в верхней части корпуса 6, а механизм выверки по направлению— с правой стороны корпуса (если смотреть на прицел со стороны окуляра).

Оба механизма устроены одинаково, поэтому ниже приводится

описание только механизма выверки по высоте

Механизм выверки состоит из корпуса 16, гайки 13 и винте 17. При вращении ключом тайки 18 в левую сторону винт 17 будет опускаться, вывинчиваясь из гайки, и Г-образиым концом будет перемещать карстку вичэ.

При вращении гайки в правую сторому винт будет подниматься и каретка переместится вверх Пружины 22 устраняют мертвый

ход в соединении винта 17 с гайкой 18.

#### 27, ОСВЕЩЕНИЕ ПРИЦЕЛОВ

Прибор освещения «Луч» Д-726 (рис. 59 и 60) предназначен для освещения прицельных приспособлений и рабочих мест командира орудия и трубочного (установыних дистанционных колец варывателя) при стрельбе в условиях плохой видимости и ночью.

Прибор освещения состоит из-четырех викумуляторных батарей, приспособления для освещения прицелов и напорамы, приспособлений для освещения рабочих мест командира орудия и уста-

новщика, а также ящика для укладки прибора.

Аккумуляторная батарея 10 (рис. 60) напряжением 3,5 в, питающая лампочки тапа карманного фонаря, состоит из двух последовательно соединенных щелочных элементов НКН 10, вставленных в железную коробку с крышкой. На задней стенке коробки имеется пружинняя скоба, которой она закрепляется на поясном ремне, на боковых стенках коробки имеются скобы для крепления плечевого ремня.

На крышке коробки вккумуляторной батарен закреплена штепсельная вилка, в которую вставляются фишки приборов освещения.

Аккумуляторная батарея, предназначенная для освещения прицелов и панорамы, закреплястся на щите гаубицы; две аккумуляторные батареи надевают на себя командир орудия и установщик; одна аккумуляторная батарея предназначена для освещения сетки коллиматора.

Приспособление для освещения прицелов в па-

норамы представляет собой разветвленный провод.

Неразветвленная часть имеет на конце фишку 9 для подключения к аккумуляторной батарее 10. Разветвленная часть провода состоит из пяти двужильных концов, к которым присоединены фонари освещения прицелов и панорамы.

Фонарь I служит для освещения поперечного уровня и шкалы тысячных углов прицеливания прицела Д726-45; он состоит из пат-

рона с лампочкой и рефлектора и крепится на комутике 4.

Фонарь 2 предназначен для освещения шкая угломера и панорямы и состоит из патрона с лампочкой и колпачка; фонарь устанавливается в съемном кронштейне, закрепленном на корпусе панорамы

Фонарь 3 служит для освещения сетки пакорамы и состоит на патрона с лампочкой и колпачка; фонарь крепится в комутике 4, охватывающем окуляр панорамы.

Фонарь 7 служит для освещения продольного уровня и дистанционного барабана и состоит из патрона е лампочкой и рефлектора; фонарь устанавливается в кроиштейне 8, закрепленном на корзнике панорамы.

Освещение сетки и перекрестия оптического прицеля осуществляется с помощью фонаря б, состоящего на патрона с лампочкой и колпачка. На колпачке фонаря б нанесены буквы ОП

Освещение рабочего места командира— представляет собой провод, на одном конце которого имеется патрон с лампочкой и рефлектором, а на другом — финка для включения в интепселы ую вилку аккумуляторной батарен, Патрон имеет скобу для закрепления на поясном ремне

Освещение рабочего места установщика состоит из провода с кожаной перчаткой, которая наделается на левую руку установщика. На одном конце провода имеется патрои с лампочкой, на другом — фишка для включения в интенсельную вилку вккумуляторной батарен. Патрои с лампочкой закреплен в стойке, винтой в кожаную перчатку установщика.

Укладочный ящих предназначен для укладки прибора освещения, а также принадлежностей и запасных частей к нему.

Установка прибора освощения на гаубице производится в таком порядке.

- вынуть из укладочного ящика съемный кронштейн, надеть его на корпус панорамы ниже угломерного кольца и затянуть откидной вият хомутика кронштейна;
- вынуть провода освещения прицела и вакорамы и вставить держатель 5 в кроиштейн розетки 20 (рис. 20);

закрепить фонари на прицелах;

- надеть хомутик 4 (рис. 60) на окулярную трубку панорамы и затяпуть его гайкой;
- коробку аккумуляторной батареи вставить и закрепить в гиездо на щите;
- вставить фишку 9 в штепсельную вилку а аккумуляторной батарен 10.

#### Глава VII

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЛЫЖНАЯ УСТАНОВКА

#### 28. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Запасные части, инструмент и принадлежности (ЗИП) предназначаются для постоянного поддерживания материальной части в боевой готовности.

Все предметы ЗИП распределены по комплектам:

одиночный,
групповой;

специального инструмента,

ремонтный.

Одиночный комплект ЗИП составляют запасные части, инструмент и принадлежности, которые положено иметь на одну гаубицу при всех условиях службы.

Групновой комплект ЗИП составляют запасные части, инструмент и принадлежности, которые необходимо иметь для подготовым гаубиц к стрельбе, для ухода за гаубицими и пеотложного мел-

кого ремонта их, производимого средствами батарея.

Комплект специального инструмента и ремонтный комплект, необходимые для осмотра, проверки, ремонта саубицы средствами части, выдаются однопременно с оруднями и закрепляются за артиллерийской мастерской воинской части

Все комплекты ЗИП выдаются в гойска одновременно с материальной частью. Пополнение их по мере израсходования входат в обязанность начальника артыдлерийского вооружения части и про-

наводится в установленном порядке

комплект инструмента общего назначения выдается артиллерийскому мастеру батарен, а вели мастер не предусмотрен по штату для обслуживання гаубицы, пользуются инструментом общего назначения артиллерийской мастерской части.

Ведомость записных частей, инструмента и припадлежностей

(ЗИП) приведена в приложении 4.

комплекты запаскых частей, инструмента и принадлежностей хравятся и перевозится в специальных укладочных ящиках. Часть грипадлежностей, требующаяся постоянно для службы и ухода, размещается непосредственно на гаубице.

За наличием, исправностью и правильнестью хранении ЗИП не-

обходимо следить так же, как и за состояняем гаубицы.

При всех работах по разборке, сборке, регулировке, ремонту механизмов и уходу за гаубицей необходимо пользоваться только специальным инструментом и принадлежностями. Указания о применении их даны в Инструкции по разборке и сборке гаубицы

Если к детали нет соответствующего специального инструмента,

необходимо применять инструмент общего назначения.

#### 29. ОРУДИЙНЫЙ КВАДРАНТ

Орудийный квадрант (рис. 61) состоит из рамки 1, направляюцей дуги 5 и дважка 7 с уровнем 8. К рамке прикреплен зубчатый сектор 3 с делениями; с одной стороны нанесены деления от 0 до 7-50, а с другой стороны от 7-50 до 14-75 Отсчеты производятся

против рисок указателя 4.

При вращении направляющей дуги изменяется угол наклона уровня Кроме того, вследствие кривизны направляющей дуги б ось уровня изменяет свое положение при перемещении движка по дуге При этом наклон уровня отсчитывается на шкале, нанесенной на направляющей дуге по риске движка Шкала направляющей дуги нанесена в пределах от 0 до 0-25 делений угломера с ценой деления 0-00,5.

#### 30 ОРУДИИНЫЙ КОЛЛИМАТОР К-1

Орудийный коллиматор К-1 предпазначается для горизонтальной наводки орудия, если нет естественных (удаленных) точек наводки или в условиях плохой видимости, ночью, в тумане, при снетопаде, задымлении отневой позиции от выстрелов.

Коллиматор устанавливается вблизи орудия и заменяет удаленвую точку наводки. Это поэволяет выбирать огневую позицию на любой местности: в кустаринке, лесу, на опушке деса и т. д.

Коллиматор применяется для различных типов артиллерийских орудий, при этом штатная орудийная панорама ПГ должна иметь специальную сетку. Па юрама со специальной сеткой имеет шифр

ПГ-1. Каждому орудию придается один коллиматор.

При работе с коллиматором днем используется естественное освещение, в ночью или в условиях плохой видимости — электроосвещение. Аккумуляторная батарея для освещения коллиматора входит в комплект прибора освещения.

На коллиматор навосится маркировка, в которой указаны шифр

коллиматора (К-1), марка завода и номер коллиматора

Маркировка напосится на гайке оправы зеркала коллиматора.

В комплект коллиматора К-1 входят:

коллиматор с зеркалом — 1;

патров с проводом и фишков -- 1;

бленда — I;

тренога (от буссоля ПАБ-2)-1;

укладочный ящик — 1;

чеход на коллиматор — 1;

запасное зеркало - 1;

запасные электролампочки (2,5 a) - 6;

фланелевая салфетка --- 1.

Основные оптические и конструктивные дазные коллиматора:

поле зрения — 10°;

диаметр зрачка — 48 жм;

наиболее удобное для работы удаление коллиматора от паворамы — 6—8 м:

число знаков на сетке коллиматора по горизонтальной оси — 76; цена деления сетки коллиматора и специальной шкалы панорамы — 7,8′ (0-02,2)

Весовые данные

коллиматора — 1,3 кг;

коллиматора в укладке - 2,4 кг;

треноги — 3,5 кс.

Орудийный коллиматор K-1 (рис. 62) состоит из корпуса, объектива, сетки, уровня, визира, шаровой пяты, зеркала, кронштейна, патрока с проводом и фишкой и бленды

Оптическая система коллиматора K-1 состоит из многолинаового объектива, включающего в себя ликаы 2, 3, 11, 12 и 19, пластин-

ки 24, защитного стекла 41 в зеркала 32.

Корпус / представляет собой трубу, внутри которой крепятся

оптические детали коллиматора.

На передней части корпуса коллиматора винтами 4 и штифтами 6 закреплен визир 9 для грубой наводки коллиматора в панораму орудия. В средней части корпус имеет приливы. На двух верхних приливах укреплен уровень 13. На нижнем приливе имеется резьба, на которую навинчивается шаровая пята 54, предназначенная для крепления коллиматора в чашке треноги. Шаровая пята крепится на приливе корпуса винтами 52 и штифтом 53.

На задней части корпуса коллиматора шарнирно закреплены

зеркало 32 и кроиштейн 38.

Объектив. Внутри корпуса в передней части укреплены склеенные между собой линзы 2 и 3 объектива Линзи 2 и 3 вставлены в оправу 5 и закреплены в ней пружиниым кольцом 7 и резьбовым кольцом 10, которое застопорено винтом 8. Оправа 5 ввинчена в переднюю часть корпуса 1 и застопорена винтом 57.

В среднюю часть корпуса ввинчена оправа 17, в которую аставлены и закреплены кольцом 56 и винтом 55 линэы 12 и 11 объектива. Между линзами 12 и 11 имеется прокладочное кольцо 16.

В заднюю часть корпуса ввинчены оправа 50, застопоренная винтом 49, в кольцо 44, застопоренное винтом 26 Кольцо 44 удерживает хомутик 27 на корпусе В оправу 50 вставлена оправа 18, в которой кольцом 51 укреплена линаа 19 с наклеенной на нее пластинкой 20.

На линае 19 нанесена сетка коллиматора Оправа 18 закреплена в оправе 50 кольцом 21 и винтами 22 и 48. В оправу 50 ввинчена и застопорена винтом оправа 28, в которую вставлена матовая пластинка 24; пластинка закреплена кольцом 25 и стопорным винтом.

Сетка коллиматора имеет 76 делений, представляющих собой вертикальные полосы. Полосы, расположенные в правой половине сетки коллиматора, обозначены буквами А, В, В и т. д., а полосы, расположенные в левой половине, — цифрами 1, 2, 3 и т. д.

Уровень 13 служит для устранения бокового наклона коллиматора, т. е. для установки полос сетки коллематора в вертикальное положение. Он состоит из ампулы уровия, оправы 14 ампулы и защитного кольца 15. Уровень закрепляется гайкой в проушинах корпуса коллиматора Установка коллиматора по уровню произво-

дится поперечным качанием коллиматора.

Зеркало 32 предназначено для отражевия лучей естественного освещения на сетку коллиматора Зеркало 32 вставлено в оправу 31 и закреплено в ней гайкой 33 и внятом 34. Оправа 31 надета на ось 28 и закреплена на ней штифтом 29. Ось 28 вращается в проушинах хомутика 27. В прсушнну оправы 31 ввиччен внят 30, которым можно регулировать силу трении между проушинами оправы 31 и хомутика 27, необходимую для удержания зеркала в требуемом для работы воложении. Хомутик 27 можно вращать на корпусе коллиматора.

При работе с коллиматором в условиях естественного освещения необходимо, вращая хомутик 27 и накловяя оправу 31, установить зерхало в такое положение, при котором сетка коллиматора будет наыболее освещена

При использовании электроосвещения зеркало поднимают и устанавливают в горизонтальное положение

В кронштей не 36 укрепляется патрон 37 с электролампочкой 40 Кронштейн 38 падет на ось 47 в закреплен на ней штифтом 46. Ось 47 вращается в проушинах коргуса 1. На ось навинчен барашек 45, которым можно закреплять кронштейн 38 в требуемом положении.

Патрон 37 с проводом 36 в фишкой 35 предназначен для подведения электроэнергии от аккумуляторной батареи к электродампочье 40. На патрон 37 навинчен рефлектор 39, в который вставлено и закреплено гайкой 42 и винтом 43 защитное матовое стекло 41.

При работе с коллиматором ночью или в условиях плохой видимости патрон 37 кодиять до упора рефлектора 39 в кольцо 44 и закрепить кроздитейи 38 барашком 45, а фишку 35 вставить в гнездо штепсельной вилки аккумуляторной батареи.

Бленда 59 надевается на передикою часть корпуса коллиматора. Она предиязначена для устранения солнечных бликов, а также для предохранения варужной линам объектива от загрязнения.

Истопником электроэнергин, необходымой для освещения сетки коллиматора, служит щелочная аккумуляторная батарея, состоящая из даух последовательно соединенных элементон ИКП-10. Щелочная батарея вставлена в железную коробку, которая при работе ночью закрепляется режнем на ножке треноги На крышке коробки имеются штеплельная вилка для включения фишки 35 и выключатель.

При работе с коллиматором энергию аккумуляторной батарем следует расходовать только при необходимости. В остальное время электроламирова должна быть выключена.

Для установки орудийного коллиматора на огневой позиции служит тренога 3 (рис. G3).

Коллиматор устанавливают шаровой гитой в чашке треноги к закрепляют в ней с номощью наметки и зажимного винта

# 31. ВОЗДУШНО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС 52-И-035

Воздушно-гидравлический насос 52-И-035 служит для накачивания в накатник и уравловешивающий механизм воздуха и жадкости.

Воздушно-гидравлический насос (рис. 65) состоит из корпуса 11 насоса с крышкой 6, большого поршия 12, малого поршия 39, вильми 18, руковтки 15, тяги 63, трубогровода 1 и соединительной трубки 26.

Корпус 11 насоса представляет собой стальную отливку. Он служит для сборки всех деталей писоса Внутренняя часть корпуса расточена под диаметр большого поршия 12 и является цилиндром низкого давлечия (предварительного сжатия воздуха).

Корпус насоса имеет кронштейн а, который служит для креп-

ления малого поршия 39 и вилки 18 с рукояткой.

Для установки насоса на гаубице (на правой стание) корпус ныеет синзу прилив с захватами 6. К корпусу с помощью пести шпилек 49 с гайками 50 крепится крыпка 6 насоса, являющаяся двом циливдра низкого давления Между крыпкой и корпусом проложено кожаное упломинтельное кольцо 9 В крышке насоса собраны всасывающий клапан, фильтр и кран.

Всасывающий клапан состоят из кольца 8, припавиного и крыш ке насоса, всасывающего клапана 51, пружины 52 и тайки 53, за-

стопоренной шпливтом.

Спереди в крышку насоса ввигчена крышка 4, между этими

крышками зажат фильтр 5 с сеткой.

При хранении насоса отверстие в крышке 4 закрывается проб-

кой 56, прикрепленной цепочкой 55 к винту 54.

В приливе верхней части крышки насоса имеется кран 7, с помощью которого производится установка насоса для работы на «Воздух» или «Жидкость».

Кран 7 закрепляется в приливе крышки насоса гайкой 60 со шелинтом и шайбой 59. На крышке пасоса имеются надлиси «Воз-

дух» и «Жидкость», а на кране -- риска.

Большой поршень 12 имеет две цапфы в для присоедине-

ния тяг 63, связывающих поршень с вилкой 18.

В канавки на головке поршня вставлены три чугунных поршкевых кольца 10. Для лучшего отвода тепла, образующегося при работе насоса, на поршень надеты семь алюминиевых колец (ребер) 43. Внутрь большого поршня запрессована и припаяна стальная втулка 13, образующая цилиндр высокого давления (окончательного сжатия воздуха). Спереди в поршень ввинчено седло 45 клапана высокого давления с паронитовым кольцом 48. В седле собран клапан 44 высокого давления с пружиной 46 и гайкой 47, застопо-

рениой влинитом.

Малый поршень 39 навинчен на наконечник 23, вставленный в отверстие кронштейна а и закрепленный гайкой 25 и стопорной шайбой 24 Наконечник от вращения удерживается штифтом 22, конец которого входит в вырез кронштейна а,

Для смягчения ударов при работе большого поршия о кровш-

тейн на наконечник надего фибровое кольцо 21.

В канавки на малом поршие вставлены пять поршневых чугунных колец 42. В порцзень ввищено седло 19 нагнетательного клапана, в котором собраны стакал 40, пружина 20 и нагнетательный клапан 41.

При хранении насоса на наконечник налимчивается колпак 38, прикрепленный ценочкой 37 к винту 36, ввинченному в кроиштейн а.

Вилка 18 крепится в кронштейне а на оси 62, ось от выпадания удерживается шилкитами 61. На цапфы г вилки и цапфы в большого поршия 12 надеваются и закрепляются шилинтами 64 тяги *63* 

К вилке приварено основание 17 рукоятки, в которое вставляется рукоятка 15 с наконечником 14. Основание, рукоятка и наконечник перед работой насоса скрепляются пилинтами 16.

Соединительная трубка 26 служит для соединения изсоса (через тройник) с накатинком вля уравновеннивающим мехамоменя

На одном конце сосданительной трубки закреплен яаконечник 33 со специальной гайкой 34 и кожаной прокладкой 35. Этой гайкой соединительная трубка присоединяется к наконечныху 23 малого поршия насоса.

На другом конце соединительной трубки закреплен штуцер 27 со специальной тайкой 28 и кожаной прокладкой 29. В штуцере собрано клапанное устройство, состоящее из шарика 32, пружины 31 и упора 30, ввинченного в штуцер. Для грисоединения соеди интельной трубки к трейнику специальная гайка 28 навинчивается на промежуточный ниппель 66, который в свою очередь навинчивается на отросток тройника

Трубопровод 1 служит для подвода жидкости к насосу (при работе на «Жидкость»), он представляет собой трубку длиной 1,5 м, на одном конце которой закреплен наконечник 58. С одней стороны на наконечних надета нажимная гайка 3, а с другой кожаная прокладка 57.

К воздушно-гидравлическому насосу дается комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, который хранится в спе-

цвальных гнездах в укладочном ящике для насоса,

В ЗИП насоса входят набор деталей клапанных устройств, прокладки к янм, поршневые кольца, соединительная трубка, а также два специальных ключа (С634 и С6113) для разборки клапанов насоса и банка со специальной графитовой смазкой.

# Подготовка насоса и работе

Вынуть насос из укладочного ящика, установить его захватами

в направляющие полозки на правой станине

С наконечника малого поршия свинтить колпак 38, а из крышки вывнитить пробку 56. К наконечняку 23 присоединить специальной гайкой 34 один конец соединительной трубки 26, обратив вивманне на исправность кожаной прокладки 35. Другой конец соединительной трубки с клапанным устройствои присоединить через промежуточный инппель 66 с кожаными прокладками к тройнику или в случае применения насоса для искусственного отката - к специальному штуперу

В основание 17 вставить рукоятку 15 с наконечником 14 и скрепить их цаплинтами 16. Для дакачивания насосом воздуха устано-

вить кран 7 насоса на «Воздук».

Проверить герметачность соедилений, для чего, не отвинчивая вентиль накатника или уравновенникающего механизма, работая насосом, создать давление 30-40 ат в соединительной трубке Если утечки воздуха в местах соедьнений нет, отвинтить вентиль и нака-

чать воздух.

Чтобы накачать насосом жидкость, необходимо закрелить нажимной гайкой 3 трубопровод I в отверстии крыплки, обратив виимание на исправность кожаной прокладки 57 на накопечнике трубопровода. Конец трубопроведа / опустить в ведро или в кружку с отмеренным количеством жидкости, которую необходимо перекачать в накатник. Кран 7 насоса установить на «Жидкость» (в этом случае отверстия в кране совпадают с отверствями в крышке).

# Действие насоса при накачивании воздуха

Насос приводится в действие качанием руконтки усилием двух человек. При накачивални воздуха необходимо делать руконткой не более 20-30 двойных ходов в минуту, давая поршию полный ход-

При качанкі, рукоятки большой поршень 12, связанный с вилкой 18 тягами 63, получает возврятно поступательное движение

Малый поршень 33, закрепленный на наконечнике 23 в кронштейне, оствется неподвижным При движении большого поршия вправо в цилипдре шикого давления создается разрежение. Атмосферный воздух пройдет через фильтр 5, откроет всасывающий клапан 51 и заполнит цилипир.

В конце двъжения большого поршия под действием пружины 52 всасывающий клапан 51 закрывается. При движении большого порыня в обратном направления (влево) воздух в цилиндре низкого давления сжимается и, открыв клапан 44, заполняет цилиндр высокого давления. В конце движения большого поршия влево клапан под действием пружины 46 закрывается

При последующем движении большого поршия вправо происходит вновь засасывание атмосферного воздуха через всасывающий клапан в цилиндр низкого давления и одновременно сжатие воздуха в цилиндре высокого давления. Воздух, сжатый в цилиндре высокого давления, открывает нагнетательный клапан 41 и посту-

пает в соединительную трубку 26.

При малых давлениях в накатинке или уравновешивающем меданняме (до 10 ат) насос работает иначе. При движении большого поршия влево воздух, сжатый в цальндре визкого давления, сразу открывает клапан высокого давления и нагнетательный клапан и через цилиндр высокого давления попадает в соединительную трубку.

# Действие насоса при накачивании жидкости

При накачивании жидкости необходимо делать не более 10-

15 двойных ходов в минуту, давая поршию полный ход.

При движении большого поршия 12 вправо в цилиндре инакого давления создается разрежение. Жилкость из ведра по трубопроводу 1 попадает к фильтру 5 и отсюди через отверстие крана 7 и частично через всасывающий клапан 51 гоступает в цилькор нивкого давления.

При обратном движении (влево) большого поршия открывается клапан 44 и жидкость заполняет цилиндр высокого давления; излишек жидкости выталкивается через отверстие в кране 7 обратно в

трубопровод I.

При последующем движении большого поршия вправо вковь происходит засасывание жидкости в цилиндр низкого давления через отверстие в кране и всасывающий клапан и одновременно выталкивание ее из цилиядра высокого давления через нагнетательный клапан 41 в соединительную трубку 26. После того как выбрасывание жидкости на трубопропода прекратится, необходимо поставить кран на «Воздух» и, накачнава насосом воздух, вытолкнуть остатки жидкости из насоса и соединительной трубки в накатник.

# 32. ЛЫЖНАЯ УСТАНОВКА

Лыжная установка предназначается для транспортировки гаубицы тягачом по глубокому снежному покрову. Стрельба с лыжкой установки невозможна.

Лыжная установка состоит из двух одинаковых по устройству

лыж 13 (рис. 67) и двух нахидных ценей 10.

Синзу к подошвам лыж пр варены подрезы 2, которые служит для предохранения гаубицы от заноса при транспортировке по укатанному систу, а также для упрочнения лыж. Сверху лыжи имеют гнезда для колес,

В передней части лыж приварев кропштейн 3, на котором болтом с гайкой закреплен крюк 4. На крюк надевается стижное устройство, предназначенное для натяжения цепи на колесе. Стяжное устройство состоит на стяжки 7 с воротком, тяг  $\delta$  и  $\delta$ , гайки  $\delta$ с воротком.

Каждая накидная цепь состоит из двух продольных цепей, соединенных тремя поперечными цепями. Продольные цепи с одного конца соединены с планкой 9, на петлю которой надевается тяга в стяжного устройства лыжи.

К заднему концу лыжи приварены две петли 12, на которых болтами с гайками закреплены крюки 11; на крюки надераются залние концы накилной цепи.

#### Установка лыж на гаубицу

Установка и снятие лыж производятся в положении гвубицы попоходному. Устанавливать гаубицу на лыжи в таком порядке:

- 1. Установить лыжи по бокам гаубицы впереди колес в направлении движения.
- 2. Расположить цепи и стяжные устройства впереди лыж так, чтобы они не мешали установке лыж под колеса гаубицы.
- 3. Поднять гаубицу домкратом до отрыва колес от грунта в механизмом полъема колес приподнять колеса на 150-200 мм от грунта.
- 4. Продвинуть лыжи силами расчета под колеса до расположения колес над гнездами лыж
- 5. Опустить колеса, перевести муфту механизма подъема колес и установить домкрат в походное положение.
  - 6. Накинуть цепи на колеса и закрепить их концы на крюках,

Стяжные устройства должны быть вывинчены до предела: если цеть окажется длинной и стяжка 7 не обеспечит требуемого натижения цепи, необходимо цепи переставить на то звено, которое обеспечивает их натяжение. После этого, вращая стяжку за вороток, туго натянуть цепн. От самоотвинчивания стяжки застопорить сайками б с воротком.

### Снятие лыж с гаубицы

- 1. Отвинтить на два-три оборота гайки б н, свинчивая стяжив. ослабить накидные цепи. Снять цепи с крюков и уложить их впереди лыж.
- 2. Поднять гаубицу домкратом до отрыва колес от лыж, мехавизмом подъема коле: приподнять колеса на 150-200 мм, выдвинуть лыжи из-под колес силами расчета, опустить колеса, перевести муфту механизма подъема колес и устаповить домкрат в походное положение.

# Хранелие лыжной установки

При подготовке лыжной установки к длительному хранению следует из лыж вынинтить пробки / и проверить, нет ли в полостях воды. Смазать всутренние полости лыж, для этого залить в них 3-4 а гидравлического масла АУП МРТУ 38-1-194-66 и поверпуть лыжи несколько раз, затем слить масло и плотно завистить пробки.

# 33. ПРИБОР ДЛЯ ОТТЯГИВАНИЯ СТВОЛА

Прибор для оттягавания ствола используется при проверке количества жидкости в накатнике Он состоит из винта 3 с пятой (рис. 66), гайки 2 с маткой и трещотки 4 Ваит имеет трапецеидальную резьбу; на одном конце его на штифте установлена пята для уменьшения трения между штоком поригия накатника и вилтом, другой конед внита имеет квадратную головку для трещотки, Гайка 2 с маткой ввичимается в наружный цилиндр накатника и служит для насравления винта 3 с лятой.

Трещотка состоит из рукоятки, кранового колеса и собачки. Храновое колесо закреплено в проущине рукоятки, к нему пластин-

чатой пружаной постоянно прижимается собачка

Собачка позволяет рукоятке поворачиваться вокруг храпового колеси в одну сторону свободно, в другую сторону только вместе с

краповым колесом

Для оттягнавния ствола необходимо вывинтить крышку 31 (рис 22) и выпитить вместо нее прибор. Впинчивая или вывинчивая трещоткой 4 (рис 66) выит 3 прибора, произвести оттягивание или возвращение ствола в исходное положение.

# Глава VIII

# РАЗБОРКА И СБОРКА ГАУБИЦЫ

# 34. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается в войсках разбирать гаубицу с учебной целью. Разборку и сборку должны производить орудивные мастера под руководством артиллерыйского техника.

Категорически запрещается разбирать панораму и оптический

прицел ОП4М-45 в войсковых частях.

При проведении работ необходимо строго придерживаться последовательности, указанной в соответствующих разделах по разборке и сборке гаубицы.

Нужно помнить, что уравновещивающий мехациям и накатник наполнены воздухом под значительным давлением, поэтому при сиятин их с гаубицы и при разборке должны выполняться необходимые меры предосторожности,

Снятие уравновешивающего механизма, в случае когда воздух из него не выпущен, производить только после надежной постанов-

ки уравновешивающего механизма на скобу.

При стравливании воздуха из уравновешивающего механизма и накатилка вентили вывинчивать постепенно и нерезко: персп разборкой уравновешивающего механизма и накатника обязательно проверить, выпущен ли из них воздух.

При сборке гаубицы следить за тем, чтобы полъемные средства

соответствовали по грузоподъемности весу снимаемых узлов.

Перед началом работы необходимо:

1. Подготовить рабочее место.

Для разборки и сборки гаубицы дучие всего использовать светлое крытое помещение

В полевых условиях использовать места, защищенные от ветра и пыли В испастную погоду разбирать в собирать гаубицу в помещении или в палатье.

2. Подготовить место для укледки ствола, людьки и верхнего ставка, а для укладки мелких частей и деталей — столы, стедлажи или настилы из досок. Использовать для укладки деталей брезентовые чехлы от орудня запрещается

3. Подготовать весь необходимый инструмент, прикадлежности

и проверить их исправность.

4. К разборке и сборке приступать лишь после детального изучения устройства мехализмов орудин и последовательности работ,

В процессе работ руководствоваться следующими общими уканманиве

- 1. Разборка и сборка гаубицы должны производиться с приме нением только положенного по норые специального инструмента и принадлежностей (прыдожение 4) и инструмента общего навиачения
- 2 При отвинчивания и запинчивании деталей следить за тем, чтобы ключи не срывались и не сминали граней деталей. Не отвинчивать детали зубилом и другими предметами, портящими отвинчиваемую деталь,
- 3. При сиятии или постановке деталей на свои места не следует применять чрезмерно большие усилия. Надо прежде всего установить причины, препятствующие отделению или постановке деталей на свое место, и устранить их.

4. Перед тем как вынуть шалкит, разведенные концы его свести плоскогубцами, после установки шплинта на место концы его

развести отверткой.

5. При вынимании из отверстий болтов пользоваться только медной или деревянной выколоткой, следя за тем, чтобы не повредить резьбу.

6. Шлонки отделять только в том случае, когда это необходимо

по ходу разборки или для ее ремонта.

7. При разборке не смешивать детали от разных гаубиц. Снятые детали ставить на прежние места Количество и общую толщину прокладок оставлять без изменения Медиые уплотнительные коль-

ца перед установкой необходимо отжечь.

8. Полированные, шлифованные и трущиеся части тщательно оберегать от забони, царапии, ржавчины и от попадания на них веска и грязи. При сборке следить за тем, чтобы между трущимися частями и особенно в цилиндры тормоза отката и накатника, в сальники и резьбовые соединения не попадали песок, металлические опники и стружка, грязи или твердые частицы.

9 Каждую разборку надлежит использовать для тщательного осмотра и чистки всех деталей Особенно следить за тем, чтобы на деталях гаубицы не было ржавчины. Неисправные детали должны быть заменены исправными на числа запасных.

10. Перед сборкой все детили должны быть очищены от грязи и старой смазки, насухо протерты, а затем смазаны согласно Таблице смажи (гл. XIV, разд. 40).

11 После сборки каждого механизма убелиться в том, что сборка произведена правильно; для этого необходимо проверить дейст-

вие собранного механизма.

12. Разборка гаубицы на узлы производится при боевом положения. Предварительно в походном положения спять разъемные втулки 4, 11 и 21 (рис. 32) ходовой части и сдвинуть рычаги 18 и 20 со пілицев оси хода (гл. VIII, разд. 43, п. 4).

При разборке соблюдать такую последовательность:

- снять прицелы (гл. VIII, разд. 46);

- сиять ствол и уравновешивающий механизм (гл. VIII, разд. 35 н 42):
  - -- сиять тормов отката и вакатияк (гл. VIII, разд. 35, п. 2); разобрать затвор с полуавтоматиков (гл. VIII, разд. 36);

- снять щитовое прикрытие (гл. IV, разд. 18); — разобрать ходовую часть (гл. VIII, разд. 43).

- сиять людьку с верхнего станка, сияв предварительно подъемный механизм (гл. VIII, разл. 37 и 40);

— снять верхний стакок (гл. VIII, разд. 39);

— разобрать поворотный механизм (гл. VIII, разд. 41); - отделить подвижные станицы (гл. VIII, разд. 44);

- снять домкрат (гл. VIII, разд. 45).

Последовательность сборки гаубицы такая:

- присоединить подвижные станины (гл. VIII, разд. 44);

— собрать поворотный механизм (гл. VIII, разд. 41). — установить верхний станок (гл. VIII, разд. 39);

— установить люльку на верхний станок (гл. VIII, разд. 37);

 установить подъемный механизм (гл VIII, разд. 40); — собрать ходовую часть (гл. VIII, разд. 43).

— собрать затвор с полуавтоматикой (гл. VIII, разд. 36);

- поставить на ствол тормоз отката и накатник (гл. VIII. равд. 35, п. 2);

— поставить ствол и уравновешивающий механизм (гл VIII,

разд. 351:

— поставить прицелы (гл. VIII, разд. 46);

- собрать и установить домкрат (гл. VIII, разд. 45);

— отрегулировать заяоры между верхним и нижним станками (гл. VIII, разд. 39);

- поставить щитовое прикрытие.

После сборки перевеств гаубицу в походное положение, надвинуть рычаги на шлицы оси хода; при этом необходимо совместить риски на рычагах с рисками на кривоплипах, после чего поставить разъемные втулки 4, 11 и 21.

# 35. РАЗБОРКА И СБОРКА СТВОЛА

Разбирать ствол в подразделениях войсковых частей запрещается Эти работы разрешаются только в нойсковых вртиллерийских мастерских под руководством артиллерийского техника. Разбирать ствол разрешается только в случае замены трубы, казенника и при замене вклапышей

Снимать дульный тормоз разрешается при полной чистке в периоды проведения профилактического ремонта, а также в случае его замены. При сиятии и установке дульного тормоза необходимо поддерживать его, чтобы набежать заклинивания и деформации

резьбы гайки под влиянием собственного веса тормоза.

## Разборка

Разборку ствола производить в такой последовательности:

1. Сиять ствол с люльки, для чего:

— развернуть гаубицу по-боевому и придать качающейся части горизонтальное положение:

— снять проволоку 35 (рис. 3), вывинтить ключом А52830-2 два

болта 32 и скять фиксатор 31:

— сиять проволоку 29, вывинтить ключом А52830-2 два болта 27 и сиять шайбу 30;

вывинтить ключем A52832-162 гайку 34;

— выкуть с помощью болта 32 шпонку 28 или, ввинтив винт 1 (рис. 75) прибора С642-16 в резыбовое отверстве шпонки и вавинчивая ключом А52830-6 гайку 2, вынуть шпонку 28 (рис. 3) из паза трубы,

снять дульный тормоя 14, поддерживая оснобождающиеся

разрезные этулки 33,

— откинуть кожух 78 (рис. 20), для чего необходимо вывинтить ключом А52830-5 болты 51 с пруживными шайбами 50 на гаубицах другого варианта, оттянуть и повернуть ручки стопоров;

придать качающейся части угод возвышения 15—20°;

вывилятить пробку 14 (рис. 21) ключем 42-27;

- свинтить ключом А52830-6 гайки 2 и 41, снять трубку 1;

— свиетить ключом А52830-5 крышку 68 и вавиетить ее на штуuep 40;

завинтить пробку 14;

придать качающейся части горизонтальное положение;

— разогнуть стопорную шайбу 74 и вывнитить ключом А52830-2 ринт 75:

свинтить ключом А52830 92 гайку 38 штока;

- свинтить ключом А52830-2 болт 64, сиять пружинную шай-

бу 78 и сиять стопорную планку 65;

- снять линейку указателя отката, для чего необходимо свинтить ключом А52830-2 две гайки 54 (рис. 19), придерживая отверткой винты 52, снять пружинные шайбы 53, вынуть винты и снять линейку 89;

придать качающейся части угол снижения и закрепить ствол

в рамке;

— поднять гаубицу на домкрате, затем опустить колеса на грунт, для чего сдвинуть муфту механнама полъема к верхнему станку:

 вывинтить разводным ключом гайку 10 (рис. 20). На гаубицах другого варианта вывинтить ключом А52830-2 стопорный внит

на три-четыре оборота:

ключом Сб42-14 с применением -- BENHTHTE С642-49/52-11Т-412 винт 9 и вставить скобу 42 22 в отверстие гайки 25 (рис. 31):

опустить гаубицу на станины;

— снять проволоку 23, вывинтить ключом А52830-2 болты 24 и снять скобу 22, вывинтив на пол-оборота винт 9 (рис 20), рвс-

шплинтовать и вынуть ось 31 (рис. 31);

 поддержывая уравновешивающий механизм, вывшитить винт 9 (рис. 20) и сиять уравновенивающий механизм с гаубицы, при необходимости разборки уравновешивающего мехакизма снимать его после выпуска воздуха (гл. VIII, разд. 42);

раскрепить ствол в рамке;

вывести качающуюся часть гаубицы в горизонтальное положение, поднимая ствол за дульную часть;

 вынуть шплинт / (рис. 22) и свинтить ключом А52830-6 гайку 2 штока, придерживая отверткой от проворота шток накатника,

- сдвинуть ствод назад усилнем четырех человек так, чтобы задняя обойма ствола сошла с положов люльки наполовану; ввесть, трос между цилиндрами противооткатных устройств и обхватить ствол затигивающейся петлей у переднего среза задней обоймы; вывешивая ствол с помощью тали или крана, вывести его из люжью назад и положить на подставки.
  - 2. Снять со ствола тормоз отката и накатник, для чего:
- сиять проволоку 4 (рис. 3), вывистить винты 5 и сиять планку 6;

сиять проволоку 61 (рис. 21), вывинтить ключом А52830-2 болты 62, свять стопорную планку 63 и синптить ключом A52832-159 с применением трубы C642-49/52-ИТ-412 гайку 23,

— вывинтить ключом 42-27 пробку 14.

— выкуть с помощью прябора Сб42-17, ключей А52830-76 и А52830-5 тормоз отката из обоймы казенника;

-- завинтить ключом 42-27 пробку 14:

— снять проволоку 49 (рис. 22), вывинтить ключем А52830-2 болты 48, сиять стопорную планку 47 и свинтить ключом А52832-32 гайку 18:

вывинтить отверткой С642-21 пробку 39;

— вынуть с помощью прибора С542-17, ключей А52830-76 и А52830-5 накатник на обоймы казенники;

ввинтить отверткой Сб42-21 пробку 39;

3. На гаубицах другого парианта отделить шворневую балку 2 (рис. 4) от дульного тормоза, для чего:

— вывинтить ключом А52830-76 из оси 6 шворневой балки и из

полувалика 13 масленки 9:

- вывинтить отверткой винт 11, а затем ключом А52830-6 свиктить гайку 10;

снять рукоятку 3;

 вынуть полувалик 13; вывинтить отверткой винт 5, затем ключем А52830-G свинтить гайку 7, придерживая шворневую балку, вынуть ось 6 шворневой балки;

— вынуть втулки 8 и 12.

Дальнейшая разборка стаола, т. е. отделение казенинка от трубы, производится только в случае их замены (в заводских условиях или в артиллерийской мастерской).

Для отделения казекника от трубы необходимо:

снять плоскогубцами проволоку 21 (рис 3), вывинтить винты 22 и выкуть столор 23, авинчивая в среднее отверстие столора винт 22:

вывинтить специальным ключом муфту 7 из казенника;

 вывинтить стопорный винт 2, вынуть шпонку 8 и отделить казенник от тоубы.

#### Сборка

Сборку ствола производить в такой последовательности:

1. Соединить трубу с казенником, для чего:

— надеть на бурт трубы казенник; совместив шпоночные пазы, вставить шлонку 3 (рис. 3) и ввинтить винт 2;

- ввинтить муфту 7 в казенких до упора в бурт трубы (завинчивание производить до отказа ударами кувалды по ключу),

- установить стопор 23 и ввинтить винты 22, которые обвязать проволокой 21.

2. Вставить в закрелить в обойме казенника тормоз отката и на-

— вставить в левое отверстие обоймы казеиника накатник и навинтить ключом А52832-32 гайку 18 (рнс. 22), установить стопорную планку 47, ввинтить ключом А52830-2 болты 48 и обвязать их проволокой 49;

— вставить в отверстие обоймы казенника тормоз отката, вывинтив пробку 14 (рис. 21), а затем ввинтить ее, навинтить ключом А52830-159 гайку 23, установить стопорную планку 63, авинтить

ключом А52830-2 болты 62 и обвязать их проволой 61;

 поставить планку 6 (рис. 3), ввинтить винты 5 и обвязать их проволекой.

3. Установить ствол на люльку, для чего:

- придать люльке горизонтильное положение (станины гаубикы должны быть разведены по-боевому);
- осторожно завести ствол на полозки люльки и продвинуть его вперед до отказа, при этом рукояткой затвора открыть илии для выключевия работы открывающего механизма полуавтоматики и направить штоки тормози отката и накатника в отверстия крышки люльки;
- навинтить ключом А52830-6 гайку 2 (рис 22) до отказа, придерживая шток накатинка отверткой, гайку зашилинтовать;
- навиптить ключом A52830-92 гайку 38 (рпс. 21) и ввинтить ключом A52830-2 винт 75 со стопорной шайбой 74, кромки стопорной шайбы отогнуть;
- поставить стопорную планку 65 и ввинтить ключом A52830-2 болт 64 с пружинной шайбок 73;
- придать стволу угол возвышения 15 -20°, свиктить со штуцера 40 ключом А52830-5 крышку 68 и, установия трубку 1, навинтить ключом А52830-6 гайки 2 и 41, крышку 68 навинтить на штуцер, призвренный к крышке люльки;
- закрыть кожух 78 (рис. 20) и ввинтить ключом А52830-5 болты 51 с пружинными шайбами 50; на гаубицах другого варианта застопорить кожух, повернув ручки стопоров.

Установить линейку 89 (рис. 19) указателя отката и, придерживая отверткой винты 62, навинтить гайки 54 с шайбами 53.

- Если спимался уранновещивающий механизм, поставленный на скобу 42-22, необходимо:
- при опущенных вниз колесах придать стволу максимальный угол снижения;
- поставить шаровую опору дна 21 (рис. 31) в опору механиама полъема колес и, выничивая ключом С642-14 винт 9 (рис. 20), вставить опору 1 (рис. 31) в подвижную опору люльки;

— вставить ось 31 и зашвлинтовать ее шплинтом 30:

- установить скобу 22 к ввиктить ключом А52830-2 болты 24, обвязав их проволокой 23;
- прододжая ввинчивать винт 9 (рис. 20), освободить и вынуть скобу 42-22.

После окончательной сборки гаубицы отрегулировать винтом 9 давление в уравновешивающем механизме для обеспечения усилия на рукоятке подъемного механизма не более 8 кг.

Застопорить викт 9, завинтив разводным ключом гайку 10; на гаубицах другого варианта ввинтить ключом А52830-2 стопорный винт. Если из уравновешивающего механизма воздух (авот) был выпущен, то после установки на гаубицу пужно накачать в уравновешивающий механизм воздух насосом или наполнять азотом из баллона (гл. VIII, разд. 42).

- 5. Установить дульный тормов на трубу, для чего:
- вывести качающуюся часть в горизонтальное положение;
- надеть на трубу гайку 34 (рис. 3), продвинув ее на 200-
  - поставить дие разрезные втулки 38 до упора в бурт трубы;
- вадеть дульный тормоз 14 и, придерживая его, ввинтить в него ключом А52832-162 гайку 34, не довинчивая се до конца на два-три оборота, вставить впонку 28, поставить шайбу 30 и ввинтить болты 27, обвязан их проволокой 29;
- довинтить ключом A52832-162 гайку 34 усилием двух человек на плече 1,5 м;
- поставить фиксатор SI и ввинтить ключем A52830-2 болты S2, обвязав их проволокой S5.

Примечания. Упорную резыбу казенника и муфты, а также резьбу габоя в дулького тормоза при сборке тикательно протереть и смалать выпиррикционной смазкой; не разрешается смазывать эти места смазкой ГОИ-54П.

- 6. На гаубицах другого варианта присоединить шворневую бал-ку 2 (рис. 4) к дульному тормозу, для чего:
- вставить в отверстия щек пульного тормоза 14 втулки 12 **в** 8:
- установить шворневую балку 2 между щек дульного тормоза так, чтобы ее отверстия совпадали с отверстиями в щеках;
- ввести в одно из отверстий ось 6 швориевой балки (вставляется справа), а затем, опустив шворневую балку свободно вниз, в другое отверстие вставить стопорный полувалик 13 (вставляется слева по ходу);
- навинтить ключом A52830-6 гайку 7 и застопорить ее вивтом 5;
- установить рукоятку 3 стопора на выступающий справа копец полувалика 18 и навинтить ключом А52830-6 гайку 10 и застопорить ее винтом 11;
- ванитить ключом А52830-76 две маслении 9 в полувалик 13
   и в ось 6 шворневой балки.

# 36. РАЗБОРКА И СБОРКА ЗАТВОРА С ПОЛУАВТОМАТИКОЙ И ОГРАЖДЕНИЯ С БЛОКИРОВКОЙ

#### Разборка затвора с полуавтоматикой

Разборка затвора подразделяется на частичкую и полную.

Частичная разборка затвора пронаводится при его чистке и смазывании, а также є учебной целью.

Порядок частичной разборки следующий; — произвести спуск удавного механизма:

— вынуть с помощью ключа A52840-36 крышку 4 (рис. 16), для чего утопить ее и поверкуть на 90°:

выкуть боевую пружину 5 к ударник 12;

присткрыть затвор, отверткой утолить упор клияа 52

(рис. 15) и повернуть его на 90°;

— вставить в отверстия в (рис. 16) клина затвора ручку A71519-1, вынуть клин 3 затвора и уложать его на стол веркалом вверх;

вывести гребень защелки 22 из паза в оси 16 повторного

ванода и выпуть ось 16.

— вывести защелку 22 из паза в клине и отделить ее вместе с пружиной 21;

отделить ось 16 вавода, нажав на стопор 18 вавода;

утопить взвод 18 ударника и отделить стопор 18 взвода с пружиной 17;

наклонить клик и вынуть вэвод 13 ударикка,

— отделить удержинк с осью, для чего необходимо вывинтить отверткой вилт 7, оттянуть за флажок ось 6 удержинка отверткой до выхода пружикы 14 из отверстия в флажке, а затем выпуть на клина ось 6 удержинка, пружину 14 и удержинк 8.

Полная разборка эвтвора производится при полкой разборке гаубацы для профилактического осмотра и замены смилки, а также

при ремонте затвора, требующем полной разборки.

Полную разборку затворя производить на сиятом с людьки стволе или после оттягивания ствола на 500—600 мм и сиятия щитка ограждения.

Порядок полной разборки затвора-

1. Произвести частичную разборку затвора.

- Разобрать запирающий механизм и полуавтоматику, для чего:
  - вынуть шплинт 26 (рис. 15) и вывинтить винт 27;

придерживая регулирующую гайку 4, вывинтить ее ключом А52830-5 и вынуть закрывающую пружину 6:

разогнуть стопорную шайбу 28 и вывнитить ключом А52830-4 стопорный винт 29.

- Вывнитить винт 24 и упорный винт 25;

— утопить стопор 59 и ключом А72931 10 свинтить гайку 58, вынуть стопор 59 и пружину 60;

вывести хвостовик упорного стакана 3 из гнезда казенника. Сунмая открывающий рычаг 2 с пальца 23 и поддерживая криношицы 56 и 57, вынуть ось 61 кривошинов с рукояткой 1 из казенника, отделить ось 61 кривошинов и рукоятку 1 от рычагов;

отделить от тяги 8 рычага 9 и 2, а также нажимной ставан 7. вывинтир винты 12 и свинтив ключом А52830-5 гайки 10; вынуть

нажимной стакан 7 из упорного стакана 3.

3. Разобрать выбрасывающий механизм, для чего.

отринуть столорную шайбу 18, вывинтить стопорный винт 17 и сиять рычаг 19 с оси 20 выбрасывателей;

- вынуть ось 20 выбрасывителей из отверстия в казеннике,

придерживая выбрасыватели 21 н 22; вынуть колпачки 54 и пружины 53.

4. Разобрать нажим спуска, для чего:

- снять плоскогубцами проволоку 33 я вывинтить ключом А52830-4 болты 34;

вынуть на гнензда вкладыш 30 с рычагом 31 спуска;

- выбить бородком ось 32 и отделить рычаг 31 от вкладыша 30;

выпуть нажим 35 спуска и пружину 36.

5 Разобрать повторный взвод, для этого выванитить отверткой стопор 62, снять рычаг 65 и вынуть повторный взвод 63 и пружину 64.

8. Разобрать копир удержияка, для чего:

отогнуть стопоразую шайбу 41, вывинтить отверткой винт 42, снять рычаг 43 к выпуть копир 44 удержника, пружину 46 и шайбо 45:

- снять проволоку 39 и ключом А52830-2 вывинтить болты 40; вынуть при необходимости поджим 37 из гиезда в казеннике и разобрать его, выбив штифт.

7. Разобрать умор клина, для чего

вывкитить отверткой винт 51;

— выплуть упор 52 клина вместе с упорной втулкой 48 и головкой 49 упора:

— выбить бородком штифт 50 и отделить от упора 52 клина го-

ловку 49, упорную втулку 48 и пружниу 47.

8. Снять упор 10 буфера (рис 16) с пластиной 9, вывинтив винты 19 н сняя пружинные шайбы 20.

# Сборка затвора с полуавтоматикой

Перед сборкой все детали затвора гщательно протереть чистой ветошью и смазать тонким слоем смазки.

Сборка затвора после частичной резборки.

Порядок сборки затвора:

- поставить удержник в паз клина, вставить один конец пружины 14 в отверстие в клина, вставить ось удержника 6, затем отверткой завести второй конец пружины в отверстие р флажка е,

осуществив при этом предварительное поджатие пружины: после этого вдвинуть ось удержинка до упора в клин и застопорять ее винтом 7:

- ввести в полость клина взвод 13 ударника и вставить ось 15 взвода и стопор 18 взвода с пружиной 17 (при взведенном положении взвода 13 ударинка рычаг оси 16 должен быть направлен

— вставить защелку 22 с пружиной 21 в гнездо клина/и, заведя пружину поворотом защелки 22 на один оборот против хода часовой стрелки, ввести выступ с защелки в паз клина:

— отвести защелку 22 и вставить ось 16 повторного взвода

флажком вверх, после чего отпустить защелку:

— вставить в отверстия а клина затвора ручку А71519-1 и установить клин в гнездо казенника, предвирительно нажав на рычаг механизма сброса лапок выбрасывателей:

— приоткрыв клин, повернуть упор 52 (рис. 15) клина ав головку 49 упора до ее утапливания в кызенник и закрыть клик;

— вставить ударник /2 (рис. 16) с боевой пружиной 8, нажи-

мая одновременно на рычат 31 слуска (рис. 15):

— вставить крышку 4 (рис. 16) ударинка с помощью ключа A52840 36.

Сборка затвора после полной разборки.

Порядок сборки затвора:

Собрать упор клина, для чего:

- надеть на стержень упора пружину 47 (рнс. 15), упорную втулку 48 и головку 49 упора, закрепить ее на стержне штиф-TOM 50:
  - вставить упор клина в гнездо казенника и ввинтить винт 51.

2. Собрать копир удержника, для чего:

— установить поджим 37 в гисаде казенника в закрепить его

болтами 40, болты обвязать проволокой 39;

- аставить копир 44 удержника в отверстие на щеке казанинка нанутри (выступ ж копира должен быть направлен BHES):
- надеть на выступающий снаружи конец копира удержника шайбу 46 с пружиной 46, другой конец ее завести в наз казенника (шайбу надеть так, чтобы пружина была заведена более чем на V₂ оборота) и надеть рычаг 43; при надевании рычага пружина должив быть заведена еще на пол-оборота:

- поставить стопорную шайбу 41, ввинтить в рычаг 48 стопор-

ный винт 42 и отогнуть края стопорной шайбы.

3. Собрать повторный взвод, для чего-

- вставить в гнездо с наружной стороны казепника пружину 64 и рычаг 65 так, чтобы концы пружины вошли в соответствую-

щие отверстия на казеннике и рычаге:

— придерживая рычаг, ввести в гнездо с внутренней стороны левой щеки казенника повторный взвод 63 так, чтобы его выступ находился винзу, в квадратный конец вошел в вычаг 65;

закрепить рычаг на повторном язводе стопером 62.

4. Собрать нажим спуска, для чего:

— установить рычаг 31 спуска во вкладыш 30 и вставить ось 32; — дадеть пружину 36 на стержень нажима 36 спуска и вставить

нажим спуска в гнездо на щеке казенника снаружи;

— вотавить вкладыш 30 с рычагом спуска в гнездо на казениике и ввинтить ключом А52830-4 болты 34, болты обвязать проволокой 33.

5. Собрать выбрасывающий механиям, для чего:

— встрынть колпачки 54 с пружинами 53 в гнезда на казениике; удерж) ввя колначки от выпадания, иствить ось 20 выбрасывателей со шновкой 55 в отверстие казекника, надевая на ось поочередно выбрасыватели 21 и 22:

 налеть на выступающий слева конец оси выбрасывателей рычат 19, поставить стопорную шайбу 18, авинтить в рычат стопор-

ный винт 17 и отогнуть края столорной шайбы.

6. Собрать запирающий механкам и механкам полуавтоматикя,

для чего:

- совдинить тягу 8 с закрывающим рычагом 9 осью 11; на ось навинтить ключом А52830-5 гайку 10 и застопорить ее винтом 12; в такой же последовательности присоединить к тяге открывающий рычаг 2 и нажимной стакан 7, нажимной стакан предварительно вставить в упорный стакан 3;
- вставить закрывнющую пружину б в нажимной стакан и ввинтить ключом А52830-5 регулировочную гайку 4 с вложенной в нее шайбой б на четыре-пять оборотов;

надеть на ось 61 кривошилов рукоятку 1;

 ввести ось кривошитов в отверстие закрывающего рычага 9 в отверстие казепника, надевая на ось последовательно кривошипы 56 и 57; при этом шлицевой выступ оси кривопинов, помеченный стрелкой, должен входить в піліщеные канавки кривошинов, тоже помеченные стрелками; стороны ыестигранников оси кривошилов и закрывающего рычага, помеченные стрелками, совместить.

Примечание. На гаубицах, где ось 61 с кривощирями 56 и 57 объедывень в одгу сборожную едингру — С602-12 (ось с кривоциними имеют однивковый порядковый номер), замену кривошниов производить только комплектно совместно с осыо кривошинов, руководствуясь приложением 3;

— надеть открывающий рычаг 2 на палец 23 и вставить штырь упорного стакана 3 в гнездо на казенник;

ввинтить ключом А52830-4 стопорный винт 29 с шайбой 28,

кромку стопорной шайбы отогнуть;

— вставить пружину 60 и стопор 59 в гнездо на торце высту-

пающего слева конца оси 61 кривошилов;

— навинтить ключом А72931 10 гайку 58, утопив стопор пальцем; гайку навинтить до упора в казенник, после чего отвиктить ее до совмещения рисок и включения стопора. При таком положения гайки осевой люфт оси кривошинов должен быть 0,3-0,7 жм;

— закрепить открывающий рычаг 2, ввинтив упорный винт 25 и стопориый винт 24:

- довинтить регулирующую гайку 4 и застопорить ее винтом 27 со шплинтом 26 (после регулировки предварительного поджатия закрывающей пруживы б на окончательно собранном затворе)

7. Собрать буфер удержника, для этого установить в гнезде илина прокладку 11 буфера (рис. 16), упор 10, пластину 9 и закрелить

их винтами 19 с пружинными плайбами 20.

8. Выполнить все операции по сборке затвора после частичной разборки

# Разборка ограждення с блокировкой

Разбирать ограждение с блокировкой при повседневной чистке и с учебной целью не разрешается,

Для ремонта и технического осмотра разборку производить в

такой последовательности:

1. Снять щиток ограждения, для чего:

- придать качающейся части максимальный угол возвыше-HMS.
- расшилинтовать и вынуть ось, соединяющую рычаг 19 (рис. 20) с тягой 51 (рис. 19);

вынуть шплинты 47 и 22 и снять проволоку 18;

вывинтить ключом А52830-4 болт 17;

- свиптить влючом А52830-5 гайки 46 и 23 и свять щиток ог-

2. Разобрать спусковой механизм, для чего:

— выпуть плоскотубцами шплинт 88, скять шайбу 86, вынуть ось 87 и отсоедивить тягу 39, предварительно свинтив гайки 33, 34 и сияв пружику 35 с шайбой 37;

— вынуть плоскогубцами шплинт 57, снять с оси 56 шайбу 55

н руконтку 30, отцепив пружину 40;

— вынуть плоскогубцами шплипты 66, сиять шайбы 67, вынуть

оси 71 и отсоединить тягу 39 от рычагов 21 и 42;

— свести концы стифта 69, выбить его и снять с оси 70 рычат 68 нажима: снять со щитка ограждения рычаг 42;

- снять рычас 21 блокировки с оси, приваренной к щитку.

3 Разобрать привод механизма повторного ваведения, для чего: отценить пружину от руковтки 31 повторного взвода;

- выпуть плоскогубцами шилинт 78, сиять шайбу 77, вынуть ось 79 и отсоединить тягу 41 от рукоятки 31 новторного взводя;

— вынуть плоскогубцами шплият 74, скять шайбу 80 и рукоятку 31 повторного взвода с оси 76;

— вынуть плоскогубцями шпликт 63, снять с оси 59 шайбу 58 И Вычат 19:

вынуть плоскогубцами шплинт 60, снять шайбу 61 н, вынув ось 62, отделять тягу 41 повторного взвода от рычага 19 с пальцем

4. Спять с щитка рычаг сброса лапок выбрасывателей, для чего:

отсоединить тягу 51 от рычага 50;

- вынуть плоскогубцами шилинт, снять с оси, приваренной к плитку 49, шайбу и рычаг сброса лапок выбрасывателей.
- 5. Снять линейку 89 указателя отката, для этого ключом A52830-2 свилтить две гайки 54, придерживая отверткой винты 52; снять пружинные шайбы 53 и вынуть винты 52, сиять ползушку 90 с пружиной 91 с лицейки
  - Разобрать механизм блокировки, для чего:

снярь пружину 44;

 вынуть плоскогубцами шплинт 13, снять шайбу 14, вынуть ось 16 и отсоединить рычат 45 с роликом от рычата 1;

отсоеденить тягу 48 от рычага / н от ползуна копира 20, рас-

шплинтовав и выпув ось 12:

- вынуть ось 8 с рычагом 4 из кропштейнов верхнего станка, предварительно выбив штифт 72 из оси и сияв рычаг 9. Для вынимания осн 8 с рычагом 4 на собранной гаубице необходимо сиять задний каток, придать качающейся части горизонтальное положение, сиять проволоку 64 (рис. 26) и вывинтить ключом А52840-25 болты 55:
- разобрать рычаг / (рис. 19) с втулкой, для этого предварительно свести концы конического штифта 73 и выбить его из втулки рычага,

#### Сборка ограждения с блокировкой

Сборку ограждения с блокировкой производить в такой последовательности.

Собрать механизм блокировки, для чего:

на щеке верхнего станка собрать рычаг / (рис. 19) с втулкой, соединив его коническим штифтом 73; концы штифта развести;

 установить рычат 4 с осью 8 в кроництейнах верхнего станка и закрелить на оси 8 конкческим штифтом 72 рычаг 9, кояцы штифга развести:

— соединить рычат 45 с рычагом 1 осью 15 и закрепить ее

паплиятом 13 с шайбой 14,

- соединить тягу 43 с рычагом 1 и ползуном копира 20; соединецие осуществляется с помощью двух осей 12 со шилинтами 11 н шайбами 10:
  - установить пружину 44.

2. Поставить пружину 91 в гнездо, как показано на рисунке, и надеть ползушку 90 на линейку 89 стредкой в сторону отката

Установить линейку указателя отката и закрепить ее винтами 52, мадев на инх пружинные шайбы 53 и навинтир ключом A52830-2 пве гайки 54.

3. Установить рычаг сброса дапок выбрасывателей, для чего:

 установить рычаг 50 на ось, приваренную к щитку 49; уставовить на ось шайбу и зашилинтовать:

соединить тигу 51 с рычагом 50 сброса дапок выбрасывате-

лей осью со шплиптом.

 Собрать привод механизма повторного ваведения, для чего: установить руконтку 31 повторного вавода на ось 76 и закре-

пить ее шайбой 80 со шилинтом 74;

— соединить тигу 41 повторного вавода с рычагом 19 осью 62; ось вставить в проушины так, чтобы шллинт с шайбой оказались со стороны пальца б рычага 19;

— установить рычаг 19 с пальцем на ось 59 и закрефить его

шлинтом 63 с щайбой 58;

— соединить тягу 41 повторного взвода с рукояткой 31 осью 79 и закрепить швлинтом с шайбой;

- прицепить к рукоятке 31 повторного азвода пружниу.

5. Собрать спусковой механизм, для чего:

— вставить рычат 42 в отверстие на цитке ограждения и на ось 70 надеть и эккрепить коническим штифтом 69 рычат 68 нажима; концы штифта 69 развести;

— установить рычаг 21 блокировки на ось, приваренную к щит-

ку ограждения;

— установить рукоятку 80 ручного спуска на ось 66 и закрепить рукоятку шплинтом с шайбой:

— соединить с комонью осей 71 рычаги 21 и 42 с тягой 39 спус-

ка; оси закрепить шплинтами и шайбами;

-- сосдинить тягу 39 спуска со стержнем 36 осью 87, ось закрепить шлинтом и шайбой; на стержень 36 надеть шайбу 37, пружину 35 и поджать ее гайками 34 и 33;

установить пружину 40.

6. Установить щиток ограждения, для чего:

- придать качающейся части максимальный угол возвышения;
- установить щиток ограждения на люльке в кронытейнах 48 н 24;
- павинтить ключом А52830-5 гайки 46 и 23 так, чтобы не было качки щитка ограждения, и заполинтовать их:

— ввинтить ключом А52830-4 болт 17 и застопорить его прово-

локой;

соединить тягу 51 с рычагом 19 (рис. 20) осью со шилинтом;
 придать качающейся части горизонтальное положение.

7. После установки щитка ограждения проверить:

— завор между концом в рычага 68 (рис. 19) и рычагом 3/ спуска (рис. 15), который должен быть 1,5—3 мм; завор регулируется навинчиванием вилки 38 (рис. 19) на тягу 39 спуска;

— зазор между пальцем 6 рычата 19 м рычагом 65 (рис. 15) повторного взвода должен быть 2—3 мм; зазор ресулируется на-

винчиванием вилки на тягу 41 (рис. 19) повторного вавода:

— зазор между опорной поверхностью а копира 20 с ползувом и пальцем 26 рычага блокировки при углах возвышения качающейся части гаубицы более 22° (при положении ролика на дуге нижиего станка) должен быть 0,2—2,5 мм; зазор регулируется навинчиванием вилки на тягу 48;

— зазор между пальцем с рычага 50 сброса лапок выбрасы-

вателей и рычагом 19 (рис. 15) при открытом клине и выжатом вверх рычаге должен быть 6—8 жм;

- зазор между плоскостью щитка ограждения и казенинком

должен быть 13,5—15,5 мм;

- длина поджатой пружины сдающего звена должна быть 76-

79 мм. 1 После сборки ограждения и затвора необходимо проверить их работу и убедиться в правильности сборки. Если закрывание затвора происходит вяло или очень резко, нужно отрегулировать поджатие закрывающей пружины 6 (рис. 15).

# 37. РАЗБОРКА И СБОРКА ЛЮЛЬКИ

Люлька снимается с верхнего станка при полкой разборке таубицы или в случае замены неисправных деталей. Предварительно должны быть сияты прицелы, щитовое прикрытие, щиток ограждения, уравновенивающий механизм, ствол, противооткатные устройства и подъемный механ.изм

## Разборка

Разборку люльки производить в такой последовательности:

1. Снять люльку с верхнего станка, для чего:

— вынуть плоскогубцами шплинты 34 (рис. 25).

- свинтить ключом A52830-6 гайки II;

— снять наметки 8;

снять люльку с верхнего станка.

2. Снять цапфенные подпинплики, для чего:

вывинтить отверткой винты 66 (рис. 20);

вывинтить ключом С642-13 крышки цапф 27;

 снять с цапф люльки с помощью отвертки игольчатые роликонолиничики 29.

3. Снять копир 43, для чего:

вынуть плоскогубцами шплинт 47;

— свинтить илючом A52832-52 гайку 46, вынуть упорный болт 48 и снять копир с оси 45;

— вынуть колпачок 44, пружину 39 и упор 40.

 Разобрать подвижную опору уравновешивающего механизма, для чего:

— свинтить на один-два оборота разводным ключом гайку 10; на гаубицах другого варианта вывнитить стопорный винт с пружинной шайбой;

— вывинтить ключом С642-14 винт 9;

вывнитить винт 11 и вынуть подвижную опору 12.
 В случае ремонта сиять вилку 26 и хомут 1, для чего:

— вынуть плоскогубцами шплинты 21, свинтить ключом АБ2830-4 гайки 24, вынуть болты 3 и, срубив приварку, отделить вилку и хомут от кроиштейна 4;

 снять плоскогубцами проволоку 22, вывинтить отверткой винты 23 и отделить пружину с зубом 60 от хомута 1;

— вынуть плоскогубцами шплинты 61 и вывинтить барадики 2

RTYMOX EN

6. Снять рукоятку сброса лапок выбрасывателей, для чего:

— снять пружину 67.

расшилинтовать и свинтить ключом А52830-4 гайку 17, снять

шайбу 18.

— заметив положение рычага 19 на оси 65, снять рычаг и вынуть рукоятку 62 с осью на отверстия в стенке людьки.

7. Разобрать буфера 31, для чего:

— свинтить ключом А52830-2 гайки 32 и снять пруживные шайбы 33.

— сиять резиновые буфера и вынуть из них винты 37 с шайба-

мн 36.

8. Сиять сектор (снимать только при замене в случае поломки),

— выкуть плиняты 82, свинтить ключом А52830-5 гайки 83 и

мелной выколоткой выбить болты 84;

снять проволоку 71, вывинтить ключом А52830-4 болты 70

и вынуть втулки 85:

 высверлить штифт 68 и, срубив зубилом приварку, снять сек-TOD 69

#### Сборка

Сборку люльки производить в такой последовательности:

1. Установить сектор, для чего:

— установить сектор 69 (рис. 20) на люльке и аставить втулки 85 и штифт 68;

— ввинтить ключом А52830-4 болты 70 и обвязать их проволо-

— вставить болты 84, навинтив на них илючом А52830-5 гайки 83, к зашилинтовать шилинтами 82; грань нижнего болта 84 должна быть перпендикулярна начальной окружности сектора

2. Установить буфер 31, для чего:

вставить винты 37 и шайбы 36 в отверстия буфера и план-

навинтить на винты ключом А52830-2 гайки 32 с шайбами 33.

3. Установить рукоятку сброса лапок выбрасывателей, для чего:

 вставить рукоятку 62 осью 65 в отверстие на стенке люльки; надеть на ось рычаг 19 и шайбу 18; навинтить на ось 65 клюном А52830-4 гайку 17 и зашилинтовать ее шилинтом 16;

установить пружниу 67.

4. Установить вилку 26 и хомут 1, для чего:

- ввинтить барашки 2 в отверстия хомута и вставить шилик-

 установить пружину с вубом 60 на хомуте и ваинтить вниты 23, которые обвязать проволокой 22:

→ установить на кронштейне 4 вилку 26 и хомут 1. вставить в отверстия болты 3 к навинтить на них ключом А52830-4 гайки 24 и защилинтовать их шиллинтами 21.

5. Собрать подвижную опору уравновешивающего механизма,

для чего.

· вставить опору 12 во втулку 8 и ввинтить винт 11;

ввинтить ключом Сб42-14 винт 9 с гайкой 10.

Примечание. На гаубицах другого варканта ванитить винт 9 и застолорить его винтом с пружикной шакбой.

6. Установить копир 43, для чего:

вставить в отверстие в колпачок 44 с пружиной 39 к упо-

DOM 40:

-- установить на ось 45 колир 48 и закрелить его с помощью упорного болта 48 и гайки 46, гайку навинтить ключом А52832-52 н зашплинтовать шплинтом 47

7. Установить на цапфы люльки игольчатые роликоподининики, для чего.

 установить на цапфы люльки роликоподшипники 29; ввинтить ключом Сб42-13 крышки 27 цапф;

- застопорить крышки цапф винтами 66.

8. Установить люльку на верхний станок, для чего:

установить люльку цапфами в цапфенные гнезда верхнего станка так, чтобы зуб с риской вал-пестерни подъемного мехакизма астал между зубьями с рисками сектора;

установить наметки 8 (рис. 25) так, чтобы знак паметки сов-

падал со знаком цапфенного гнезда;

 навинтить ключом А52830-6 гайки 11 и зашилинтовать их иплинтами 34.

# 38. РАЗБОРКА И СБОРКА тормоза отката и накатника

Противооткатные устройства разбираются для технического осмотра и устранения неисправностей.

Во время сборки нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы в цилиндры тормоза отката и накатника не попали посторонние твердые частицы. Заливать жидкость в тормоз отката и накатник нало только через сетку или марлю. Заливать старую (отра ботанную) жидкость (стеол М) в тормоз отката и накатних разрешается при условии удовлетворительных результатов проверки ее на кислотность (проверять жидкость согласно Руководству служ бы по артиллерийским смазкам и жидкостям).

Для разборки тормоз отката и накатник вынимаются из обоймы казентика.

#### Разборка тормоза отката

Разборку тормоза отката производить в такой последовательности:

1. Снять тормоз отката с гаубицы, для чего:

придать качающейся части гаубицы угол возвышения 15°

(при разведенных станинах);

- откинуть кожух 78 (рис. 20), для чего вывинтить ключом А52830-5 болты 51 с пружнишми шайбами 50; на гаубицах другого варианта необходимо оттянуть и повернуть ручки стопоров;
- свинтить ключом А52830-6 гайке 2 в 41 (рис. 21) и снять трубку 1 (при свинчивании гайки 41 штуцер 40 придерживать ключом А52830 5);

— вавинтить на штуцер 40 крышку 68;

- придать качающейся части гвубицы горизонтальное положение;
- разогнуть стопорную шайбу 74 и вывинтить ключом A52830-2 винт 75;
- вывинтить ключом А52830-2 болт 64, сиять пружинную шайбу 73 и стопорную планку 65;

свинтить ключом А52830-92 гайку 38 штока;

 выпуть шплинт / (рис. 22) и, придерживая шток накатника отверткой, свинтить ключом А52830-6 гайку 2;

оттянуть ствол назад примерно на 800 мм;

— снять плоскогубцами проволоку 61 (рис. 21), вывинтить ключом А52830-2 болты 62 и снять стопорную планку 63;

— сняв стопорную проволоку, вывинтить ключом 42-27 проб-

ky 14;

- свинтить ключом A52832-159 с применением трубы C642-49/52-ИТ-412 гайку 23, ввинтить в крышку 29 шток 3 (рис. 77) прибора C642-17 к, навинчивая гайку I, выкуть тормоз отката из обоймы казенника,
  - ввинтить пробку 14 (рис. 21).

2. Вынуть из цилиндра шток 21 тормоза, для чего:

- закрепить тормоз отката в специальном приспособления так, чтобы цилиндр не мог поворачиваться, а пробка 14 была сверку (приспособление изготовляется силами мастерской);
  - под залний срез цильнара тормоза отката поставить ведро;
     налеть на крышку 29 ключ A52833-14 и ударами кувалды по

ключу стронуть крышку с места,

- надеть на ручку ключа A52833-14 трубу C642-49/52-ИТ-412

к вывинтить крышку из цилиндра;

 оттянув крышку с веретеном от среза цилиндра, слить жидкость через образоващуюся щель в ведро;

 ослабить ключем 42-56 гайку 36 сальника и легкими ударами перез деревятную прокладку стронуть шток 21 тормоза с места;

— свинтить со штупера 40 крышку 68, вывинтив ключом А52830-5 штупер, свять с него уплотняющее кольцо 39;

- вынуть шток 21 тормоза из цилнидра вместе с веретеном, предварительно навнитив на резьбу штока наконечник 42-21, при этом выльется остальная жидкость.
  - 3. Отделить веретено 24 от штока 21 тормоза, для чего:

вывинтить отверткой винт 27,

вывинтить ключом A72931-49 регулирующее кольцо 26;

— вынуть веретено 24 на штока 21 тормоза.

Дальнейшую разборку производить только в случае замены неисправных деталей или для ремонта их.

4. Разобрать сальниковое устройство, для чего.

вывинтить ключом 42-56 гайку 86;

— вынуть из корпуса сальника упорные кольца 18 и 81 с помощью рыма А51331-2, кольца сальниковой набивки 17 вынимать крючком А52435-21.

Разобрать клапан модератора, для чего:

— вынуть плоскогубцами піплинт 35 и свинтить ключом А52830-5 гайку 34;

— снять пружину 33 и клапан 32.

 Разобрать компенсатор, для чего — свинтить ключом А52830-6 гайку 42.

— вынуть плоскогубцами шплинт 18 и свинтить гайку 12 плун-

жера;

— снять проволоку 67 и вывинтить ключом А52830-4 болты 66;
 — снять пружинное кольцо 11 и вынуть клапан компенсатора из крышки люльки;

— свять проволоку 70, вывинтить ключом А52830-4 болты 71

и вынуть компексатор из крышки люльки;

— зажать цилиндр компенсатора в тисках, вывинтить ключом 42-48 с трубой C642-49/52-11T-412 гайку 44 и на ее место ввинтить

прибор Сб42-11;

- ввинтить випт приборя и, сняв напряжение с пружин компенсатора, снять пружинное кольцо  $\delta 2$ ; вывшитить прибор, вынуть поршень компенсатора, пружины  $48,\ 54,\$ шайбы 49 и уплотнительное кольцо  $\delta 9.$
- Разобрать при необходимости поршень компенсатора, для чего:
- -- сиять пружниное кольцо 58 и свинтить ключом А52830-6 гайку 60;

— свять пружику 57, подворотниковое кольцо 46 и воротник 47;

— снять с корпуса поршия рубашку 56.

Разобрать клапан компенсатора, для чего:
 вывинтить отверткой пробку 3 из корпуса 7;

вынуть пружину 4, седло б и шарик 6;

вывинтить ключом А52830-5 поджимную гайку 10;

— выпуть плукжер 8;

— вынуть крючком А52435-21 кольца 9.

Првисчине. На гаубицах другого парианта свять пруживное кольце 80, вынитить ключом А52830-4 поджимь ую гайку 76, вынуть плукжер 79 и крючком А52435-21 — кожаные кольца 77.

#### Сборка тормоза отката

Сборку тормоза отката производить в такой последовательности

1. Собрать клапан компенсатора, для чего.

- Установить в полость корпуса 7 (рис. 21) кольца 9 и вставить плунжев 8:

— ввинтить илючом А52830-5 поджимичю гайку 10.

Примечание. На гаубицах другого зарканта установить в полость корпуса 78 кожаные вольца 77, вставить плунжер 79 и авинтить илючем А52830-4 подвикиную гайку 76,

- вставить шарик 6, седло 5 и, установив пружину 4, ввиктить до отказа пробку 3.
  - 2. Собрать поршень компенсатора, для чего-— явдеть на корпус порыня рубашку 56;

- установить воротник 47, подворотниковое кольцо 46 в пружину 57:

- навиктить ключом A52830-6 гайку 60 и застопорить ее пружинным кольпом 58

3. Собрать компенсатор, для чего:

 ввинтить воронку 3 (рис. 78) прибора. С642-11 в цидиндр. компенсатора.

 надеть на корпус поршия 55 (рис. 21) шайбу 49, две пружины 48 с шайбами 49, пружицу 54 и, установив шайбу 49, вставить

порщень в корпус компенсатора;

— навинтить гайку 2 (рис. 78) с винтом / на воронку 3 и ввинтить винт до выхода канавки на штоке порини за торец кольца 51 (рис. 21); установить пружинное кольцо 52;

вывинтить прибор C642-11;

 ввинтить ключом 42-48 и трубой Сб42 49/52-ИТ-412 нажимимо гайку 44 с уплотнительным кольцом 59 (усилнем одного человека);

 установить компенсатор в крышке люльки к закрелить его. ввинтив ключом А52830 4 болты 71; болты обвязать проволокой 70;

- установить клапан компенсатора в крышке люльки и закрепить его, ввинтив ключом А52830 4 болты 66; болты обвязать проволокой 67:
- застопорить поджимную гайку 10 пружниным кольцом 11; на гаубицах другого варианта поджимную гайку 76 застопорить пружинным кольцом 80;

навинтить на плунжер в гайку 12 и зашилинтовать ее шплин-

навинтить ключом А52830-6 гайку 42.

4. Собрать сальниковое устройство, для чего установить в корпусе сальника упорное кольцо 18, сальниковую набивку 17, промежуточное кольно 31, вторую сальниковую набивку, второе промежуточное кольцо, третью сальниковую набивку, второе упорное кольцо и ввинтить ключом 42-56 гайку 36 салынка до соприкосновения с упорным кольпом.

5. Собрать шток с веретеном, для чего-

- установить на передний конец веретена 24 клапан 32 модератора, пружину 33 и навинтить илючом А52830-5 гайку 34, зашилинтовав ее шплинтом 36:

- внести веретено с модератором во внутреннюю полость штока 21 тормоза и ввинтить ключом А72931 49 регулирующее коль-

no 26.

- ввинтить отверткой винт 27 и раскернить его с двух сторои в шлиц.

6. Собрать цылиндр тормоза отката со питоком и веретеном, для

в выточку заднего среза цилиндра вложить уплотияющее

кольцо 30,

 навинтить на перединй конец штока 21 тормоза наконечник 42-21, вставить шток в цилиндр и протолкнуть его передино часть

с наконечником через сальниковое уплотнение;

— свинтить наконечник 42-21 и завинтить гайку 36 сальника ключом 42-56 (усилием одного человека без применения трубы). размер от торца гайки 36 до среза цилиндра гормоза отката должен быть 19-24 мм; при этом разрешается добавлять или убавлять один виток сальниковой набивки:

- ввинтить в отверстие на переднем конце штока 2/ тормоза ключом А52830-5 штуцер 40 с медным уплотинтельным кольцом 39

и навинтить на штуцер крышку ба;

— ввинтить ключом 42-27 пробку 14 с уплотнительным коль-

пом 15;

заполнить волость тормоза отката стеолом М; жидкость заливается через открытый задний срез с помощью воронки с марлей, поставив цолиндр вертикально (заливать жидкость можно после постановки тормозв отката на гаубныу через отверстне под пробку 14);

- ввинтить в цилиндр крынку 29, Зажать цилиндр в специальном приспособления и затянуть ключом А52833-14 крышку 29; при ее затяжке на рукоятку ключа надеть трубу С642 49/52-ИТ-412, а окончательное поджатие производить с помощью ясма, вставленвого в удлиняющую трубу (усилием двух человек на плече 1.5 м).

7. Установить тормоз отката на гаубице, для чего:

— вывинтив пробку 14, иставить тормоз сткита в отверстие обоймы казенника, завинтить пробку 14 и застолорить ее проволокой (ствол должен быть оттящут назад примерно на 800 мм);

— навинтить ключом А52832-159 гайку 23 и установить стопорную планку 63; внинтить ключом А52830-2 болты 62 и обвязать их

проволокой 61:

— направляя шток тормоза отката в отверстие крышки люль-

ки, продвинуть ствол вперед до стказа,

— навинтить ключом А52830-92 гайку 88 штока, авинтить ключом А52830 2 винт 75 со стопорной шайбой 74; кромку стопорной шайбы отогнуть. Проверить зазор между плоскостью крышки людьки и торцом гайки 38. Он должен быть 0.05-0.15 мм;

- поставить стопорную планку 65 и ввинтить ключом А52830-2 болт 64 с пружинной шайбой 73.

 придать качающейся части гаубицы угол возвышения 15° (предварительно убедиться о наличии давления в накатнике и в надежности крепления штока накатника в крышке люльки):

— свинтить со штупера 40 крышку 68 и, установив трубку 1,

навинтить ключом А52830-6 гайки 2 и 41;

закрыть кожух 78 (рис. 20).

#### Разборка накатника

Разборку накатника производить в такой последовательности: 1. Снять пакатник с гаубицы, для чего:

- придать качающейся части гаубицы горизонтальное положе-

ние (при разведенных станинах);

— откинуть кожух 78 (рис. 20), для чего вывинтить ключом A52830-5 болты 61 с пружиными шайбами 50, на гаубицах другого варианта необходимо оттянуть и повернуть ручки стоноров;

— вынуть плинт / (рис. 22) и свинтить ключом А52830-6 гай-

ку 2, придерживая шток накатника отверткой;

— оттянуть ствол гаубицы назад примерно на 800 жм;

— свять проволоку 49, вывинтить ключом А52830-2 болты 48 к снять стопорную планку 47:

— свиртить ключом А52832-32 гайку 18 с наружного цилиндра

накатпика.

— вывлитить пробку 33 и взлитить вместо нее шток 3 (рис. 77) прибора С642-17; навинчивая гайку /, выпуть накатинк из обоймы казенника.

2. Выпустить воздух из наружного цилиндра, для чего:

- положить накатрик наклонно под углом 10-15° к горизонтвли корпусом сальника 44 (рис. 22) вииз, спять проволоку 61 и ключом А52840-65 вывинтить пробкь 55 и 57, в затем ключом A72930-53 повернуть на один-два оборота запорный вектиль 59;

— вывинтить ключом 42 27 пробку 35 и через сливное отвер-

стие вылить жидкость в ведро.

3. Вынуть шток с поршием, для чего:

— снять проволоку 52, вывинтить отверткой винты 53 и снять стопор 54:

- вывинтить ключом Сб42-13 крышку 31 и снять кольцо 32;

— свинтить ключом А52830-6 гайку 3 со штока, надеть на резьбу штока наконечник 42-24 и, нажав на него, вытольнуть шток 16 с поринем из рабочего цилиндра 14.

4. Вынуть корпус сальника, для чего:

— снять плоскогубцами проволоку 46 и ослабить болты 4 ключом 42-27;

— вывинтить диск 5.

— установить прибор Сб42-8, как показано на рис. 79, и, навилчивая разводным ключом гайку 2, выпуть корпус 44 сальника.

5. Вынуть рабочий и средний цилиндры, для чего:

— эвкрепить наружный цилиндр в специальном приспособлении, изготовленном силами мастерской;

надеть на рабочий цилиндр 14 ключ А52833-14 и ударами ку-

валды по ключу строкуть рабочий цилиндр с места;

A52833-14 ключа рукоятку - налеть нa С642-49/52-ИТ-412 и вывинтить рабочий цилипдр из задиего дна 29;

-- снять уплотинтельное кольцо 7, вынуть средний цилиндр 13, совместив патрубок 39 с вырезом в муфте 9, и слить в ведро оставшуюся жидкость.

6. Разобрать вороткиковое уплотнение, для чего:

- снять стопорное кольцо 40 и вынуть подворотниковое кольцо 41, первый воротник 42, подворотниковое кольцо 43, разрезное кольцо 11 и второй воротник:

вынуть сальник 45.

- 7 Вынуть из головки 38 среднего цилиндра резиновое кольцо 17.
  - 8 Разобрать шток с поршеем, для чего.

снять два пружникых кольца 30;

— свинтить ключом А52830 92 гайку 28 и снять подворотикковое кольцо 27, первый воротник 24 и одно кольцо рубашки поршыя 25:

→ свинтить ключом А52830-92 гайку 19 и сиять подворотниковое кольцо 20, второй воротник 24, подворотниковое кольцо 22, полукольца 28. третий воротник и второе кольцо рубашки 25 поршия.

9. Разобрать вентильное устройство в заднем дне наружного

цилнидра, для чего:

вывинтить ключом A52840-65 гайку 58;

 вывинтить ключом А72930 53 запорный вентиль 59; вывинтить ключом А52840-65 нажимную гайку 56;

— вынуть крючком А52435-21 сальныковую набывку 60 и про-

кладку 61.

#### Сборка накатинка

Сборку накатника производить в такой последовательности:

1. Собрать вситильное устройство, для чего:

навинтить нажимную гайку 56 (рис. 22) на пентиль 59;

— надеть на вентиль салыниковую набизку 60 и воротник 61. вставив их в гиездо на задисм дне 29, ввинтить ключом А52840-65 кажимную гайку 56 до отказа, ослабав при этом вентиль;

— ваннтить ключом А52840-65 гайку 58, обеспечив размер

8,5 мм между торцом дна 29 и торцом гайки 58.

2. Собрать поршень штока, для чего:

- надеть на головку 26 потока со стороны передпего конца одно кольцо рубашки 25 поршня в воротник 24; установив полукольца 23, надеть подворотниковое кольцо 22, второй воротник 24 и подворотниковое кольцо 20;

навиштить ключом A52830-92 гайку 19;

— надеть на другой конец головки 26 штока второе кольцо 26рубаники поршля, трегий воротник 24 и подворотниковое кольno 27:

— завинтить ключом A/52830-92 гайку 28;

застопорить тайки 19 и 28 пружинными кольцами 30.

3. Вставить в головку 38 среднего цилиндра резиновое кольno 17.

Собрать воротниковое уплотнение, для чего:

- вложить вкутрь корпуса 44 сальника первый воротник 42. разрезное кольцо 11, подворотниковое кольцо 43, второй ворот ник 42, полворотниковое кольцо 41 м застопорить все это тружинным кольцом 40;
  - вложить сальник 45.
- Вставать в наружный цилиндр средний в рабочий цилиндры;
- вставить средний циливдр 18 через отверстие муфты наружного цилиндра, при этом вкладыци 10 должен войти в паз бурта

— установить уплотнительное кольцо 37 в выточку заднего дна 29;

- вставить рабочий цилиндр 14 в отверстве заднего два 29, а затем в средний цилиндр, поддерживая рабочий цилиндр через переднее отверстие среднего цилиндра деревяниым рычагом до тех пор, пока резьба не возьмет направление и тередина конец рабочего цилиндра не войдет на конец держателя 12; после этого вынитить ключом А52833-14 с помощью трубы С642-49/52 ИТ-412 рабочий цилиндр в заднее дно и обжать уплотнительное кольто 37, придерживая и периодически подбивая при этом средний цилиндр.
  - 6. Вставить в рабочки цильндр 14 шток 16 с порижем, для чего-вставить в задний срез рабочего цилиндра кольцо 42-25;
- надеть на резъбовой конец штока наконечник 42-24, вставить шток со стороны кольца и втолкцуть поршень через кольцо в рабочий цилиндр; ввинтить ключом Сб42 13 крымку 31 с кольцом 32; застопорить крышку S1 стопором 54, стопор закрепить внитами 58, винты обвязать проволокой 52.

— ввинтить жлючом 42 27 пробку 35 с уплотияющим коль-

- ввинтить в крышку 31 пробку 33.
- 7. Залить жидкость в пакагник, для этого: поставить накатник вертикально передним концом вверх, отмерить 9,77 л стеола М и влить его через ворокку с сеткой в накатник (заливать стеол можно после сборки накатника через сливное отверстие).
  - 8. Установить воротниковое уплотнение, для чего:

вложить в выточку муфты наружного цилиндра уплотвительвое кольце 7:

- вытянуть шток на 200-300 мм за торед цилиндра и, удерживая его в таком положении, надеть на шток через наконечник 42-24 собранный корпус сальника; установить его в гиезде муфты неружного цилиндра,
  - навинтить жлючом А52830 6 гайку 3 на шток.

9, Закрепить корпус сальника, для чего:

ввинтить диск 5 с болтами 4;

постепенным ввинчиванием попарно диаметрально противоположных болтов 4 поджать корпус сальника, обжимая уплотии тельное кольцо 7; болты ввинтить ключом 42-27, не удливяя рукоятку ключа,

обвязать болты 4 проволокой 46.

10. Установить накатник на гаубицу, для чего:

- вставить накатник в отверстие обоймы казенника (ствол должен быть отгявут назед примерно на 800 мм);
  - навинтить ключом А52832-32 гайку 18,

установить столорную планку 47 и ванитить ключом А52830-2 болты 48, которые обвязать проволокой 49;

направляя шток накатника в отверстие крышки люльки, про-

двинуть ствол вперед до отказа;

— навиптить на шток пакатинка ключом А52830-6 гайку 2 и зашплинтовать ее паплинтом /, придерживая шток накатянка от верткой;

— закрыть кожух 78 (рис. 20)

Примечение. Запрещается работать подъемным медацизмом до наполнения пакатника воздухом или азотом до требусмого давления.

11. Накачать в накатник воздух или азот, для чего:

ввинтить тройник С642 25 в гнездо на заднем дне накатияка; ванитить манометр в один отвод тройника, а в другой — наконечник шланга воздушно гидравлического насоса или наконечник шланга от баллона со сжатым азотом;

— вывинтить на два-три оборота запорвый вентиль 59 (рис 22) и накачать в накатник воздух или и устить азот; давление в нажат нике должно быть 4642 кГ/см2;

по достижения указанного давления запорный вентиль авинтить ключом А72930-53 до отказа;

— отсоединить шланг и вывинтить тройник с манометром.

[2 Произвести гидравлический запор, для чего:

— работая подъемным жеханизмом, придать качающейся части гаубицы угол вознышения 10-45°:

— отвивтить на 1/4 оборота запорный вентиль 59 и после появления жидкости в гнезде тройника вентиль закрыть - гидравлический эапор произведен;

- ввинтить ключом А52840-65 пробия 55 и 57, обвязать их про-

волокой совнестно с пробкой 35 и опломбировать

# 29. РАЗБОРКА И СБОРКА ВЕРХНЕГО СТАНКА

## Разборка

Верхний станок снимается с нижнего станка при полной разборке гаубицы или в случае замены неисправных деталей. Верхний станок можно снимать с нижнего ставка только после снятия ствода, уравновешивающего мехамизма, щитового прикрытия, механизма подъема колес, кодовой части и люльки.

Разборку верхнего станка производить в такой последователь-HOCTH:

- Слять верхний станок с инжиего станка, для чего вынуть шплинт 13 (рис. 19), сиять шайбу 14 и вынуть ось 15;
- скять пружину 44 и отвести на себя рычат 45 с роликом;
- вывинтить винты 20 и 22 (рис. 25) с пружичными шайбами; отделить стопорную планку 86 и снять задний кожух 23 и правый кожух 45;
- вывыптить ключом А52830-2 болты 9 (рис. 37), снять пружинные шайбы 12;
  - скять стопорную шайбу 8;
- свинтить ключом 42-28 гайку 13, сиять с нее резиновое кольuo 14:
- вывинтить илючом А52830-4 болты б и сиять пружинные шайбы 5:
  - свять обойму 7 и вынуть из нее кольцо 15 и шайбу 16;
  - вывистить внеты 74 (рис. 25) и сиять пружинные спайбы 75;
  - свять крышку 76 с прокладкой 77;
- повернуть верхний станок до совмещения окна под крышкой 76 с болтом 4 (рнс. 37);
  - вывинтить ключем A52840-25 болт 4.
  - снять пруживную шайбу 3 в стопорную планку 2;
- перевести рукоятки домкрата в рабочее положение и опустить поддон домкрата так, чтобы он не касался грунта при повороте втулки 18;
- повернуть ключом 42 28 втулку 18 на 90° до совмещения риски «Выключено» с риской на патрубке верхнего станка; навинтить на трубу 10 приспособление С642-12 (рис. 80) и вынуть на нежнего станка трубу с втулкой 18 (рис. 37), втулку снять с трубы;
- выводя захват б верхнего станка из кольцевой проточки червячного венда 29, снять верхний станок с нижнего станка, извлечь втулку 24 (рис 25) в установить станок на деревяниме подкладки.
- 2. Разобрать три опорных катка. Передние два катка разбира-
- ются в таком порядке:
- снять столорное кольцо 32 и вывинтять ключом 42-48 с помощью трубы C642-49/52-ИТ 412 нажимную гайку I;
- выпуть с помощью рыма A52435-8 обоймы 33 и прокладные кольца 28; спять с обоймы тарельчатые пружины 30;

- выбить из обоймы 33 ось 29, придерживая каток 25 с прокладпыми кольцами 27.
  - Задний каток разбирается в таком порядке:
- вывинтить ключом А52830-2 болт 52, снять пружинкую шайбу в стопорную планку 53;
- вывинтить ключом А52830-2 болт 57 снять пружинную цай-
  - ключом А52830-5 вывинтить гайку 16 из пропштейна 17;
  - вынуть обойму с катком 64 в сборе;
  - вывинтить отверткой стопорный винт 61;
  - свинтить ключом 42-48 гайку 60; снять кольцо 59, тарельчатые пружины 58 и втулку 62;
  - выбить на обсимы 68 ось 65.
  - 3. Разобрать стопор, для чего:
  - снять пружину 5;
- выбить бородком штифт 15 и снять флажок 13, вынуть стопор 14 с пружниой из корпуса 7:
  - 4. Вывинтить винты 73 и снять планку 71 с прокладкой 72.

#### COODKA

Сборку верхнего станка производить в такой последователь-

- 1. Установить прокладку 72 (рис. 25) и закрепить ее с помощью планки 71 и винтов 73.
- 2. Собрать опорные катки. Передние два собрать в таком по-
  - закрепить каток 25 с прокладными кольцами 27 в обойме 33
- осью 29; установить прокладные кольца 28 и вставить собранную обойму 33 в гнездо верхнего станка;
- установить тарельчатые пружнны 30; явинтить ключом 42-48 важемную гайку І в застопорить ее стопорным кольцом 32.
  - Задний каток собирать в таком порядке:
  - установить и закрепить каток 63 в обойме 68 осые 65;
- установить на обойму втулку 62, тарельчатые пружины 58, кольцо 59 и закрепить их гайкой 60;
  - застопорить гайжу 60 винтом 61;
  - вставить обойму с катком 64 в сборе в крояштейн 17, ключом А52830-5 ввинтить гайку 16 в крояштейн 17;
- поставить пружинную шайбу 56 в завинтить ключом
- A 52830-2 болт 57: поставить стопорную планку 53 и завинтить ключем A52830-2 болт 18 с пружинной шайбой.
- 3. Установить и закрепить верхний станок на нижнем станке,
- установить синзу в центральное отверстие верхнего станка втулку 24;

установить верхиий станок на опорную поверхность нижнего станка так, чтобы отверстие, закрываемое крышкой 76, оказалось над планкой 1 (рис. 37);

— опустить домкрат так, чтобы поддон не касался грунта и ка-

чался в боковом фаправлении;

 установить шпонки 19 в тнезда трубы 17 и надеть атулку 18 на трубу; ставить втулку с трубой в центральное отверстие верхней части инжнего станка так, чтобы шлицы стержня 11 вошли в огра-

**ничитель** 35 (рис. 42);

— повернуть ключом 42-28 атулку 18 (рис. 37) на 90° до совмещення риски «Включено» с риской на патрубке верхнего станка, при этом чаз на наружной поверхности втулки 18, предпазначенный для стопорония втулки, должег оказаться против планки 1. При повороте втулки 18 поддон домкрата тоже повернется на 90° и будет качаться в продольном направлении;

— установить стопорную фланку 2 и ввинтить ключом

Аб2840-25 болт 4 с пружинкой шайбой 3;

 установить крышку 76 (рис. 25) с прокладкой 77 и закрепить ее винтами 74 с пружинными шайбами 75,

— поставить обойму 7 (рис. 37) и ванитить ключом А52830-4

болты б с пружильми шайбами б;

— уложить в кольцевую канавку гайки 13 резиновое кольцо 14; навинтить ключом 42-28 гайку 13 на трубу 10, предварительно вложив шайбу 16 и кольцо 15;

— поставить кожухи 23 и 45 (рис. 25) и завинтить винты 20

с шайбаии.

Закрепить стопорную тланку 86 винтами 22 с пружинными члайбами 21;

 поставить ось 15 (рис. 19) с шайбой 14 и зашилинтовать ве шплинтом 18; поставить пружичу 44.

Примечая не. Столорение гайки 18 (рис. 37) и постановку вожука 28 (рис. 25) производить после регулировки эвзора между окорными поверхностями верхнего в кижиего станков на окончательно собранной гаубице.

4. Собрать стопор, для чего:

ввести стопор 14 (рис. 25) с пруживой внутрь корпуса 7; га конец стопора падеть флажок 13 к закредить его штифтом 15; — установить пружину 5

#### Регулировка зазора между опорными поверхностами верхнего и нижнего станков

Регулировку зазора производить после каждой оборки гаубицы в в тех случаях, когда усилие на маховике поворотного механизма значительно превышает нормальное.

Регулировку производить на полностью собранной гаубице, установленной на горизонтальной площадке и приведенной в боевое положение. Щитовое прикрытие и задний кожух должны быть сняты Порядок регулировки следующий

Придать гаубице угол возвыщения 60°

2. Поджать нажимные гайки I (рис. 25) до момента соярикосновения их с пружинами 30, затем дополнительно поджать на 1— 1,5 оборота до совмещения рисок на гайках с рисками на стаканах верхнего станка.

3. Поджимая гайку 16, совместить риску на гайке с риской на кронштейне 17. Замерить наименьший зазор между опорными поверхностими верхнего и нижнего станков; со сторовы казенной части зазор должен быть 0,4—0,8 мм.

Поджать гайку 13 (рис. 37), уменьшая зазор на 0,05—0,1 мм.
 Гайку застопорить шайбой 8

 Придать гаубице угол возвышения 70° Проверить зазор со стороны казенной части, он должен быть не менее 0,2 мм.

6. Придать гаубице угол 0°. Проверить зазор со стороны дульной части; он должен быть не менее 0,3 мм.

При указанных зазорах между опорными поверхностяйн верхнего и нижнего стапков усилие на маховике поворотного механизма должно быть не более  $7\ \kappa\Gamma$ 

Примечания: Регулировку зазоря у гаубия с двумя затками (конструкция передына катков не изменилась) производить в такой последовительности.

Придать стволу угол возвышения 65°

Ваничивая алючом 42-48 нажимаме гайжи / (рис. 25 ), установить завор меж-

ду опоримыми поверхностимь станков 0,8—1 им со сторовы дульной части.

2. Выничная ключом Сб42-10 гайку 83, вывесить верхинй станок с завором между опоришин поверхинствии верхного и няжието станков 0,6—0,8 мм со стороны казенной части, установить стопорную шайбу 82 и выкитить ключом A52830-21 болты 78 с пружинными шайбами.

После регулировки заворы между опоримки поверхностями перхнего и ныж-

кего станков должим быть в следующих пределах-

при горизовтальном положении стволя со стороны дульной части не ме-

нее 0,4 мм, и со стороны казенной части не более 2,2 мм,

— при угле возвышения ствола, равном 65°, закор со стороны дульной части должен быть не болке 1,2 мм, а со стороны казенной части — не менее 0,2 мм.

При указанных зазорах между оторными поверхностами верхнего и нижието ставков усилие на маховике поворотного механизма не должно превышать 8 кг.

#### 40. РАЗБОРКА И СБОРКА ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА

Разборка подъемного механизма производится для технического осмотра и замены неисправных деталей. Разбирать подъемный механизм боевого орудия с учебной целью не разрешается.

Разборку подъемного механнама производить после того, как сняты прицельные приспособления, шитовое прикрытие, тормоз отката, накатник, уравновешивающий механнам и ствол. Разрешается разбирать подъемный механнам без снятия ствола и уравновешивающего механнама; в этом случае нужно надежно закрепить ствол в рамке неподвижной станины.

#### Разборка

Разборку подъемного механизма производить в такой последовательности:

1. Свинтить ключом А52830-5 гайки 65 (рыс. 27) с пружинными шайбами 64 и снять подъемный механиям, при этом установленное количество прокладок между щекой верхнего ставка и картером 66 подвязать к соответствующим им отверствям для сохранения при последующей сборке.

Првиечание Толщина прокладок подобрана для обеспечения пормаль-

ного запенления зубъев вало 60 с шестериса в сектора люльки.

В случие утери прокладом произвести регулировку и проверку зацепления зубъен нала с шестерней в сектора людьки, которое должно быть не мскее 60% по длине и 46% по высоте зубъев. Зацепление проверается пропусканием между зубъями шестерня и сектора бумажной ленти, преднарительно зубъя покрыть тойким слоем раствора синьки, разведенной в масле АУП.

2. Снять маховик с рукояткой, для чего:

вынуть плоскогубцами шплинт 42;

— свинтить ключом А52830-5 гайку 41; спять пайбу в маховик 48 с рукояткой;

-- снять шпонку 40 и втулки 39 и 44.

3. Отделить коробку привода от картера червячной передачи,

 вынуть плоскогубцами штиливты 10, свинтить ключом А52830-5 гайки 4 и отделить коробку правода 37 от картера червячной передачи;

- снять прокладку 12.

4. Вынуть червячный валяк и разобрать его, для чего:

- снять плоскогубцами проволоку 22, вывинтить отверткой винты 18, снять крышку 19 с прокладочным кольцом 17,
  - вынуть червячный валик 20 с собранными на нем деталяма;

вывинтить отверткой винт 5;

— свинтить ключом А52832-19 гайку 6;

— свять с червячного валика 20 направляющую втулку 13 с шарикоподпинняками 2 в 3 и с втулкой 14;

— вывичтить ключом А52830-76 масленку 16.

5. Разобрать коняческую передачу, для чего:

— снять плоскогубцвии проволоку 31, вызнитить ключом А52830-2 болты 33 я снять крышку 26 с прокладочным кольцом 25;

разогнуть столорную шайбу 73, вывинтить ключом А52830-2

**6**олт 72, а ключом А52830-92 — корпус 36;

 вывинтить отверткой стопорный винт 38; - вывинтить ключом А72931-10 гайку 45 и вынуть из коркуса 36 валик с конической щестерней 32;

— эынуть из тайки 46 сальник 46;

 вынуть из корпуса 36 шарикоподщитиния 47 и 34 в втул-Ky 35;

вынуть плоскогубцами плимет 29;

- свинтить ключом А52830-5 гайку 30 и сиять с задика 23 шайбу 28, шестерню 27, шпонку 48 и кольца 24;
- сняв с помощью круглогубцев пружинное кольцо 8, вынуть из коробки 37 привода валик 23 и шарикоподшилники 7 и 49 с втулкой *50*.

6. Снять червячное колего, для чего:

 свять стопорное кольцо 71 и вывлитить «лючом A52830-92 крышку 7*0*;

намести сборочные риски на крышке 67 и картере 66;

 вывнятить ключом А52830-4 болты 51 в сиять пружваные шайбы 52, крышку 67 и роликоподшиник 69;

разотнуть стопорную шайбу 53, свинтить колочом А52830-92

гайку 68 и сиять шайбу;

 дегкими ударами кувалды по деревянной вли медной выколотке стронуть с места вал с шестерней 60 и снять червячное колесо 62, кольцо 67, прокладки 61 и вад с шестерией;

вынуть роликоподшинии 58 и уплотнительное кольно 59.

#### Сборка

При сборке подъемного механизма полость картера в подшилники заполнить смазкой.

Оборку подъемного механизма производить в такой последова-

тельности:

1. Установить в картер червячное колесо, для чего:

 вставить в картер 66 уплотнительное кольцо 59 и наружное кольцо подшилника 58;

 вставить вал с щестерней 60 в отверстие картера 66 и надеть на вал обойму роликов в внутрениее кольцо подшитинка 58, прокладки 61, кольцо 57, червячное колесо 62 и стопорную шайбу 53;

навинтить ключом А52830-92 гайжу 68, окончательную затиж-

ку ее производить после установки червичного валика.

2. Установить червячный валик в картере, для чего:

— шадеть направляющую атулку 13 со втулкой 15 на червячный валик 20, а затем установить на валик втулку 14 с подшилинком 2;

— навинтить ключом А52832-19 гайку 6 и застопорить ее вис-

том б; винт раскернить в двух точках;

установить червячный валих 20 с собранными на нем деталя-

MR B REDTED  $\delta\delta$ :

74

 установить крышку 19 с прокладочным кольцом 17, ввинтить отверткой винты 18 и застопорить их проволокой 22;

 — ввинтить ключом А52830-76 масленку 16. 3. Закончить оборку картера, для чего:

- затякуть окончательно гайку 68 и отогнуть кромку стопорной шайбы *68*:
- устеновить роликоподининих 69 в крышку 67, а крышку по рвскам, напесенным при разборке;

- ввинтить ключом А52830-4 болты 51 с пружинными шайбаин 52;
- ввинтить ключом А52830-92 крышку 70 и застолорить ее стоворным кольцом 71.
  - 4. Собрать коническую передачу, для чего:
- установить подшилинки 49 в 7 с распорной втулкой 50 в коробке 37 привода и вставить в кольцевой паз на внутренней поверхности коробки пружинное кольцо 8;
- вставить в подшитники валик 23, надеть на него кольца 24 и коническую щестерню 27, установия шпонку 48;
- навинтить ключом A52830-5 гайку 30 с шайбой 28 и зашилинтовать ее шилинтом 29;
- вставить в корпус 36 подшилники 34 и 47 с распорной втулкой 35:
  - вставить в гайку 45 сальник 46,
  - вычитить гайку 45;
- вставить валик с конпческой шестерней 32 в подшинники 34 и 47, затянуть ключем A72931-10 гайку 45;
  - ввинтить отверткой стопорный винт 38;
- ввинтить ключом А52830-92 корпус 36 в коробку 37, при отом совместить риски на конических шестернях; зветопорить корпус, поставив стопорную шайбу 73 и ввинтив ключом А52830-2 болт 72; кнопку стопорной шайбы отогнуть;
- заполнить смазкой пространство между шестернями и установить крышку 26 с прокладкой 26; авинтить ключем А52830-2 болты 38 и застопорять их проволокой 31.
- б. Закрепить коробку привода на картере, для этого надеть промладки 12 на болты 11 н, поставив подшилиик 3 и крестовину 9, установить коробку привода; навинтить жлючом А52830-5 гайки 4 и эастопорить их шилинатами 10.

Примечание. Регулировка подметня упорных подшенников 2 к 3 прокажодител с помощью прокладок 12.

- 6. Установить маковик с рукояткой, для чего:
- надеть на валих шестерни 32 втулки 44 и 39;
- установить в гнездо на валике шестерни шпонку 40 и надеть на конец валика маховик 48 с рукояткой и шайбу;
- навинтить ключом AS2830-5 гайку 41 и эастопорить ее циплинтом 42
- 7 Установить полъемный механизм в щеке верхнего станка на болты 1 и 63 и навиштить ключом А52830-5 гайки 65 с пруживными шайбами 64.

#### 41. РАЗБОРКА И СБОРКА ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА

Разбирать поворотный механизм разрешается при технических осмотрах и для устранения неисправностей.

С учебной целью разбирать поворотный механизм боевого ору-

дня же разрешается.

Поворотный механизм можно разбирать независимо от разборки всего орудия,

#### Резборка

Разборку поворотного механизма производить в такой последовательности:

1. Сиять привод поворотного механизма, для чего:

вынуть плоскогубцами иплиит 35 (рис. 29), свинтить жлю-

чом А52830-5 гайку 34 и снять маковик 36 с рукояткой;

- вывести червяк 61 из зацепления с зубчатым венцом нижието станка, для чего, нажав на шар 17, вывести фиксатор 14 из зацепления с кронштейном 63 и перевести рукоитку 12 в походное положение;
- снять стопорную проволоку и вывинитить ключом A52830-2 инит 84.
- вынуть цилинт 86 и, свинтив ключом А52830-4 гайку 76, выпуть болт 86; передвинуть руконтку в сторону эксцентрикового явла;

снять стопорное кольцо 46;

свинтить ключом А52832-22 гайку 47 и спять полукольца 48;

- выпуть плосконубцами шплинт 87, снять шайбу 88 и вынуть ось 89;
- вывести поворотом влево привод поворотного механизма из вилки 72 и снять его с трубы эксцентрикового вала;

снять с трубы гайку 47 и рукоятку 12;

- разобрать руковтку, для этого отверткой вывинтить винт 13, ключом A52830-2 вывинтить стержень 14, вынуть фиксатор 77, стержень 14 и пружину 15.
  - Разобрать привод поворотного механизма, для чего: вывинтить ключом А52830-76 четыре масленки 10;
- снять стопорную проволоку 78, ключом А52830-2 вывинтить болты 79 и снять кропштейн 83;
- вывинтить винты 81 с пружинными шайбами 82 и сиять кожухи 80;

вывинтить винты 24 с пружинными шайбами 25, снять крышки 21 и 32, прокладки 20 и 31 и кольцо 37;

— свинтить ключом А52830-2 гайки 26, свять шайбы 27 и выпуть болты 30; сиять пруживное колько 42 и разъединить (в случае ремонта— щеки 19); сиять шестерию 44 и выпуть шпонку 41; выпуть из щеки ось 43 с муфтой;

— вынуть вал-щестерню 22, игольчатые роликоподшининики 23 и

инять кольца 38;

- вынуть шестерию 40 и, выбив из нее ось 39, вынуть шиюнку.
- 3. Вынуть эксцентриковый вал и разобрать его, для чего.
- вывинтить винты 53, снять пружинные шайбы 54, крышку 55 в вкладышя 56;

вынуть ва нартера эксцентриковый вал 63;

свинтить ключом А52830-4 болты 71, снять пружинные шайбы 70 и крышку 69 с прокладками 68;

отогнуть усик стопорной шайбы I и свинтить ключом

A52832-19 ranky 2,

- надавить на вал 11 и продвинуть червичный вал вперед до упора червяка в торец выреза эксцентрикового вала, снять упорный подшитник 67 с двумя втулками 66, вгольчатый подшивани 57 и втулку 65;

проданнуть вал 11 несколько назад и вынуть крестовниу 52;

— вынуть вал 60 с червяком 61 через вырез аксцентрикового

BAMA: -- вынуть из канавки вала пруживное кольцо 59 и свять чгольчатый подшилинк 57 в шайбу 58; вынуть из канавка вала второе пруживное кольцо;

- снять червяж 61 с вала легким постукнаямием по торпу чер-

вяка и вынуть шложку 62;

— вынуть вал 11 яз трубы 49 эксцентрикового вала и сиять с него прокладку 51.

4. Сиять картер 64 с верхиего станка, для чего:

— вывинтить ключом А52830-5 болт 4 и два болта 9, сиять пружинные шайбы 8 и отделить картер от верхнего станка, картер разрешается симметь с верхнего станка только для его замены.

Разборку поворотного механизма на гаубицах другого вариан-

та производить в такой последовательности:

1. Снять привод поворотного механизма, для чего:

— вынуть плоскогубцами плілинт 26 (рис. 30), свинтить ключом А52830-5 гайку 25 н снять маковик 24 с рукояткой;

вывнитить ключом A52830-2 викт 40 с пружинной шайбой 41,

свинтить ключом А52832-22 гайку 15 в сиять полукольца 16;

- вывести конец стопора 23 из отверстия опоры 66, поворотом коробки привода на себя до отказа вывести червяк 54 из зацепления с зубчатым венцем нижнего станка, снять с трубы эксцентрикового вала привод поворстного механизма и гайку 15.
  - 2. Разобрать привод поворотного механизма, для чего:

-- вывинтить ключом A52830-76 четыре масленки 13;

— выанитить винты 29 с пружинными шайбами 28 и саять кожухи 68;

— свинтить ключом А52830-2 гайки 39, снять шайбы 38 и вынуть болты 36; снять пружинное кольцо 33 в разъединить щеки 35снять шестерию 34 и вынуть шпонку 31; вынуть из щеки ось 32 с муфтой.

Пражечаене. На векоторых гаубицах ось с муфтой неразъемные

(сварные);

- вынуть шестерии 22 и 30 и выбить из них оси 19 и 21, а затем из осей вынуть иппонки 31.
  - 3. Вынуть эксцентриковый вал и разобрать его, для чего:
- вывинтить вингы 46, сиять пружинные шайбы 47, крышку 48 и екладыша 49,

— вынуть из картера эксцентриковый вал 56.

- свинтить илючом А52830-4 болты 2, сиять пружинные шакбы І и крышку 3 с прокладжами 63;

сиять стопорное кольцо 5 и свинтить илючом А52832-19 гай-

Ky 4:

— надавить на вал 42 и продвикуть червячный вал вперед до упора червяка в торед выреза экоцентрикового вала, сиять упорный подшиленк 62 с двумя втулками 61, игольчатый подшиненк 51, втулку *59* и прокладку *58*;

 продвинуть вал 42 несколько назад и вынуть крестовину 50; — вынуть вал 60 с червяком 54 через вырез эксцентрикового

вала:

— вынуть из канавки вала пружинное кольцо 53 и снять игольчатый подшитник 51 и шайбу 52, вынуть из канавки выла второе пружиминое кольцо:

- снять червяк 64 с вала легким постукиванием по торцу чер-

вяжа и вынуть шпонку 55.

вынуть вал 42 на трубы 14 эксцентрикового вала и снять с

вего прокладку 45.

4. Снять картер 57 с верхнего станка, для этого вывинтить ключом А52830-5 болт 10 и два болта 7, снять пружниные шайбы б и отделить картер от верхнего станка; картер разрешается синмать с верхнего станка только для его замены.

## Сборка

- 1. Закрешеть картер поворотного механазма на верхнем станке,
- -- установить картер 64 (рис. 29) на верхнем станке и закрепить его штифтами 7, штифты прихватить электросваркой к картеру;

- ввинтить ключом А52830-5 болт 4 и два болта 9 с пружинны-

ми шайбами Я.

2. Собрать эксцентриковый вал и установить его в картере попоротного механнама, для чего

— установить в глездо вала 60 шпочку 62, надеть на вал червяк 61

— вставить в канавку на вале пружинное кольцо 59, надеть шайбу 58, ыгольчатый подшинник 57, эторую шайбу 58 и аставить в канавку второе пружинное кольцо 59;

— надеть на вал 11 прокладку 51 в вставить его в трубу 49 экс

центрикового вала;

установить крестовану 52 и вставить вал 60 с червяком вс внутреннюю полость экспентрикового вала 63 через боковой вырез:  вадеть на вал 60 втулку 65, второй игольчатый подшивник 67, упорный подшинник 67 с двумя втулкаме 66 и навинтить ключом А52832-19 гайку 2; застопорить ее, отогную усик стопорной шайбы;

— установать крышку 69 с прокладками 68 и ввинтить ключом

**Л52830-4 болты 71 с пружинными шакбами 70**;

— вставить эксцентриковый шал 63 с трубой 49 в картер 64; аставить вкладыци 56, надеть крышку 55 и закрепить ее винта ми 53 с пруживными шайбами 54.

3. Собрать привод поворотного механизма, для чего:

- установить в щеки привода игольчатые роликоподшининки 23 и вадеть на вал-шестерию кольца 38;
- вставить в гнездо на оси 39 штюнку и надеть на ось щестерню 40:
- вставить ось 43 с муфтой в отверстие щехи с муфтой 45, установить швонку 41 и издеть на ось шестерию 44;

установить в этой щеке пал шестерию 22 и шестерию 40;

- наложить сверху вторую щеку 19 и вставить в канавку на оси 43 пружинное кольцо 42,

вставить в отверстия болты 30, надеть на них шайбы 27 и на-

винтить ключом А52830-2 гаяки 26;

- установить кольцо 87, прокладки 31 и 20; закрепить крыш-
- кв 21 и 32 винтами 24 с шайбами 25, - установить кожухи 80 и эакрепить их винтами 81 с вружиняыми шайбами 82,

ввинтить ключом А52830-76 четыре масленки Ю;

— установить кронштейн 83 на корпусе привода и ключом А52830-2 или 64 6/52 ИЦ-012 ввинтить болты 79; застопорить болты проволокой 78

4. Установать привод поворотного механизма на трубу 49 экс-

центрикового вала 56, для чего:

— собрать рукоятку 12, в полость рукоятки вставить пружи ну 15, стержень 14 и ключом А52830-2 ввинтить его в фиксатор 77; отверткой ввинтить винт 13;

надеть на трубу рукоятку 12 и гайку 47.
 эставить в канавку на трубе полукольца 48;

установить собранный привод на трубу и ввести ушко привода в вилку кронштейна 74;

вставить ось 89, шайбу 88 и шилинт 87;

— навинтить ключом А52832-22 гайку 47 на муфту привода до совмещения отверстий в гайке и муфте и застопорить гайку стопорным кольцом 46;

ввести рукоятку фиксатором в нижний паз кроиштейна 83, совместить отверстие под винт 84 с отверстием в трубе;

ключом А52830-4 навинтить гайку 76 на болт 85,

— ввинтить ключом А52830-2 винт 84 и застопорить его проволокой;

— зашилинтовать тайку 76 шилинтом 86

- перевести рукоятку 12 из походного положения в рабочее;

— установить в гнездо на оси шпонку 33, надеть на ось махевик с рукояткой 36 и навинтить ключом А52830-5 гейку 34, которую зациоливтовать изилинтом 35

После сборки проверить работу поворотного механизма. Поворотный механизм должен работать легко и плавно; усилие на маховике при установившемся движения не должно превышать 7 кГ. Мертвый ход поворотного механизма не должен превышать ½ оборота маховика.

Сборку поворотного механизма на гаубицах другого варианта производить в такой последовательности:

- Закрепить картер поворотного механизма на верхнем станке, для чего:
- установить картер 57 на верхнем станке и закрепить его штифтами 67, штифты прихватить электросваркой к картеру;

— ввинтить ключом A52830-5 болт 10 и два болта 7 с пружниными пайбами б

2. Собрать эксцентриковый вал и установить его в картере по-

воротного механизма, для чего: — установить в гиезло вала 60 шнонку 55; надеть на нал чер-

вяк 54;
— вставить в канавку на вале пруженное кольцо 53, надеть шайбу 52, итольчатый подплиник 51 и вставить в канавку эторое

пруживное кольце 63; — надеть на вал 42 прокладку 45 и вставить его в трубу 14 экс-

центрикового вала,

 установить крестовину 50 и вставить вал 60 с червяком во внутреннюю полость эксцентрикового вала 56 через боковой вырез,

— надеть на нал 60 прокладку 58, втулку 59, второй нгольчатый подпишник 51, упорный подпишник 62 с двумя втулками 61, навинтить ключом АБ2832-19 гайку 4 и застопорить ее пруживным кольном 5.

— установить крышку 3 с прокладками 63 и ввинтить ключом

A52830-4 болты 2 с пружинными шайбами 1;

— вставить эксцентриковый вал 56 с трубой 14 в картер 57; вставить вкладыши 49, надеть крышку 48 и закрепить ее вингами 46 с пружинными шайбами 47.

3. Собрать привод поворотного механизма, для чего:

- оставить в гнездо на оси 21 шпонку 31 и надеть на ось шестерню 22;
- вставить в гнездо на оси 19 шпонку и надеть на ось шестерню 30;
- вставить ось 32 с муфтой в отверстие щеки с муфтой 17, установить шлозку 31 и надеть на ось шестерию 34,

установить на этой же щеке шестерии 22 и 30;

чаложить сверку вторую щеку 35 в аставить в канавку на оси 32 пружинное кольцо 33;

— вставить в отверстия болты 36, надеть на них шайбы 38 и навинтить ключом A52830-2 гайки 39;  установить кожухи 68 и закрепить их винтами 29 с пружинными шайбами 28;

ввинтить ключом А52830-76 четыре масленки 13.

4. Установить привод поворотного механизма на трубу 14 эксцентрикового вала 56, для чего:

надеть на трубу 14 гайку 15;

- вставить в канавку на трубе полукольца 16;

— установить собранный привод на трубу так, чтобы упор 18 вошел в паз на трубе, навинтить ключом А52832-22 гайку 15;

— ввинтить ключом А52830 2 стопорный винт 40 с пружвиной

шайбой 4/;

установить в гнездо на оси 21 шлонку 27, надеть на ось маковик 24 с рукояткой и навинтить ключом А52830-5 гайку 25, ко-

торую зацилинтовать плилинтом 26;

— ввести червяк 64 в зацепление с зубчатым венцом нижнего станка, поворачивая эксцентриковый вал за привод до тех пор, пока палец стопора 23 це окажется против отверстия опоры 66, поворотом рукоятки стопора застопорить привод в вертикальном положения.

После сборки проверить работу поворотного механизма.

Поворотный механизм дулжен работать легко и плавно; усилне на маховике при установившемся движении не должно превышать 7 кГ. Мертвый ход поворотного механизма не должен превышать 1/2 оборота маховика.

# 42. РАЗБОРКА И СБОРКА УРАВНОВЕЦІИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

#### Разборка

Разборка уразновещивающего механизма производится при технических осмотрах и для устранения неисправностей.

При снятии уравновешивающего механизма без последующей разборки необходимо придать качающейся части гаубицы угол снижения — 7° и, ввингив виит 9 (рис. 20), поставить уравновешинающий механизм на скобу 42-22, при этом гаубица должиа быть в походном положения.

Разборку уравновешивающего механизма производить в такой последовательности:

1. Сиять уравновешнаяющий механизм с гаубицы, для чего:

— снять плоскогу бцами проволоку 28 (рис. 31), вывинтить ключом A52830-2 болты 24 и снять скобу 22;

— вывести качающуюся часть гаубицы в горизонтальное поло-

женне;

снять стопорную проволоку и вывинтить ключом А52830-5 пробку 38, открыть осторожно вентиль 32 ключом 42-27 и выпустить из уравновезнивающего механизма воздух;

— поддерживая уражновешивающий механизм, расшилинтовать

и вынуть ось 31;

 нажать на дно наружното цилиндра так, чтобы шаровая опора / вышла из гнезда опоры люльки, снять уравновешивающий мехачизм.

2. Разобрать при необходимости вентильное устройство, для

vero:

вывлитить ключом 42-27 вентиль 32;

ослабить ключом A52830-6 контргайку 34 и этим же ключом вывинтить важимную гайку 33, вынуть крючком A52435-21 медное кольцо 35, кожаные шайбы 36 и второе кольцо.

3. Отделить шаровую опору 1 от стержия 4, для чего:

— зажать уравновещивающий механизм в приспособлении, изготовлениом силами мастерской, и вывиктить ключом 42-34 с помощью трубы C642-49/52-ИТ-412 шаровую опору;

вынуть ось 3 и снять шаровую опору со стрежня;

— сиять уплотнительное кольцо 29.

4. Вынуть внутренний цилиндр 8 из наружного цилиндра 5, снять круглогубцами пруживное кольцо 6, вывинтить ключом A72931-18 гайку 7, вынуть на внутренного цилиндра стержень 4 со стаканом 20, кольцо 9 и пружниу 10.

Разобрать уплотнительное устройство, для чего:

снять проволоку 18, вывинтить винты 19 и снять планку 39;
 вывинтить воротком А52844-3 гайку 25, вынуть кольцо 17;

— вынуть уплотентельное кольцо 13, манжету 16, пружинное кольцо 15, кольцо 14, второе кольцо 13 и вторую манжету; вылить из цилиндра жидкость.

При разборке уравновещивающего мехапизма скобу 42-22 ски-

мать только после стравливания воздуха.

## Сборка

Перед сборкой все детали уравновешивающего механизма промыть керосиком, протереть насухо и смазать.

Сборку уравновешивающего механизма производить в такой по-

следовательности:

1. Собрать уплотинтельное устройство, для чего:

- установить внутрь корпуса 12 (рис. 31) манжету 16, уплотинтельное колько 13, кольцо 14 в пруживное кольцо 15;

— установить вторую манжету в второе уплотантельное коль-

по 13:

— установить войлочное кольцо 17 в канавку гайки 25, в гайку ввинтить с помощью воротка А52844-3 в корпус 12 до соврикосновения со вторым уплотнительным кольцом 18.

2. Собрать вентильное устройство, для чего:

— ввинтить вентиль 32 в нажимную гайку 33 в навинтить на нажимную гайку контргайку 34;

 надеть на выступающий конец вентиля медное кольцо 35, восемь кожаных шайб 36 и второе медное кольцо; коинческие поверхвости медных колец должны быть обращены к кожаным шайбам;

— выихтить нажимную гайку 33 в корпус 37 вентиля ключом A52830-6, ваинчивать нажимную гайку так, чтобы кожаные шайбы были обжаты, а конус вентиля 32 перекрывал отверстие;

— застопорить нажимную гайку контргайкой 34, которую на

винтить ключом А52830-6.

3. Установить стержень 4 во внутрением палиндре 8, для чего:

- надеть на стержень со стаканом 20 пружину 10 и кольно 9;

 вставить стержень 4 в собранном виде во внутренний цилиндр, ввинтить ключом А72931-18 гайку 7 и поставить стопорное кольцо 6.

Примечание. На таубицах другого нарианта стопорного кольца в ист: стопорение гайки 7 производится керцевнем.

4. Вставить анутренний цилиндр в наружный, для чего:

— ввести внутренний цилиндр 8 в наружный цилиндр 5 через

гайку 25 и сальниковое устройство;

— ввинтить с помощью воротка A52844-3 гайку 25 так, чтобы был выдержан размер 57 ± 1 жм и чтобы гнезда под нияты 19 оказа лись против выреза под стопорную планку на корпусе 12

Примечание. На гвубицах выпуска до 1968 г. был выдержам размер  $65\pm1$  мм,

- установить стопорную планку 39 и ванитить винты 19, кото-

рые обвязать проволокой 18:

- влить в наружный цилиндр смесь, составленную из 0,45 и стеола М и 20—30 г срафита П ГОСТ 8295—57 (смесь заливать через сетку или марлю);
  - установить уплотнительное кольцо 29;
  - надеть на стержень 4 шаровую опору 1 и вставить ось 3;
- ввинтить ключом 42-34 с трубой С642-49/52-ИТ-412 усилием двух человек шаровую опору.
- Установить уравновещивающий механизм на гаубице, для чего.
- поставить шаровую опору дна 21 в опору механизма подъема колес, а шаровую опору 1 вставить в поданжную опору люльки;
  - вставить ось 31 и зашилинтовать ее шилинтом 30;
- установить скобу 22 и ваинтить ключом А52830-2 болты 24, которые обвязать проволокой 23.
  - 6. Накачать в уравновещивающий механизм воздух, для чего:
  - ввинтить викт 9 (рис. 20) на половину длины резьбы;
- установить в стойку станивы воздушно-гидравлический иасос;
- ввинтить в гнездо корпуса вентиля тройник С642-25 и присоединить к нему шланг насоса,
  - навинтить на отросток тройника манометр;
- вывинтить клюном 42-27 на один два оборота вентиль 32 (рис. 31) и, накачивая насосом воздух, придать качающейся части

гаубицы угол возвышения  $70^\circ$ , давление должно быть равно  $63^{+2}$  к $\Gamma/cm^*$ ;

— вакитить ключом 42-27 вентиль 32;

вывинтить тройник и ввинтить ключом А52830-5 пробку 38;

эастопорить вентиль 32 и пробку 38 проволокой.

После сборки и установки уравновещивающого механияма нуж но проверить его работу, придавая качающейся части гаубицы угол возвышения и снижения от  $+70^{\circ}$  до  $-7^{\circ}$ .

При давлении воздухи в уравновещивающем механизме, равном  $63^{+2}_{-4} \kappa \Gamma/c m^2$ , усилие на рукоятке маховика подъемного механизма

при установившемся движении не должно превышать 8 кГ

# 43. РАЗБОРКА И СБОРКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ, МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА КОЛЕС И ЗАМЕНА ТОРСИОННОГО ВАЛИКА

#### Разборка

Ходовая часть разбирается для технических осмотров и ремонта. Разборку можно производить как при сиятой качающейся части, так и на собранном орудии, уравновешнаяющий механизм должен быть сият.

Разбирать ходовую часть при боевом положении гвубицы. Предварительно в походном положения с ходовой части гвубицы сиять разъемные втулки 4, 11 и 21 (рнс. 32), расшплинтовае и свинтив с болтов 22 ключом А52830-2 гайки 26, сданнуть рычаги 18 и 20 со шлицев в сторону верхнего станка. После этого перевести гаубицу в боевое положение (гл. XI, разд. 8), поднять ее на домкрате и опустить колеса на грунт, сдвинув муфту 29 (рис. 35) с зубчатого венца оси хода к верхнему станку; придать стаолу угол синжения—7° и, ваничивая винт 9 (рис. 20), вставить скобу 42-22 в отверстие гайки уравновешивающего механияма, после чего сиять уравновешивающий механиям с гаубицы (гл. VIII, разд. 42, п. 1). Домкратом опустить гаубицу на станины.

Разборку ходовой части производить в такой последователь-

ности:

1. Снять колеса и ступицы, для чего:

— свинтить идючом A52840-42 гайки 3 и 7 (рис. 34) и снять колеса; при этом следить за тем, чтобы не испортить резьбу на шпальках 2 и 6;

— плоскогубцами снять проволоку 18 и вывинтить ключом A52830-2 или 64-6/52-ИЦ-012 болты 19; снять крышки 11 с про-

кладками 20;

— вынуть плоскогубцами шалинты 10, свинтить ключом A52830-92 гайки 9 и снять с пальцев кривошинов шайбы 8; установить приспособление C642-19 (рис. 81) и снять ступицы 17 (рис. 34) вместе с гайками 16 сальника;

 вывинтить ключом А52830-2 болты 22 и свять стопорные шайбы 21:

--- вывинтить ключом C642-9 гайки сальника 16; вынуть уплотнительные кольца 15 в подпинники 1 и 14.

2. Вынуть торсионные валики, для чего:

- снять крышки 1 (рис. 32), убрав стопорную проволоку 14 к

вывинтин ключом А52830-2 болты 13;

— ввинтить в гнездо на торце торсионного валика в винт б (рис. 76) прибора С642-16 и ключом А52830-6, завинунвая гайку 4 прибора, вынуть торсионный валик из оси хода 7 (рис. 32);

— вынуть второй торсконный валак.

3. Сиять кривошины 16 и 19, предварительно повернув их вокруг оси хода на 90°, после чего сиять втулки 2.

4. Снять рычаги 18 и 20, кольца 10 и 9, плоскогубцами снять проволоку 28, вывижтить ключом А52830-2 болты 27 и снять буфера 29 и 31.

5. Вынуть ось хода на верхнего станка, для чего:

— снять проволоку, вывинтить отверткой авиты 46 (рис. 25) и . снять крышки 47 и 48;

снять стопорное кольцо 33 (рис. 35) и свинтить гайку 14;

— вынуть плоскогубцами шплинты 10 и 19, свиштить ключом A52830-5 гайки 11 и 20, вынуть ось 16 и снять тягу 17, шайбу 26, втулку 27, рычаги 12 и 16.

Примечание. На гвубицах пругого варианта рычаги 12 и 15 нерадъемные (свериме),

вынуть шпликт 31 и свинтить ключом А52830-5 гайку 30; вынуть болт 18 и скять с муфты рукоятку механизма подъема колес.

 стронуть ось хода 7 (рис. 32) с места (легкими ударами кувалды через деревянную или медную прокладку) и вынуть ес из верхнего станка;

снять муфту 29 (рис. 35) с верхнего станка;

— вывинтить ключом А52830-76 масленки 3 (рис. 32).

#### Сборка

Перед сборкой все детали промыть керосином, протереть насу-

Если на трущихся поверхностях кривошинов или броизовых втулок имеются намины или задиры, их нужно зачистить мелким наждачным полотном.

При сборке обильно покрыть смазкой головки торсионных валиков 5 (рис. 32) в втулки 2 и 6.

Сборку производить в такой последовательности:

1. Собрать механизм подъема колес, для чего:

надеть на полумуфту 50 (рис. 25) муфту 29 (рис. 35).

Примечание. На гвубицах другого нарианта установлена муфта с односторовней входной фаской на зубьях. При сборке такую муфту надевать на полумуфту фаской в стороку колеса; вставить в отверстие верхнего станка втулки 6 и 8 (рис. 32)
 н ось 7 хада;

— устриовить руконтку механизма подъема колес на муфту 29 (рис. 35), вставить болт 18 и навинтить на него ключом А52830-5 гайку 30, защиминтовать гайку 30 инплинтом 31;

— установить опорвый рычат 12 в кроиштейне 49 (рис. 25). установить крышки 47 к 48 и закрепить их винтами 46; винты 46 за-

стопорить проволокой;

— установить по рискам на торцах опорный рычат 12 (рыс. 35) с рычагом 15 и закрепить их, навинтив гайку 14 и застопорив ее кольдом 33;

 надеть ил ось 33 (рис. 32) втулку 27 (рис. 35), тигу 17, шайбу 26, навинтить ключом Аб2830-5 гайку 20, зашилинтовать гайку

пилинтом 19:

— соединить тягу 17 с рычатом 15 осью 16, надеть на ось 16 шайбу 26, навиштить ключом А52830-8 гайку 11, защилинтовая ее шилинтом 10.

При соединении оси 7 ходя (рис. 32) и рычага 15 (рис. 35) тягой 17 риски на зубьях оси хода и полумуфты 50 (рис. 25) верхнего станка должны быть совмещены.

Примелание. На гаубицах другого варявита риски не напосились. При разбирке таких гауби, положение зубивтого венца оси лода и полумуфты перхнего станка заметить метиами.

 Установить на оси хода рычаги, кривощилы и торснонные валики, для чего;

надеть на ось 7 хода (рис. 32) кольца 9 и 10;

-- надеть на ось хода рычаги 18 и 20 и сдажнуть их со шлидев на гладкие шейки оси хода;

— надеть на концы оси хода втулки 2 и левый 16 и правый 19

кривошины;

— закрепить болтами 27 верхиий 29 и нижний 31 буферы, болты 27 ввинчивать илючом А528:0-2 и экстопорить проволокой;

— ввинтить илючом А52830-76 масленки Э;

— поворачивая правый и левый кривошины, совместить риски л на стаканах 12 кривошинов с рисками з на оси хода и, поддерживая кривошины в этом положении, аставить торсионные валики 5; риски в на торцах валиков совместить с рисками в на стаканах кривошинов (на правом торсионном валике рядом с риской выбита буква II);

— закрыть отверстия на кривошилах крышками 1 и, ввинтав

болты 13 ключом А52830-2, застопорить их проволокой 14.

 Установить и закрепить на пальцах кривошниов ступицы колес и сами колеса, для чего:

вставить в гайку 16 сальника (рис. 34) уплотнительное коль-

цо 15; — надеть на палец 16 кривошнив (рис. 32) гайку 16 сальника (рис. 34) и внутреннее кольцо подшилника 14 с селаратором до упора в бурт пальца; - заполнить ступицу солидолом и установить ее совмество с на-

ружными кольцами подшининков на палец кривошина;

 установить внутреннее кольцо подшинивка / с сепяратором. шайбу 8 и навистить ключом А52830-92 гайку 9 до начала тугого вращения ступицы (от усилия одной руки);

— отвинтить гайку на 1-1,5 шляца;

— произвести отжим подшинников ударами выколотки А72936-4 по торцам ступицы:

— проверить отсутствие ощутимого осевого люф/а ступицы и легкость ес аращения (от усилня одной руки);

зашилинтовать гайку 9 шилинтом 10:

- завинтить в ступицу ключом Сб42-9 гайку 16 кальника и застопорить ее болтом 22 со стопорной шайбой 21:

установить крышку 11 с прокладкой 20 и ввинтить ключом

А52830-2 болты 19, застопоркв их проволокой 18;

— установить на шпильки ступицы колесо в навиштить ключом А52640-42 гайки 7; на шинлыках и гайках левого колеса имеются отличительные оиски:

— собрать в такой же последовательности правое колесо.

Дальнейшая сборка ходовой части (установка рычагов и разъемных втулок) производится в походном положении на окончательно собранкой гаубице в таком порядке:

— надеть рычаги 18 и 20 (рис 32) на шлицы оси хода так, чтобы риски ж на рычагах 18 и 20 совпали с рисками л на стаканах

Кривошилов:

— установить разъемную втулку 4, иставить в отверстие болты 22 и навинтить на них ключом А52630-2 гайки 25, заышлинтовав их шплинтами 24,

 установить разъемную втулку, состоящую из половик II и 21, вставить в отверстия болты 22 и навинтить гайки 25, эвшплин-

товая их шилинтами 24.

## Замена торсконного валика

Замена торсионного валика производится при его положке; для замены валика веобходимо:

— снить разъемные втулки 4, 11 и 21 (рис. 32), гаубица при

этом должив быть в походном положении;

 сдвинуть рычати 18 и 20 со шлицев оси 7 хода на гладкие шейки:

 снять крышки 1, закрывающие отверстия кривошинов 16 н 19:

— разгрузить полностью торсновные валики, подняв гаубицу на домкрате до совмещения рисок на шлицах оси хода и кривоципах 16 и 19:

— вынуть прибором С642-16 (рвс. 76) отломившийся жонец тор-

свончого валика в исправный торсновный залик;

вставить вместо исправного торсконного валика лом и осторожно, чтобы не повредить шлицы на кривошилах и внутренней поверхностя оси хода, выбить второй конец поломавшегося торснонного валика

Установить клиренс 335±10 мм; установка клиренса производится на полностью собранной, приведенной и походное положение гаубице в таком порядке:

— поднять кольно швориевой балки 15 (рис. 3) на высоту 650 AM;

— установить с помощью домкрата чижнюю жромку вижнего станка на высоте 445-455 мм, при этом колеса должны свободно лежать на грунге и риски л (рис 32) на стаканах 12 кривошилов должны совпадать с рисками в на оси хода.

- поставить торскомные ввлики б, совместив риски в на их торцах с рисквый, е на стаканах кривошниов;

 оснобождая домкрат, загрузить торсионные валяки весом системы:

проверить клиренс;

— налеть рычаги 18 и 20 на шляцы оси хода так, чтобы риски ж на рычагах 18 и 20 совнали с рисками л на стаканах кривошинов;

установить и закрепить разъемные втулки 4. 11 и 21.

# 44 ОТДЕЛЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ СТАНИН К НИЖНЕМУ СТАНКУ

#### Отделение станин от нижиего станка

Станицы отделять от нижнего станка после того, как сняты прицелы, щитовое прикрытие, противооткатные устройства, уравновешивающий механизм, ствол с затвором, люлька с ограждением, подъемный и поворотный механизмы, ходовая часть и верхний станок.

Для отделения стании необходимо:

- 1. Отделить подвижные станины от нижнего станка, для чего
- вывинтить ключом А52830-76 масленки 54 (рнс. 38);
- поднять станивы домкратом и свести их,
- подложить под станивы около нажиего станка деревянные брусья;

вывичтить отверткой винты 68:

вывнитить ключом А72931-18 болты 57 шариарных пальцев на четыре-пять оборотов, а затем ударами молотка через прокладку с одновременным покачиванием станин стронуть пальцы 55 шарпаров с места; вывинтить окончительно болты 57:

- зацепить ломом за бурт пальца шарнира, вынуть его, покачивая станину, и отделить станину от нижнего станка;

вынуть штифт 56;

- отделить в таком же порядке другую подвижную станину.

2. Разобрать стопоры станин, для чего:

- вынуть влоскогубцами шилинт 34 (рис. 37), выбить ось 36 и. снять поперечину 35;
  - вынуть вверх стопор 25 с пружиной 33;
- вынуть плоскогубцями шилина 37, вынуть ось 32 и снять пелаль *24*.

#### Присоединение стании в нижнему станку

Для присоединения стании к нижнему ставку необходимо:

Собрать стопоры станин, для чего:

— установеть педаль 24 (рис. 37), вставить ось  $\beta 2$  и шилинт 37;

— вставить в коопус 23 стопора сверху пружину 33 и стопор 25;

— надеть на кожец стопора поперечниу 35, иставить ось 36 и шплинт 34.

2. Присоединить станины в нижнему станку, для чего:

— прести станины шаржирными частями в нижний станок в вставить в отверстия пальцы 55 шаринров (рис. 38);

— вставить штифты 56 и ввинтить ключом А72931-18 болты 57

шарчирных пальцев;

ввинтить отверткой винты 58 и застонорить их кернением в

— ввинтить ключом А52830-76 масленки 54.

#### 45. РАЗБОРКА И СБОРКА ДОМКРАТА

Разборка домкрата производится при технических осмотрах и для ремонта. Разборку можно производить на гаубиле, находящейся в походном положения. Для этого необходимо накатить колеса на деревянные брусья или поместить систему над ямой.

Для разборки домкрата на гаубице, находящейся в боевом положении, необходимо подставить под подвижные станивы козлы

или поиставки.

#### Разборка

Перед разборкой опустить поддон на 200-300 мм, при этом пята 62 (рис. 42) отойдет от крышки 53.

Разборку домкрата производить в таком порядке.

Отделить поддок от авита 30, для чего:

— вывинтить стоворные винты 90. Бородком А52822-6 через углубление в бобышке 91 выкуть стопорную планку 89, вывнитить ключом А52832-32 гайку 81; поддерживая поддон 65, отделить его от винта:

поднять гайку 81 с втулкой 82 до уровня торца пяты 62 и вынуть ось 83, сиять пяту 62, втулку 82 и гвику 81 с винта 30;

вынуть вэ плато шайбу 86.

Вынимать уплотнятельные кольца 84 и 85 только в случае их

— вращая рукоятку, подчять внит 46 до упора бурта гайки 58

в торец втулки 48 и нижней чести винта 30 в гайку 58.

2. Отделять рукоятки от натрубнов нижнего станка, для чего: - снять стопорную проволоку 101 и вывинтить торцовым ключом 64-6/52 ИЦ-012 болты 15 и 107;

- аынуть щестерии с рукоятками из патрубков няжнего станка;

— снять прокладки 17 и 102;

 вынуть на патрубков нижнего станка прокладки 20, обратив при этом инимание на количество и тольшику прокладок для каждой из рукояток во избежание перепутывания их при сборке.

3. Отделить винты 30 в 46 с маткой 43 от станка, для чего:

плоскотубцами снять проволоку 67;

— ключом А52830-4 вывинтить болты 69, придерживая при этом домкрат за крышку 53, чтобы он не выпал из патрубка нижнего станка:

вынуть домкрат на патрубка нижнего ставка;

— отвелить крышку 63, сиять с крышки прокладки 68, уклютийгельные кольца 52 и 61,

— свять прокладка 37 и упорный шариководшилии 38.

Разобрать винты 30, 46 и матку 48, для чего:

— снять отверткой стодорное мольцо 32, вставить ось 83 в отверстие винта 30 и, придерживая за ось, свинтить ключом А52830-92 гайку 33 в снять кожух 34;

вынуть плонки 31 в сиять ограничитель 35 с винта 30 (шлон-

ка вынимается ввинчиванием болта Мб):

вывинтить винт 30 из винта 46;

— вывинтить отверткой винт 29 и свинтить ключом А52833-14 втулку 36;

через отверстие а во втулке 47 отвертной вывинтить вин-

ты 59:

— ключом А72931-49 свинтить гайку 58 к снять втулку 47, со-

брать шариин 45 (их должно быть 50 штук) в коробку;

— вывинтить отверткой винты 40, сиять шайбу 39, сиять кольцо 41, собрать в коробку итольчатые ролики 51 (их должно быть 154 cotykn);

вывинтить винт 26 и снять втулку 44, собрать шарики 45 (их

полжно быть 76 штук);

- вывилять винты бб, сиять шайбу 57, кольцо 54 и отделеть ролики 51 (их должно быть 154 штухи);

снять прокладку 70

Разобрать рукоятки домкрата, для чего:

- плоскогубцами вынуть шплингы 9, свянтить ключом А52830-5 гайки *10*:
- сиять с квадратов шаркиров ручки, свять трубы 79 и нажим ные втулки 16 и 106.

Примечание Ваникить сальники 80, уплотительное кольцо 78 и кольдо 108 голько в случае их замены.

6. Разобрать левую рукоятку, для чего

выбить бородком штифт 105, снять с шестерии втулку 104, игольчатый роликоподшинник 25, шайбу 24, распорную втулку 103, вторую шайбу 24, игольчатый роликоподшинник 25 и третью шайбу 24;

7. Разобрать правую руковтку, для чего:

— вынуть бороджом А52822-6 шлонки 77;

свинтить с вал-шестерии 22 корпус 13 с пларипром;

— спять втулку 14, разрезные втулки 18, втулку 76, упорный шарикоподаципник 76, втулки 74 и 19 (удерживая ролики, толжателя и пружины от выпадания), диск 73, тормозной диск 95 с роликами 94, толкателями 93, пружинами 92 и муфту 72;

свинтить ключом A52832-19 гайку 21;

— снять игольчатый роликоподшинник 25, шайбу 24, набор шайб 71 (зафиксировая их количество и суммарную толщину), распорную втулку 23, вторую шайбу 24, игольчатый роликоподшинник 25 и третью шайбу 24.

8. Разобрать ручки домкрата, для чего:

свять отверткой с оси 98 стопорное кольцо 96 и трубу 97,

— снять отверткой с оси  $\theta$  стопорное кольщо  $\ell$ , утонив шайбу 2 до горца трубы  $\delta$ ;

снять трубу б и шайбу 2;

— амнуть из трубы пруживу 3 и шайбу 4.

Разборку домирата на гвубицах другого варианта производить в таком порядке:

1. Отделить поддон от винта, для чего:

опустить поддон на 200 – 300 мм, при этом пята 62 (рис. 43)

отойдет от крыжики 53,

— вывинтить стопорные винты 102, отвертной через углубление в бобышке 103 вынуть стопорную планку 101, выянитить ключом A52832-32 гайку 80; поддерживая поддон 66, отделить его от винта,

— поднять гайку 80 с втулкой 81 до уровня торца пяты 62 и вы-

нуть ось 82, снять пяту 62, втулку 81 и гайку 80 с винта 30;

вынуть из плато шайбу 85.

 $\Omega$  рижечание. Вышимать уплотивтельные кольца 10, 76, 83, 84, 94, только в случаях из эпмены.

— вращая рукоятку, поднять винт 46 до упора шайбы 58 во втулку 48 и винта 30 в шайбу 58.

2. Отделить рукоятки от патрубков нижнего станка, для чего:

— вывинтить отверткой экиты 17 к 96;

 ключом С642-13 вывинтить гайки 16 и 95 и вынуть шестерии с рукоятками из патрубков нижнего стакка;

отделить от правой рукоятки шионку 18;

 вынуть из патрубков нижнего станка прокладки 20, обратив при этом внимание на количество и толщину прокладок для каждой из рукояток во избежание перепутывания их при сборке.

3. Отделить винты 30 и 46 с маткой 43 от стянка, для чего:

плоскогубцами снять проволоку 67;

- --- жлючом A52630-4 вывинтить болты 69, придерживая при этом домкрат за крышку 53, чтобы он не выпал из патрубка нижнего станка:
  - вынуть домкрат из патрубка инжнего станка,

отделить крышку 53, снять с крышки прокладки 68, уплотиительные кольца 52 м 61;

— снять прокладки 37 и упорный шарикоподшипник 38.

4. Разобрать вниты 30 и 46 и матку 43, для чего:

— снять отверткой стопорное кольцо 32,

— свинтить ключом А52830-92 гайку 33 и сиять кожух 34;

вынуть шпонки 31 и снять ограничитель 35 с винта 30 (шпон-

ка вынимается ввертываннем болта М8);

— вывинтить отверткой винт 29 и свинтить ключом А52833-14 втулку 36, свинтить матку 43 с викта 46 и собрать шарики 45 (их должно быть 76 штук) в коробку;

— вывнитить отвертной винты 26, 40 и 55; снять с метки втулку 44, шайбы 39 и 57, кольца 41 и 54, собрав игольчатые ролики 51.

снять прокладку 70.

Примечание. На некоторых гаубицах шаяб 39 и 57, предохраняющих ролжин от выпадация при спятки домкрата, мет;

— вывинтить винт 30 из внита 46 и собрать шарики 45 (их должно быть 50 штук) в коробку.

вывинтить отверткой шесть винтов 59 и отделить шайбу 58 и

втулку 47.

Разобрать рукоятки домкрата, для чего.

— плоскогубцами вынуть шилинты 79, свинтить ключом А52830-5 гажи 78;

снять с квадратов спарииров ручки, снять трубы II, гай-

ки 16 и 95.

6. Разобрать левую рукожтку, для чего:

- выбить бородком штифт 97, снять с шестеряи втулку 98, игольчатый роликоподшинник 25, шайбу 24, распорную втулку 99, вторую шайбу 24, игольчатый роликоподшинник 25 и третью шайбу 24.
  - Разобрать правую рукоятку, для чего:
     вынуть бородком А52823-6 швонки 77;

свинтить с вал-шестерии 22 корпус 18 с шарниром;

— снять втулку 14, разрезные втулки 16, вторую втулку 14, упорный шарикоподыниких 76, втулки 74 и 19 (удерживая ролики, толкатели и пружины от выпадания), диск 73, тормозной диск 107 с роликами 106, толкателями 105, пружинами 104 и муфту 72;

— свинтить ключом А52838-19 гайку 21;

снять игольчатый родикоподшилник 25, шайбу 24, набор шайб 71 (зафиксировав их количество и суммарную толщину), раснорную втулку 23, вторую шайбу 24, ягольчатый роликоподшилник 25 и третью шайбу 24.

8. Разобрать ручки домкрата, для чего:

снять отверткой с оси 91 стопорное кольцо 89 и трубу 90;

— снять отверткой с оси  $\delta$  столюрное кольцо I, утопив шайбу 2 до торца трубы  $\delta$ ;

— снять трубу 5 и шайбу 2;

- вынуть из трубы пружину 3 и плайбу 4.

#### Сборка

Перед сборкой со всех деталей домкрата удалить старую смазку, протереть ветощью и покрыть новой смазкой.

Сборку производить в таком порядке:

1. Собрать матку 43 (рис. 42), висты 30 к 46, для чего:

— надеть гайку 58 на винт 30, а втулку 47 — на винт 46, вринтить винт 30 в винт 46 примерно на 3/4 его длины, вращая винт 30 против хода часовой стрелки;

 сдвинуть втулку 47 с винта 46 и через имеющиеся в нем два отверстия заполнить внутреннюю и наружную винтовые канавки

шариками 45 в количестве 50 штук.

Для удобства заполнения шариками внутренней винтовой канавки винт 30 периодически поворачивать на 1/2 - 1 оборот вправо и влево;

— надеть отулку 47 на винт 46 и на резьбовой конец винта ключом A72931-49 навинтить гайку 58 до упора, совмещая резьбовые отверстия на винте с отверстиями в гайке;

вастопорить гайку 58 винтами 59.

Выступание винтов за наружную поверхность гайки не допускается. Утопание винта должно быть не более 1 мм. Винты 59 раскеринть в шлиц в двух точках;

надеть прокладку 70 и кольцо 54 на шейку матки со стороны венца 49, заполнить игольчатыми ролкками 51 (их должно быть 154 штуки) пространство между шейкой матки и кольцом 54;

— прикрепить к матке шайбу 57 тремя винтами 66, которые за-

винтить до упора и раскернить в шлиц в двух точках;

— надеть втулку 44 на противоположный конед матки, поставить ее фаской  $3\times45^\circ$  к венцу 49; надеть кольцо 41, заполнить игольчатыми ролнками 51 (их должно быть 154 штуки) пространство между кольцом и шейкой матки;

— поставить шайбу 39 и закрепить ее винтами 40; винты завинтить до отказа так, чтобы их головки не выступали за повержности шайб (во избежание поломки упорного подшиника), жинты рас-

керикть в шлиц в двух точках;

— навинтить на винт 46 собранную матку, ключом A52833-14 навинтить этулку 36 на винт 46 до совмещения резьбового отверстия под стопорный винт 29, ввинтить винт 29; заполнить внутренние и наружные винтовые канавки шариками 46, вложив через четыре отверстия в матке по 38 шариков в каждую канавку (всего 76 шариков), после заполнения шариками первой канавки, удерживая их левой рукой, вовернуть матку на 180° и заполнить вторую канавку, затем правой рукой надвинуть втулку 44 на шейку матки

и закрепить ее тремя винтами 26; винты завинтить до отказа и раскернить в шлиц в двух точках;

— надеть ограничитель 35 на цилиндрическую часть винта 30; зепрессовать две шлонки 31 и проверить свободное движение ограничителя на шейке винга;

 надеть на ограничитель кожух 34 прорезью вниз, навинтить ключом A52830-92 гайку 33, совместив отверстие под стопорное кольцо, поставить стопорное кольцо 32;

— надеть на винт упорный шарикоподшилник 38 и проклад-

ки 37.

Примечания. 1. Количество произвлок 37 и 68 определяется по регулировке работы домирата и при сборке должию оставаться без изменения.
2. При утере шариков 46 производить их полную замену на ЗИП.

2. Установить матку 48 с винтами 30 и 46 в гнездо няжнего

станка, для чего:

- соединить ограничитель 36 со шлицевым валиком инжиего станка так, чтобы ось проушины винта 30 была перпендикулярна к оси неподвижной станины;
- установить крышку 63 с прокладжами 68 и уплотнительными кольцами 52 и 61;
- завиштить ключом A52830-4 четыре болта 69 и обвязать их проволокой 67.

3. Собрать левую рукоятку домкрата, для чего:

— надеть шайбу 24 на шестерню 100, игольчатый роликоподшинник 25, шайбу 24, распорную втулку 103, шайбу 24, игольчатый роликоподшинник 25. При сборке правой и левой рукояток домкрата исобходимо обратить внимание на то, чтобы у шайб 24 меньший уступ (0,5 мм) был обращен в сторону игольчатого роликоподшилника 25:

- надеть втулку 104 буртом к подшипнику в закрепить ее на

шестерне штифтом 105;

— надеть на шестерню 100 нажимную втулку 106 с кольцом 108 и трубу 79 с сальником 80.

4. Собрать ручку левой рукоятин, для чего:

— надеть на ось 98 трубку 97 и стопорное кольцо 96;

- надеть ручку левой рукоятки на квадрат шарнира 99;

 навинтить ключом А52830-Б гайку 10 на резьбовой конец шврнира до упора в ручку, стопорение гайки 10 шплинтом 9 производить после регулировки крепления рукоятки по-походному

5. Собрать правую рукоятку, для чего:

— надеть на вал-шестерню 22 щайбу 24, упорный роликоподшинник 25, шайбу 24, распорную втулку 28, шайбы 71 и 24, второй подшипник и поджать их гайкой 21, положение которой зафиксировать муфтой 72 с внутренними шлицами;

собрать тормозной диск 95 с тремя толквтелями 98, пружина ми 92 и в вырезы диска вложить ролики 94 Положение тормозного диска должно соответствовать сечению Б — Б (рис. 42). Сжимая

пружины толкателей, установить втулку 19. Надеть на вал шестер

ню собранный тормозной диск;

— надеть на полицы двек 73, установить втулку 74 с упорным шарикоподшинником 75. Плоскость вожуха подшинника должна прилегать в плоскости диска 73:

 надеть втулку 76 и втулку 14, между которыми установить разрезную втулку 18, и, удерживая их рукой от выпадания, навин-

тить на хвостовик вал-шестерии корпус 18;

вставить шпонки 77 в поперечные паам корпуса.

— надеть нажимную втулку 16 с уплотнительным кольцом 78 на хвостовик вал-шестерии и, перемещая нажимную втулку 16 до упора во втулку 19, перехрыть шпонки от выпадания, при этом выступы на нажимной втулке должны быть во врадинах втулки 19;

надеть трубу 79

6. Собрать ручку правой рукоятки, для чего:

— водеть на ось 6 ручки трубу 5, шайбу 4, пружину 3, шай-

бу 2 и застопорить их кольцом 1:

— надеть собранную ручку на квадрат шарнира 12 и закрепить ее гайкой 10, поджав ключом А52830-5; гайку зашплинтовать после проверки крепления рукоятки в кроиштейнах 87 и 110 (в боевом и походном положениях)

После сборки необходимо проверить свободный ход правой рукоятки, который должен быть в пределах 1/2—3/4 оборота и необходим для безотказной работы тормоза и обеспечения складыва-

ния рукояток в боевое и походное положения.

Если свободный ход менее 1/2 оборота, необходимо уменьшить количество шайб 71, а если более 2/4 оборота — увеличить. Замена шайб вызывает дополнительную разборку правой руковтки, поэтому при разборке необходимо фиксировать количество и суммарную толщину шайб

7. Установить и закрепить правую и левую рухоятки в патруб-

ках нижнего станка, для чего:
— вложить в патрубки нижнего станка прокладки 20;

— надеть прокладки 17 к 102 на нажимные втулки 16 к 106;

— вставить в правый и левый патрубки нижнего станка правую и левую рукоятки в сборе Совместить отверстия под болты в нажимных втулках с отверстиями во фланцах нижнего станка. Для исключения сползания втулки 19 с роликов правую рукоятку вставлять в патрубок станка необходимо со сжатыми деталями роликового тормсая втулкой 16;

— ввинтить болты 15 и 107 ключом А52830-2. Стопорение болтов проволокой 101 производить после окончательной регулировки крепления рукояток в походном и босвом положениях. Поджатием нажимных втулок 16 и 106 болтами 15 и 107 обеспечить легкое вращение рукояток без ощутимого осевого люфта. Холостой ход правой рукоятки под нагрузкой допускается до одного оборота;

— проверить работу домкрата без нагрузки — домкрат должев

работать легко, плавно, без заеданий.

8: Собрать и поставить поддон, для чего:

— надеть на винт 30 гайку 81, втулку 82 и пяту 62, совместив отверстия пяты с отверстием проущины винта 30; вставить ось 83, при этом сторона Л (рис. 42) пяты должна быть обращена к ребру инжнего станка, а сторона М — к неподвижной станине,

- надеть на пяту 62 (рис 42) втулку 82 и гайку 81 с уплотни-

тельным кольцом 85.

вращая правую рукоятку домкрата, опустить винт с собранной пятой в гнездо поддона, предварятельно поставив уплотнительное кольно 84 и шайбу 86;

ввинтить ключом А52832-32 гайжу 81 в резьбовое отверстие

поддона,

— поджать гайкой 61 naty 62 так, чтобы обеспечивалось сво-

бодное вращение поддона без ошутниого осевого люфта;

— застопорить гайку 81 планкой 89, поставленной в бобышку 91, планку закрепить винтами 90, которые завинтить до отказа и раскернить в шлиц в двух точках.

 Проверить работу домкрата под нагрузкой. Домкрат должен работать плавно, без перебоев и засданий Тормоз правой рукоятки должен надежно удерживать поднятую на домкрате гаубицу.

Сборку домкрата на гаубицих другого варианта производить в тиком порядке (предварительно удалить перед сборкой со всех деталей домкрата старую смазку, протереть ветошью и покрыть их новой смазкой).

1. Собрать матку 43 (ркс. 43), винты 30 и 46, для чего:

— надеть влайбу 68 на винт 30, в втулку 47 — на винт 46; ввинтить винт 30 в винт 46 примерно на 3/4 его длины, вращая винт 30

против хода часовой стрелки;

— сдвинуть втулку 47 с винта 46 и через имеющиеся в нем два отверстии заполнить внутреннюю и наружную винтовые канавки шариками 45 в количестве 50 штук. Для удобства заполнения шариками внутренней винтовой канавки исобходимо винт 30 периодически поворачивать на 1/2—1 оборот вправо или влево;

 надвинуть втулку 47 на винт 46 и закрепить на нем шайбу 58 шестью внитами 59, которые завинтить до упора и раскернить

в шлиц в двух точках;

 надеть прокладку 70 и кольцо 54 на шейку матки со стороны венца 49, заполнить игольчатыми ролкками 51 (их должно быть 154 штуки) пространство между шейкой матки и кольцом 54;

— прикрепить к магке шайбу 57 тремя винтами 65, которые за-

винтить до упора и раскернить в шлиц в двух точках;

надеть втулку 44 на противоположный конец матки, поставив ее фаской 3 × 45° к венцу 49; надеть кольцо 41, заполнить игольчатыми роликами 51 (их должно быть 154 штуки) пространство между кольцом и шейкой матки;

 поставить шайбу 39 и закрепить ее винтами 40; винты завинтить до отказа так, чтобы их головки не выступали за поверхность шайб (во избежание поломки упорного подшилинка), винты ра-

скернить в шлиц в двух точках;

- навинтить на винт 46 собранную матку, навинтить ключом A52833-14 втулку 36 на винт 46 до совмещения резьбового отверстия под стопорный ввит 29, ввинтить винт 29; заполнить внутренние в наружные винтовые канавки шариками 45, вложив через четыре отверстия в матке по 36 шариков в каждую канавку (всего 76 шариков); после заполнения шариками первой ванавки, удерживая их левой рукой, повернуть матку на 180° и заполнить вторую канавку, затем правой рукой надвинуть втулку 44 на шейку матки и закрепить ее тремя винтами 26, винты завинтить до отказа и раскернить в шили в двух точках;
- надеть ограничитель 35 на цилиндрическую честь внята 30;
   запрессовать две шпонки 31 и проверить свободное движение ограничителя на шейке винта.

надеть на ограничитель кожух 34 прорезью ваиз, навинтить ключом A52830-92 гайку 33 до упора вожуха в торец ограничителя; совмества отверстие под стопорное кольцо, поставить стопорное кольцо 32;

 надеть на викт упорный шарикоподшилник 38 и прокладви 37.

Примечания: 1. Количество прокладок 37 и 58 определяется при регулировке работы домерата и при сборке должно оставаться без изменеции.

 Прв утере шариков 45 произвести замену полного комплекта шариков на ЗИП.

- 2. Установить матку 43 с винтами 30 и 46 в гнездо нижнего станка, для чего
- соединить ограничитель 35 со шлицевым валиком ижжиего станка так, чтобы ось проушины винта 30 была перпендикулярна к оси неподвижной стапины.
- уставовить крышку 53 с прокладками 68 и уплотнительными вольцами 52 и 61;
- завинтить ключом A52830-4 четыре болта 69 и обвязать их проволокой 67.
  - 3. Собрать левую рукоятку домкрата, для чего:

надеть шайбу 24 на шестерню 93, игольчатый роликоподшинник 25, шайбу 24, распорную втулку 99, шайбу 24, игольчатый роликоподшиник 25. При сборке правой и левой рукояток домкрата необходимо обратить викмание на то, чтобы у шайб 24 меньший уступ (0,5 мм) был обращен в сторону игольчатого роликоподшипника 25;

- надеть этулку 98 буртом к подпилнику и закрепить ее на пестерне штифтом 97.
- надеть на шестерню 93 гайку 95 с сальником 94 и трубу 11 с уплотнительными кольцами 10
  - 4. Собрать ручку лезой рукоятки, для чего:
  - надеть на ось 91 трубу 90 и стопорное кольцо 89;
  - надеть ручку левой рукоятки на квадрат шаринра 92;

навинтить ключом А52830-5 гайку 78 на резьбовой конец шарнира до упора в ручку; стопорение гайки 78 шплинтом 79 производить после регулировки крепления рукоятии по-походному.

Собрать правую руконтку, для чего:

— надеть на вал-шестерню 22 шайбу 24, упорный ролиководшиник 25, шайбу 24, распорную втулку 23, шайбы 71 в 24, второй подшинник и поджать их гайкой 21, положение которой зафиксировать муфтой 72 с внутрениими шлицами;

— надеть на вал-шестерню тормозной диск 107 с тремя толкателями 106 и пружинами 104, как показано в сечении Б — Б (рис. 31); в вырезы диска вложить ролики 106 и, сжимая пружины

толкателей, установить втулку 19;

- надеть на шлицы диск 73, установить втулку 74 с упорным шарикоподшасником 75, две втулке 14, между которыми установить полувтулки 15 и, удерживая их рукой от выпадания, чавнитить на хвостовик вал-шестерии корпус 13 с гайкой 16, уплоткительным кольцом 76 и трубой 11;
- вставить пловки 77 в поперечные пазы корпуса и перемещением гайки 16 до упора во втужку 19 перекрыть их от выпадания.

6. Собрать ручку правой рукоятки, для чего:

— надеть на ось б ручки трубу 5, шайбу 4, пружину 3, шайбу 2

и застопорить их кольцом 1;

 надеть собранную ручку на квадрат шарнира 12 и закрепить ее гайкой 78, поджав ключом А52830-5; гайку зашплинтовать после проверки крепления рукоятки в кроиштейнах 87 и 108 (в боевом и походном положениях).

После сборки необходимо проверить свободный ход правой рукоятки, который должен быть в пределах 1/2—3/4 оборота и необкодим для безотказной работы тормоза и обеспечения складывания

рукояток в боевое и походное положения

Если свободный ход мекее <sup>1</sup>/<sub>3</sub> оборота, необходимо уменьшить количество шайб 71, а если более <sup>3</sup>/<sub>4</sub> оборота — увеличить. Замена шайб вызывает дополнительную разборку правой рукоятки, поэтому при разборке необходимо фиксировать количество и суммарную толицину шайб.

7. Установить и закрепить правую и левую рукоятки в патруб-

ках нижнего станка, для чего!

— воставить шпонку 18 в наз втулки 19;

вложить в патрубки вижнего станка прокладки 20;

 вставить в правый патрубок кижнего станка правую рукоятку в сборе так, чтобы шпонка 18 вопла в шпоночный паз сатрубка;

— ввинтить ключом С642-13 гайку 16 до упора в торец втулки 19, обеспечив легкое вращение рукоятки с наименьшим осевны перемещением;

— эастопорить гайку 16 винтом 17;

 вставить в левый патрубок нижнего станка левую рукоятку сборе.

— ввинтить ключом С642-13 гайку 95 до упора в бурт втулки 98 и застопорить гайку винтом 96;

- преверить работу домкрата без нагрузки домкрат должен работать легко, плавно, без заеданий
  - 8. Собрать и поставить поддон, для чего:
- надеть на винт 30 гайку 80, втулку 81 и пяту 62, совместив отверстия пяты с отверстием проушины внета 30; вставить ось 82, при этом сторона Л (рис 43) няты должна быть обращена к ребру нижнего станка, а сторона М к неподвижной станкие;

— надеть на пяту 62 (рис. 43) втулку 81 и гайку 80 с уплотна-

тельным кольцом 84.

вращая правую руковтку домкрата, опустить винт с собранвой пятой в гнездо поддона, предварительно поставив уплотнительное кольцо 83 и шайбу 85.

— ввинтить ключом А52к32-32 гайку 80 в резьбовое отверстие

поддона,

поджать гайкой 80 пяту 62 так, чтобы обеспечивалось свобод-

ное вращение поддона без ощутимого осевого люфта;

— застонорить гайку 80 планкой 101, поставленной в бобышку 103; планку закрепить внитами 162, которые завинтить до отказа и раскервить в шлиц в двук точках

9. Проверить работу домкрата под нагрузкой. Домкрат должен работать плавно, без перебоев в заеданий. Тормоз правой рукоятых должен надежно удерживать поднятое на домкрате орудие.

#### Регулировка рукозток домирата для крепления их в походном и боевом положениях

Регулировку рукояток домкрата для походного и боевого положений производить при окончательно собранной гаубице, персведенной в походное положение, со стволом, закрепленным в рамке, и рукояткой подъема колес, поставленной на стопор (гл. XII, разд. 19)

Регульровку производить следующим образом.

 Подвять поддон в крайнее верхнее положение и левой рукояткой поджать пяту 62 (рис 42) в уплотнительное кольцо 61 крышва 58 с некоторым катягом резины и закрепить рукоятку в лирке 88

Если шарнир левой рукоятки не входит в лирку 88, необходимо сиять стопорную проволоку, вывинтить ключом Аб2830-2 болты 107 и вывести шестерию 100 из зацепления с венцом 49. Повернуть шестерию 100 в нужном направлении, чтобы обеспечить стопорение шарнира в лирке и авести шестерию в зацепление с венцом 49 Ручка рукоятки должна быть в верхием положении, что обеспечивается за счет поворота се на квадрате шарнира

На гаубицах другого варианта вывинтить отверткой винт 96 (рис 43), свинтить ключом С642-13 гайку 95 и вывести шестерию 93 из зацепления с венцом 49. Поверпуть шестерию 93 в нужном каправлении, чтобы обеспечить стопорение шарнира в лирке и ввести

шестерию в зацепление с венцом 49

 За счет холостого хода правой рукоятки повернуть последнюю ручкой в направлении к вилке подъема колес, оттянуть трубу вверх и ввести ее в вилку кронштейна 110 (рис. 42). Ручка должна. каходить в вилку кронштейна 110 свободно. При несовпадении ручки с вилкой кронштейна произвести регулировку аналогично регулировке девой рукоятки.

3. После регулировки крепления рукояток в обоих положениях айки 10 застопорить шплинтами 9, а болты 15 и 107 объязать про-

волокой 101.

# 46. РАЗБОРКА И СБОРКА ПРИЦЕЛА Д726-45

Разборка прицела в войсках допускается лишь для устранения чеисправностей

Разборка и сборка прицела должна производиться в оборудованной мастерской артиллерийским техником, хорошо знающим

устройство прицела, специальным инструментом.

Перед сборкой прицела все детали тщательно очистить от грязи и старой смазки, затем снова смазать тонким слоем смазки ГОИ-54П ГОСТ 3276—63.

#### Разборка

Разборку прицела производить в такой последовательности.

1. Снять прицел с гаубицы, для чего:

свинтить ключом А52830-2 контргайки с болтов 66 (рис. 49)
 и этим же ключом вывинтить болты;

- расшилинтовать и выбить с номощью медной выколотки ось 20;
  - вынуть этулки 36 в сиять прицел с гаубицы.
  - 2. Разобрать механкам места цели для чего:

вывинтить отверткой винт 78;

— вывинтить пробки 70 продольного уровия, вывинтить на одиндва оборота регулировочные винты 105, вынуть оправу 6 уровня с ампулой и сиять крышку 69 уровня; в такой же последовательности разобрать поисречный уровень 47;

- выбить коннческий штифт 77, свинтить ключом

С664-1/52-ИЦ-012 гайку 44, сиять шайбу и пружину 48;

вывинтить винты 76 и свять фиксатор 78,

— вывынтить винты 71 и 74, сиять шкалу 72 грубого отсчета и указатель 75;

вставить шпильку 64-7/52-11Ц-012 в верхнее сквозное отверстие червячного сектора 11 и вывинтить червях 42;

— вывинтить винт 37 и снять маховичок 38 и кольцо 39 ты-

сячных;

ослабить стопорный винт 12 и вывинтить болт 13;

— вынуть червячный сектор, придерживая его рукой от рывка пружнюй 10, вынув ипильку 64-7/52-ИЦ-012, разъединить обе половины червичяого сектора 11 и снять пруживу.

3. Разобрать механизм углов прицеливания, пля чего:

— вывинтить винты 103 и сиять направляющую планку 102 с указателем дистанции 100 и фиксатором 101;

вывинтить аинты 92 и снять крышку 96;

выбить конический штифт 84.

- поддерживая рукой дистанционный барабан 90, вынуть валик 95 с шестерней 94 и отделить от прицела дистанционный барабан с его основанием 91;
  - --- вынинтить винты 87, снять прижимное кольцо 86 и снять ди-

станционный барабая с основания;

- выбить конический штифт 33, свинтить ключом А52830-5 гайку 32 и скять половину разрезной шестерии 31 и пружику 64;

— придерживая маховик 58, свинтить ключом С642-30 основа-

ние разревной шестерии 31;

- вывинтить винты 104 с шайбами, выбить конические штифты 97 и сиять мехових 55; вынуть шнонку 98, толкатель 51 и сиять кольцо 49 шкалы тысячных и прижимное кольцо 54:
- вывинтить викты 48, вынуть подпинник 56, вставить шпильку 64-7/52-1411-012 в отверстие разрезного червячного колеса 5 и вывинтить червяк 63:

— вывинтив стопорный вект 34, ключом С642-30 вывинтить

подшилинж 35;

 поджать конус 58, выбить штифт 57, выпуть стержень 66 и пружину 69; снять конус и пружину 60;

— вынуть шилинт 17, спинтить ключом 64-6/52-ИЦ-012 гайку 16

и вывинтить болт 2;

— сиять качающуюся часть прицела; вынимая шпильку, осторожно развести обе половины разрезного червячного колеса 5 и сиять узкую часть червячного колеса и пружину 15.

4. Разобрать механизм поперечного начания, для чего:

— свинтить с болтов 61 ключом Аб2830-2 контргайки и этим же ключом вывинтить болты. Вынуть втулки 62 и отделить от прицела разрезной винт 23 с маткой 22;

— вынуть шилинт 88 и свинтить ключом С664-3/52-ИЦ-012 гай-

ку 89, снять шайбу 26;

— вынуть пружину 24, валик 21 и свинтить матку 22 с разрезного винта 23.

Дальнейшая разборка прицела производится только в случае замены тех или иных неисправных деталей.

## Сборка

Сборку прицела производить в таком порядке:

1. Собрать механизм углов прицеливания, для чего:

 установить пружину 16, надеть узкую часть червячного колеса 5 на патрубок широкой части и завести пружину до совмещения отверстий под шинльку;

— вставить шикльку 64-7/52-ИЦ-012 в отверстие червячного ко-

леса со стороны основания корзинки панорамы;

надеть качающуюся часть прицела на эксцентриковую ось 3 коробки прицела,

— ввинтить болт 2 до отказа; навинтить на него ключом

64-6/52-ИЦ-012 гайку 16 и зашилинтовать ее шилинтом 17;

— вложить в гиездо червяка 63 пружину 59 и стержень 55; надеть на конец червяка пружину 60 и конус 58; вставить в отверстве стержия 55 штифт 57;

- ввинтить ключом С642-30 подшинник 35 и застопорять его

винтом 34;

вынитить червяк 63, вставить подшилник 56, ввинтить винты 48 и вынуть шпильку 64-7/52-ИЦ-012 из отверстия червячного колеса 5:

вставить в отверстие червяка толкатель 61;

— установить шпонку 98 и надеть на конец червяка маховик 53

с кольцом 49 шкалы тысячных и прижимным кольцом 54;

— закрепить маховик двумя коническими штифтами 97 и с помощью внитов 104 с шайбами и прижимного кольца закрепить кольпо шкалы тысячных:

— навнитить ключом С642-30 на противоположный конец чер-

вяка 63 основание разрезной щестерни 31;

— установить пружину 64 и надеть вторую половину шестерни 31.

— навинтить ключом А52830-5 гайку 32 и австопорить ве кони-

ческим штифтом 33;

надеть дистанционный барабан 90 на основание 91 барабана

и, поставив кольцо 86, ввинтить винты 87;

— установить основание с дистанционным барабаном между кроинтейнами коробки прицела 14 и вставить валих 95 с шестерней 94, при введении шестерни 94 в зацепление с разрезной шестерней 31 нужно завести пружниу 64 вращением узкой половины шестерни 31 против кода часовой стролки на два зуба;

— соединить коническим штифтом 84 основание дистанционного

барабана 91 с валиком 95;

установить крышку 96 и закрепить се винтами 92 с пружин-

ными шайбами 93,

— установить направляющую планку 102 с указателем дистанции 100 и фиксатором 101 на кронштейнах коробки 14 прицела и ввинтить винты 108.

2. Собрать механизм углов места цели, для чего:

надеть на основание разрезного червячного сектора 11 пруживу 10 так, чтобы отогнутый конец ее вошел в гнездо сектора;

соединить обе половины червячного сектора 11 и завести пружину 10, вращая узкую половину сектора по ходу часовой стрелки до совмещения отверстий под шпильку 64-7/52-ИЦ-012; вставить шпильку в отверстие разрезного червячного сектора;

 надеть собранный червячный сектор на ось, прикрепленную к основанию 67 корзинки панорамы; ввинтить болт 13, обеспечив при этом свободное вращение продольного уровия без осевого люф-

та: болт 13 застопорить винтом 12;

- надеть на червяк 42 маховичок 38 с кольцом 39 и закрепить их внитом *37*.
- ввести червяк в зацепление с сектором 11 и вынуть шпиль-Ky 64-7/52-11LL-012;
- установить указатель 75 и шкалу 72 грубого отсчета и закрепить их вивтами 71 и 74:

— установить фиксатор 73 и закрепить его винтами 76;

- вставить пружниу 43, поставить шайбу и навинтить гайку 44,

которую застопорить коническим штифтом 77;

- установить крышку 69 уровня между ушками д продольного уровня 7, вставить оправу  $\delta$  с ампулой, ввинтить регулировочные винты 105, пробки 70 и винт 78, собрать в такой же последовательности поперечный уровень 47
  - 3. Собрать механизм поперечного качания, для чего:

— навинтить матку 22 на разрезной винт 23;

- вставить в разрезной винт валик 21, надеть на него пружину 24 и шайбу 26, навинтить ключом С664-3/52-ИЦ-012 гайку 89 и зашплинтовать ее шплинтом 88:
- ввести цапфы магки 22 в проушины коробки прицела 14 и

надеть на цапфы втулки 62:

— ввинтить ключом А52830-2 болты 61 и навинтить на них контргайки.

4. Установить прицел на гаубице, для чего:

— ввести цапфы коробки прицела 14 в проушняю вилки 18;

надеть на цапфы втулки 36;

- ввиктить в проушины вилки ключом А52830-2 болты 66 и навинтить не ких контргайки;
- соединить валик 21 с проушинами а валки 18 осью 20; ось эашплинтовать.

# 47. РАЗБОРКА И СБОРКА воздушно-гидравлического насоса 52-14-035

# Разбория

Разборка насоса производится для смазывания и ремонта,

Разбирать насос в таком порядке:

1. Вынуть шплинты 64 (рис. 65), крепящие тяти 63 на цапфах в большого поршия 12 и на цапфах з вилки 18.

2. Снять тяги с цапф г.

3. Свинтить ключом А52830-4 шесть гаек 50 и сиять крышку 6 корпуса насоса с кожаным уплотнительным кольцом 9.

4. Вытолкнуть вперед и вынуть на корпуса насоса большой

поршень 12

На этом заканчивается частичная разборка насоса. Для дальнейшей разборки необходимо.

5. Вывинтить отверской стопорный винт 54 и вывинтить ключом A52830-6 крышку 4 из крышки 6 корпуса насоса. Выпуть фильтр 5.

6. Расшилинтовать и свинтить гайку 58, удерживая клапан от-

верткой; выпуть пружину 52 и всясывающий клапан 51.

7. Расшилинтовать и свинтить ключом А52830-4 гайку 60, сиять шайбу 59 к пружину 65; вывинтить стопорный винт и выпуть края 7,

8. Специальным ключом С634 из 311П насоса и ключом

A52830-5 вывиштить седло 45 кланана высокого давления

9. Расшилинтовать и свинтить гайку 47 клапана высокого давления; снять пружину 46 и клапан 44.

10. Снять с большого поршия 12 три чугунных поршневых кольца 10 (поршневые кольца снимать только в случае их зимены).

11 Вынуть шилинты 61 из оси 62, вытолкнуть на кронцитейна с корпуса насоса ось и спять вилку 18 с рукояткой 15.

12. Разоспуть стопорную шайбу 24 и свинтить ключом гайку 25

с наконечника 23.

- 13. Вытолкнуть из отверстия кронштейна и наконечник 23 с малым поршнем 39.
- 14. Специальным ключом 1/3 из ЗИП насоса и ключом А52630-5 вывинить на малого поршня седло 19 нагнетательного вларана и выпуть кожаную прокладку.

15. Вывинтить из седла нагнетательного кланана стакан 40, вынуть пружниу 20 и нагнетательный клапав 41.

16. Сиять с малого поршия 39 иять поршиевых колец 42 (коль-

ца свимать только в случае их замены),

17. Разобрать клапавное устройство соединительной трубки, для чего:

 вывинтить ключом промежуточный шиппель 66, удерживая гайку 28 ключом А52830-6, вынуть кожаную прокладку 29;

вывилтить отверткой упор 30 клапана, вынуть пружину 31 и

шариж *32.* 

#### Сборка

Перед сборкой все детали вычистить и покрыть тонким слоем смязкой ГОИ-54П, за исключением трущихся поверхностей цилиндров и поршней, которые перед установкой на место смазываются насосной смазкой, имеющейся в 314П насоса.

Сборку насоса производить в таком порядке:

- 1. Собрать клапанное устройство соединительной трубки, для yero:
- вложить в штуцер 27 шарик 32, пружику 31 и ввинтить vnon 30:

— ввинтить промежуточный ниппель 66, подложив под него кожаную прокладку 29,

2. Надеть на малый поршень 39 с торца пять чугунных поршиевых колец 42 разрезами в разные стороны.

3. Вставить в седло 19 нагнетательный клапан 41, пружину 20 и ввинтить стакан 40

Вложить в малый поршень 39 прокладку и ванитить седло 19 с нагнетательным клапаном.

 Вставить малый поршень 39 наконечником 23 в отверстие вроиштейна а корпуса васоса и закрепить его гайкой 25 со стопорной шайбой 24.

6. Встявить в отверстие прилива крышки 6 корпуса насоса кран 7 и ввинтить стопорный винт; установить пружину 65, шайбу 69 и навнитить гайку 60, которую защилентовать.

 Вставить в отверстие крышки корпуса насоса всасывающий клапан 51, надеть на конец стержня клапана пружину 52 и навинтить гайку 53, которую зашелинтовать.

8. Вставить в отверстие крышки корпуса насоса фильтр 5 (сеткой наружу) и винитить крышку 4, которую застопорить винтом 64 с надетой на него ценочкой 55.

 Вставить в седло 45 клапан 44 высокого давления, надеть на отросток седла пружику 46 и навиятить на конец стержия клапана гайку 47, которую зашилинтовать.

 Ввинтить в большой поршень 12 седло 45 с клапаном высокого давления, подложив под фланец седла паронитовое кольцо 48

 Надеть на большой поршень с торца три чугунных поршиевых кольца 10 разрезами в разные стороны.

12. Закрепить осью 62 на кроиштейне корпуса насоса вилку 18; в отверстия на коицах оси 62 вставить шилинты.

 Смаять трушиеся новерхности поршней и цилиндров графитовой смаякой.

14. Вставить большой поршень 12 в корпус 11 насоса. При этом во избежание поломок поршневых колец поршни низкого и высокого давления вводить в соответствующие цилиндры с помощью спецвальных воронок С635 и С6125, имеющихся в 311П к насосу.

Чтобы ввести в цилиндр большой поршень, следует установить воронку Сб125 направляющей частью наружного дкаметра в выточку корпуса насоса со стороны крышки и протолкнуть через во-

ронку поршень с надетыми на него кольцами в цилиндр.

Чтобы ввести в циликдр малый поршень, необходимо наложить воронку C635 на торец втулки 13, совмещая при этом внутренний диаметр воронки с внутреннии диаметром втулки, и продвинуть большой поршень так, чтобы малый поршень с надетыми на него кольцами, пройдя через воронку, вошел в делинар.

15. Вставить в выточку корпуса // насоса кожаное уплотнительное кольцо 9 и, наложив крышку б, закрепить ее на шпильках 49 гайками 60 (при постановке кожаного кольца и крышки обращать внимание на совпаденна отверстий для крана).

Надеть на цапфы е и г тяги 63 и закрепить их шилинтами 64
 После сборки насоса проверить его работу

#### 48. РАЗБОРКА И СБОРКА КАТКА

#### Разборка

Разборка катка гроизводится для устранения неисправностей. Разборку производить в таком порядке

1. Снять каток со шворневой балки, для чего:

 отвинтить гайку 4 (рис. 45) за ручки 12, при этом втулка 6 поднимается вверх и освобождает кулачки 11;

— повернуть кулачки 11 кверху и выпуть штырь из кольца

шворневой балки.

2. Разобрать каток, для чего:

— вывантить отверткой винт 8 и свинтить упорную втулку 7;

сиять атулку 6 с гайкой 4 со штыря 3;

— вывинтить атулку б из гайки 4 и снять конусное кольцо Б;

снять кольцо 13 со штыря.

3. Отделить колесо / от вилки 2, для чего:

вынуть шилинт 20, свинтить ключом А52830-5 гайку 19, придерживая разводным ключом ось 16; снять шайбу 18, выкуть ось и отделить колесо от вилки,

вывинтить ключом А52830-76 масленку 15 на оси.

#### Сборка

Для сборки катка необходимо-

присоединить колесо I к вилке 2, для чего:

— внести в вилку 2 колесо 1, вставить ось 16, щайбу 18, навинтить илючом A52830-5 гайку 19, придерживая разводным илючом ось 16, и зашилинтовать ее шилинтом 20;

ввинтить ключом А52630-76 масленку 15 в окъ 16;

установить кольцо 13 на штырь 3;

установать на втулку  $\delta$  конусное кольцо  $\delta$  и ввинтить втулку  $\delta$  в гайку 4;

установать втулку б с гайкой 4 на штырь 8;

 навинтить ключом А52832-19 упорную втулку 7 на штырь 3 в застопорить ее винтом 8.

#### 49. ЧЕХЛЕНИЕ ОРУДИЯ

Чехление гаубицы производится в таком порядке;

1. Надеть чехлы на прицелы и казенную часть.

2. Надеть чехол общего покрытия, для чего:

 встать со сторозы казенной части орудия, накинуть чехол сверху так, чтобы передний конец чехла A (рис. 87) был на стволе впередн люльки; задний конец чехла Б накинуть на казенную часть,

окно В плотво надеть на коробку с фонарями до упора в щит

и накинуть петлю la (рис. 87) на крючок 4 (рис. 46);

- обернуть передним концом чехля А ствол и зацепить крючок 2 за ветлю 2а;

зацепить крючок 3 за петлю За под стволом;

— зацепить крючок 4 за петлю 4а;

- снизу слева люльку и щит обернуть полотнищем  $\Gamma$  и заце-

пить крючок 5 за петлю 5а;

— закрыть чехлом правую и левую проушины пярнирной части и зацелить крючок в за петлю бо на ремие, предварительно выполнив следующие операции:

протявуть нижнюю задиюю часть чехла под пальцы станиц

и рукоятку домирата над поддоном,

 провести ремень с петией ба снизу под осью хода в обернуть вокруг оси, а край чехла с крючком 6 провести под осью хода спере-

ди назад до встречи с петлей ба;

— полотнище Д провести под осью хода назад и зацепить крючок 7 за петлю 7a ремия, прижав части чехла E и  $\mathcal{L}$ , закрывающие левую и правую проущины шарнирьой части станин; при этом конец Е чехла с петлей 7а проходыт под осью хода, ремень с петлей 7а опоясывает чехол сзади, прижимая его к гаубице;

— крючок 8 зацепить за петлю 8а, проведя ее под осью хода. З Надеть чехол на дульный тормоз. Длину замков на крючках можно регулировать, меняя длину тросов, чтобы обеспечить плотное прилегание чехла к орудию со всех сторон.

#### часть вторая

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Глава IX ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### общие указания

При работе с гаубицей Д-30 и боеприпасами к ней необходимо знать и строго выполнять правила эксплуатации и требования по мерам безопасности, изложенные в настоящей Инструкции

К работе с гаубицей допускаются только лица, предварительно изучившие се Изучение материальной части должно быть органивовано под руководством офицеров, хорошо знающих материальную часть, требования по мерам безопасности, правила эксплуатации гаубицы и обращения с боеприпасами.

Гаубица всегда должив содержаться в состоянии боевой готовности Боевая готовность гаубицы определяется исправной работой всех мехапизмов, наличнем и надежным креплением всех деталей и сборок, а также наличием и исправностью положенных запасных частей, виструмента и принадлежностей

Ответственность за состояние гаубицы несут солдаты, сержанты

и офицеры, которым она вверсив по службе.

# 2. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с гаубицей необходимо строго соблюдать следующие требования по мерам безопасности.

# При переводе гаубицы из походного положения в боевое и обратно

1. Все операции по переводу гаубицы на походного положения в боевое и обратно выполнять в установленной последовательности с возможным совмещением смежных операций.

Категорически запрещается опускать гаубицу на домкрате до полного разведения стании, а также извлекать забивные сошники на грунта с помощью домкрата.

Сиятие шворневой балки со сцепного устройства тягача произ-

водить за поручии силами расчета.

2. Площадка под плато домкрата должна быть выровнена и расчищена от снега, камисй и неровностей.

 Запрещается производить какие-либо действия с гаубицей, не предусмотренные при переводе гаубицы в боевое положение и обратно.

Категорически запрещается:

- работать меканизмами наведения при положении гаубицы на домкрате (во избежание опрокидывания гаубицы и положив домкрата);
- подъем гаубицы домкратом, если ствол не установлен вдоль неподвижной станиям;
- подъем гаубицы домкратом, если рукоятка 12 (рис. 29) механизма переключения червяка находится в походном положении.

Разведение и сведение стании производить одновременно, придерживая их за поручни до установки на стопоры или соответственно до полного сведения. Запрещается разводить станины при положении неподвижной станины на подхоботовом катке

4. Подъем колес осуществлять силами расчета, одновременно поворачивая ось хода рукояткой механизма подъема колес в поднимая колеса за ручки кривошипов; свободные вомера расчета не должны находяться в зоне подъема колес. Подъем в опускание колес производить плавно без резких ударов ограничителей рукоятки о палец верхнего станка.

Подъем гаубицы на домкрате производить двушя рукоятками, врищая их по ходу часовой стрелки В начале подъема убедиться в надежности работы тормоза правой рукоятки домкрата, для чего опустить поддон на грунт и приподнять гаубицу домкратом, повер нув правую рукоятку на два-три оборота.

Если в этом положении тормов не тормовит правую рукоятку, опустить гаубицу на грунт и, удерживая левую рукоятку, повернуть правую по ходу часовой стрелки с приложением усилия до выбора свободного хода ('/2—1 оборот). В конце подъема гаубицы на домкрате во избежание самопроизвольного олускания ее, преж де чем отпустить рукоятки, необходимо включить тормов правой рукоятки (придерживая левую рукоятку, правую повернуть вправо до отказа).

Опускание гаубицы производить одной правой руконткой, вращая ее против хода часовой стрелки

- Б. Когда гаубица поднята на домкрате, не следует находиться в зоне вращения рукояток домкрата, так нак от случайного толчка в правую рукоятку может произойти растормаживание ее и опускавие гаубицы под собственым весом.
- 6. Запрещается опускать колеса из боевого положения в походное при недостаточном давлении в уравновешивающем механизме, на что может указывать большое усълие на маловике подъемного механизма при придании стволу угла возвышения.
- 7 В походном положении запрещается подиниать ствол на угол возвышения более 30°

# При стрельбе на гаубицы

- Во время придания стволу углов возвышении запрещается находиться в зоне отката ствола.
- 9. Перед вращением ствола гаубицы за дульный тормоз на большие углы при ныключенном поворотном механизме предвари тельно убедиться, что пакого на орудийного расчета между станинами и щитком ограждения нет, вращать ствол, взявшись за щиток ограждения, запрещается.
- Перед стрельбой убедиться, что домкрат поднят вверх до отказа и рукоятки закреплены в лирких, а рукоятка механизма переключения червяка находится в рабочем положении.
- При заряжании гаубицы, особение при стрельбе на больших углах возвышения, досылку снаряда в камору ствола производить энергачно во набежание оседания снаряда на гильзу.
- 12 Во время выстрела расчет не должен находиться вблизи откатывающегося ствола и в зоне экстракции гильзы. Запрещается также находиться спереди щитового прикрытия и в непосредственной близости справа или слева от него, а также у плато стании. Расчету рекомендуется при стрельбе пользоваться шлемофонами.
- При стрельбе на уменьшенных зарядах извлеченные пучки пороха укладывать в специальные ровики.
- После интенсивной стрельбы из гаубицы запрещается вывинчивать заливную пробку тормоза отката до остывания противооткатных устройств.

Перед стрельбой на минуговых углах (от 0 ло -5°) при положении казенцика над станкнами необходимо убедиться, что сошники забиты полностью до упора в ограничитель.

Категорически запращается стрельба над станинами ври углах от -5 до  $-7^\circ$ .

15. Разряжание гаубицы производить только выстрелом

# На марше

- Запрещается при передвижении размещение расчета на гаубице. Расчет должен находиться в кабике и кузове тигача.
- 17. На остановках осматривать ходовую часть, крепление колес, состояние рычага и тяги, с помещью которых подвижные станины крепятся к негодвижной, надежность крепления ствола наметкой в рамке, загяжку болтов, крепящих шворкевую балку к дульному тормозу, и стопорение их проволокой, а также крепление шворневой балки в сцеппом устройстве тягача и надежность стопорения муфты неханизма подъема колес. На гаубицах другого

варианта кроме того, на остановках осматривать крепление шворневой балки в щеках дульного тормова.

 Рукоятка механизма переключения червяхи должна находеться в походном положения (рис. 29).

# 3. УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ГАУБИЦЕЙ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

При проведении учебных закятий на гаубице необходимо выполнять все работы в последовательности, установленной настоящей Инструкцией, и с соблюдением всех требований по мерям безопасности.

С учебной целью в воинских частях на боевых гаубицах разрешается производить неполную разборку и сборку затвора, снимать и устанавливать пакораму, оптический прицел, проверять давление в накатнике, регулировать давление уравновещивающего механизма, отливать (доливать) жидкость из накатника и тормоза отката, определять качество стеола М, проверять прицельные приспособления, снимать и устанавливать откидные щиты, а также выполнять все операции, которые должны производиться расчетом при стрельбе, на марше и при уходе за гаубицей.

Для тренкровок приемам заряжання применять учебно-тренировочные выстрелы.

Перед закрыванием затвора сбрасывающям механизмом необходимо проверить надежность крепления рукоятки открывания затвора

Использовать боевые выстрелы для тренировки приемам заражания категорически запрещается.

На учебных занятиях с прицельными приспособлениями, а также при стрельбе не прилагать больших усилий при вращении маковичков механизмов и гаск механизмов выверок, а также не допускать ударов оптических приборов при их установке в сиятии

При работе с аккумуляторными батареями не прикасаться металлическими предметами одновременно к положительному и отрицательному полюсу, чтобы не вызвать короткого замыкания.

После проведения учебных занятий гаубица должна быть осмотрена и вычищена.

При чистке канала ствола раствором РЧС необходимо учитывать, что он ядовит, и оберегать глаза, а после чистки гщательно вымыть руки; использованный раствор слить в специально вырытые ровики.

#### Глава Х

# ПОДГОТОВКА ГАУБИЦЫ К СТРЕЛЬБЕ

# 4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Гаубицы, состоящие на вооружение в нойсках, должны содержаться в полной исправности и готовности к немедленному боевому использованию.

Подготовка гаубицы к стрельбе производится под руководством командира отневого взвода и слагается из общего осмотра гаубицы, проверка работы механизмов, противосткатных и прицельных устройств.

Следует поминть, что даже небольшие неисправности, не устраменные своевременно, могут повлечь за собой серьезные повреж-

# Б. ОСМОТР ГАУБИЦЫИ ПРОВЕРКА РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ

Осмотр производить при бозвом положении гаубиды в такой последовательности

 Осмотреть ствол. На наружной поверхности ствола не должно быть вмятин, переходищих в выпучину на поверхности канала ствола, и трещии.

Для осмотра канала ствола открыть затвор, удалить смазку, а при слабом освещении поставить под углом к дульному срезу лист белой бумаги. Поверхность канала ствола должна быть частой и без нагара.

При обнаружении в канале ствола трещин или раздутия трубы, выраженного в виде теневых колец, а также при трещинах и глубоких виятинах на наружной поверхности ствола стрельба на гаубицы воспрещается. Проверить крепление дульного тормоза.

2. Осмотреть затвор и проверить работу его механизмов, полу-

автоматики и спускового механизма, для чего:

произвести частичную разборку загвора (порядок частичной разборки затвора указан в тл. VIII);

 протереть детали затвора, гнездо в казеннике и покрыть их тонким слоем смазки;

собрать затвор,

 открыть и закрыть затвор несколько раз и произвести спуск ударника рукояткой спуска,

произвести взведение ударника повторным взводом (без от-

крывания затвора), а затем слуск его.

Если клин затвора поднимается вверх медленно, то необходимо разобрать затвор и осмотреть илин и гиездо для него в казеннике;

обнаруженные неисправности (загрязнение, густая смазка, забом-

ны) устранить и покрыть детали тонким слоем смазки.

Если после этого клин будет снова подниматься медленно, то необходимо регулирующей гайкой поджать пружину закрывающего механизма до энергичного закрывания клина

3. Проверить работу механизма блокировки, для чего:

придать стволу угол возвышения 226 (3-66) и направить его так, чтобы казенних оказался над одной на станин;

- нажать на рукоятку спускового механизма, при этом спуска произойти не должно.

Проверку произвести над каждой станиной.

- 4. Проверить крепление штоков тормоза отката и накатника в крышке людьки Гакки штохов должны быть навинчены в застопорены
- 5. Проверить, нет ли течи жидкости из противооткатных устройств. При наличии течи выяснить ее причину и устранить неисправность.
- 6. Проверить и осмогреть указатель отката, для чего продвинуть ползун по линейке из крайнего переднего положения в крайнее заднее. Если ползун передвигается очень легко и может двигаться по инерции, то неисправна пластинчатая пружина, которую необходимо заменять.
- 7. Осмотреть механизмы наведения и приверить их работу; ме ханизмы должны работать плавно без рызков и приложения больших усилий к маховикам

Если усилие на маховике подъемного механизма на всех углах возвышения качающейся части при увеличении угла больше, чем при уменьшении угла возвышения, то необходимо полнять давление в уравновешивающем механизме, ввинтив винт 9 (рис. 20) годвижной опоры люльки. Если же усилие на маховике подъемного меха визма при увеличении угла возвышения качающейся части меньше, чем при уменьшении, то давление в уравновешивающем механизме необходимо уменьшить, вывинтив винт 9.

Ввинчивание или вывинчивание винта подвижной опоры люльки производить ключом Сб42-14 до тех пор (если позволяет ход винта), пока усилия на маховике подъемного механизма не станут нормальными. В тех случаях, когда механизм регулировки не обеспечивает нормальную работу подъемного механизма, следует проверить давление в уравновещивающем механизме и довести его до нормального, для чего, ввинтка винт 9 на половину длины резьбы, добавить воздух насосом или выпустить излишний воздух.

- 8. Осмотреть ходовую часть. При осмотре обращать внимание на исправность резиновых буферов на рычагах, резины колес, надежность крепления или бортовыми кольцами, проверить, нет ли недовинченных или расстопоренных гаск, болгов и пшилек.
- 9. Проверить наличие и состояние комплектов запасных частей, принадлежностей и виструмента.

# 6. ПРОВЕРКА ТОРМОЗА ОТКАТА И НАКАТНИКА

При проверке противооткатных устройств определяются количество жидкости в тормозе отката и накатнике и дааление в накат-

#### Определение количества жидкости в тормозе отката

Для определения количества жидкости в тормозе отката необ-XOKHMO:

Придать качающейся части орудия угол возвышения 3—5°.

 Вывинтить ключом 42—27 пробку 14 (рис. 21). Если стеол М будет виден в отверстви, то количество его в пределах нормы. Если стеол М в отверстии не виден, то доливать его ширицем А72277 16 до тех пор, тока стеол не потечет из отверстия; в процессе заливки стеода подъемным механизмом покачивать качающуюся часть орудин вверх и вииз в предслах +2° для выхода воздуха,

3. Ввинтить ключом 42-27 пробку 14.

#### Определение количества жидкости в накатнике

Для определении количества жидкости в накатнике необходямо: 1. Закрыть затвор и придать качающейся части орудия угол синжения 3—5°

2; Вывинтить ключом А52840-65 крышка 55 и 57 (рис. 22).

3. Ключом А72930-53 вывинтить на 1/4 оборота запорный вентиль 59, выпустить жидкость гидравлического запора из трубки 50 и сразу завинтить вентиль.

4. Придать качающейся части ствола горизовтальное поло-

жение.

5. Ввинтить тройник С642-25 в гнездо, из одного отростка тройника вывинтить пробку и вместо нее ввинтить манометр.

- 6. Установить в стойку станины воздушно-гидравлический насос, вывинтить из крышки 31 пробку 33, ввянтить ниппель со штуцером и присоединить насос; переключить насос на «Жидкость» и, перекачивая насосом стеол из кружки в накатник, оттянуть ствол до совмещения заднего среза передней обоймы 11 (рис. 3) с первой риской на лезом полозке люльки (риска отмечена нулем).
- 7. Ключом А72930-53 вывинтить на один оборот вентиль, прочесть по шкале манометра давление, запомнить или записать его, после этого завинтить вентиль
- 8. Продолжая работать насосом, оттянуть ствол до совмещения заднего среза передней обоймы со второй риской, отмеченной цифрой «250», на левом полозке люльки; в результате ствол вместе с цилинирами противооткатных устройств будет оттянут на 250 мм

Оттягивание ствода кроме указанного способа можно произвести прибором С642-29 (прибор для отглинания ствола), для чегосиять стопорную проволоку 52 (рис. 22), вывинтить отверткой винты 53, снять стопов 54 и вывинтить ключом С642-13 крышку 31 с. кольном 32: ввинтить вместо крышки 31 ключом Сб42-13 гайку 2 (рис. 66) с внитом прибора 3, поставить стопор 54 (рис. 22) и закрепить его винтами 53; ввинчивая с помощью трещотки 4 (рис. 66) винт 3, сттянуть ствол на величины, указанные выше.

- 9. Ключом А72930-53 вывиштить на один оборот вентиль и вновь прочесть показание манометра, после чего завинтить вентиль: открыть вентиль штуцера и спустить жидкость, при этом ствод накатится и займет первоначальное положение.
- 10. По двум показаниям манометра (при стволе, оттянутом до первой и второй риски) определить по графику (рис. 69), прикрепленному к щитку ограждения, количество жилкости в накатинке.

— отыскать на графике вертикальную аннию, соответствующую давлению в накатнике при стволе, оттянутом до второй риски:

 отыскать на графике горизонтальную линию, соответствую-Щую дарлению в накатнике при стволе, оттянутом до первой риски. и продолжить эту линию до пересечения ее с вертикальной линией. отвечающей давлению в накатнике при стволе, оттинутом до второй риски. "

Если точка пересечения вертикальной и горизонтальной диний окажется на участке, ограниченном наклориыми линиями, то количество жидкости в накатнике в пределах нормы. Нижния наклонная линии соответствует 9.77 л жидкости в накатнике, а верхняя наклонияя линия — 9.97 л.

Если точка пересочения горизонтальной и вертикальной линий окажется выше верхней наклонной динии, то жидкости в накатнике больше нормы и ее надо убавить; если же точка перессчения окажется ниже нижней наклонной линии, то жидкости в накатнике меньше нормы и ее надо добавить.

Примерное количество излишней или недостающей жидкости можно определить по расстоянию от точки пересечения спответствующих вертикальной и горизонтальной линий до наклонией линии графика. Расстояние между двумя наклонными лининми графика соответствует 0,2 л.

Чтобы выпустить из накатника налишнюю жидкость, необходимо:

- 1. Придать качающейся части гаубицы угол возвышения  $10 - 15^{\circ}$
- 2. Вывинтить пробку из отростка тройника и подставить под пего мерную кружку,
- 3. Ключом А72930-53 слегка приоткрыть вентиль в выпустить в кружку излишнюю жидкость, имен в виду, что жидкость находится пол давлением.

После того как необходимое количество жидкости будет выпущено, вентиль закрыть, в отросток тройника внинтить пробку и вновь проверить по графику количество жидкости в накатнике.

Добавление жидкости в накатник производится воздушно-гид-

равлическим насосом в таком порядке:

1. Вывинтить из тройника манометр и авинтить в отростой тройника пробку; с другого отростка тройника свинтить пробку и присоединить шланг насоса.

2. Влить в кружку жидкость в количестве на 0,1 л больше, чем это требуется по графику, установить кран насоса на «Жидкость» и качнуть четыре-пить раз рычагом насоса.

3. Вывинтить на два гри оборота вентиль, перекачать жидкость

в накатник и запинтить вентиль

4 Вновь проверить по графику количество жидкости в накатиияе и, если оно окажется в пределах нормы, завинтить до отказа вентиль, вывинтить тройник с манометром и ванятить крышки 55 и 57 (рис. 22).

Примечание Проверка количества живкости в накатигке может производиться и в походном положение гаубицы, для чего пеобходимо.

— опустить подлен домкрата до унора в грунт;

 правую поделжную станскну отвести от исподраженой на воличену, достаточную для установки вососа.

При этом запрещается оттягивать ствол более 300 мм.

# Определение давления в накатнике

Для определения давлении в накатнике нужно:

1. Придать качающейся части орудия угол снижения.

2. Вывинтить ключом А52840-65 пробхи 55 и 57 (рис 22 в 68).

3 Вывинтить ключом А72930-53 на 1/4 оборота запорный вентиль 69, выпустить жидкость гидравлического запора и завнитить вентиль.

4 Ввинтить тройник, из одного отростка его вывинтить пробку

и на ее место ввинтить манометр.

5. Ключом А72930-53 осторожно вывинтить на один оборот вентиль и по отклонению стрелки манометра определить давление, после чего завинтить вентиль. Давление в накаткике должно быть 46+2 KΓ/CM2.

Если давление будет меньше указанного, то нужно добавить в накатинк воздух (рис. 70), для чего:

— вывинтить из второго отростка тройника пробку и присоеди-

нить и тройнику шланг воздушно-гидравлического насоса:

установить кран воздушно-гидравлического насоса на «Воздух», отвинтить на два-три оборота вентиль и накачать воздух до давления 46+2 кГ/см<sup>2</sup>;

завинтить вентиль и вывинтить тройник с манометром;

- произвести гидравлический запор воздука в накатнике.

Гидравлический запор воздуха в накатнике производить в таком порядке:

— придать качающейся части гаубицы угод возвышения 10—15°:

 отвинтить на 1/4 оборота запорный вентиль и после появления жидкости в гнезде тройника ввинтить запорный вентиль до отказа.

Если давление в накатнике будет больше нормального, то сле-

дует выпустить лишний воздух, для чего:

не снимая тройник с манометром, вывинтить на несколько

оборотов вентиль;

 вывинчивая и завинчивая пробку тройника, выпустить часть воздуха, наблюдая по отклонению стрелки манометра за падением давления,

— после того как давление воздуха в цилиндре накатника будет доведено до нормального, завинтить вентиль, вывинтить тройник с манометром и произвести гидравлический запор воздуха, после чего ввинтить пробки 55 и 57 (рис. 22)

При определении количества жидкости и давления в накатнике надо пользоваться исправным манометром, который должен перно-

дически проверяться по эталонному манометру.

Эталонный манометр хранится в артиплерийской мастерской части.

#### 7. ПРОВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИИ

Проверка прицельных приспособлений производится для обеспечения соответствия между установками на прицельных приспособлениях и положением оси канала ствола. Проверка прицельных приспособлений повразделиется на частичную и полную.

Частичная проверка прицельных приспособлений производится:

каждый раз при подготовке гаубицы к стрельбе.

 во время стрельбы при чрезмерном отклонении снарядов от цели.

При частичной проверке прицельных приспособлений необходимо:

проверить нулевые установки прицела Д726-45;

 проверить нулевую линию прицеливания прицелов Д726-45 и ОП4М-45.

Полная проверка прицельных приспособлений производится при подготовке гаубицы к стрельбе на поражение без пристрелки. Методика полной проверки прицельных приспособлений изложена в гл. XIII, разд. 32.

Перед проверкой прицельных приспособлений необходимо:

- подготовать гаубацу к проверке прицельных приспособ-
  - подготовять прицельные приспособления к проверке;

— проверить контрольный уровень.

## Подготовка гаубицы и проверке прицельных приспособлений

Установить гаубицу на горизонтальной площадке в боевом положении. Проверить работу механизмов наведения и устранить выивленные недостатки. Тщательно протереть контрольные площадки на казеннике и люльке.

#### Подготовка прицельных приспособлений и проверке

Проверить крепление на гаубице прицелов Д726-45 и ОП4М-45 и осмотреть их. Прицелы должны быть исправиы; механизмы прицелов должны работать плавко, без приложения больших усилий к маховичкам.

#### Проверка контрольного уровня

Поставить контрольный уровень (по риске) на контрольную площадку вдоль ствола Подъемным механизмом гаубицы вывести пузырек уровена на 180°; если пузырек его останется на середине, то контрольный уровень верен.

При незначительном смещении пузырька уровня необходимо половину ошибки выбрать упорным винтом уровня, а остальную часть ошибки — подъемным механизмом гаубицы.

Снова повернуть контрольный уровень на 180°; если при этом пузырек уровня не выйдет на середину, следует вновь повторить все действия до тех пор, поха при поворачивании контрольного уровня на 180° пузырек не будет оставаться на середине.

При первом поворачивании контрольного уровия на 180° пузырек может настолько сместиться с середины, что не представится возможным даже приблизительно оценить величину ошибки контрольного уровия.

В этом случае необходимо:

 подъемным механизмом гаубицы вывести пузырек контрольного уроння на середину и заметить точное число оборотов маховика (с учетом мертвого хода);

- повернуть маховик в обратном направлении на половину

замеченных оборотов маховика;

 вывести пузырея уровня на середину, вращая упорный винт уровня;

повернуть контрольный уровень на 180°

Если при этом пузырек уровня останется на середине, то контрольный уровень верея.

Если при поворачивании уровни пузырек сместился от середниы незначительно, то поступать, как указано выше.

#### Проверка нулевых установок прицела Д728-45

Проверку нулевых установок прицела производить в таком порядке.

— придать стволу гаубицы горизонтальное положение по контрольному уровню, установленному на контрольной площадке ка-

— поставить контрольный уровень на срез корзинки панорамы нараллельно поперечному уровню и, вращая маховичок установочного винта механизма поперечного качания, вывести пузырек контрольного уровия на середину.

 повернуть контрольный уровень на срезе кораннин панорамы на 90° и, вращая маховик 53 (рис. 49), вывести пузырск контроль-

ного уровия на середниу:

— вывести пузырек продольного уровня на середину, вращая

В результате перечисленных действий на шкалах прицела должны быть нулевые установки (прицел 0, уровскь 30-00). Пузырек

полеречного уровня прицела должен быть на середине

Если установка на шкалах механизма углов места цели будет не 30-00, то следует, вывинтив отверткой на один-два оборота винт 37, повернуть кольцо 39 так, чтобы деление 0 его шкалы стало против риски фиксатора 73, после чего ввинтить винт 37

Если нулевое деление шкалы тысячных механизма углов прицеливания не совмещается с риской указателя, то необходимо вывинтить отверткой на один-два оборота винты 104 и повернуть кольцо 49 со шкалой тысичных так, чтобы нулевое деление шкалы стало

против риски укваателя, после чего ввинтить винты 104.

Если нулевое деление шкалы дистанционного барабана не совмещается с риской указателя 100, то необходимо вывинтить отверткой на один-два оборота винты 87 и повернуть дистанционный барабан так, чтобы нулевое деление его шкалы стало против риски указателя 100, после этого авинтить винты 87.

Если пузырек поперечного уровня окажется не на середине, то необходимо верхины и нижины регулировочными винтами 105 повернуть оправу  $\delta$  поперечного уровия так, чтобы пузырек встал на

середняу.

Чтобы иметь доступ к регулировочным винтам 105, надо вывнитить отверткой левую (если смотреть на прицел по направлению ствода гаубицы) пробку 70, которую после регулировки ввинтить на место.

#### Проверка нулевой линии прицеливания прицела Д728-45

Проверка нулевой ликии прицелквания производится после проверки пулевых установок прицела.

Нулевая линия прицеливания проверяется по удаленной точке на местности (не ближе 1000 м) или по перекрестиям на щите.

Проверку нулевой линии прицеливания по удаленной точке на местности производить следующим образом:

- поставить панораму в корзинку прицела и закрепить ее нажимным винтом 30 (рис. 49):

— натянуть нити по рискам, нанесенным на дульном срезе ствола, и вынуть из клина затвора ударный механизм,

визируя через отверстие для выхода бойка ударника и центр перекрестия из нитей на Дульком срезс, навести ствол гаубищы в точку наводки:

установить прицел вертикально по поперечному уровню;

- вращая маховички угломера и отражателя панорамы, совместить перекрестие панорамы или вершину центрального угольника с точкой, в которую наведен перекрестием на дульном срезе ствол гаубнцы.

В результате перечисленных действий на шкалах угломера панорамы должна быть установка 30-00, а на шкалах отражателя 0-00.

При отклонении в установках угломера и отражателя больше половины тысячной необходимо ослабить отверткой зажимные гайки маховичков угломера и отражателя панорамы и повернуть кольца с делениями так, чтобы нулевые деления их стали против рисок указателя. После этого ввинтить зажимные гайки.

Если потребуется передвикуть кольцо угломера, то нужно отверткой ослабить винты, закреплиющие кольцо, и повернуть его до совмещения деления 30 с риской указателя.

При проверке угломерных шкал ганорамы необходимо проверить и визирное приспособление головки панорамы. Если выбранная точка наводки не будет видна между проводоками визирной коробки, то, вращая винты, которыми закреплена проволока, пере двинуть се так, чтобы точка наподки была видна между проволоками.

Когда нет удобной удаленной точки наводки, а также а условиях плохой видимости, Нулевую линию грицеливания можью проверять по щиту (рис. 71).

Щит представляет собой фанерный лист с нанесенными на нем перекрестиями, определяющими направление оптической оси нанорамы (левое перекрестие) и оси канала ствола гаубицы (правое перекрестие).

Щит при проверке нулевой линии прицеливания устанавливается на расстоянии 50 м от гаубицы перпендикулярно к линии визирования (оси канала ствола гаубицы) и без полеречного наклона. При проверке по щиту гаубица должна быть установлена без наклона оси цапф.

Проверка нулевой линив прицеливания по щиту производится так же, как и по удаленной точке, но в этом случае ствол гаубицы наводится в правое перекрестие, а панорама — в левое.

#### Проверка нудевой ажиня прицеливания прицела ОП4М-45

Для проверки нулевой линии прицеливания по удаленной точке

необходимо:

 установить прицел на гаубнцу, встанив его в отверстие кронштейна люльки до упора, а затем закрепить в кронштейне с помощью барашков;

- натинуть инти по рискам, нанесенным на дульном срезе ство-

ла, и вынуть из клина автнора ударный механизм;

 визируя через отверстие в клине затвора и центр перекрестия на дульном срезе, навести ствол гаубицы в точку наводки;

вращая маховички 25 (рис. 55) и 10 (рис. 56), совместить

вершину прицельного знака сетки прицела с точкой наводки.

Если при этом горизонтальная нить не совместится с нулевыми делениями дистанционных шкал / (рис. 58), а вертикальная нить — с нулевыми делениями шкал 6 боковых поправок и 7 боковой составляющей скорости цели, то необходимо произвести следующую регулировку:

вывинтить на два оборота винты // (рис. 55) и 7 (рис. 56) и открыть крышки // (рис. 55) и 6 (рис. 56) механизмов выверки;

 вращая гайки 13 (рис. 55) механизмов выверки, совместить вертикальную инть перекрестия с нулевым делением шкалы боковых поправок, а горизонтальную нить — с нулевыми делениями дистанционных шкал;

— закрыть крышки механизмов выверки и ввинтить до упора

винты 11 (рис. 55) в 7 (рис. 56).

Проверка иулевой линии прицеливания по щиту производится так же, как и по удаленной точке наводки, только в этом случае нужно совмещать ось ствола и оптическую ось прицела с соответствующими перекрестиями щита (рис 71). Щит устанавливать на расстоянии 50 м от гаубилы в плоскости, перпендикулярной линии визирования, и без поперечного наклона.

#### Глава XI

#### ОБРАЩЕНИЕ С ГАУБИЦЕЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ

#### 8. ПЕРЕВОД ГАУБИЦЫ ИЗ/ПОХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В БОЕВОЕ

Перевод гаубицы из походного положения в боевое производить в таком порядке:

 Вынуть штепсельную вилку из гнезда на тягаче и уложить кабель в коробку.

1.40

 Снять шворневую балку с крюка тягача и, придерживая гаубицу за поручни, опустить станины на грунт.

3. Снять чехлы.

4. Освободить подвижные станвны от крепления и развести их

во упора в шины колес гаубицы.

5. Освободить ствол от крепления, перевести рукоятку механизма переключения червяка из походного положения в рабочее и прядать стволу угол возвышения 5—8°.

При мечание. На гаубицах другого варианта откинуть швориевую балку в боевое положение и застопорять се (при стрельбе прямой завидкой в случае недостатка премени піворневую балку можно не откидывать)

6. Вращая рукоятки домкрата, поднять систему так, чтобы меж-

ду колесами и землей образовался зазор

- 7. Выключить стопор 4 (рис. 35), вывести муфту 29 механизма подъема колес из зацепления с зубчатым венцом оси хода, поднять колеса до упора ограничителя 8 в упор 32, приваренный к нальщу верхаего станка, и вновь ввести муфту 29 в зацепление с зубчатым венцом оси хода; застопорить муфту 29 стопором 4, сложить рукоятку механизма подъема колес и закрепить ее в лирке, праваренной к штанге шита.
  - 8. Окончательно развести станины и застопорить их.
- Работая правой рукояткой домкрата, опустить систему на грунт; поднять поддон до упора в крышку 53 (ркс. 42) и сложить рукоятки домкрата в боевое положение по схеме (ркс. 42). На рис. 82, 83 и 84 показана гаубица в различных положениях.

В случае необходимости разрешается разворачивать гаубицу на

поддоне домкрата, для чего

 при положении ствола над неподвижной станиной поднять гаубицу на домкрате так, чтобы плато подвижных стании поднялось над грунтом примерно на 250 мм;

— придать стволу угол возвышения 60—65°;

- усилиями номеров расчета (по два человека на каждой станине) развернуть гаубицу на требуемый угод.
- Поставить и укрепить панораму в кораине прицела. Установить на прицеле и панораме нулевые установки.

11. Установить прицел ОП4М-45.

12. При стрельбе примой изводкой открыть окна на щите.

13. Забить сошники до упора в ограничитель ∉ сошника (рис. 38).

#### 9. ПОДГОТОВКА ГАУБИЦЫ К ВЕДЕНИЮ ОГНЯ

- 1. Очистить от загривнения ствол, прицел и лафет, особенно тщательно протереть сектор и шестерню вала подъемного механизма.
- Вынуть клин затвора, протереть и покрыть тонким слоем смазки клин и клиновое гнездо в казениике.

3. Удалять из канала ствола смазку и осмотреть канал ствола.

 Вставить клик в клиновое гнездо и проверить работу механизмов затвора.

5. Проверить работу указателя отката и установить его в перед-

нее положение

6. Проверить крепление штоков противооткатных устройств в

передней крышке люльки.

7 Убедиться, нет ли течи жидкости из цилиндров тормоза отката и накатника через сальники и вентильные устройства.

В. Проверить работу механизмов наведения,

9 Если позволяет обстановка, проверить нулевую линию прицеливания.

#### 10. РАБОТА С КОЛЛИМАТОРОМ

#### Установка коллиматора у орудия

Установка коллиматора у орудия (рис. 63) производится в таком порядке:

- 1 Придать орудню по прицелу угол возвышения 18° (прицел 300 по шкале тысячных углов прицеливания) и поворотным механизмом установить ствол в основном направлении.
- 2. Установить треногу коллиматора слева сзади орудия на расстоянии 6—8 м от орудийной панорамы.
- 3. Вынуть коллиматор из ящика вместе с проводом, патроном и фишкой, после чего надеть на коллиматор бленду
  - 4. Закрепить коллиматор на треноге, для чего:

отпустить зажимкой винт чашки треноги;
 вставить шаровую пяту коллиматова в ча

 вставить шаровую пяту коллиматора в чашку треноги так, чтобы объектив его был направлен в стороку панорамы, и предварительно слегка зажать пяту зажимным винтом;

 пользуясь визиром 9 (рис. 62), направить коллиматор более точно на головку панорамы и одновременно выровнять его в поле-

речном направлении по уровню 13;

— закрепить окончательно коллиматор в чашке треноги зажим-

ным винтом.

- 5. При работе с коллиматором днем установить для подсветки сетки коллиматора зеркало 32 так, чтобы отражениые зеркалом лучи от более освещенной части неба попадали на сетку коллиматора.
- 6. При работе с коллиматором ночью или в условиях плохой видимости установить электроосвещение. Для этого следует:
- вынуть на вщика прибора освещения аккумуляторную батарею, предназначенную для коллиматора K-1, и укрепить ее на треноге ремнем, стягивающим ножки треноги;
  - отвести в верхнее горизонтальное положение зеркало 32;
- повернуть кроиштейн 38 до упора рефлектора 39 в торец коллиматора и закрепить его в этом положении барашком 45;

- вставить фишку в штепсельную вилку аккумуляторной бата-

реи и включить выключатель;

 — включить освещение сетки панорамы; если сетка панорамы видна плохо, то необходимо вынуть красный светофильтр из патрона половетки сетки панорамы.

Снимать и укладывать коллиматор в обратном порядке.

Тренога коллиматора должна быть установлена прочно и надежно, чтобы прибор не качался от ветра и установка его не сбивалась от случайных толчков. Дли этого необходимо до отказа затигнаять инжине и верхние зажимные барашки треноги. Ножки треноги следует зарывать в землю, а на каменистом грунте обклалывать камиями. При наличии орудийного окопа треногу лучше расставлить в бруствере окона в специальной наше, отрытой с таким расчетом, чтобы обеспечивалось укрытие коллиматора от осколков снарядов и чтобы в процессе обслуживания орудия никто не мог случайно задеть за коллиматор и сбить его установку.

Указанное расположение коллиматора (слева сзади орудия и в

удаленин 6-8 ж от панорамы) наиболее удобно для работы.

Однако если по условиям местности расположить коллиматор таким образом у орудия не представляется возможным, его устанавливают в любом месте относительно орудия, просматриваемого в панораму, учитывая, что наибольшее допустимое удаление коллиматора от панорамы составляет 13 м (при этом видны две полосы сетки коллиматора), а наименьшее удаление — 0,3 м (при этом видны все 76 полос сетки коллиматора) Следует также вметь в виду, что при близком расположении коллиматора от панорамы получается малый днаназон дейстани коллиматора, т е. уменьшается возможность использования его при значительных смещениях цанорамы в результате поворотоп орудии вправо или влево в пределах сектора горизонтального обстрела и в результате перемещения лафета орудия при выстрелах, особенно на неподготовленной огневой позиции

При большом удалении коллиматора от орудия (12—13 м) хотя и обеспечивается возможность использования коллиматора при значительных смещениях нанорамы, но четкость изображения сетки коллиматора при наблюдении в нанораму становится недостаточной.

#### Отметка по коллиматору

После установки коллиматора у орудия отметку и наводку при

стрельбе производить в таком порядке:

1 Чтобы отметиться панорамой орудия по коллиматору, необходимо, поворачивая головку панорамы и работая отражателем, совместить видимые через панораму вертикальные линии сетки коллиматора с одноименными штрихами специальной шкалы сетки панорамы, обозначенными теми же буквами или цифрами, что и в коллиматоре.

Пример совмещения линий сетки коллиматора и штрихов шкалы сетки панорамы приведен на рис. 64. В поле зрения панорамы изо-

бражен коллиматор, установленный гримерно в 4 ж от панорамы (видны шесть полос сетки коллиматора).

После отметки по коллиматору записать полученный угломер.

2. Чтобы произвести наводку орудии после наменения установки угломера или восстановить наводку орудия после выстрелов, необходимо, наблюдая в пакораму и работая поворотным механизмом орудия и отражателем панорамы, навести перекрестие панорамы на коллиматор и совместить видимые вертикальные линии сетки коллиматора с одноименными штрихами специальной шкалы сетки панорамы.

Для обеспечения хорошей видимости сетки коллиматора следует во время стрельбы периодически протирать наружную линач объектная коллиматора (чтобы не было загрязнения и запотева-

вия стекля).

#### Установка колиниатора, обеспечивающая единый угломер батарей при параллельном веере

При стрельбе батареей удобно иметь единый угломер для всех орудий. Для этого необходимо устанавливать коллиматоры у ору-

дий в таком порядка.

1. После подготовки огневой познани батареи, наведения основвого Орудия в основном направлении (по вехам, буссоли или другим способом) в построения параллельного веера батареи придать орудиям по прицеду угол возвышения 18°.

2. Основному орудию отметиться панорамой по своему коллима

тору и ааписать угломер.

3. На панорамах всех орудий установить угломер, полученный при отметке основного орудия по его коллиматору, после чего установить около остальных орудий коллиматоры в таком порядке:

 расставить треногу коллиматора (руководствувсь указаниями наводчика, наблюдающего в панораму) так, чтобы центр чашки треноги примерно совместился с вертикальной линией перекрестия сетки панорамы;

— установить коллиматор на треноге и, пользуясь визиром 9 (рис. 62), направить объектив коллиматора на головку панорамы и одновременно выровнять коллиматор в поперечном направлении

по уровию 13;

 руководствуясь указаннями наводчика, осторожно повернуть коллиматор в чашке треноги так, чтобы деления сетки коллиматора, видимые через панораму, совместились с одновменными лелевиями сетки пакорамы; закрепать окончательно коллиматор в чаш ке треноги зажимным винтом и проверить совмещение делений сетки коллиматора и панорамы.

Првиечание. Для удобства ведения огня и ускоревия готовности батарен целесообразно иметь нужевой угломер основного лаправления, для чаго веобходямо выставлять коллиматоры при угложере 0-00. В этом случае после по стросния параллельного пеера в придания орудним угла возвышения 18° одновременью устанавливают все коллиматоры.

#### 11. НЕПРЯМАЯ НАВОДКА ГАУБИЦЫ

Непрямая наводка гаубицы в цель производится по прицелу Л726-45 в такой последовательности:

- установить скомандованный прицел (по шкале тысичных или одной из шкал дистанционного барабана) и уровень (угол места цели).
- установить угломер панорамы в соответствии с поданной командой;
- подъемным механизмом гаубицы придать стволу угол возвышения, выводи пузырек продольного уровия на середину и удерживая механизмом качания прицела пузырек поперечного уровня на середине;
- поворогным механизмом гаубяцы и маховичком отражатели панорамы совместить перекрестие панорамы или вершину центрального угольника сетии панорамы с точкой наводки;

уточнить наводку гаубицы по углу возвышения.

#### 12. ПРЯМАЯ НАВОДКА ГАУБИЦЫ по прицелу опам-45

#### Наводка при стрельбе по неподвижным целям

Для наводки гаубицы при стрельбе по неподвижным целям не обходимо:

наблюдая в опулир прицела в вращая маховичок механизма прицеливания, совместить с горизонтальной интью деление на дистанционной шкале, соответствующее скомандованному прицелу и снаряду.

Примечание. При стрежьбе может быть подана команда по установке положинного значения прищела (импример, 12.5) Установка скомандованного прицела и этом случие производится на гляз (деление делится пололам),

- проверить, чтобы 0 шкалы боковой составляющей скорости нели был совмещен с вертикальной интью;

— действуя поворотным и подъемным механизмами гаубицы, совместить вершину прицельного знака сетки прицела с точкой прицеливания.

Ввод корректур по дальности может производиться по дистаяционным шкалам (изменением прицела) или по шкале корректур.

Ввод корректур по направлению производится до шкале корректур. Например, подана команда «Меньше 2, правее 0-04» По этой команде наводчик устанавливает прицел меньше на 2 деления, т.е. на 200 м вращением маховичка упрождения смещает сетку влево на 0-04, а затем, действуя поворотным механизмом гаубицы, совмещает вершину придельного знака с точкой прицеливания.

#### Наводка при стрельбе по движущимся целям

#### Открытие огня

Комяндир орудия дает целеуказание наводчику, определяет дальность до цели, боковую составляющую скорости ее движения

 $(\kappa M/4)$  и командует эти данные наводчику орудня.

Дальность командир орудия определяет, пользуясь карточкой противотанкового огия (если имеется дальномер, то с помощью дальномера). Дальность может быть определена и наводчиком по шкалам прицела ОП4М-45.

Боковая составляющая скорости скорость перемещения цели в боковом направлении — определяется глазомерно.

Наводчик орудия, наблюдая в окуляр, «ловит» цель в поле эрешия прицела и, вращая маховичок механизма прицеливания, устанавливает скомандованный прицел по дистанционной цикале, соответствующей снаряду, которым ведется стрельба; после этого вращением маховичка механизма упреждений устанавливает скомандованное значение скорости движения цели по той части шкалы
боковой составляющей скорости, над которой расположена стрелка, соппадающая с направлением движения цели (при этом прицельный знак смещается в поле зрения в сторону, противоположную
направлению движения цели). Затем наводчик выбирает точку
прицеливания в видимом контуре цели и, действуя поворотным и
подъемным механизмами гаубицы, выносит прицельный знак несколько вперед по ходу движения цели. В момент, когда прицельный знак совместится с точкой прицеливания, наводчик производит
выстрел.

Примечение, При установке максимальных углов по дистанционным шкалам может происходить незначительное (до 0-01,5) сбинавие установок по шкале боковых состанликовых скорости цели и до влавле корректур по вагравлению. При совмещении с пертикальной интью крайних делений ижиль боковой составляющей скорости цели может происходить незначительное (до 0-00,6) обивание установск по дистанционным шкалам.

#### Корректирование огия

Корректирование огня производится вводом поправок в уставовки прицела в соответствии с отклонением снаряда от цели.

Командир орудив, наблюдая за результатами стрельбы в бинокль, измеряет по сетке бинокля величины отклонений трассирующего снарида от середины танка в боковом и вертикальном направлениях (в тысячных) и командует наводчику корректуры. Если отклонения были влево (вправо) или вниз (васрх), то форма команпы, например, будет: «Правес (левес) 0.02, выше (инже) 0.04, Отоны». Наводчик орудия вращением маховичков механизмов прицеливания и упреждения вводит скомандованые корректурные поправки по шкалам корректур. Ввод корректурных поправок наводчик производит следующим образом: заметия, с каким делением шкалы корректур совмещена вертикальная инть, вращением маховичка механизма упреждений смещает шкалу относительно инти на величину скомандованной корректурной поправки в стороку, противоположную команде, например, если команда «Правее 0-02», то шкала должна смещаться относительно инти на 0-02 влево, и наоборот.

Аналогично вводятся корректурные поправки и по дальности После ввода корректурных поправох наводчик орудия производит прицеливание и выстрел так же, как и при открытии огня

Примечания: 1. Измерение отклонений трассирующего снаряда от целя должно производиться командиром орудия в момент, когда снаряд находится в рийоне цели, преждевременное измерение отклонений, когда снаряд не дометел до цели, или запаздывание в измерения может привести к большем онибкам в определении отклонений.

2. При больших педолетах (200 ж в больше) номандир орудии измеряет

отклонения и комвидует корректуру только в пертикальном направлении.

#### 13. ПРЯМАЯ НАВОДКА ГАУБИЦЫ ЛО ПРИЦЕЛУ Д726-45

Прямая наводка гвубицы в цель по прицелу Д726-45 производится только при отсутствии прицела ОП4М-45 в таком порядке:

— установить прицел вертикально, вращая маховик установочного винта механизма поперечного качания до тех пор, пока пузырек поперечного уровня не станет посередине;

— установить по щкалам панорамы угломер 30-00 и отража-

тель 0-00;

— вращая рукоятку маховика механизма углов прицеливания, установить скомандованиый прицел по шкале тысячных или одной из шкал дистанционного барабана; для хумулятивного снарида БП1 по шкале «БП», для снаряда ОФ на полном заряде по шкале «ОФ полный»:

 действуя поворотным и подъемным механизмами гаубицы, совместить перекрестие панорамы или вершину центрального уголь-

ника ее с целью.

Примечание. При стрельбе по движущейся цели упреждение берут в фигурах танка или продит в угломер. В нервом случае наподка перекрестия на порамы или першины центрального угольника се производится не по цели, а вывосится с учетом упреждения. Во второю случае угломер будет отличаться от 30-00 на величну упреждения.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ДО ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ШКАЛ ПРИЦЕЛА ОП4М-45

#### Определение дальности прямого выстрела

Дальность прямого выстрела по целям высотой 1,5 к 2,7 м определяется го специальным угольникам, видимым в поле зрения прицела и расположенным справа и слева от прицельного знака. Для определения дальности прямого выстрела по цели высотой 1,5 м необходимо:

 действуя поворотным и подъемным механизмамя гаубицы и наблюдая в окуляр прицела, наложить угольники с оцифровкой 1,5 (справа от центрального угольника) на цель;

если цель по высоте оказывается равной или больше расстояния между вершинами угольников (по вертикали), то она находится на дальности прямого выстреля Если же цель по высоте меньше расстояния между вершинами угольников (укладывается с просветом), то дальность до нее превышает дальность прямого выстрела.

Для определения дальности прямого выстрела по цели высотой 2,7 м необходимо проделать то же самое, но только пользоваться угольниками с оцифровкой 2,7 (слева от центрального угольника) или правым краем дальномерной шкалы 3 (рис. 58)

#### Определение дальности по дальномерной шкале

Дальность до цели можно определять с помощью дальномерной шалы при условии, что цель имеет высоту около 2,7 м

Для определения дальности в этом случае исобходимо.

— действуя поворотным и подъемным механизмами гаубиды и наблюдая в окуляр прицела, расположить дальномерную шкалу таким образом, чтобы нижняя точка цели лежала на горизонтальной прямой линии дальномерной шкалы, а верхия точка — на пунктирной накленной линии дальномерной шкалы;

определять, с какви из делений, расположенных под горизонтальной прямой линией дальномерной шкалы, совместится вертикальная примая линия мысленно проведенная через верхнюю точку цели, лежащую на пунктирной наклонной линии дальномерной шкалы; цифра у совмещенного деления обозначает расстояние до цели в гектометрах (сотнях метров); если деление не совмещается, отсчеты необходимо брать приближенно.

#### Определение дальности по измеренному углу

Дальность до цели можно определять с помощью шкал прицела, если известны размеры цели (по высоте или длине).

Для определения дальности необходимо:

- навести прицел на предмет, размеры которого известны, и определить угол, под которым виден данный предмет;
- разделить длину (высоту) цели в метрах на величину измеревного угла в тысичных и частное умножить на 1000.

Пример. Длина движущегося вдоль фронта танка видна под углом 0-04. Определить дальность до танка, если длина его равна 5 ж.

Решение. Дальность до танка будет равна

A = 5/4 - 1000 - 1250 M

#### 15. ЗАРЯЖАНИЕ ГАУБИЦЫ И ПРОИЗВОДСТВО ВЫСТРЕЛА

Для заряжания гаубицы необходимо:

- 1. Открыть затвор вручную (для первого выстреля).
- В соответствии с поданной командой взять снаряд и произвести установку варывателя.

По команде «Огонь» положить снаряд на лоток клина, продви нуть его за удержник снаряда и прибойником дослать вперед так, чтобы отчетливо был слышен удар ведущего пояска снаряда о скат каморы ствола.

При больших углах возвышения досылку снаряда производить особенно тщательно, так как оседание снаряда на гильзу может привести к аварии.

- 3. Установить в соответствий с командой заряд в вложить гильзу с зарядом в камору так, чтобы фланец гильзы лежал на лотке клина, и энергичным толчком руки дослать ее до отказа в камору; при этом фланец гильзы собъет выбрасыватели с кулачков выбрасывателей и затвор закроется.
- По команде «Орудие», нажав на руконтку спуска, произвести выстрел.

Разряжание гаубицы производить только выстрелом.

Если при первом спуске ударника произошла осечка, нужно рукояткой повторного взвода вновь взвести ударник и произвести повторный спуск.

Если после трехкратного спуска ударника выстрел не последует, нужно выждать одну минуту, после вего (при горизонтальном положении ствола) извлечь гильзу из каморы, открывая клия затвора вручную, дослать в камору новую гильзу, навести гаубицу в цель и произвести выстрел.

Вынимать гильзу из каморы нужно осторожно, чтобы гильза не ударилась капскольной втулкой о лафет или о землю.

Есля после выстрела гильза не экстрактировалась, необходимо извлечь ее с помощью ручного экстрактора (рис. 74). Для этого необходимо вышитить капсюльную втулку и ванитить в очко штангу экстрактора, затем вставить рычаг в схобу на штанге и, используя рычаг, извлечь гильзу.

## НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГАУБИЦЕЙ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ

При стрельбе необходимо особое внимание обращать на следующее:

 Следить за длиной отката, которая должна быть 740—930 мм; длина отката не должна выходить за риску, отмеченную словом «Стоп» на линейке указателя отката.

В зимнее время при сильных морозах жидкость в тормозе отката густеет, в результате чего могут получиться короткие откаты.

В этих случаях необходимо первые один-два выстрела произвести на уменьшениом заряде. При этом указатель не покажет длины отката, а гильза может оказаться неэкстрактированной. При стрельбе на углах возвышения, когда казенная часть находится вблизи каждой на стании, следить за работой блокировки.

- 2. После первого выстрела проверить забивку сошников, если сошники плохо забиты, подбить их.
- При стрельбе на предельных углах возвышения на топком и мягком грунте следить, чтобы при откате ствола не было удара казенника о грунт Для предотвращения удара следует вырыть ровик под казенником.
- 4. При интенсивной стрельбе следить, чтобы были открыты окна на люльке для охлаждения противооткатных устройств, а в перерывах между выстрелами затвор для охлаждения ствола.
- В перерывах между стрельбой при плохой погоде прицелы и коллиматор необходимо накрывать чехлами.
- 6. В случае значительных отклонений снарядов от цели, а также сильного прорыва пороховых газов стрельбу приостановить, осмотреть канал ствола, прицельные приспособления и проверить правильность наводки.

#### 17 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГАУБИЦЫ ПРИ СТРЕЛЬБЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Немсполоциоть	Причина межетра вности	Способ устражения женциравности
Не работвет удержник спаряда	Неисправности затвора  d. Загрязнение гневда нод удержина пороховы- ми газами или остатив- ми флегматизатора 2. Сломалясь пружина удержинова	1. Прочистить гвездо улержникв 2. Заменить пружику возой на ЗИЙ

разврание в вархивается не вархивается или закрывается не вин закрывается не вирхика вы недовичения кансильных вархика вы недовичения ва выгравдающих клива в в гкезпесто меженияма закрывается межения дархим закрывается межения дархим сревска за срез клива 4. Осадка или налом бойка ударким срезска за срез клива 4. Осадка или налом бойка ударким срезска дархим срезска дархим закрывается столь в дархим закрывается столь за не открыме, стол закрывается столь в дархим закрывается столь в дархим закрывается столь в дархим закрывается столь в дархим закрывается на постърска дархим закрывается на дархим деревяный брус и удеря по нему, обновреме по открывать закрым замистия законым в направляющих клива и кливомого гисае дархим закрыма закрыму закрывается на дархим законым закрыму закрывается открывать закрым закрыму закрывается пружим дархим законым законым закрыми замистия законым закрыми закрыми замистия закрыми закр			
забоння на фланце гип- ак закрывается пе закрына пе закрывается пе закрытать пе зак	Mexcripas#04Th		
Рустая смазка, трязьиля забонны ка направляющих клива в в ткезпествення в законны ка направляющих клива в в ткезпествення в законна заменствът личным изпользяком заменствът личным изпользяком заменствът личным изпользяком заменствът другой заменствът другой заменствът другой заменствът другой заменствът другой заменть пружня в кентъ другой заменть босным средская доставляющих другом д	При заряжании пру- дия затвор ис закрыва- ется или закрывается не знергично	забоким на фланце гиль- аы, недовинчена капсюль-	фоянце гильзы зачистить личных напильником, кансюльную ятулку до-
Осечка  Осечка  Осечка  1 Карскольная втулка неперанна 2 Капсольная втулка глубоко ванична втулка глубоко ванична бойка ударника, педа статочное выступальной бойка ударника бойка за срез клапа 4. Осадка или нелом бойка ударника бойка за срез клапа 4. Осадка или простав положна боелой пружины 5. Загранение или густав смавка деталей ударного механивыя  Затвор после выстрежа 2 Прогиб дла гилазы 2 Польтаться открыта запсор не открыта ударнать и направляющих клима и клиномого гиса ветор не открыта запсор и пружиную для гилазы 2 Польтаться открыта ударнать затнор пружиную для гилазы 2 Польтаться открыта запсор не откротеся, па ставить на логом клима для готкрытать записа и для гилазы 2 Открыта запасы пручную или способот укланины выстрем и для гилазы записа и зап		мив забоким ка направ-	2. Осмотреть в уда- лить густую смазку и грязь, в затем смазать, Забозны авчистить лич- ным напильником
Венсправна  2 Капсиолыми втулка глубоко ввинчена  3. Осадка или налом бойка ударника, пело- статочное выступание бойка ударника 4. Освака или налом боевой прумины 5. Загронение или гу- стат сманка деталей ударного механизмя  4. Вывуть гильзу. За менить ударный менить обород прумина темного бойка ударный менить ударный		лась пружина закрыва- ющего механизма 4. Погнуты выбрасы-	нить пружику 4. Заменить выбрасы-
З. Осадка жли налом бойка ударких. Бедостаточное выстралие бойка за срез клива 4. Осадка кли поломка осеной пружины Б. Загрязнение жли густая смажи деталей ударного механизмя 2 поткрымся, стнол задержался на копире 2 Прогиб два гильзы 2 Попытатьея открыт затвор врушую. Есла запасных клива и клиномого гисания жли за поткрыта затвор после выстреля клива и клиномого гисания жли за поткрывать затвор в открывать затвор в открымся, клива и клиномого гисания в после выстреля не открылся, но ствол каконира и си задержался в нежнеем положение 1. Заменит пружиную жли запасных пружиную жлики в пожение по ствол клиномого гисания в после выстреля не открылся, но ствол каконира и си задержался в нежнеем положение 1. Заменить пружиную жлики в пожение по ствол клиномого гисания в пожения в пожения по ствол клиномого гисания в пожения в пожения по ствол клиномого гисания в пожения в пожения в пожения по ствол клиномого гисания в пожения в пожения пожения пожения в пожения пожения пожения пожения пожения пожения пожения по ствол клиномого гисания пожения	Осечка	неисправна 2 Капсюльная втулка	2. Кансколькую атул- ку выпиятить заподли- цо с долным срезом
Затвор после выстре- ла по отпрылся, стнол задержался на конпре  Затвор после выстре- ла по отпрылся, стнол задержался на конпре  Затвор после выстре- ла по отпрылся, стнол задержался на конпре  Затвор после выстрела не открылся, но ствол накатился в исколное по- ложение  стан сманки деталей ударный механизм, вычиссить деталь на потом жанизм 2 Повытаться открыт затвор по отпрывать затвор не открыта затвор после выстрела  1. Сломалась пружина заборны заборны запасных пружина запасных пружи		бойка ударкика, кело- статочное выступание бойка за срез клика 4. Осадка или поломка босной пружины	З. Вынуть гильзу. За- менить ударник     4. Вынуть гильзу. За- менить босную пружину
яв но отпрылся, стнол 2 Прогиб два гилазы 2 Порытвтвея открыт затвор врушую. Есл затвор не открытет два по ствой ка направляющих кама и влиненого гилазы 2 Открыта затвор по открывать затвор по открывать затвор казанным выше; уда два по открывать на вачисти забовым 3 затвор по открывать на по открывать затвор по открывать затвор по открывать на вачисти забовым 3 затвор по открывать на вачисти забовым 3 запасных пружина на открылся, но ствой на конпра и си задоржания по открывать за твор врушкую		стви сманки детвлей ударного механивмя	лобрать ударный меха- низм, вычистить детали смязать я собрать
Затвор после выстрела не открылея, но ствол накатился в исходное по- можение  бонкы на паправляющих пручную мля слососов колна и клинового гиса- да  1. Сломалась пружи- на колира и си задер- жался в исходное по- жании жании жании комине по- жании потрольного гиса- да  1. Заменить пружим Ссли запасных пружи пет, то открывать за твор вручную	яв не отпрылся, стиол	ного бойка ударинка	канизм 2 Попытаться открыти эаткор вручную. Если заткор не откростся, по станить на лоток клика деревянный брус и, уда рян по нему, одновремен
не открылся, но ствол на компра и си задер- накатился в исходное по- ножение жании искупси подо- жании твор вручную		куня и изправления	вручную или способом указанным выше; уда лить грязь и зачистит
	не открылся, но ствол накатился в исходное по-	на копира и он задер-	1. Заменить пружину Если запасных пружи вет, то стирывать за твор вружую
		!	

Невсправность	Пржчине нчэскваямски	Способ устраневия ненеправности	Непсправность	Причина неиспримести	Способ устранения неисвранности
	2. Забонны на фаске ограничителя из-за уве- личенной боковой качих колира, колир задержал- ся в вижнем положения	2. Уменьшить боковую качку коппра, поджав гайку на его оси. Забон- ны на ограничителе зачи- стить		<ul> <li>Повреждено уплот- ) ительное кольцо</li> </ul>	2. Если течь продожеется, разобрать и катина и заменить него вое уплотивтелы кольно
Гильза после выстреля в выбрасывается	1. Раздутне гильзы 2. Загрязнение каморы пороховыми газами и остатками от флегмати- ватора	1 Выбиты гильзу 2. Прочиститы камору	Течь мидкости через вектильное устройство вакатника	1. Недовинчен вен- тиль 59 2. Повреждены дета- ли вентального устрой	1. Ключом А72930 осторожно поджать в тиль 59 2. Есля течь не прек щестся, сменить дета
Клин не удерживается пожнем положения	8. Сложелись захваты выбрасывателей Осадка или положка пружим поджимов выбрасывателей	3. Заменить выбрасы- ватели заласными Заменить пружины за- пасными	Откат длинный, накат со стуком	ства Мало жидкости в тор- мозе откита	вентильного устройст Проверить кожичест жидкости в тормове ката и, есла се мало, г бажить
Mayer			Откат длиный, накет новывльный	f. Неисправен указа- таль отката	<ol> <li>Семотреть и про- рить полаун. Ослаби.</li> </ol>
Течь жидкости через	навиости противооткатных ус 1. Пробин недовинче-	тринств 1. Довнитить пробиу	***************************************		ную или слеманную п
ревьбу пробин /d (рис. 1) ториова отката	на 2. Повреждено уплот- интельное кольцо проб-	ключом 42-27 2. Заменять уплотин- тельное кольцо		2, Мало жидкости в тормове отката	жилу заменить коли 2. Проверить коли ство из дкости в торко отката; если ее мало, з бевить
Течь жидкости через езьбу вадией крышки 29 присов отката	Слябо ибжато уплот- нительное кольцо 30	Удврами купалды по ключу АБ2633-14 донин- тить заднюю крышку 29; если течь не прекратит- ся, заменить уплотии-	Откат длянный, недо-	Мило дапление в на- катичке и недостаточно жидкоств	Проверять давление количество жидкоста накативке; если тре ется, добавить воздуз жидкость
Теть экидкости черва езьбу штуцера 40 тор- нова отката	Слабо обжато уплот- ниощее кольцо 39	тельков кольцо 30 Довигить штуцер 40 ключом А52830-5; всяв течь не прекратится, за- менить кольцо 39	Откат короткый, вакат вылый или недокат	Загустение жидкости в противостиатных ус- тройствах в смавки на напривлинощих положках	Первые два выстри (в зимнее время) дели на уменьпенном варя Посла трех-пяти выст лов откат станет и
Течь жидкости через вланиковое уплотиение гока тормова отката Течь жидкости через	Недовничена гайка свлынка 1. Изпос мли повреж-	Довинтить гайку 36 сальника ключом 42-56		люльки (вто двление имеет место в зимнее рремя)	мальным Див улучшения стракции при темпера
плотнительные кольца 9 соединительные трубки	денне колец 9 2. Ослабли гайжи 42, 2 и 41	2. Довиктить гийии 42, 2 и 41 влючен А52630-6		_	ре окружающего воз, ка — 90°С и наже дос кается повысить нача ное давлене в чакат же до 60°° кГ/см°
На глубицах другого арианта течь жидкости срез сильник плунжера Течь жидкости черея	Ни гаубицах другого варианта педомичена поджимая гайка 76 Попреждены воротии-	Довинтить подмим- ную тайку 76 влючем А52830-4 Заменить воротиния	Накат со стуксы, от- кат пормальный	Неисправия клапак модератора	Разобрать тормов ката, проверить чисте жидкости и неправно клапана молератора
тверстве залней крыш- н накатника	кн 24 (рис. 22)	24 новыми	Недокат, стист нор-	Ч. Мало давление в	<ol> <li>Поднять давлен в накатнике до корма</li> </ol>
Течь жидкости черев влиниковое уплотнение вкатинка	Повреждены воротии- ки 42	Разобрать макатики и заменить поврежденные поротники		2. Не работает ком- пенсатор	2. Осмотреть кляг компексатора
Течь жидкости через плотинтельное кольцо 7 вкатинка	J. Надостаточно об- жато уплотинтельное кольцо 7	4. Поджеть уплотив- тельное нольцо ? болж- ми 4			

Нешправность
Невсправности меха
Туго работает пово- ротный механиям
Туго работает подъем-
ный мехализм при уве- личения и уменышения углов возвышения ство-
AR .
Туго работает подъек- ный кеханьям при увели ченых (уменьшении) уг-

минелизикости

Спреоб устранныка ненсправирсты

#### маности механизмов виведения и уравновения воещего механизма

Волчина

1 Загрязнен червяк и OTSET 11080червичный венец нажне-HESM го станка

Течь жидкости черев

Падсине давления 1

уравновешивающей же-

вороткики; падажие дав-

-окванцівновацу в кинэл

шем механизме

хакиаже

2. Надиры не витках червяка нам червичного

9. Нет заворя между опорывые поверхностими верхкего и нижнего станков

1. Эптряжцей сектор или пестерня вила полъекцого кеханязма

2 Забовны на зубнак сектора или шестерии BERB

Мало (велико) двалетает полъеквие воздухи в уравновеи Ори увели пинающем механизме тышении) углов возвышения стволя

Неисправны воротик-

Недовикчек BERTHIAL 82 (puc. 81)

I Pasotnatu низм, осмотреть, тить, смазать и собрать

2. Разобрать имам, аккуратно зачистить, сменеть и собрать

3. Произрести регулировку зазора

ь Уделить грязь с сектора в пісстария пала, зитем смавать

2. Разобрать низм, вычнетить и осмотреть, приполнятый металл зачистить, собрать M CMRSATE

Отрегулировать давление в уравловециивающем межнинаме выктом 9 (рис. 20)

Скать с опудня уравповещивающий MCXBними, разобрать и осмотреть. Замонять апротим-MMARKSH ICK

Ключом 42-27 осторожно поджать вентиль

Примечание. На огневой повиции устраниются только те неисправности, которые не требуют сложной риаборы, кроме того, устранение венсиранностей производится в зависимости от боевой обстановии и амполнения поставленной задачи. Как правило, орудии, имеющие значительные неисправности, отправляются в мастерскую.

#### ів. ОСМОТР ГАУБИЦЫ И УХОД ЗА НЕЙ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ

После стрельбы или при длительном перерыве в стрельбе необходимо:

1. Произвести частичную разборку и чистку затвора, деталя его

смазать, после чего затнор собрать.

2. Произвести чистку канала ствола. Если обстановка не позволяет, произвести чистку, обильно смазать канал ствола.

3. Устранить неисправности, возникцияе при стрельбе.

#### Глава XII

#### ОБРАЩЕНИЕ С ГАУБИНЕЙ НА МАРШЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ГАУБИЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

#### 19. ПЕРЕВОД ГАУБИЦЫ ИЗ БОЕВОГО положения в походное

Перевод гаубицы из бревого положения в походное производить в таком порядке.

1. Вынуть ломом сошники из грунта.

- 2. Установить ствол вдоль неподвижной станины с углом возвышения 5---8°
- 3. На гаубицах с откидной шворкевой балкой повернуть шворневую балку в походное положение и застопорить ее.
  - 4. Надеть чехол на дульный тормоз.
  - 5. Закрыть затвор и произвести спуск ударника.
- 6. Откинуть на неподвижной станине рамку крепления ствола в походном положении, опустить ствол до упора в гиездо рамки, в затем поднять его, повернув на 1/2 оборота махових подъемного механизма; в таком положении притянуть наметку к рамке без зазора.
  - 7. Поднять гаубицу домкратом на полную высоту
- 8. Расстопорить и одновременно свести подвижные станины к неподвижной настолько, чтобы они не мешали опусканию колес.
- 9. Расстопорить и перевести с помощью рукоятки муфту механизма подъема колес влево, опустить колеса до упора руконтки в палец верхнего станка (два человека на орудийного расчета должны помогать опускать колеса за рукоятки кривошилов).
- 10. Перевести муфту мехализма подъема колес в исходное положение, застопорить муфту механизма подъема колес стопором, сложить рукоятку и закрепить ее в лирке, приваренной и щиту.
- 11. Опустить гвубицу колесами на грунт, вращая правую рукоятку домкрата против хода часовой стрелки, а затем поднять поддон вверх до упора в уплотнение крышки 63 (рис. 42); сложить рукоятки в походное положение по схеме складывания рукояток дом-KDSTB.
- 12. Снять панораму и уложить ее в ящик; придел Д726-45 установить на упор (махових механизма углов прицеливания вращать против хода часовой стрелки до упора основания корзинки панорамы в корпус прицела).
- 13. При подготовке и длительному маршу снять и уложить в ящик оптический прицел ОП4М-45.

11 3am. 8030nen

14. Окончательно свести подвижные станины к неподвижной и закрепить их тягой.

15. Закрыть окна в щите.

16. Перевести рукоятку механизма переключения червяка в походное положение.

17. Надеть чеклы на прицелы в казенную часть. При подготов-

ке к длительному маршу надеть чехол общего покрытия.

18. Надеть шворневую балку на крюх тягача.

19 Вынуть кабель электрооборудования из коробки на щите, обернуть его дважды вокруг ствола и вставить штепсельную вилку в гнездо на тягаче,

Прамечалив. Шанцевый инструмент в привадлежности закреплять на станинах в процессе перевода гаубицы в походное положение.

#### 20. ОСМОТР ГАУБИЦЫ ПЕРЕД МАРШЕМ

Перед маршем необходимо:

1. Осмотреть колеса, обратив внимание на состояние шин, Проверить, нет ли трещин или прогибов дисков колес, ослабленных гаек и болтов.

2. Осмотреть подрессоривание и убедиться, что нижний завор между кривошилами и резиновыми буферами неходится в предедах 0,5-- 6 мм. Заполнить смазкой ступицы колес.

3. Проверить надежность стопорения муфты механизма подъема

колес. 4. Проверить крепление штоков противосткатных устройств в

крышке люльки; гайки должны быть застопорены.

5. Проверить, чтобы пробки, закрывающие отверстия для заливки жидкости в тормозе отката и крышке накатника, были належно завинчены.

6. Проверить правильность и надежность крепления станин

стяжкой и ствола рамкой с наметкой

7. Осмотреть и убедиться в исправности и наличии кренежных гаех, шилинтов и стопоров. Особое внимание обратить на надежвость крепления наметок на цапфенных обоймах верхнего станка.

8. Проверить правильность положения и закрепления всех чех-

9. Проверить надежность и правильность закреплении принад-

лежностей и инструмента.

10. При транспортировке гаубиц на большие расстояния в разанчных условиях, а также при хракении гаубицы в артиллерийском парке прицел ОЛ4М-45 должен сниматься с гаубицы и перевозиться (храниться) в укладочном ящике

II. Панораму ПГ-IМ и коллиматор перевозить в укладочном

ящике и оберегать от ударов и сотрясений.

12. Проверить положение рукоятки механизма переключения червяка. Рукоятка должна быть в походном положении.

#### 21. ОБРАЩЕНИЕ С ГАУБИЦЕЙ НА МАРШЕ

Во время марша следить за состоянием гаубицы и не допускать повреждений ее, для чего необходимо соблюдать следующие требования:

1. На марше соблюдать режим движения и не превышать установленных скоростей, указанных в Инструкции

2. Во время марша особое внимание следует обращать на ходовую часть и периодически проверять: не нагреваются ли ступицы колес, состояние сцепного устройства и шворневой балки, надежность стопорения муфты механизма подъема колес, надежность крепления станин стяжкой и ствола по-походному, а также крепление уравновешивающего мехацизма, инструмента и принадлежностей.

При нагревании ступиц колес и вытеквнии смарки нужно сиять колеса, промыть ступицы керосияом, проверить и, если нужно, ослабить затяжку гайки 9 (рис. 34), протереть насухо и заполнить свежим солидолом

3. Особую осторожность соблюдать при движении по лесным

дорогам и бездорожью, а также ночью.

Осторожно проходить участки местности, на которых имеются препятствия в виде нией, валунов, глубоких канав и т. п.; скорость движения на таких участках должна быть снижена.

На полиженных скоростях необходимо проходить и пересеченные (с мелкими канавами, рвами, косогорами) участки местности.

4. На грязных, скользких и снежных дорогах при большой скорости передвижения, особенно на крутых поворотах, гвубицу сильно заносит, поэтому перед поворотом нужно заранее перейти на пониженную передачу и синзить скорость.

Следует также избегать резкого торможения, так как это приводит к набеганию гаубицы на тягач или к повороту гаубицы, особенно на спусках. Для осмотра использовать каждую остановку

кли прквал

#### 22. ВРЕМЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА МАРШЕ

При выявлении во время нарша кенсправностей они должны быть устранены при первой возможности,

Если на марше недостаточно времени для устранения неисправностей или отсутствуют запасные детали, необходимо устранить неисправность, пользуясь подручными материалами.

1. Поврежденное колесо укрепить веревкой, а разбитое звменить деревянной жерлью длиной 2,5-3 м и диаметром 12-15 см. один конец которой привязать веревкой к станиве, а другой положить на землю так, чтобы конвошил и рычаг подрессоривания

опирались на жердь; рычаг и кривошил привязать веревкой к жер-

ди; передвижение гаубицы совершать на малой скорости.

2. При выходе из строя шворневой балки гаубицу крепить к сцепному крюку тягача тросом или ценью, пропустив ее через щехи дульного тормоза или поручни и плато стапии.

3. При положке рамки или наметки ствол привязать тросом или

цепью к неподвижной станине.

4 Если не работает стяжное устройство, то станины связать тросом или цепью.

5. Утерянные шплинты и штифты заменить проволокой.

6. В случае поломки торсионных валиков заменить их новыми.

#### 23. ОСМОТР ГАУБИЦЫ ПОСЛЕ МАРША

После марша, в особенности после преодоления заболоченных участков и водных преград или совершения марша в тяжелых илиматических условиих, гаубилу необходимо тщательно осмотреть, для этого необходимо:

1. Снять чехлы, осмотреть их, вычистить и просушить.

2. Очистить канал ствола и затвор от загрязнения, осмотреть их н, если нужно, смазать; разобрать затвор, детали его прочистить и смазать; собрать затвор.

3. Наружные части гаубицы вытереть сухой ветошью и, где нуж-

но, смазать.

4. При необходимости снять колеса, осмогреть ступицы и подцининии.

5. Проверить подрессоривание.

6. Принять меры и удалению воды, грязи или пыли из всех полостей, куда они могли попасть.

7. Проверить наличие и крепление принадлежностей.

8. Проверить состояние гвек, болтов, шилинтов, разводных ко-

лец и стопоров.

9. В случае длительного марша произвести контроль согласно Инструкции по определению и учету поправок у орудий на увод ликий прицеливания и на несоответствие углов возвышения по пркцелу и квадранту

#### 24. ПЕРЕВОЗКА ГАУБИЦЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ

На большие расстояния гаубицы перевозятся на железнодорожных платформах. На железнодорожную двухооную платформу устанавливаются две гаубицы, на четырехосную — три гаубицы (рис. 85). Гвубицы к месту погрузки подвозятся штатными тягачами.

На железнодорожных станциях, не имеющих специальных погрузочных площадок, нужно сделать из шпал боковую аппарель.

При погрузке на платформу гаубица с помощью тягача вкатывается на горизонтальную площадку аппареля и затем усилнем расчета вкатывается на платформу.

Для размещения и закрепления гаубицы на железнодорожной платформе необходимы следующие инструменты и материалы:

топор плотинчный -- 1 шт.; пила поперечная — 1 шт.: гвозди 150 мля — 16 шт.; молоток 400-500 г -- 1 цат.: проволока стальная отожженияя 6 мм - 10 м: клиныя деревянные — 4 шт.:

бруски деревянные  $50 \times 100$  мм длиной 0.5 м — 4 шт.

Перед загрузкой железнодорожная платформа должна быть

При размещении гаубиц должно быть обеспечено расстояние между любыми частями двух рядом стоящих орудий не менее 20 см.

После установки гаубицы закрешляются проиолокой в стоечные тнезда платформы, Бруски и клинья прибиваются к полу платформы не менее чем двумя гвоздями. Деревянные бруски прибиваются в следующих местах:

1. Бруски, крепящие станины, прибивать у плато станин так, чтобы продольные оси брусков и гаубицы были расположены под

углом 45°.

2. Колеса крепятся четырьмя клиньями и даумя брусками с наружной стороны колес. При таком креплении исключается возможность перемещения гаубицы по платформе в горизонтальных направлениях.

От перемещения в вертихальном направлении гаубица привязывается к платформе стальной отожженной проволокой, сложенной вдвое, за колеса и поручни ставии или шворневую балку.

ЗИП гаубицы располагать у казенной части в ящиках; ящики

закрепить брусками, прибитыми гвоздями.

#### Глава XIII

#### ОСМОТР МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

#### 25. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Осмотр и проверка материальной части необходимы для под-

держания ее в боевом и исправном состоянии.

Осмотры должны систематически производиться офицерами, которым материальная часть вверена по службе, в дин осмотра техники, утвержденные командиром части в соответствии с требованиями Устава внутренией службы.

Осмотры целесообразно проводить в парковые дки, назначенные для поддержания материальной части в боевой готовности.

Начальник артиллерийского вооружения, начальники артиллерийских мастерских и артиллерийские техники в соответствии с планом, утвержденным командиром части, должны обеспечить необходимыми штатными принадлежноствии и специальным инструментом, требуемым для выполнения отдельных проверок при осмотре, а также обеспечить немедленное устранение выявленных неисправностей.

Кроме уставных осмотров материальной части периодически проводятся виспекторские осмотры. Осмотр собранной гаубицы в полном объеме производится также после каждой разборки и ре-

монта гаубицы и при поступлении орудия и часть.

В втоге осмотра матернальной части необходимо определить:

техническое состояние материальной части;

— состояние хранения и сбережения;

- состояние учета;

— знание личным составом устройства материальной части и боепринасов, правил обращения с ними, а также правил сбереже-

ния, хранения и осмотра.

При определении технического состояния материальной части учитываются ее исправность и готовность к боевому использованию в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и общих указаний по хражению и сбережению артиллерийского вооружения в боепринасов в войсках.

Если неисправности материальной части окажутся значительными и устранение их средствами части будет невозможно, то необходимо вызвать выездную бригаду из ремонтных органов или отправить материальную часть в ремонтные органы. Вместе с материальной частью необходимо отправить формуляр на гаубицу с указанием сведений о имеющихся повреждениях или неисправ-HOCTRX.

В зависимости от степени износа канала ствола и характера ремонта в ремонтвых органах после дефектации или ремонта устанавливается категория гаубицы в соответствии с инструкцией по

определению категорий артиллерийского вооружения.

В данной глане указываются последовательность осмотра материальной части и способы устранения наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут появиться в процессе эксплуатации гаубицы и устранить которые можно прв обслуживании материальной части без применения специального оборудования.

Во всех остальных случаях при повреждениях материальной части следует пользоваться общям руководством по ремонту артил-

лерийского вооружения.

Перед проведением осмотра необходимо:

- перевести гаубицу на походного положения в боевое;

удалить смазку из канала ствола; канал ствола промыть керосином и вытереть насухо;

— очистить от грязи и вытереть насухо все язружные части

гаубицы.

На собранной гаубице определеть комплектность, исправность механизмов, заворы и мертвые хода, а также проверить прицельные приспособления. Осмотр деталей с полной разборкой минишевов производить только в случае их неисправности. Не допускать разборки без необходимости ремонта или замены деталей узлов, указаненх в гл. VIII.

Кроме того, не допускать разборку глухих соединений, отделения вгулок и других деталей, вторичная постановка которых вызывает нарушение посадки, дополнительные пригоночные работы В Т. Д.

При осмотре гаубицы следует также проверить комплектность в состояние ЗИП.

#### 26. ОСМОТР СТВОЛА

#### Наружный осмотр

Наружная поверхность ствола должна быть чистой и окрашенной.

Мелкие механические повреждения на наружной поверхности ствола в виде забони, задиров, имятин или царапин не выводить, а поднятый металл снять личным напильником и зачистить мелкой наждачной бумагой под наблюдением артиглерийского техника Так же зачистить участки с поврежденной окраской. Зачищенные и оголенные места окрасить. Окраску производить в соответствин с указаниями руководства по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и боспринасов в войсках.

До восстановления охраски оголенные места ищательно смазать. При наличии глубоких вмятив или забоин на наружной поверхности ствола проверить, не переходят ли вмятины во анутреяяюю выпучину

Ствол с внутренней выпучиной к стрельбе не допускается,

Проверить крепление муфты и казенника с трубой. Смещение муфты и казенника относительно грубы не допускается. Стенки

пазов для шпонки на казеннике и трубе должны совпадать.

При осмотре тщательно проверить, нет ли трещин на наружной поверхности трубы и казеннике, в случае сомнения снять краску с рассматриваемого места и осмотреть его через лупу. Чтобы окончательно убедиться в наличии или отсутствии трещии, нужно зубилом снять вдоль предполагаемой трещины небольшую стружку толщиной до 0,25 мм. При наличии трещины стружка распадется на две части, а на блестящей поверхности в том месте, где снята стружка, будет заметня темная полоса. Если наличие трещины будет установлено, то ствол необходимо заменить.

Стредять из гаубицы, имеющей на стволе трещину, запреща-

Если при осмотре будет обнаружено местное увеличение наружных размеров трубы (раздутие) и последующим обмером будет подтверждено наличие раздутия, ствол признается непригодным для стрельбы и подлежит замене.

При замене ствола гвубицы необходимо обеспечить заворы между открывающим рычагом 2 (рис. 15) и копиром 43 (рис. 20) путем приниловин или наплавки плоскостей г и д (рис. 20), планок 36 и 41. Проверку производить при оттянутом стволе воздушногидравлическим насосом 52-И-035 или прибором для оттягивания ствола С642-29.

В гнездах и отверстиях казенника не должно быть ржавчины, грязи и забони Обнаруженные ржавчина и грязь должны быть удалены, а забонны зачищены.

Контрольная площадка на казенияме должна быть чистой и не иметь забоин и задиров. Приподнятый металл забоин и задиров на контрольной площадке, мешающий поставовке контрольного уровня, необходимо осторожно сиять шабером под руководством артиллерийского техника.

Проверить крепление дульного тормоза. Дульный тормоз должен быть надежно закреплен гайкой в зафиксирован шпонкой. Гайка должна быть застопорена стопором, а болты крепления стопора и планки обвизаны проволокой Шаткость дульного тормоза в осеном и радиальном направлениях не допускается.

Проверить крепление вкладыщей на обоймах Нарушение посадки, а также ослабление внитов и болтов, крепящих вкладыщи, не допускается. Проверить надежность затижки болтов, крепящих шворцевую балку к дульному тормозу, и стопорение их проволокой. Ослабление болтов, крепящих шворневую балку не допускается.

#### Осмотр канала ствола

Осмотр канала ствола производить при открытом затворе. Если освещение недостаточное, то перед дульным срезом следует поставить наклонно лист белой бумаги.

При осмотре какала ствола могут быть обнаружены: ржавчина, омедиение, разгар, выколы полей нарезов, забонны и вмятины в нарезной части канала ствола и в каморе и, кроме того, его износ.

Ржавчину, обнаруженную в канале ствола, немедленно удалить, Для этого пораженное ржавчиной место обыльно смочить керосином и, после того как ржавчина размятчится, удалить ее с помощью ветощи, пропитанной керосином. После удаления ржавчины пораженные места насухо протереть чистой ветощью. Если таким способом ржавчина полностью не удаляется, ее следует выводить порошком на толченого древесного угля, смещанного с веретенным маслом. Остающиеся после чистки следы ржавчины в виде мелкой сыпи или раковин не удалять, так как они не могут служить основанием для забракования ствола Омедиение появляется после первых выстрелов вследствие наволакивания меди от ведущих поясков снарядов. Равномерное омедиение по каналу ствола не препятствует стрельбе. Омедиение удалять раствором РЧС при химической чистке канала ствола,

Разгар канала ствола появляется вследствие высоких температур и больших давлений, возинкающих при выстреле.

Разгар появляется вначале на поверхности конуса, соединяющего нарезную часть канала ствола с каморой, а затем и в нарезной части у начала нарезов. Начало разгара характеризуется появленисм матового кольца (мельчайших, не свизанных между собой трещин). Постепенцо матовое кольцо расширяется вперед с появлеинем сыпи, которая переходит в сетку продольных и поперечных трещин. Разгар ствола понижает его баллистические качества способствует падению пачальной скорости, увеличению рассениямия и уменьшению дальности полета скаряда.

С увеличением разгара происходит удлинение зарядной каморы, которое является основной карактеристикой для выбраковки ствола.

Износ канала ствола зависит от количества выстрелов, условий ведения отня, ухода за орудием и состояния боеприпасов.

Износ характеризуется сравнительно равномерным увеличением днаметра канала ствола по полям и нарезам, а также сглаживанием полей нарезов. Вследствие износа канала ствола уменьшается начальная скорость снаряда.

Падение начальной скорости, вызываемое износом и разгаром канала ствола, определяется контрольными отстрелами или по удлинению зарядной каморы. Определение длины зарядной каморы производится прибором замера каморы (ПЗК).

Периодически (через 400—500 выстрелов) производить проверку удлинения зарядной каморы и результаты замеров заносить в формулир гаубицы. Пвревод ствола из одной категории в другую производится по указаниям специальной инструкции.

Мелкие заботны и вмятины на нарезной части канала ствола стрельбе не мещают, но если они находится в начале нарезов, то способствуют увеличению разгара.

Значительные забонны, препятствующие заряжанию, должны быть под наблюдением артиллерийского техника осторожно зачищены сначала личным напильником, а затем мелкой наждачной бумагой; при этом снимать только поднятый металл.

При осмотре ствола рекомендуется снимать слепки на тех участках, на которых имеются повреждения; это дает возможность более точно установить характер и размеры повреждений.

#### 27. ОСМОТР И ПРОВЕРКА ЗАТВОРА С ПОЛУАВТОМАТИКОЙ И ОГРАЖДЕНИЯ С БЛОКИРОВКОЙ

Для осмотра затвор необходимо разобрать, проверить наличие всех деталей и осмотреть их. Протереть и осмотреть все гнезда и отверстия в казеннике для деталей механизмов затвора. При осмотре могут быть обнаружены ржавчина, забоины и задиры на поверхностях деталей, а также износ, положка деталей и осадка

пружин.

Ржавчину необходимо удалить чисткой Оставшиеся после чистки следы ржавчины в виде мелкой сыпи или раковии не удалять, так как они не являются основанием для бракования Приподнятый металл забони и задиров снять личным изпильником и зачистить мелкой наждачной бумагой под наблюдением артиллерийского техника. Поломанные детали заменить новыми. Пружины, имеющие осадку и изношенные детали и не обеспечивающие нормальную работу механизмов, необходимо заменить. При появлении наминов на опорных поверхностях фигурных пазов в (рис. 16) выступающий за боковую плоскость паза приподнятый мсталл должен быть зачищен.

Особое винмание следует обратить на состояние соприкасающихся поверхностей взвода ударжика и стопора взвода. При наличик у указанных деталей износа рабочих площадок соприкасающихся поверхностей может произойти самоспуск ударника при закрывании затвора. Взвод и стопор взвода с изношенными рабочи-

ми площадками заменить новыми.
Перед сборкой детали затвора, гнезда и отверстия в казеннике

покрыть тонким слоем смазки.

После сборки затвора необходимо:

 Проверить действие механизмов при открывании затвора Нажать на стержень рукоятки / (рис. 15) и отвести рукоятку назад.

а затем повернуть ес вперед до отказа

Ударник должен азвестись, а клин затвора — плавно опуститься вниз и надежно удерживаться в нижнем положении верхними выступами выбрасывателей; при этом один из выбрасывателей может иметь небольшой люфт, т. е. клин может удерживаться только одним выбрасывателем, но другой в это время не должен соскакивать с кулачка.

При открывании затворя могут быть выявлены следующие не-

исправности:

— стержень рукоятки перемещается с трудом, а зуб задвижки не заскакивает за выступ упора 14; причинами этой неисправности могут быть забоины на упоре, рукоятке или стержне, погнутость этих деталей или оседка пружины стержия;

 рычаг 74 (рис. 9) не зацепляется за ось кривошинов; причинами могут быть забонны на рычаге или на рукоятке, а также

осадка или поломка пружины 76;

не взводится ударник; причиной может быть смитие опорных площадок взвода ударника или столора взвода, что приводит к самоспуску ударника;

 удержних снаряда остается утопленным, когда клин затвора открыт; эта неисправность может иметь место при загрязнении гнеада в клине для удержника, а также положке пружины удерж-

ника;

клик затвора опускается вина с трудом; причинами этой неисправности могут быть вмятины и забонны на нажимном или упорном стаканах закрывающего механизма полуавтоматики, забоины на направляющих поверхностях клина и клинового гиезда казенияма, выступание головок винтов кулачков выбрасывателей, изгиб осей роликов кривошинов;

 клин затвора не удерживается выбрасывателями в инжием положении; причиной этого может быть осадка или поломка пружив 58 (рис. 15), загрязнение гнезд для них в казеннике, а также

смятие или поломка верхних выступов выбрасывателей.

2. Проверить действие механизмов при закрывании затвора. Отвести назад рукоятку 62 (рис. 20). Выбрасыватели освободят клин затвора, который должен энергично подняться вверх

При захрывании затвора могут иметь место следующие неис-

правности:

- выбрасыватели не освобождают ихин затвора; причиной этого может быть большой зазор между пальцем рычага 50 (рис. 19) и рычагом 19 (рис. 15); нормальный зазор при открытом клине и выжатом вверх рычаге равен 6—8 мм, который регулируется длиной тяги. На гаубицах другого варианта зазор регулируется длиной троса;
- клин затвора поднимается вяло; причинами этой неисправности могут быть забонны на направляющей поверхности клина и клинового гнезда казенника, недостаточное поджатие или осадка закрывающей пружины полуавтоматики, а также изгиб осей роликов кривощинов.

3. Проверить действие механизмов при спуске ударника. Произ-

вести спуск ударнека рукояткой 30 спуска (рис. 19).

Спуск ударника должен быть отчетливым и резким; рукоятка спуска должна энергично возвращаться в исходное положение.

Если спуска ударника не произойдет, причиной может быть самоспуск ударника либо увеличенный зазор между концом г рычага 68 нажима (рис. 19) и рычагом 81 спуска (рис. 15); нормальный зазор равен 1,5—3 мм.

Если спуск ударника вилый (глухой), причинами этой неис-

правности могут быть:

- загрязнение или густая смазка ударника и гнезда клина;
- осадка или поломка боевой пружины;
- забонны на ударнике или в гнезде клина.
- Проверить действие механизмов при тювторном взводе, взвести ударник повторио рукояткой 31 (рис. 19) и произвести спуск.

Если ударник не взводится рукояткой повторного извода, причиной может быть большой зазор между пальцем б рычага 19 и рычагом 65 (рис. 15); нормальный зазор равен 2—3 мм.

б. Проверить действие механизма блокировки, для этого необ-

ходимо:

— придать стволу угол возвышения +22° и направить его так, чтобы казенник оказался над одной из станин (ролик механизма блокировки должен быть на выступе бурта). При таком положении ствола на углах возвышения + (22—70°) пвлец 26 (рис. 19) рычага 21 блокировки находится у опорной поверхности а копира 20 и при отведении рукоятки назад сжимается пружина 35, а тяга 39 остается неподвижной, т. с. усилие на детали спускового механизма не будет передаваться и спуска ударника не будет.

Если же механизм блокировки не блокирует спуск, причиной этой неисправности может быть погнутость рычнгов или тяг механизма блокировки, а также большой зазор между пальцем 26 и опорной поверхностью копира 20; нормальный зазор равен 0,2—2,5 мм.

Действие механизма блокировки проверить над всеми станина-

ми, для этого:

— придать стволу такое направление, чтобы казенник оказался между станинами (ролик механизма блокировки должен быть во впадине бурта). Копир 20 под действием пружины 44 поднимется вверх и не будет препятствовать спуску ударника на всех углах возвышения.

Если при таком положении ствола при угле возвышения более 22° спуск блокируется, то причиной этой неисправности может быть погнутость рычагов или тяг, а также забонны или присохшая грязь на впадинах бурта, по которому обкатывается ролик меха-

низма блокировки;

--- придать стволу угол возвышения 70° (затвор должен быть закрыт). С помощью воздушно-гидравлического насоса отгинуть ствол на 670—600 мм. Повернуть вращающуюся часть гаубицы так, чтобы зазор между казенником и станиной был равен 15 мм. Не меняя направления ствола, накатить его и проверить спуск ударника. Если спуск не произойдет, блокировка работает нормально.

В такой же последовательности проверить работу блокировки,

устанавливая казенник с обеих сторон каждой станины.

Причиной ненормальной работы блокировки может быть погнутость рычага с роликом механизма блокировки, погнутость кронштейнов с (рис. 25) верхнего стапка или же увеличение люфта в соединениях деталей механизма блокировки при износе.

Проверка механизма блокировки производится только после

переборки этого мехакизма

6. Проверить выход бойка ударника, для чего:

— вынуть клин из гнезда казенника и спустить ударник;

 вынуть из клина крышку, боевую пруживу и ударилк, протереть эти детали и затем слегка смазать их; - вложить в гнездо клина ударник, боевую пружину и закре-

пить их крышкой

Проверить шаблоном А52415-1 выход бойка ударника; если боек ударника выступает за плоскость клина менее чем на 2 мм или более чем на 2,38 мм, заменить ударник.

## 28. ОСМОТР И ПРОВЕРКА ЛЮЛЬКИ И ПРОТИВООТКАТНЫХ УСТРОЙСТВ.

#### Осмотр люльки

При осмотре люльки проверить:

1. Нет ли трещия на корпусе люльки. При наличии трещин на

люльке гаубица к стрельбе не допускается.

2 Не погнут ли кронштейн для прицелов и не нарушена ли надежность его крепления; люльку с погнутым кронштейном отправлять в ремонт

3. Надежно ли крепление сектора подъемного механизма к

итольке

 Нет ли осадки пружины или положки копира полуавтоматики. Если в свободном положении копир полуавтоматики поджимается к опорной поверхности слабо, нужно заменить пружину копира.

Состояние и надежность закрепления резинового буфера.
 В случае повреждения или значительного износа заменить его

новым.

 Нет ли срыва головки болта, являющейся опорой для стопора на верхнем станке, ограничнымищего угол возвышения ствола в походном положении.

Если имеются забонны или вмятины на полозках люльки, на зубьих сектора подъемного механизма, копире или на контрольной площадке, мешающие установке контрольного уровня, приподнятый металл необходимо сиять шабором или личным напильником.

#### Осмотр и проверка противооткатных устройств

При осмотре противооткатных устройств в собранном виде проверить.

- 1. Надежно ли закреплены цилиндры тормоза отката и накатника в обойме казенника, а штоки — в крышке люльки. Зазоры между буртами цилиндров и обоймами казенника не допускаются; крепящие гайки должны быть навинчены до отказа и надежно застопорены
- 2. Нет ли вмятин на цилиндрах. При помятости цилиндров противооткатные устройства направить в ремонт.
- Рабочий код плунжера клапана компенсатора должен быть в пределах 9—11 мм. Ход плунжера следует проверять от его по-

ложения при закрытом клапане (ствол оттинут, положение плунжера при закрытом клапане фиксируется шариком) до полного наката ствола

При накаченном стволе запас хода плунжера вперед доджен быть не менее 5 мм.

4. Нет ли течи жидкости из противооткатных устройста:

- через сальниковое уплотнение штока тормоза отката недовинчена гайка 36 сальника (рис 21) или изношена сальниковая набивка.
- череа резьбу задяей крышки 29 тормоза отката слабое обжатие или повреждение уплотияющего кольца 30;

через резьбу штуцера 40 тормоза отката — слабое обжатие

или повреждение уплотняющего кольца 39;

 через уплотнительные кольца 9— изношены или повреждены уплотнительные кольца 9; разобрать клапан компенсатора и заменить кольца.

— через соединительные гайки -- недовинчены гайки 42, 2 и 41

или повреждены соединительные трубки;

— через резьбу пробки 14 — недовинчена пробка или повреждено уплотияющее кольцо 15;

через вентильное устройство накатника — недовинчен вентиль
 б9 (рис. 22) или повреждены детали вентильного устройства;

 через воротниковое уплотнение нахатника — повреждены воротники 42;

 через уплотияющее кольцо 7 накатника — недостаточно обжато или повреждено кольцо 7;

— через отверстие задней крышки накатника — повреждены во-

ротинки 24;

через резьбу пробки 35 — недовинчеки пробка.

Течь жидкости через сальниковое уплотнение тормоза и через уплотнительные кольца устранить дополнительным поджатием их.

 Состояние штоков противооткатных устройств, а также запорщиевой части рабочего цилнидра накатника, для чего:

оттянуть ствол с помощью воздушно-гидравлического насоса

или прибора для оттясивания ствола;

— вставить между торцами люльки и казенника деревнивый брусок толщиной 130—150 мм, выпустить жидкость из запоршиевого пространства; отделить шланг насоса от крышки накатника;

вывинтить крышку накатника;

- протереть штоки и запоршневую часть цилиндра накатника насухо мягкой ветошью и осмотреть их;
- по окончании осмотра ввинтить крышку накатика на место, присоединить насос, отгинуть ствол, вынуть брусок, выпустить жидкость и отсоединить трубку насоса.

Потемнение на хромированных деталях протереть чистой ве-

тошью. Если потемнения не удаляются, то их не выводить.

Применять для чистки хромированных деталей порошок из древесного угля и абразивные материалы запрещается. При повреждении слоя хрома на хромированных деталях противооткатных устройств гаубицу отправить в ремонт

6. Количество и качество жидкости в тормозе отката и накат-

7. Давление воздуха (азота) в накатинке.

При разборке противооткатных устройств проверить состояние кромового покрытия на штоках и цилиндре, исправность сальниковых набивок, уплотнительных колец и воротников; проверить, нет ли коррозни на некромированных деталях, наличие и состояние деталей

Изношенную сальниковую набивку и уплотинтельные кольца,

не обеспечивающие необходимого уплотнения, эвменить.

Изпошенные, поврежденные или потерявшие эластичность ре-

зиновые воротники заменить новыми.

Незначительные надиры на рубашке поршня штока тормоза отката и на рубашке модератора зачистить личным напильником, синмая только приподнятый металл.

#### 29. ОСМОТР И ПРОВЕРКА ВЕРХНЕГО СТАНКА, УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА И МЕХАНИЗМОВ НАВЕДЕНИЯ

#### Осмотр верхнего станка

При осмотре всрхиего станка могут быть выявлены следующие

неисправности:

 Вмятины и забонны. Вмятины и забонны, не влияющие на прочность верхнего станка и не мещающие работе механизмов, зачнотить, сняв только приподнятый металл.

2. Трещины на верхнем станке не допускаются. При калични

трещии станок подлежит ремонту.

3. Поломка тарельчатых пружин Тарельчатые пружины 30 (рис. 25), имеющие трещины, подлежат замене.

4. Износ резиновых прокладок. Изношенные резиновые про-

кладки заменить новыми.

5. Изгиб кронштейнов. В случае изгиба кроиштейнов а, в которых закрепляется рычаг механизма блокировки, выправить их в колодном состоянии.

6. Невилючение стопора 14. Причиной этой неисправности мо-

жет быть излом пружним стопора. Пружину заменить,

#### Проверка работы подъемного механизма

Подъемный механизм при всех углах возвышения ствола должен работать плавно, без рывков и заеданий. Усилие на рукоятке маховика подъемного механизма при установившемся движении не должно превышать 8 кГ. При проверке работы подъемного механизма могут быть обнаружены тугой ход и увеличенный мертный ход маховика.

Если обнаруживается тугой ход при работе маховика в обе сто-

роны, причинами его могут быть.

 забонны на секторе люльки и шестерие вала подъемного механизма,

- загрязнение сектора и шестерни подъемного механизма;

терекос корпуса подъемного механизма вследствие изгиба кронштейна верхнего станка,

— тугое поджатие упорных подшинников 2 и 3 (рис. 27) вервя-

ка (регулируется прокладками 12);

— тугое поджатие конических роликоподшипников валы с ше-

стерней (регулируется прокладками 61)

Если тугой ход подъемного механизма обнаруживается пли вращении маховика только в одну сторону, причиной является ненормальное давление воздуха (азота) в уравновешивающем механизме.

Определение велитины мертвого хода маховика подъемного межанизма производится на углах возвышения 0, 30 и 70°,

Порядок проверки:

1. Установить панораму в корзину.

2. На одном из указанных углов вращением маховика подъемного механизма в одном направлении навести перекрестие панорамы на неподвижный предмет (точку).

3. Нанести риски на ободе маховика и неподвижном агрегате.

4. Повернуть маховик в том же направлении на два-три оборота.

5. Вращением маховика в противоположном направлении наве-

сти перекрестие панорамы в ту же точку.

 На маховике нанести риску против имеющейся на неподвижном агрегате и замерить расстояние по дуге между полученными рисками, которое и покажет величину мертвого хода.

Мертвый ход подъемного механизма допускается не более 1/4

оборота маховика.

Причинами уваличенного мертвого хода могут быть:

- износ шпоночного соединения ступицы маховика и валика привода;
  - износ бронзовых опорных втулок червяка;

износ червячной пары;

— износ зубьев шестерни вала и сектора,

После проверки мертвого хода подъемного механизма необходимо проверить общую вертикальную качку ствола.

Для определения вертикальной качки необходимо поднять ствол за дульный тормоз вверх с усилием 20 кГ, измерить квадрантом угол возвышения ствола С таким же усилием нажать на дульный тормоз вниз и вновь измерить угол возвышения ствола квадрантом.

Разность измеренных углов даст величину общей вертикальной качки ствола, которая допускается до 0-08. Проверку качки производить в боевом положении при угле от 0 до  $+2^\circ$ .

## Определение давления в уравновешивающем механизме и проверха его работы

Проверить давление в уравновешивающем механизме, для чего: придать качающейся части гаубицы угол возвышения 70°;

— из гнезда корпуса вентиля вывинтить пробку 38 (рис. 31);

 ввлитить в это гнездо корпуса вентиля тройник C642-25 с манометром;

осторожно отвинтить ключом на один оборот вентиль 32 и по

отклонению стрелки прочесть по шкале манометра давление.

Нормальное давление в уравновешивающем механизме должно быть  $63^{+9}\kappa\Gamma/cm^4$ .

Некормальное давление в уравновешивающем механизме может быть следствием неправильной регулировки, резкого изменения температуры, а также следствием утечки жидкости и воздуха через уплотпительное устройство или вентиль; кроме того, возможна утечка воздуха через резьбу верхней шаровой опоры при слабом обжатии уплотняющего кольца 29.

Причинами утечки жидности и воздуха через уплотнительное устройство уравновешивающего механизма может быть тугое поджатие воротников гайкой (нарушен размер 57±1 мм) или повреж-

дение воротников.

В случае неисправности или повреждения воротников 16 нужно снять уравновешивающий механизм, разобрать его и заменить не-исправные воротники.

Причинами утечки воздуха через вентильное устройство могут быть недовинченный вентиль или повреждение конуса вентиля.

#### Проверка работы поворотного механизма

Поворотный механизм на всем днапазоне углов горизонтальной наводки должен работать плавно, без рывков и зведаний.

Усилие на рукоятке маховика при установившемся движении не

должно превышать 7 кГ.

При проверке работы поворотного механизма могут быть обнаружены тугой ход его и увеличенный мертвый ход.

Причинами тугого хода поворотного механизма могут быть: загрязнение червичного венца нижнего станка или червяка поворотного механизма;

загрязнение опорных катков верхнего станка;

— надиры на витках червяка или на зубьях червячного венца;

 отсутствие зазора между опорными поверхностями верхнего и нажнего станков;  — забонны на опорных поверхностях верхнего и нижнего станков;

загрязнение шестерен привода;

— тугое подожатие упорного шарикоподшилника 67 (рис. 29)

крышкой 69 (регулируется прокладками 68).

Определение величины мертвого хода маховика поворотного межанизма производится в любых четырех положениях через каждые 90° при горизонтальном положении ствола.

Порядок проверки:

1. Установить ванораму в корзину.

2. Вращением маховика поворотного механизма в одном направлении навести перекрастие цанорамы на неподвижный предмет (точку).

3. Нанести риски на ободе махоника и неподвижном эгрегате.

4. Повернуть маховик в том же направлении на 2-3 оборота,

5. Вращением маховика в противоположном направлении наве-

сти перекрестие панорамы в ту же точку.

 На маховике нанести риску против имеющейся на неподвижном вгрегате и замерить расстояние по дуге между полученными рисками, которое и похажет величниу мертвого хода.

Мертвый ход поворотного механизма допускается не более

1/2 оборота маховика.

Причинами увеличенного мертвого хода могут быть:

 взнос долоночных соединений ступицы маховика и шестерен привода;

слабое поджатие упорного подшинника 67 крышкой 69;

— износ червяка.

Общая горизонтальная качка ствола допускается не более 0-10 и проверяется аналогично вертикальной. Измерение углов производится по угломеру панорамы или шкале прицела ОП4М-45.

## Осмотр деталей уравновешивающего механизма и механизмов наведения в разобранном виде

В разобранном виде осмотреть все детали механизмов, проверить их комплектность и состояние. Поврежденные и изношенные детали заменить. Ржавчина на деталях не допускается. Забонны на обработанных коверхностях зачистить, сняв только приподиятый металл. На наружном цилиндре уравновешивающего мехапизма допускаются незначительные вмятины, если она не мещают сборке и работе На внутреннем цилиндре проверить достояние хромового покрытия, не допуская зачистку его.

У подъемного механизма ступица и зубчатый венец червячного колеса должны быть надежно соединены между собой. Червячное колесо не должно иметь радвального и осевого люфта на шлицах вала. Валик червяка поворотного механизма может быть выправлен в холодном виде; срыв резьбы не допускается. Вмятины на коробке привода поворотного механизма, мешающие работе механиз-

ма, выправить в холодном состояния

# \ 30. ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ, КОЛЕС, МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА КОЛЕС, ЩИТОВОГО ПРИКРЫТИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

#### Осмотр ходовой части и колес

При ремотре кодовой части и колес могут быть обнаружены следующие неисправности:

1. Поломка торсионного валика. Поломанный или имеющий тре-

щину топсионный валик заменить новым.

2. Забонны на оси хода. Забонны на оси хода зачистить.

3. Навос латунных втулок. Изношенные втулки заменять новыми.

4. Трещины на рычагах. Трещины на рычагах не допускаются; рычаги с трещинами подлежат ремонту.

5. Износ буферов. Изношенные буфера заменить новыми.

- Забонны на резъбе пальцев кривошинов. Забонны зачистить трехгранным напильником. Срыв резъбы на пальцах не допускается.
- Поломка колец водшинников. Подшинник с поломанным кольцом заменеть новым.
- 8. Износ уплотнительных колец. Изношенные уплотнительные кольца 15 (рис. 34) заменить ковыми.

Примечение. Качка рычатов 18 и 20 (ркс. 32) на шлицах оси хода допускается до 5 мм на конце рычата, при этом необходимо выдерживать заворы между кривошинием и реавновыми буферами в пределах 0,5—8 мм.

#### Осмотр механизма подъема колес

При осмотре механизма подъема колес могут быть обнаружены

следующие неисправности:

— муфта 29 (рис. 35) не входит в зацепление с зубчатым венцом оси хода или передвигается по нему с грудом; причиной этой неисправности могут быть забоины на полумуфте верхнего станка или на зубчатом венце оси хода и грязь между упором р и упором, приваренным и кронштейну 49 (рис. 25) верхнего станка,

 стопор 4 (рис. 35) не включается; причинами этой неисправности могут быть забонны в гнезде для стопора, загразнение этого

гнезда или поломка пружины 5;

— погнута тяга 17; ногнутую тягу выправить в колодном со-

#### Осмотр щитового прикрытия

Нижний щитох должен быть прочно закреплен на кронциейнах верхнего станка.

Съемные части щита должны свободно откидываться, а в рабо-

чем положения — надежно удерживаться звщелками.

Вмятины от осколков и нуль на частях щита допускаются при отсутствии трещии и если они не мещают работе механизмов.

При наличиа трещин и ослаблении заклелок щитовое прикрытие подлежит ремонту.

#### Осмотр электрооборудования

Электрооборудование осматривать при воходном положении гау-

Перед соединением пітепсельного разъема в зависимости от напряження бортовой сети тягача переводить выключатель  $\delta$ (рис. 46) в положение 12 или 24 в Соединить штепсельную вилку с розеткой тягача и при включении зажигания должна загореться ламиочка габаритного фонара, а при нажатни на педаль ножного тормоза должна загореться лампочка стоп-сигнала. Участки проводов с нарушенной изоляцией обмотать изоляцнопной лептой.

#### 31. ОСМОТР НИЖНЕГО СТАНКА, СТАНИН И ДОМКРАТА

#### Осмотр нижнего станка и станик

При осмотре нижнего станка и стании могут быть обнаружены следующие неисправности:

1. Трещины на нижнем станке и на станинах не допускаются.

- 2 Невилючение стопоров Если станины не стопорятся в боевом положении, причикой этой неисправности могут быть забонны на стопорах или погнутость стопоров. Забонны на опорной поверхности и зубыях червячного венца зачистить, сняв только приподнятый металл.
- 3. Погнутость тяги и рычага стяжного устройства. Погнутые тягу 27 (рис. 38) и рычаг 2 стяжного устройства выправить в холодном состоянии; трещины не допускаются.

4 Поломка держателей. Поломанные держатели шанцевого ки-

струмента заменить новыми.

 Погнутость сошников. Погнутые сошники выправить в холодном состоянии; сильно разбитые сошники заменить новыми.

#### Осмотр домкрата

При осмотре домкрата могут быть выявлены следующие неис-

правности:

1. Тугое вращение шестереи привода при подъеме гаубицы домкратом и при опускании ее на грунт. Причинами этой неисправности могут быть: неотрегулированность зацепления шестерен, погнутость винта 30 (рис. 42) или загрязнение домкрата. Регулировка зубчатого зацепления производится подбором прокладок; осевое перемещение матки 43 с зубчатым венцом 49 производить изменением толщины наборов прокладок 87 и 68, а осевое перемещение шестерен 22 и 100— подбором прокладок 20.

2. Тугое вращение правой рукоятки при опусканни гаубицы на грунт. Причиной неисправности может быть загрязнение тормоза или полное отсутствие смаяки на деталях тормоза.

Для устранения неисправности нужно разобрать тормоз, тщательно вычистить все детали, протереть их насухо, а затем смазать ролики 94, диск 95, внутреннюю поверхность втулки 19, а также торец муфты 72, обращенный к диску 95.

Смазывать указанные детали салфеткой, процитанной смазкой, соответствующей Таблице смазки.

3. Произвольное опускание гаубицы на домкрате (тормоз не включен или не затормаживает).

Если тормов не включен, необходимо включить его, для чего: придерживая левую рукоятку, вращать правую рукоятку по ходу часовой стрелян до выбора свободного хода.

Незаторивживание может быть из-за обильной смазки деталей тормоза, осадки пружил 92 или загрязнения гнезд для них.

Для устранения неисправности необходимо разобрать тормоз, убрать лишнюю смазку и собрать снова. В случае осадки пружин заменить их новыми.

- 4. Утерян один или несколько шариков домкрата. Заменить весь комплект шариков, взяв их на ЗИП.
- Деформация поддона. Деформацию поддона устранить правкой.
- 6. В результате длительной эксплуатации домкрата на кромках винтовых канавок матки 43 и винтов 30 и 46 может возникнуть натяг металла от прикатки шариками, который приводит к износу направляющих втулок 28, 48 и 60.

Указанный натяг металла можно обнаружить осмотром на собранном изделии при полностью выдвинутых винтах домкрата.

Обнаруженный на винтах 30 и 46 натяг подлежит зачистке, для чего:

- снять домкрат с изделия и разобрать;
- дичным напильником зачистить приподнятость металла на наружных поверхностях винтов 30 и 46 и на внутренних поверхностях матки 43 и винта 46;
- на наружных кромках винтовых канавок винтов 30 и 46 сделать фаски 1:×45°

Перед сборкой винты и матку промыть бензином, протереть насухо ветошью и смазать.

## 32. ОСМОТР И ПРОВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Полную проверку прицельных приспособлений производить в такой последовательности:

подготовить гаубицу к проверке прицельных приспособлений.

подготовать придельные приспособления к проверке/;

проверить контрольный уровень \*;

проверить квадрант;

- определить мертвые хода механизмов прицела Д726-45 и пакорамы ПГ-1М;
- определять невозвратнмую продольную и поперечную качки прицела Д726-45;
- проверить сбиваемость продольного и поперечного уровней прицела Д726-45.

проверить пулевые установки прицеля Д726-45 \*;

 проверить нулевую линию прицеливания прицелов Д726-45 и ОП4М-45 °;

проверить установку прицела Д726-45 на гаубице;

- определить поправки на несоответствие установок прицела Д726-45 углам возвышения ствола;
  - огределить поправки на увод линии прицеливания;

осмотреть и проверить прицел ОП4M-45;

осмотреть орудниный коллиматор.

#### Проверка квадранта

Квадрант, находящийся в эксплуатации, необходимо периодически проверять. Проверке подлежат нулевые установки квадранта и угол между его опорными площадками.

Проверять нулевые установки квадранта в таком порядке:

- установить на шкалах квадранта нулевые значения угла, в квадрант поставить на контрольную площадку казенника в продольном направлении;
- подъемным механизмом гаубицы привести ствол в такое положение, при котором пузырек уровня квадранта занял бы среднее положение;
- повернуть квадрант на контрольной площадке на 180°; пузырек уровна при этом не должен смещаться из среднего положения больше чем на половину малого деления ампулы уровня; если смещение пузырька будет больше, вывинтить регулировочную втулку II (рис. 61) и, вывинчивая или ввинчивая винт 10, выбрать половину смещения уровня, а затем подъемным механизмом гауби-

цы вывести пузырек уровня на середниу, после чего снова повернуть квадрант на 180°; если при этом пузырек уровня не будет посередние, повторить все действия вновь.

Проверять угол между опорными площадками квадранта в таком порядке:

 установить на шкале квадранта угол 7-50 в поставить квадрант опорной площадкой на контрольную площадку казенника по продольной риске;

— действуя подъемным механизмом гаубицы, вывести пузырек

уровня квадранта в среднее положение;

повернуть квадрант, установив его на контрольной площадке гаубицы второй опорной площадкой; пузырек уровня при этом не должен смещаться из среднего положения более чем на два деления ампулы уровия; если смещение больше, квадрант отправить в ремолт.

#### Определение мертвых ходов механизмов прицела Д726-45 и панорамы ПГ-IM

Для определения мертного хода механизма углов места цели прицела Д726-45 необходимо:

вращая маховичок 38 (рис. 49) в одном направлении, вывести пузырек продольного уровня на середину и сиять отсчет по шкалам углов места цели;

— вращая маховичок в том же направлении, изменить установ-

ку по шкалам углов места цели на 0-40-0-50.

 вращая маховичок в обратном направлении, вновь вывести пузырек продольного уровия из середину и сиять отсчет по шкалам углов места цели.

Разность между первым и вторым отсчетом будет величиной мертвого хода механизма углов места цели, которая допускается

не более 0-01.

Причиной большого мертвого хода может быть загрязнение механизма углов места цели, наличие загустевшей смазки между болтом 13 и корпусом механизма, а также осадка или поломка пружины 10 или 43.

Для устранения указанных неисправностей необходимо:

- разобрать механнам углов места цели,

— тщательно очистить от грязи и старой смазки все детали и смазать их тонким слоем смазки ГОИ-54П ГОСТ 3276—63; неисправные детали заменить новыми на числя запасных.

Если после сборки величина мертвого хода механизми углов

места цели будет больше 0-01, прицел водлежит ремонту

Для определения мертвого хода механизма углов прицеливания прицеля Д726-45 необходимо:

 вращением маховика 53 в одном каправления вывести пузырек продольного уровня на середину и спять отсчет по шкалам утлов прицеливания;

Работы по пунктам, отмеченным звездочкой, наложены в гл. X, рвад. 7, в по остальным пунктам наложены киже.

— вращая наховик в том же направлении, изменить установку по шкалам углов прицеливания на 0-40-0-50;

вращая махових в обратном направлении, вновь вывести пузырек продольного уровия на середину и сиять отсчет по шкалам углов прицеливания.

Разность между первым и вторым отсчетом будет величиной мертвого хода механизма углов прицеливания, которая допускается

не более 0-01

Причиной большого мертного хода механизма углов прицеливання может быть загрязнение или загустевшая смазка в полости коробки 14 и в полости эксцептриковой оси 3, неправильная сборка прицела, а также осадка или поломка пружив. Для устранения большого мертвого хода механизма углов прицеливания необхо-LHMO:

разобрать механизм углов прицеливания;

— тщательно очистить от грязи и старой смазки детали прицела и затем смазать их тонким слоем смазки ГОИ-54П ГОСТ 3276-63. неисправные детали заменить новыми из числа запасных;

собрать механизм углов прицелявания.

При сборке механизма углов прицеливания болт 2 ввинтить так, чтобы качающаяся часть прицела плавио вращалась и не имела осевого люфта и большой поперечной качки,

Если после сборки прицела мертвый ход неханизма углов прицеливания окажется больше 0-01, прицел подлежит ремонту.

Кроме определения мертвого хода механизма углов прицеливания, нужно определить величниу мертвого хода в передаче дистанционного барабана Для этого надо произвести установку по одной нз шкал дистанционного барабана и, обхватив барабан рукой, повернуть его в одну сторону (после чего отпустить и отметить установку по шкале барабана), затем повернуть барабан в другую сторону, вновь отпустить в отметить установку по шкале барабана, Разность между отмеченными установками по шкале дистанционного барабана со-тавляет мертвый ход в передаче дистанционного барабана.

Для выражения этой величины а тысячных следует: вращением маховичка механизма углов прицеливания сбить установку по шкале дистанционного барабана, затем, вращая маховик 53, совместить ближавшую на шкале дистанционного барабана отметку с указателем и сиять отсчет по шкале тысячных. Вращая маховик в том же направлении, совместить вторую огметку на шкале дистанционного барабана с указателем и снять отсчет по шкале ты-CHUILIA.

Разность отсчетов не должиз превышать 0-00,5. Если величина мертвого хода в передаче дистанционного барабана превышает 0-00,5, необходимо заменить пружину 64.

Для определения мертвого хода угломера панорамы ПГ-1М необ-

вставить в закрепить пакораму в корэнике прицела,

 вращая маховичок угломера в одном направлении, навести перекрестие или центральный угольник нанорамы в неподвижную резко выраженную точку а прочесть установку угломера;

— вращая изховичек в том же направлении, изменить установ-

ку угломера на 0-40-0-50:

— вращая маховичок угломера в обратном направлении, вновь совместить перекрестие или центральный угольных панорамы с точкой наводки и прочесть установку угломера.

Развость двух установох угломера и будет величиной мертвого

хода угломера панораны, которая допускается не более 0-02.

Мергвый ход отражателя панорамы ПГ-1М определяется так же. как и мертвый ход угломера, только наведение перекрестия панорамы в неподвижную точку производится вращением маховичка отражателя и отсчеты сипмаются по шкалам отражателя.

Мертный ход отражателя панорамы допускается не более 0-02, если же мертвые хода угломера и отражателя больше 0-02, пано-

рама подлежит ремонту.

#### Определение невозвратимой продольной и поперечной качек прицела Д726-45

Для определения невозвратимой продольной качки прицела необходимо:

— вывести на середину пузырек продольного уровня, действуя

механизмами прицела или подъемных механизмом гаубицы,

— нажать рукой на корэнну панорамы от себя (вперед) с усилием 7-8 кГ, затем отпустить и заметить положение пузырька продольного уровня относительно рисок ампулы;

- нажать рукой на корзинку панорамы да себя (назад) с уснлием 7 8 кГ и, отпустив ее, вновь заметить положение пузырыка

продольного уровня относительно рисок ампулы.

Величина невозвратимой продольной качки не должна превышать 0-01. Отсчет величины качки прицела производить по рискам ампулы продольного уровня; одно деление ампулы соответствует примерно одной тысичной.

Причинами большой невозвратниой продольной качки изляются те же причины, которые вызывают большой мертвый ход механизма углов прицеливания Для устранения большой продольной качки прицела нужно выполнить те же операции, которые выполняются при устранения большого мертвого хода механизма углов прицедлявания.

Для определения вевозвратимой поперечной качки прицела необходимо:

— вывести на середину пузырек поперечного уровня, действуя

механизмом качания прицела,

— лажать рукой на корзинку панорамы влево с усилием 7— 8 кГ, затем отпустить и заметить положение пузырыха поверечносо уровня;

— нажать рукой на корзинку панорамы вправо с усилием 7— 8 кГ и, отпустив ее, вновь заметить положение пузырька поперечного уровня.

Невозвратимая поперечная качка прицела не должна превышать 0-02; отсчет производить по рискам ампулы поперечного уровик; одно деление ампулы соответствует примерно одной тысячной.

Причинами большой невозвратимой поперечной качки придела могут быть загрязнение установочного винта 23 (рис. 49) с маткой 22, поломка или оседание пружины 24, неполное ввинчивание болта 2 или же качка оси 26.

Для устранения неясправности пужно разобрать механизм поперечного качания. Гщательно очистить все детали от грязи и загустершей смазки и затем смазать тонким слоем смазки ГОИ-54П ГОСТ 3276—63; неисправные детали заменить новыми из числя запасных.

В случае когда болт 2 окажется ввянченным не полностью, нужно расшилинтовать и санитить на два-три оборота гайку 16, ввинтить болт так, чтобы качающаяся часть прицела плавно вращалась к не имела осевого люфта и большой поперечной качки; после этого вновь навинтить и зашилинтовать гайку.

Если после сборки прицела поперечная качка будет более 0-02, прицел следует направить в ремонт.

#### Проверка сбиваемости продольного и поперечного уровней прицела Л726-45

Проверку сбиваемости продольного урожия производить в та-

 придать стволу гаубицы горизовтальное положение по контрольному уровню и вывести пузырек продольного уровия на середону;

— вращением установочного винта механизма поперечного качания прицела наклонить прицел до отказа вправо, а затем до отказа влего; пузырек продольного уровня при этом должен оставаться на середине. Если гузырек продольного уровня сместится, то нужно отрегулировать положение ампулы уровня с помощью регулировочных винтов 105 (рис. 49).

Проверку сбиваемости поперечного уровия производить в такой последовательности:

установить нулезме установки прицела;

 установить корзинку панорамы в поперечном направления по контрольному уровню, при этом пузырек поперечного уровня

должен быть на середине;

— вращая маховик механизма углов прицеливания, изменять угол прицеливания от 0-00 до 2-00; пузырек поперечного уровня при этом должен оставаться на середине. Если пузырек поперечного уровня сместится, то нужно отрегулировать положение ампулы уровня с помощью регулировочных винтов.

#### Проверка установки прицела Д726-45 на гаубице

Проверка прицела производится после проверок нулевых уста-

новок и нулевой линии прицеливания в таком порядке:

— навести ствол гаубицы (визированием через отверстие в клине затвора для выхода бойка ударника и центр нерекрестия из интей, укрепленных на дульном срезе ствола) в точку наводки, удаленную не менее 1000 м; при нулевых установках прицела нерекрестие панорамы должно также совнадать с точкой наводки;

вращая установочный винт механизма поперечного качания

прицела, наклонить прицел до отказа вправо, а затем влево.

Если прицел установлен на гаубяце правильно (ось поперечного качания прицела параллельна оси канала ствола), линия прицеливания не должна смещаться с точки наводки более чем на 0-02.

Величину отклонения линии прицеливания определять по шкалам отражателя и угломера панорамы, для чего перекрестие пано-

рамы вновь вавести в выбранную точку наводки.

Если линия прицеливания отклоняется от точки наводки более чем на 0-02, прицел подлежит ремонту в мастерской.

#### Определение поправок на несоответствие установок прицела Д726-45 углам возвышения ствола

Определение поправок на несоответствие установох прицела углам возвышения ствола производится после проверхи нулевых установох прицела в таком порядке:

- придать стволу гаубицы горизонтальное положение по конт-

рольному уровню в продольном и поперечном направлениях;

 установить на прицеле нулевые установки (прицел 0-00, уровень 30-00), при этом пузырыхи продольного и поперечного уровней

должны быть на середине;

— придать стволу по прицелу последовательно углы возвышения от 0-00 до 11-70 (прямой ход) через каждые 1-00, а затем те же углы возвышения от 11-70 до 0-00 (обратный ход); установку углов производить по шкалам тысячных механизма углов прицеливания.

При каждой установке угла возвышения выводить поперечный

уровень в среднее положение механизмом качания прицела.

Через каждые 1-00 намерять угол возвышения ствола гаубицы орудийным квадрантом. Наибольшая разность между показаниями квадранта в прицела не должна превышать 0-02 для углов возвышения ствола менее 3-50 и 0-04 для углов возвышения ствола более 3-50.

Наибольшая развость между показаниями каздранта при измерении одного и того же угла возвышения ствола прямым и обратным ходом не должна превышать 0-01,5. Если при выполнении данной проверки ошибки працела превышают допустимые, прицел подлежит ремонту. Проверку следует произвести три раза и опреледить среднее значение замеров. Разность между установкой прицела и средним из трех измерений по квадранту дает поправку на несоответствие углов. Поправку на несоответствие углов записать в таблицу, по которой производят расчет поправок при стрельбе.

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НА НЕСООТВЕТСТВИЕ УГЛОВ ВОЗВЫШЕНИЯ ПО ПРИЦЕЛУ Д726-46 И КВАДРАНТУ (ПРИМЕР)

		Устаношея по шкале прицеда (в тисячами)				
№ оружия, отсчет и поправка	-aŭanca	0	100	200	300	400 ит д
	16 H SS	Ore	ever po	кандраг	ну (в п	ысяченах)
122-ын гаубына Д-Ж	1 2 3	0	100 98 99	199 200	297 299	398 395
Средний отсчет по жвадранту Поправил на несоответские (в ты- ичных)	_	G G	99 +1	198 199 +1	298 298 +2	398 397 4-3

В такой же последовательности проверять соответствие углов, приданных стволу, углам, установленным на механизме углов места цели, при пулевой установке механизма углов прицеливания.

Поправки на несоответствие при стрельбе вводить в продольный уровень. Одновременно с определением поправок на несоответствие углов возвышения определить поправки на увод и составить единую таблину поправок.

#### Определение воправок на увод линии прицеливания

Определение поправок на увод линии прицеливания при различных углах возвышения ствола производится с помощью теодолита после проверки нулевых установок и кулевой линии прицели вания в таком порядке:

- натянуть инти по рискам, нанесенным на дульном срезе ствола, и нанести белую осевую линию на нижний образующей дульного тормова, которая являлась бы продолжением вертикальной нити перекрестия и служила для наводки теодолита при больших углах возвышения ствола;
  - вынуть ударный механизм:

- установить в 30-40 ж от дульного среза ствола теодолит

(при круге вправо) и отгоризонтировать лимб теодолита;

навести ствол, визируя через отверстие в клине и перекрестие на дульном срезе, в зрительную трубу теодолита (угол возвышения или снижения ствола допусквется не более 0-30);

 установить ствол в исходное положение, для этого, наблюлая в эрительную трубу теодолита и указывая наводчику, в какую сторону довернуть, поднять или опустить ствол, добиться, чтобы отверстие в клине совпало с перекрестием натей на дульном срезе;

 закрепить лимб теодолита зажимиым вивтом и совместить перекрестие сетки эрительной трубы теодолита с перекрестием на дульном срезе; при дальнейшей работе сбивание наводки теодоли-

та по направлению не допускается;

при нулевых установках працельных приспособлений вывести пузырьки уровней прицела на середину и отметиться по точке паводки, полученный угломер записать в блаяк расчета поправок;

придать стволу по прицелу последовательно углы возвыше нив от 0-00 до 11-70 (прямой ход) через каждые 1-00, а затем те

же углы возвышения от 11-70 до 0-00 (обратный ход);

при каждом угле возвышения при примом и обратном ходе, наблюдая в эрительную трубу теодолита, доворачивать ствол до совмещения перекрестия на дульном срезе (или белой линии на дульном тормозе) с перекрестнем сетки теололита; после совмещения перекрестий проверить (если нужно, подправить механизмами прицела) положение пузырьков продольного и поперечного уровней прицела и отметиться панорамой по точке наводки, полученный угломер при наждой установке угла прицеливания записать в бланк расчета поправок;

закончив измерения при установке теодолита круг вправо, перевести зрительную трубу через зенит и, повернув лимб на 180°, повторить измерения (начиная с установки ствола в исходное положение) при установке теодолита круг влево (после поворота лимба на 180° горизонтирование теодолита не производить).

Составленную таблицу поправок на увод линии прицеливання

использовать при стрельбе, вводя поправки в угломер.

#### Осмотр и проверка прицела ОП4М-45

Осмотр прицела производить в такой последовательности:

1 Проверить комплектность прицела.

- Проверить крепление прицела в кроиштейне. При зажатых винтах кроиштейна не должно быть качки прицела.
  - 3. Произвести наружный осмотр прицела.
- 4. Наблюдая в прицел (со стороны окуляра), проверить, нет ли на плосконараллельной стеклянной пластинке (сетке) налета волосков, крупных точек и других дефектов, мешающих наблюдению, и не расклеилась ли динзы окуляра и объектива. Прицелы, у которых расклеились линзы или на плосконараллельных стеклянных пластинках имеется налет, а также другие дефекты, мешающие наблюдению, направлять в ремонт.
- Проверить работу механизмов упреждений и прицеливания, для чего, вращая маховички, переместить шкалы корректур по на-

правлению и дестанционные шкалы на весь двапазон их работы. Шкалы прицела должны перемещаться плавно, без рывков.

6. Проверить работу механизмов выверок. Механизмы должны

допускать регулировку прицела по направлению и высоте.

7. Проверить действие освещения прицела. Прицел в войсковых частях разборке не подлежит. В войсках разрешается устранять только неисправности патрона электролампочки, электропроводки и укладочного вщиха. При наличии венсправностей, которые не разрешается устранять в войсках, прицел следует направить в ремонт.

#### Осмото орудийного колиниатора

Для того чтобы коллиматор был в постоянной готовности, его необходимо систематически тщательно осматривать и своевременно ремонтировать.

Осмотру подвергаются все коллиматоры, поступающие в часть

(при их приемке) и находящаеся в подразделениях.

Осмотр коллиматора производить в такой последовательности:

1. Проверить комплектность коллиматора.

2. Произвести наружный осмотр коллиматора.

3. Наблюдая в коллиматор (со стороны объектива), проверить, нет ли на объективе налета, повреждений и других дефектов, мешающих наблюдению, и не расклевлись ли линзы объектива в сетва.

Колянматоры, у которых имеются дефекты, мешающие наблю-

денню, подлежат ремонту

4. Проверить электроосвещение коллиматора. Коллиматор в

зойсковых частях разборке не подлежит.

В войсках разрешается устранять только неисправности патро на электроламночки, электропроводки, укладочного ящика и зеркала. Если разбито веркало, заменить его запасным.

Если оправа 31 (рис. 62) зеркала не удерживается в требуемом положении в проущинах хомутика 27, то необходимо довинтить

инит *30*.

Для замены сгоревшей электролампочки нужно свинтить рефлектор 39 и после замены лампочки навинтить его вновь.

#### 33. ОСМОТР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗДУШНО-ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

При осмотре материальной части одновременно производить осмотр комелектов ЗИП, обращая внимание:

— на наличие и исправность укладочных ящиков;

 на наличие и соответствие предметов ЗИП схемам и описям укладки;

- на всправность всех предметов ЗИП;
- на правильность хранения и сбережения отдельных предметов ЗИП.

Запасные части должны быть исправными и годными для замены соответствующих деталей гаубицы

Инструмент должен быть исправным и годным к применению. Износ зевов ключей допускается до величины, не вызывающей скругления граней отвинчиваемых деталей. Принадлежности должны всегда находиться в полной исправности. При осмотре манометра сверить его с эталонным.

Воздушно-гидравлический насос кроме общего осмотра следует проверить в действии. Показатели работы насоса должны соотвегствовать его паспортным данным.

Аккумуляторные батарен прибора освещения в аккумуляторного фонаря должны иметь нормальную зарядку. Прибор освещения должен быть исправным и готовым к использованию. Напряжение аккумуляторных батарей прибора освещения должно быть не менее 2 в. Проверить контакты патронов и аккумуляторных батарей; на контактах не должно быть окисления, пыли и грязи.

Проверить работу всех лампочек.

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗДУШНО-ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА ПРИ РАБОТЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Heidsperitors	Fipstentă Măticapansioeval	Скособ ўстравёнія. вансяразнасти
--	---------------	-------------------------------	-------------------------------------

#### При вакачивания воздуха

Насос не дает давлепея, указанного в паспорте

- 1, Кран насоси установлен на «Жидкость»
- 2. Отсутствие смаки на трущихся поверхностях цилиндров и поршней
- 3. Кеправильно поставлены вли каношены порписьме кольца
- 4. Неплотное прилегание кавианов и седлим володствие их загрязнения вли повреждения

- 1. Уставовить прав насоса на «Воздух»
- 2. Произвести частичную разборку насоса, протереть частой ветопью и смазать трушиеся поверхности насоса смазкой
- 3. Произвести частичную разборку изсоса и установить пориневые кольца разрезами в разные стороны, а в случае их износа заменить новыми из ЗИП
- 4, Произвести разборку насося, очистить и притереть клапаны к селлам, после чего, смазав их тонким слоем смазки ГОИ-54П, собрать

Ненсправляеть	Причика пениравности	Способ устранения венсправности
Утечка воздука меж- лу крышкей и порвусем пососа ј Утечка воздука через кран насося	Слабо навинчены гай- ыв илилек, препящих крышку хорпуса, вли пе- вреждено кожанов уп- лотняющее кольцо Слабо навинчени гай- кв крана яли авграваем кран	насос. В случае если не исправность не устра инется, заменить клапа ны мовыми из ЗУЕП и притереть их перед установисй и седлам Равномерно подта нуть гайна инилек, кре плация ирышку, если утска не вреженцается заменить кожаное урлогилющее кольцо Подтануть гайну кра на; если утсчка не прекращается, крав разо брать, очестить, притереть и гиезду, смеван толким слоем смежи ГОИ-54П, носле чеге со-
Утечка всядужа черва соединения соединатель- ной трубки	Слабо навинчены еле- циальные гибон или во- вреждены кожаные про- кладон	Подтануть специаль- ные гайки; осля утечка же прекращается, сменить кожание прокладки под специальными гайками

#### При накачивании мидкости

После первого жода большой поршень оста- новился в крайнем поло- жения	Кран насоса установ- лен на «Воэдух»	Установить кран на- соса на «Жидиость»
пилиндров насоса пилиндров насоса	Неправилива установка или измос порш- вевых колец	Прововести частичную разборку ивсоса и установить кольца разремения в разпис стороны, и в случае их извоса заменить новыми вз ЗИП
Утечка жиджости че- рез сселинения сседина- темной трубии	Слабо навинчены спе- циальные гайки или по- вреждены кожаные про- кладки	Подтнуть специаль- ные гайки; если утеки не прекращается, сме- кить кожаные прокладки под специальными гай- ками

#### Глава XIV

#### СБЕРЕЖЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ГАУБИЦЫ И УХОД ЗА НЕП

#### 34 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Продолжительность и безотказность действия материальной части гаубицы в значительной степени зависит от правильного хранения ее. умелого обращения, тщательного ухода и постоянного изблюдения, а также от своевременного устранения неисправностей и ремонта,

Осмотр и хранение матерлальной части производить в соответствии с настоящей Инструкцыей и указаниями Руководства по крадению и сбережению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках.

Поддержание материальной части гаубицы постоянно в ясправном состоянии обеспечивается системой технического обслуживания в установленные сроки

Материальная часть гаубицы подвергается генущему обслуживанию, техническому обслуживанию № 1 и 2 и сезонному обслуживанию

#### Гекущее обслуживание

Текущее обслуживание проводится:

- в часы ухода за техникой;
- при подготовке к стрельбе и марц.у;
- после занятий,
- после сильных и продолжительных дождей,
- после резких колебаний температуры
- один раз в две недель, если материальная часть не использовалась.
- при храневии на открытых площадках один раз в полгода,
  - один раз в год при хранении в хранилищах.

Текущее обслуживание осуществляется силами боевого расчета под руководством командира вавода и включает работы, изложенные в табл. 1.

13 Sax. 3030gen

Man nop.	драмия их проначения Сриевиние рассти ме	Технический хрефования	Приборы, инструмент в материалы, используемие при изполнения работ
ι	Удалить грязь, цыль, ржимену, а также виз- гу и снег со всех поверх- постей гаубицы в ЗИП (гл. XIV разд. 38)	быть чистыми; паличие ржавчины и грязи не до-	Ветошь, деревянил скребка, Для удалены ржавчаны— кероски или дизельное типлино
2	Провавести паружный осмотр всех механязмов гаубицы в ЗИП, как указано в та. Х, разд. 5 к гл. XIII, Перед маршем произвести осмотр со-	ким уреблазіням для Дапного мехапнама, ука- запным в соответствую-	
3	гласно гд. XII, разд. 20 Восставовить нару- венную смазку	Смарать согласно Таб- лице смарки (гл. XIV, разд. 40)	Ветопь, шетки, смая ка, шприц рычажно поучжерный
4	Проверить состояние сызани стволя, для чего открыть затвор в осмотреть состояние сызани в канаме стволя (перельбой удалить смазму из кенале стволя)	Канал в кампра ство-	Веха С644-54, итанга
5	Произвеств чистку и смажу затвора (гл. XIV, разд. 37) и проверку работь его механизмов, как указано в гл. X, разд. 5 и гл. XIII, разд. 27	кам ронным слоем со-	толи, спаяна. Ручка
6	Проверить противост- катиме устройства же отсутствие течи жедко- сти и стравливания воз- духа, а при подготовке к стрельбе проверить ко- личество жедкости и дваление воздуха в на- кативые (гл. X. разд. 5 и 6)	Течь жидкости и	Тройных С642-26. Клюм А52840-65, С641-43, А72930-53. Прябор для оттягива- иня стволя С642-29 кля воздупло-гидравличес- кий насос 52-И 035
7	Проверинь работу подъемисто, поворотно- го механнамов и домкра- та	Работа должив быть плажной, без рывков в аспаний	
B.	Произвести чистку, смазывалие (гл. XIV, разд. 39) и частичную	плавию, без больших при ложений усилий и мако-	

N no nop	Солержікий рабік и ма- толики их промеления	Технического Требования	Приборы, инструмват и мятериады, изпользуване при выполнения работ
9	Проверять креплекае дульного ториоза	Шаткость его в осе- вом и радиальном па- правлениях не допуска- ется	
10	версгия на нерхнем стат- ка и тря отверстия па инжием станае для сто-	Закупорна отверстий не допускается	
11	таомо Проверить состояние из воли	Пломбы делжны быть с ченим оттяском клей-	
12	Вычистить и просу-	Рваные чехлы не до- пускаются	
13		Соглясно требованиям	

#### Техническое обслуживание М 1

Техипческое обслуживание № 1 проводится в следующих случаях:

- после совершения марша;
- после каждой стрельбы;
- при поступлении материальной части на вооружение части;
- не реже одного раза в шесть месяцев, есла материальная часть не использовалась;

 один раз в три года при хранении в хранилищах.
 Техническое обслуживание № 1 проводится силами боевого расчета с привлечением в необходимых случаях специалистов ремонтной мастерской и включает работы, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

#### ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ № 1

no nob.	сопержание работ и ме-	Техническия требования	Приборы, меструмент в митерянам, попользуемые при имполнении работ
1	Провести работы, пре- дускотренные текущим обслуживанием		

No Ed nop	Седаржание работ и ме- толика их пропедения	Тихимческие трабования	Приборы, инструмент н матер: нам. кинельзуеные при выполнения работ
2	Произвести фемотр га- убицы после жарыа, как указано в гл. XII, разд. 23	Согласво техническим требованиям указанного раздела	
3	Принявести осмотр, гринерку и при необходимости регулировку узлов и механизмов гарбицы в объеме требований, наложениях и гл. XIII	Согласно техняческим гребованиям указанной главы	
1	Проверить противоот катиме устройства со- гласно гл. X, разд. 6 и гл. XIII, разд. 26	Согласно техняческим требонациям указациям разделоц	
5	Проверны девление в уравновешнивансью исканныме согласно гл XIII, разд. 29	Согласно техническим требованиям указанно- го раздела	
3	Пронявести чистку и смерывацие канала стволя, как указано в гл. XIV, разд. 36, 37	реалелов указанных реалелов	Деревянные месты наже, лопаточко Банян ки, смазка, раствор РЧС
7	Зачистить имеющиеся якбонны, приподлятос- тв металла на рабочи повержностих деталей. Заменить детале из ремог тного		Пенильник 200 ГОСТ (465—59
3	комплекта ЗИП Проверить состовние смажн механизмов га- убицы, при необходимо- сти смажу эвксиять	Смазать гаубицу сог- ласно Таблице смазки (гл XIV, раздел 40)	
9	Смязять кодоную честь (ось коли, ступи- цы) и люльку	Ходоная часть смалы- вается через 200—300 км пробега или в случае на- грева ступилы но время морыя	
10	Укалить пришеникую в негодность краску и восстановить окраску	1	Маляриый инстр <b>уме</b> н
11	Произвести проверки тем ического состояния свублим, указаниме в табл 4		
12	Проварять комплект- кость ЗИП	Полуый комплект со- гласно недомости ЗИП	

#### Техническое обслуживание № 2

Техническое обслуживание № 2 проводится в ремонтной мастерской части вли соединения специалистами ремонтных мастерских с привлечением личного состава боевого расчета в следующих случаях

— при постановке материальной части на длительное хракение;

после шестилетнего хранения в хранилищах;

 после двух-трех лет эксплуатации или хрансния под навесами и на открытых площадках.

При техническом обслужавании № 2 выполнить работы, издоженные в табл, 3.

Таблица 3 перечень работ при техническом обслуживанни № 2

M 20 305.	Солержиние работ и не- толния из принежения	Тадынчасане Требования	Праборы, инструмент п мате молы, используемые при выпоживие работ
1	Разборка гаубицы в объеме и порядке, пред- усмотренном настоя- цим Техническим описа- ими	Согласно Техническо- му описанню	Комплект ЗИП. Ве- топа, колелии, стеллежи, пиструмент в приспособ- ления специального на- приспосия, изготоплен- ные в ремонтной местер- ской
2	Проверки техническо- го состояния деталей и учлов. Устранения вы- явленных неисправно- стей	Па деталях не долж но быть коррони, на диров, звусещен и дру- гия повреждений	
3	Сборка и регулировка механизмов и узлов га- убицы в объеме и порид- ке, предусмотренном на- стоящим Техинческим отнезинем	Согласно методико- ластовојего Технического огисания. Перед сбор- кой детали механизмов должны быть смазаны согласко Таблице смаз- ко	Вотошь, смажи Ком- олект ЗИП
4	Произвести проверку технического состояния собранной гаубицы	Согласно табл. 4	Қомплект ЗИП
5	Окраска гаубицы	Согласно Руководству по хранечико и сбереже- гию артиллерийского во- оружения и войсках	Промывочные матери- влы, встошь, деревян- ные скребки, инструмент и жатериалы для окрас- ки
6	Консервация гаубицы (тл. XIV, разд. 46)	Все веокращенные по- верхности узлов в меха- низмов гаубицы обильно смазывать смазкой, со- ответствующей Таблице смазки	

#### Перечень проверок технического состояния гаубицы

Проверку технического состояния гаубицы проязводить:

-- при поступлении на вооружение;

при закладке гвубицы на длительное храневие,

- при технических обслуживаниях.

Табляца 4

_		120////24
Ne no nob	Чэр прообриется	Технялиские траболация
1	Сварочные шим, элементы крепежа, исл- нога затяжки гаек, болгов, винтов и пра- выльность як столореныя	Трещины на сварочных цвах, расстопорявание и расслабление вигтов, болгов и гась не
2	Завор между щитком С623 (рис. 19) и	довускаются 13,5—15,5 мм
3	казенником / (рис. 3) Зазор между рачагом нажима 68	1,5—3· mm
4	(рнс. 19) в рычатом спуска 31 (рнс. 15) Выход бойка за зеркало казва	2—2.39 мм. Проверяется ща-
ភ	Зазор между конкром 20 с полеуном и нальцем 26 при положения родика между дугами (при оттящутой рукоятке спуска не- зад до отказа)	бловом АЭ2415-1 По межее 0,5 мж
6	Захор между копарсы 20 с аслучном (рис 19) и пальцем 26 грн углах возаьше-	0,2—2,5 им
7	ния 22° и более (ролик на дугах) Возможность самозакрыемия клина вли	Не допускается (гл. XIII.
8	самоспуска ударника Кол рычага 50 (рис. 19) после обрасыва- ния выбрасывателей 21 в 22 (рис. 15) до	разд. 27) Не менее 3 мм
9	упора Запас дода руконтки спуска 30 (рис. 19)	Fir menet 3 MM
10	после производства слуска до упора Круговой завор между штоками противо- откатных устройств и отверствими в крыш- ке люльки	Не менее 0,3 мля
11	Завор между гайкой штока тормоза в плоскостью крышки люльки	0,05-0,15 MM
12	Зазор между кривошилами я нижними буферями 31 (рас. 32)	сутствие зваора при условик сиятии рытига без усвлик
13	Зазор между верхним и нижним ставка-	
14	при угле 0° спереди слева и справа при угле 70° саяди слева и справа Завор между рычагом повторного ваво- да 65 (рис. 15) и пальцем рычаса 19 (рис. 19)	He menee 0,2 mm 2—3 mm
15	Работа блокировки ствода при угле воз- вышения 30°	кнупваться упором столова 14- (рис. 25) в грань головая бол- та 84 (рис. 20)
	Зазор между торцом стопора 14 (ряс. 25) и гентором 69 (рис. 20)	2—3 AM

doll on 🦻	Что провержетта	Технические треблювина
16	Завор между гайкой 2 штока (рис. 22) и	Не допускается
\$7	крышкой дюльки Залор между штифтом 67 (рвс. 15) и ры- часом 19 при полностью выжатом пииз кли-	t 2,5 им
18	ие и рычаге 19 — Завор между колиром 43 (рис. 20) и от- крывающим рычагом 2 (рис. 15) при отка- те и пакате по вертикали, в двук мествх	He mener n mm
19	(см. скему проверки зазоров рас. 20) Завор между пижней плоскостью коли- ра 48 (рас. 20) в открывающим рычатом 2 (рас. 15) при полностью выжатом впиз	0,5- 2 MM
20	влаге Зазор между коляром 20 с ползуком (рис. 19) и торцом пальца рычата 21 бло- кирован при стакатом пальце рычата влево	1+! m#
21	(в георону вевой щеня верхнего станка) Завор между пальцем рычага 50 (рыс 19) и рычагом оброса лепок экстрак- тора 19 (рис. 16), ври открытом клине	6—8 <i>M</i> M

#### Сезонное обслуживание

Сезонное обслуживание проводится два раза в год для подготовки гаубицы к осение-зимяей или весение-летней эксплуатации.

При сезонном обслуживании провервется качество стесла М и выполняются работы, предусмотренные для очередного планового обслуживания, обеспечивающие надежную работу механиамов гаубицы в весенне-летний или осечне-зимяни периоды эксплуатации.

Внимание, Чистить гаубицу во время дождя и спетопада запре-

Чистку и смазывание гаубицы производить под руководством офицеров и сержантов При смазывании и чистке не допускать постоянного касания штанги банника о стенки канала ствола.

Налет ржавчины следует немедленно удалить, после чего пораженное место насухо протереть ветошью и смазать.

#### 35. МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЧИСТКИ И СМАЗЫВАНИЯ

При уходе за материальной частью применяются следующие ма

териалы и принадлежности

Смазка ГОИ-54 В ГОСТ 3276—63 представлиет собой однородную мазь от светло-желтого до темно коричиевого цвета и предназначается.

— для смазывания механизмов гаубицы, работвющих в пределах температур от -50 до  $+50^{\circ}$  С.

— для консервации механизмов гаубицы при постановке на дли-

тельное хранение,

Наносить смазку можно как в колодном, так и в горячем состоя-

ник. Запрещается вагревать смазку выше + 90° С.

Смазка ЦИАТИМ-201 представляет собой однородную мазь от светло-желтого до темно-коричневогоцвета в предманачается для смазывания механизмов, работающих при небольших патрузках и больших скоростях в пределах температур от —60 до +90° С, гри меняется как заменитель смазки ГОИ-54П.

Смазку вужно наносить в колодном состоянии.

Антифрикционная смазка (95% смазки ПВК ГОСТ 10586—63; 4.5% сурика свинцового 1 ОСТ 1787 50 или белил свинцовых ОСТ/НКТП 8190/1187, 0.5% коллондлого графита ГОСТ 5262—50) применяется для смазывання резьбы казенняка и дульного тормоза. Смазка не испаряется и не обугливается при нагревания ствола. Антифрикционную смазку использовать только по прямому на эпачению, при отсутствии ее допускается применять лейнерную смазку

Солидол примениется только для заполнения ступиц колес и представляет собой однородную мязь от светло-желтого до темао-

коричневого цвета.

Насосная смазка применяется для смазывания (при всех температурах) воздушно-гидравлического насоса.

Масло AFM или веретенное масло AУ применяется для смазывания канала ствола после тщательного удаления смазки ГОИ 54П или смазки ЦИАТИМ 201 перед выездом на стрельбы

Стеол М прозрачная от желтого до зеленого цвета жидкость при-

меняется для заполнения противооткатных устройств.

Раствор РЧС примсвиется для химической чистки канала ство ла при температурах не виже —-10° С. Раствор приготовляется не-

посредственно перед чисткой стволя.

Керосии или дизельное топливо применяется для чистки канада ствола и зимнее время (при пызких температурах), размятчения и удаления смазки с мельих нарезных деталей, углублений и отверстий, а также для удаления ржавчины,

Льняная и хлопчатобумажная ветощь. Ветошь должна быть су-

хой и чистой; толстые швы необходимо срезать.

Фианель применяется для чистки оптических деталей прицела.

Деревянные шесты из твердого несмолистого дерева, длиной 5

6 м и толщиной 5-7 см по одному на гаубицу.

Деревянные пыжи длиной 25 см в днамстром 11 см изготовлены из дерева твердой породы по два на гаубицу. На боковой поверхности пыжа должны быть кольцевые выточки, чтобы пыж при пробивании через канал ствола не выскальзывал из навернутой на него ветоши.

Деревянные шесты и пыжи в необходимых количествах заготав-

ливаются войсковыми частями

Банняки. Имеющиеся в батарее банники в зависямости от видов чистки к смазывания предназ зачены:

банник № I для смазывання ствола по нагару;

банных № 2 для промывания канала стволя раствором РЧС
 или керосином,

баннык № 3 для смазывания чистых каналов стволов.

смаэкой;

банник № 4 авпасной.

Чтобы баш ики не перепутать, их необходьмо пронумеровать или пометить отличительными знаками. Все башким необходимо содержать в чистоте, их щетки после применения промывать в теплой воде с мылом, после этого просущивать

Комплект палочек применяется для чистки пазов, заворов, отвер стий и углублений (изготавлявается в подразделениях из сухого

твердого дерева).

щетки типа зубных предвазначены для чистки прицела и меканизмов гаубшы.

Дереванные лопаточки применяются для накладывания смазки

(наготовляются в войсковых частях).

Смазочные материалы, применяемые для смазываних материальной части, должны быть чистымі. (без песка, влати и т п). Они должны хваниться в частых, исправных и плотно закрытых би донах или жестинках, взятую из бидона или жестинки смазку обратно не помещать.

Запрещается брать смазку и смазывать детали гольми руками. Стеол М необходимо хранить в чистой закрытой посуде, так как храненке в открытой посуде ведет к его загрязнению. Перед заливной проверить качество стеола, стеол, бывший в употреблении, кроме того, тщательно профильтровать через несколько слоев чистой марли Стеол М должен исегда иметь только щелочную реакцию. Его качество необходимо проверять с помощью крезол-храсной бумажки (правела применения указаны на бумажке).

#### 36. ЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ СТВОЛА

Чистка и смазывание ствола производится расчетом под наблюдением командира орудия. Наружкую поверхность ствола очищать от пыли и грязи ветопью, а в случае сильного загрязнения обмывать водой и насухо вытирать ветошью.

Углубления, назы и все труднодоступные места прочищать с помощью палочек с намотанной на них ветошью. Отверстия можно чистигь, пропуская многократно через них кусок ветоши, или палочками с намотанной на них ветошью.

Канал ствола гаубицы чистить до полного удаления старой

смазки, грязи в порохового нагара.

#### Химическая чистка канала ствола

Для химической чистки применять раствор РЧС (раствор для

чистки стволов).

Чистка канала стволя раствором РЧС производится для удале ния из него омеднения, размягчения нагара и предотвращения кор-

розви канала ствола при хранении гаубицы.

Чистка раствором РЧС может производиться при температурах окружающего воздуха от +50 до -10° С; при более низких температурах раствор РЧС замеравет. Поэтому при температурах ниже —10° С применяется чистка капала ствола керосином. Вычищенный керосином канал ствола должен при первой возможности вторично чиститься раствором РЧС.

Химическая чистка производится питатными принадлежностями.

Раствор РЧС в присутствии воздуха частично растворяет нагар. нагар разрыхляется, нерастворимая его часть удаляется щеткой банинка механическим путем. Загрязненный раствор удаляется протираннем канала ветошью. Остатки раствора РЧС коррозии канала ствола не вызывают.

Для приготовления раствора РЧС применяются:

 углекислый аммоний — белая кристаллическая соль, летучая, особенно при повышенной температуре. Углекислый аммоний при испарении разлагается на углекислый газ, воду и аммиак и поэтому пахнет нашатырным спиртом.

После вскрытия барабанов или бочек неизрасходованный углекислый аммоний в тот же день переложить в плотно закрывающуюся тару (в коробки из белой жести, чистые бидоны из-под смазки с навинтными крышками и т п.). Хравить углекислый аммоний в

сухом прохладном помещении;

 двухромовокислый калий (хромпик калиевый), представляюший собой кристаллы оранжево-красного цвета (ядовит), поставляется в стеклянных или железных банках; хранить в сухом месте;

— вода речная, колодезная, водопроводная, пресно озерная, дождевая, снеговая, паровой конденсат. Запрещается применять морскую и горько-соленую воду.

Для чистки ствола применять:

- обтирочную ветошь; салфеточкую ткань;

бавинки со щетинимии щетками,

- железные ведра или другие сосуды (неоцинкованные) для приготовления раствора РЧС и собирания загрязненного раствора и железные кружки для полива раствора на щетку баяни гих работ.

Раствор РЧС приготовлять в следующей пропорциввовы — 1 л:

углекислого выпомия --- 100 г:

двухромовокислого калия (хромпика) - 5-Воду применять неподогретую. Углекислый

и всыпать в воду постепенно по мере раство ций. Затем всыпать камельченный хромпик до полного растворения солей

Подогретую воду допускается примен 50° С. Нагревать раствор запрешаетсе ний при этом разлагается.

Раствор РЧС приготовлять т необходимо для чистки в течен полностью израсходован, его негерметичной таре: в течт ется и теряет свою активи

Чистку канала суво-

вания ствола.

Если в течение 1 ческая чистка канал смязывать. Если жемической чисткой банцика, обильне **ЈЯТЕМ КАНАЛ СТВ** 

Химическую эжолном положе

I. Придатт

2. Обильна в канал ствол роткими разч лелая 15-2/

3. Вынусти чистку (темко-зел срезом: дл ваться в сп

4. Пос. · баненка с тельных 1 Статочно светло-же

5. Вы банника салфетиу KO, 4TOOH ( чистоту.

14\*

медь в дульной части канала ствола не растворилась в на тть признаки нагара, повторить чистку до полного удач нагара. Когда из ствола будет вытекать светло-желпотереть канал насухо ветошью, намотанной на щеттереть камору ветошью, а затем весь канал чистой четкой. Если на салфетке нет следов нагара, а в чеднения, чистку считать законченной. Вычищензу смазать

убиц раствором РЧС производить на открысещении с хорошей естественной вентиедохранять глаза от попадания раство-

и перед принятием пищи руки и лицо ом. оппь после стирки и сушки можно

#### менением керосина члива

чании стрельбы, пока не чтвола смазкой; смазка чтобы смазать канал, ч наложить смазку, ч ствола, приведен тем небольшими чещать его вдоль

ю смазанкымв.

закию ствола

четить в день ньбы канал то смазать

> ваннем сле-) пыжа, туью.

 при боепримерно ка керосиразмахами ечение 3 ода и очии жагара.
 ще два-три После промывания протереть канал ствола от остатков керосина с помощью выжа, туго обмотанного чистой ветошью. Ветошь, сложенную в полосу 7—10 см, намотать на выж так, чтобы он приобрел бочкообразную форму. На конце выжа, где окончено его наматывание, ветошь закрепить ниткой или узкой тесьмой, после чего выж тем же концом вложить в ствол с казенной части и протолк путь с помощью шеста через весь канал ствола.

После того как канал ствола будет очащенот остатков керосина, необходимо протолкнуть через него тем же порядком пять-шесть раз пыж с намотанной на него матерчатой лентой. При этом ленту после каждой прогонки необходимо перематывать. Ленту наматывать так же, как ветошь. Толщина матерчатой обмотки должна быть такой, чтобы пыж плотно входил в камору и проталкивался по каналу усилием четырех-пяти человек.

После пыжевания канала матерчатой лентой через канал прогнать контрольный пыж с туго намотанной на него сухой (белой) ветошью. Если на поверхности контрольного пыжа будут оставать си темные полосы, то чистить канал ствола пыжом до тех пор, пока контрольный пыж не будетвыходить совершенно чистым (без следов керосина, смазки и порохового нагара).

Следует обращать вивмание на целость ветоши контрольного пыжа после прогонки. Если ветошь будет падорвана или прореза на и ход контрольного пыжа на некоторых участках канала ствола будет тугим или легким, нужно вызвать артиллерийского техника для осмотра канала ствола и выяснения причины невормального хода пыжа (звусенцы, срывы полей нарезов, раздутие или сужение канала ствола).

Вычищенный керосином или дизельным товливом ствол при первой возможности вычистить раствором РЧС.

#### Смазывание ствола

После чистки канал ствола необходимо смазать. Для этого на щетку банника, предназначенную для смазывания чьстых каналов стволов, намотать чистую тошкую ветощь, пропитанную смазкий, или наложить смазку деревянной лопаточкой непосредственно на щетку и пропустить эту щетку четыре-пять раз через канал ствола от казенной части к дульной и обратно.

Смазка должна быть нанесена ровным слоем по всей поверхности канала ствола. Если смазка нанесена не на всю поверхность канала ствола или неравномерным слоем, смазывание необходямо повторить.

Неокрашенные части ствола, дульный тормоз, контрольную площалку, места, где краска стерлась, наз для клина, пазы, отверстия и гнезда для механизмов затвора протереть ветолью, пропитанкой смазкой.

#### 37. ЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ ЗАТВОРА

Чистка затвора производится одновременно с чисткой ствола м, кроме того, после каждого занятия, связанного с разборкой в сбор кой затвора.

Для чистки затвора необходимо произвести частичную разборку его и все детали протереть сухой ветошью. Детали ударного механизма, гнездо для него в клине и зеркало клина после стрельбы вычистить ветошью, пропитанной керосином. При сильном загрязнении части затвора промывать в керосике, после чего протирать насухо чистой ветошью.

Пазы, углубления и выемки тщательно прочистить ветошью, намотанной на заостренные концы палочек. После окончания чистки детали механизмов затвора смазать, протирая их ветошью, пропитавной смазкой

Чтобы смазать отверстия затвора, необходимо через них пропускать ветошь, пропитакную смазкой. Пазы, углубления в выемки смазывать с помощью палочек, на которые наматывать ветошь, пропитанную смазкой.

Собранный и поставленный на гаубицу затвор протереть снару же ветощью, продитанной смазкой

#### 38, ЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ ЛАФЕТА И НАПРАВЛЯЮЩИХ СТВОЛА

Люльку, ограждение, поворотный и подъемный механизмы, а также нижний и верхний стакки, уравновещивающий механизм, домкрат, механизм подъема колес, станным и щитовое прикрытие протнрать без разборки чистой сухой ветоцью. Пазы, углублении, выемки, а также зубья сектора и шестерни подъемного механизма тщательно протереть ветоцью, намотанной на острые концы деревянных палочек. При сальном загрязнении указанные механизмы чистить ветошью, смоченной керосином, следя за тем, чтобы керосик не попал внутрь механизмов. После промынки детали механизмов протирать насухо ветошью.

Противооткатные устройства сваружи протирать чистой сухой ветошью

Смазывание механизмов производить путем протирания неокрашенных мест чистой ветошью, пропитанной смазкой. Смазывание узлов, имеющих маслевки, производить с помощью рычажно плунжерного шприда.

При переводе с одной смарки на другую или при ее замене старую тщательно удалить керосином, после чего во избежание появления ржавчины все детали насухо вытереть чистой ветошью и на-

нестя свежую смазку. Смазывание всех частей гаубицы произволить согласно Таблице смазки.

Чехлы очистить от пылк и грязи, а сильно загрязненные чехлы выстарать в теплой воде и просущить. Проможшие из дожде чехлы просущить.

#### Укавания по смазке шарнирных частей станин

Для смазывания шарнирных частей подвижных стании необходимо:

- перевести гаубицу ыз походного положения в боевое (гл. XI, разд. 8, п. 1—10);
  - придать стволу угол возвышения 65—70°;
- через прорезь щитового прикрытия вывинтить отверткой вин ты 74 (рвс. 25) с пружинными шайбами 75 и сиять крышку 76 с прокладкой 77;
- поворотным механизмом гаубицы совместить окно на основания верхнего станка с пальцем шаримриой части (левой, правой) стании и смазать их через масленку 64 (рис. 38) рычажно-плувжерным шприцем до появления смазки в плоскостях разъема станых с прежини станком;
- поставить крышку 76 (рис. 25) с прокладкой 77 и закрепить их винтами 74 с шайбами 75;
  - перевести гаубицу из боевого положения в походное.

#### 39. ЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИИ

Механическую часть прицелов протирать снаружи мягкой сухой и чистой ветошью. Углубления и пазы протирать ветошью, намотанной на деревянные налочки, соблюдая осторожность, чтобы не поцаралать овтику. Оптику прицела протирать чистой фланелью.

При чистке оптики пыль и твердые частицы веобходимо сдуть, а затем, затуманив стекла дыханием, протереть их фланелью круговыми движениями от центра к краим.

Перед чисткой фланель и ветошь необходимо стряхнуть, чтобы удалить пыль и твердые частицы.

При чистке прицелов запрещается удалять уплотивющую замазку. Замазка применяется для заполнения стыков и зазоров в целях предохранения прицела от проникания влаги. Запрещается применять при чистке бензии или керосии, так как они растворяют замазку. Трогать оптику пальцами запрещается.

Неокрашенные поверхности прицелов после чистки протирать мягкой ветошью, слегка пропитанной смазкой; при этом необходимо следять за тем, чтобы смазка не попала на оптику. Резиновые детали не смазывать.

## 40. ТАБЛИЦА СМАЗКИ (ряс. 86)

		(pac	,	
Control to the state of the sta	Примуня да	Намина вание смажи упрорес- дветен двиой и лигом)	Capicos Cabbilli	Периодичность сивацияния
Канад ствола	1	FOR-54II FOCT 3976—63	Петкой бании- ка, предказкачев- кого для свазки, ком с приошью ветопія, пропи- талной и мамо- талной на цетку	После стрель- бы, марша, учений в при периодиче- ских частках и ос мограх
Направляницие опладыции обойм томым	.2	ГОИ-54П	банянка Рычажно-паук- жерным шпринем черка магления, Шеткой или ве- только, принтан- ной смязкой	Перед стрель- бой, наршем, уче- шнама, при стрель- бе к при перчоди- ческих фистику и осмотраж
Площадки на ка- эснитке и люльке иля установки кой- тролького уреаня		TON 54F	Ветонью, про- питанной смаской	После стрель- бы, мария в уче- най, после про- верки прицельных приспособлений и при периодических энстках и осмот- рах
Резьба дульного тормоза Резьбы казенна-	_ _	Антифрикци- синая смазкя То же	Веторыю, про- питанной сизэкой То же	Перед сборкой То же
ка, муфты, трубы Клинопос гисэ до вазенияма и деталя затворя		FON 5411	Ветоцико, про- ратакной смажой	После стрельбы, марша, учений, при пернодичес- ких чествах и ос- мотрах
Нижийй станок (яеокращенные	-	Тоже	Ветонью, про- питенной смазкой	При периодиче- ских чистках, ос мотрах и сборке
поверхности) Ось хода	7		Рычажно-плук- жерным штрицем через масленки	Перед маршем и при сборке
Пальцы шар- шкрачых частей	9		Заполенть по- лости важием смазкой с по- молько дереви- ной лоляточки при сборке в собран- ной системе ры- чажно-плунжер- ным пприцем че- рез масления. По- лости пальцев все- тда должиы быть заполнены смаз-	При периодических честиля и осмотрах

жарын кемме — — Напысек выне смарки (улотрев- лирги и летон)		Сеприо в Съставн	Сидамваний сидамваний		
Ступицы колес	Н	Солгідол жировой ГОСТ (033—51	Заполнить по- лести ступиц со- ледолом с по- мощью деревин- ной лопаточки. Ступицы колес всегда должны быть заполнены солидолом	Перед маршен через 250—300 ка пробега, а такжи при нагревани ступиц в периоди ческих чистках и осмотрах	
Наружная по- перхность внут- сениего шилиндра урависпециваю-	-	ГОИ-54П	Ветоцью, про- гитанцой смазкой	Оосле стрель бы, марша, учека и при чистках	
цего механизма Детали арепле- ия оптического прицела		То же	То же	После стрель бы, мария, учени и при периодичес инх чистиях и ос мотрах	
На гаубицах пругото вариан з — ось и столор	13	,	Рычажно-плуй- жериым ипърицем черка масления	Пон перводи ческих чистках осмотрах, сбор ках	
шырневой балки Цалфы люльки	5		То же	после стрен бы, марша, уч кай и ври перк дических чистка в осмотрах	
Сектор люльки и постерии вала подъемного меха мумя			Ветошью, про- литянной смажой	4.00	
Картер подъем- кого мехализма	-	,	Заполянть кар- тер смазкой с по- мощью дереван- ной допаточки		
Опорная втулка червяка подъем- ного механязма		,	Рызвино-плун- жерным шприцем черев маслему	Перед стрел: бой при период ческих чистках осмотрах	
Коробка прино- да подъежного ме- ханизма		>	Заволинть в по- робие места раз мещения моничес- кой пары шесте- рен в шарикогод- плитиков	При сборке	
Подшитинка ва- ла подъемного ме- каннама		3	Заполнить гнезда шарико- подпичников с по- нощью деревни вой лопаточки		

Смафынармае вроста	Rossinas pare 36	Наименованже емваки (употраб- даятся эшкой, и латгом)	Снособ пладим	Периомичность сипрынайни
Поноротный ме- ханим	+41-	ГОИ:54П	Заполнить гнезда картера в редуктора с по-	При сборке
Крестовина и оси редуктори по- воротного меха- визма		То же	ной лопиточки Рычажно-плуя- жерным шпридем через маслежки	Перед стрель бой в при перио дических чистках и осмотрах
Верхний станок (неокращенные по- верхноста)	-	*	Ветошью, про- зиятанной смазкой	При периодиче ских частках и ос- мотрах
Мехапический прицел Д726-45	4	•	Ветошью, про- питанной смажой (при сборке), и рычажис-плук- жерным пррицем через масленку	Сипружи — по- сле стрельбы, мар- ив, учений, при периодических пс- котрах в чистие, а механизмы —
Все наружные неокращению по- перхности метал- лических деталей	-	*	Ветошью, про- питанной смажой	при сборке При чистках и осмотрах
гаубним Ось подхобото- вого катка	-	•	Рычажно-плув- жерным шприцем через жасленку	Прв чистках в осмотрах
Домпрат	10	•	Рычажио-плук- жеркым шприцем черев масленку. Кроме того, дета- ля 15—154 в ч5-63А (выглы) смазать обядью при полностью поднятой на дом-	После стрель бы, мария, учений в при периодичес- вих чистках и ос- мотрах
Қожаные ремин и пилетки	-	CMBSRE SMYRHTHER L'OCT 2649—52	крате гаубице Ветошью, про- питанной смаякой	ИЗОСЛЕ МИРШИ, учеций, при пери- одических чист- как и осмотрах

Примечание. Детали и сборки, не вошедшие в Таблицу, смасываются при переборках летом и замой смаской ГОИ \$411.

#### 41. ХРАНЕНИЕ ГАУБИЦЫ

Гаубины, находящиеся в повседненной эксплуатации, и гаубишь, находящиеся в запасе, хранятся в собранном виде, полностью укомплектованными всеми запасными частями, инструментом и принадлежностями по установленным нормам в эакрытых парках или пол ванесом.

В лагерях гаубицы разрешается хранить в открытых парках При этом особое внимание должно быть обращено на своевремен пуючистку и смазывание, состоямие окраски, чистоту и исправность

чехлов.

Гаубыцы, находящиеся в повседневной эксплуатации, устанавливаются на деревянные подкладки с вырезами по форме окружности колес. Длина выреза в подкладках должна быть не менее 1/2 диаметра колес.

Качающияся часть гаубицы должна быть закреплена по-походному, станины - сведены и закреплены стяжным устройством.

Под шворневую балку устанавливается деревинная стойка. На гаубицах другого ввривита шворневая балка закрепляется в походном положении и под нее устанавливается деревянная стойка.

При хранении гаубиц под навесами и в открытых парках в летнее время резиновые шины колес должны быть защищены от действия солнечных лучей соломенными матами, брезентом, рогожей или другим подручным материалом.

В зимнее время при любых условиях хрансния гаубиц следует избегать ударов по резпиовым шинам колес при температуре пиже — 30° С; особенно следить за этим при скатывании гаубиц с под-

ставок.

При хранении гаубиц затворы должны быть закрыты, ударикки — спущены В тормозе отката и накатнике должно быть пормальное количество жидкости; в накатнике и уравновещивающем механизме — пормальное давление.

Крышки, закрывающие гнезда вентильного устройства накатинка, должны быть застопорены проволокой и опломбированы вместе с пробкой, закрывающей сливное отверстие; так же должны быть опломбированы пробка тормоза отката и вентиль с крышкой урав новещивающего механизма.

На прицеле Д726-45 устанавливаются нулевые установки. Па норама снимается и хранится в ящике вместе с коллиматором

Оптический прицел ОП4М-45 летом не снимается Оп должен быть выверен, вычищен и укрыт чехлом. Ящики для прицела пано

рамы и прибор освещения хранятся отдельно от гаубицы. Зимой, а также при длительном хранении гаубицы, не находя

зимов, а также при длительном хранении гвуопцы, не изходя щейся в повседневной эксплуатации, панорама с коллиматором и оптический прицел должны храниться в своих укладочных ящиках в помещении.

Прибор освещения «Луч» хранить так, чтобы крышка ищика

была сверху, так как при его опрокидываени может вытечь элек

тродит.

При хранении гаубиц в районах с жарким климатом (или в песчано-пустывной местности), а также зимой по время метелей необходимо прикрыть бумагой, пропитанной смазкой, следующие части гаубицы:

дульный тормоа;

 казенную часть ствола (в том числе в контрольные площадки);

уравновещивающий механизм;

- механиямы наведения, а также те места механизмов, в кото-

рые могут попасть песок, пыль вли снег.

На дульный тормов, прицелы и кавенную часть ствола должны быть надеты штатные исправные чехлы и чехол общего покрытия При хранении материальной части в открытых парках после дождей чехлы должны быть синты, просушены, осмотрены и только после этого надеты. Скяв чехлы, обязательно осмотреть агрегаты и места, которые быль прикрыты чехлами, проверить, не появилась ли на этих местах ржавчина.

Примечание. Чеклы на дульные тормоза других вариантов невасимоалменяемые.

Гаубицы, которые не находятся в эксплуатации больше двух месяцев, устанавливаются устойчиво на подставких или козелках для разгрузки подрессоривания и колес, Подставки (козелки) устанавливаются вод нижний станок. Высота подставок должна быть такой, чтобы колеса находились на расстоянии не менее 10 см от пола, земли Под плато неподвижной станины подкладывается подставка высотой 15 см.

#### 42. ХРАНЕНИЕ ПРИЦЕЛА ОП4М-45, ПАНОРАМЫ ПГ-ІМ И КОЛЛИМАТОРА К-1

При хранении прицела, папорамы и коллиматора в укладочных ящиках последние должны помещаться в чистом и отаплинаемом помещении, в котором не должны находиться викумуляторы, кислоты, бензии и фотохимикаты. Температура в помещении должия быть не ниже +8° С и по возможности постоянной. Резкие колебания температуры и особенно сырость не допустимы, так как они способствуют появлению налетов на оптических деталях и отнотевания, которые выводят приборы из строя

#### 43. ХРАНЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Запасные части, инструмент в принадлежности хранятся в специальных укладочных ящиках в том же помещении, где размеща ются гаубицы, или в специально отведенном для этого помещении.

Металлические части должны быть покрыты смазкой ГОИ-54П, изделия из брезента и пеньки — просушены, а деревянные части — окрашены, стеклинные предметы и предметы из цветных металлов не смазываются, а только протираются для удаления с них грязи и пыли.

Инструмент и принадлежности должны быть исправными.

#### 44. ХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ ВОЗДУШНО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

Воздушно-гидравлический насос с ЗИП хранится и перевозит-

си в специальном укладочном ящике.

Насос, находящийся в постоянном использовании, полностью разбирается и собирается при планово-профилактическом ремонте вооружения При всех разборках детвли насоса следует тщательно вычистить и смазить смазкой ГОИ-54П, за исключением поверхностей поршией и цилипдров, которые смазываются насосной смазкой, имеющейся в ЗИП насоса. Насосная смазка должив храниться в плотно закрытой посуде, предохраняющей ее от высыхания.

Перед сдачей на длительное хранение насос необходимо разобрать, все детали очистить от грязи, старой смазки и вновь покрыть слоем смазки ГОИ-54П (в том числе и поверхности поршней и дилиндров), после этого насос собрать, уложить в ящик и сдать на

склад

При длительном хранении пасос частично разбирается для ос-

мотра, но не реже одного раза в год.

Перед применением насоса после длительного хранения его необходимо разобрать, удалить густую смазку с деталей, смазать насосной смазкой поверхность, цилиндров и поршией и собрать.

После накачивания жидкости необходимо тщательно прокачаты насос с установкой крана на «Воздух», чтобы внутри насоса не

осталось жидкости.

#### 45. РАСКОНСЕРВАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ГАУБИЦЫ

#### Общие указания

Консервация и расконсервации должна производится на участке, защищением от попадания пыли, воды, паров кислот и щелочей

Дли выполнения работ по расконсервации и консервации дол жен быть обучен личный состав, организованы и оснащены рабочне места, подготовлены оборудование, инструмент, приспособления, стедлажи, щетки, ветощь, смазочные материалы и емкости для промывки деталей

Работы по обезжириванию и смазыранию выполнять в клопчатобумажных чистых перчатках. Для удаления смазки из труднодо-

ступных мест применять деревянные скребки.

Наружные поверхности недемовтируемых фосфатированных м оксидированных узлов, в также все неокрашенные поверхности гаубицы тщательно протираются салфетками, смоченными подогретым до температуры 40—50° С маслом АУП. Демонтируемые детали погружать в ванну с маслом АУП, подогретым до температуры 40—50° С, и выдерживать там 3—5 минут (до исчезновении пены на поверхности масла).

Поверхности, соприкасающиеся в процессе работы со стеолом, после обезжиривания смачнааются им После промывания все дета ли должны быть тщательно протерты насухо чистой ветошью.

Перед началом консервации должны быть обезжирены и осмотрены канал ствола, камсра, детали механизмов затвора, спускового и блокьрующего механизмов, а также все наружные неокрашенные поверхности гаубицы, ржавчина на них не допускается. При консервации смаска должна наноситься обилько ровным слоем по всей поверхности согласно Таблице смазки

#### Порядок расконсервации гаубицы

Сиять чехлы с дульного тормоза, общего покрытия, казенной части и прицелов

2. Снять парафикированную бумагу с закрытых ею деталей, узлов и ЗИП гаубицы.

3. Произвести частичную разборку затвора (гл. VIII, разд. 36)

4. Удалить консервирующую смазку:

с запасных частей, инструмента и принадлежностей.

из канала стволе и каморы,

- с деталей затвора,

на отверстий пазов и с контрольных площадок,

 с законсервированных поверхностей люльки, ограждения, станин, механизма подъема колес, уравновешнавющего, подъемного и поворотного механизмов.

Промыть и насухо протереть механизмы и детали гаубицы
 Произвести сборку и проверку работы механизмов гаубицы

#### Порядок консервации гаубицы

При постановке гаубицы на длительное хранение после се эксплуатации перед консервацией необходимо произвести ТО № 2.

При проведении консервации необходимо:

- Снять чехлы с дульного тормоза, общего покрытия, казенной части и прицелов.
- Удалить грязь, песок, пыль со всех царужных поверхностей гаубицы.

3. Произвести частичную разборку затвора (гл. VIII, разд. 36).

 Произвести чистку, обезжиривание ствола Поридок чистки ствола указан в гл. XIV, разд. 36. 5. Промыть, обезжирить и протереть насуко все детали увлов,

механизмов в ЗИП гаубицы.

6. Обильно покрыть смазкой исе неокращенные поверхности узлов и механизмов гаубицы согласно Таблице смазки Контрольные плошадки кроме смазки покрыть парафинированной бумагой. Смазывание канала ствола и деталей механизмов гаубицы производится смазкой ГОИ-54П, разогретой до температуры не свыше +90° С.

7. Собрать затвор (гл. VIII, разд. 36).

в. Отделить противооткатные устройства, промыть, обезжирить, протереть насухо посадочные места обоймы казениика и противо откатных устройств. Смазать посадочные места и установить противооткатные устройства на место.

В. Произвести откат откатных частей, осмотреть и вычистить противооткатных устройств и запоршиевую часть циликдра

накатника (гл. XIII, разд. 28).

Смазать запоршневую полость накатника и концы штоков противооткатных устройств и места их прилегания к уплотнению; какатить откатные части в исходное положение

10. Произвести смазывание ЗИП.

 Закрыть передний срез трубы в дульном тормозе парафинированной буматой:

обернуть паряфинированной бумагой прицел Д726-45,

 обернуть все каружные неокрашенные поверхности, механизмы и ЗИП гаубицы парафинированной бумагой.

12. Надеть чехлы на казенную часть, прицел, дульный тормоз в

чехол общего покрытия

#### приложения

приложения т

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХИНЧЕСКИЕ ДАНИЫЕ 122-жм ГАУБИЦЫ Д-80

#### **Г** БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ

Кальбр		122 AR
Начальная скорость:		
осколочно-футисной гранаты (заряд полный) .		690 M/DEK
осколочно-фугасной гранаты (заряд уженыванны	A, ne-	
ременкый)		276—565 ж/сек
кумулятивного сивряда БП1		740 M/cak
Наибольные дважение пороховых газов		2500 KF/cm3
Наибольшая дальность стрельбы		15 300 M
Вес осколочно-фугасного снаряди		21,76 ка
Вес мунулятивного спаряда ВП1		14.08 KG
Вес варяда (полного)		3,800 100

#### 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ	
Длина ствола с дульним тормовом Длина ствола без дульного тормово	1785 MM (49,5 KAS) 4270 MM
Длина наражов части Число парезов	(35,5 KAS) 3400 MM 36
Крутивна нарезов прогрессивная в начале нарезов в конце нарезов Пінрана марезов	45 KAG (8°57') 25 KAG (7°10') 6,6 AM
Глубина мирелов .	1,0 ACM 4,0 ACM
Наибольший угол возвышения Наибольший угол склонения	594 MM 70° 7°
Горизонтальный обстрел; при угле возвышения ствода от - 5 до +18° . при угле возвышения от + (18—70°) и положениях ствода.	360°
между подвижными станинами	66"
между неподвижной и подвижными станивами . Количество стеола М в тормозе отката . Количество стеола М в накатинке . Начальное давление в накатинке . Нормальная длива отката . Превельная длина отката .	±29° 10,3

			3.	ГАВ	AP	ſΤH	ЫΕ					
IIայ Ցան	фа гаубицы в рана гаубицы в фта гаубицы в фта таубицы в	в походно: Походног	r - coulo: H - coulo	жен жен	H.K.		-				TH H	5400 ALM 1950 ALM 1660 ALM
- 01	(no many)						_					1420 AGN
ЕΣл⊩	ота лими отн ил таубилы в	COPROM TO	мэжен	ин т	TOP .	ጥመ	2 80	BBM.	ıяeғ	내케	U"	7800 MM
Pac	стояние межд	у точкаму	опоры	148	фети	8 6	ÇOE	2014	CLD	лOЗ	Ke-	
BI	E	w # 1		4	4		4		4			5600 мл Около 325—345 м
(лн	ренс		g = F	T	4			h	4	*		1850 MA
Los	рина кода метр колеси					-			4			1035 AM
19 a	weth Worker	Allering Co.									- 1	270 AM
Pac	рьна пинны ко стояние от ост	и молек до	Relite	H T	яже	ron.	ringi	Зиц	2 11	p#L	aa-	
K	репленан по-по	ходному						,			٠	Около 230 им
			4	ı. Bil	FCO	вы	F					
3ec												1000
	гаубицы в бос	евом воло	жепян		4		-		P	4	7	8200 Ka 3290 Kal
	гаубицы в по	жодном п	рложен	CHM		4	-	-		10-		
	ствола .	A				4	4	1	-		0	81 we
	жачьющейся ч	E INCOME	6 1		4	*			4	4		1500 KE
	откатных ча	ered .	1	-		4	1			4		1230 KB
	JIMANOSIA .	majeste n				4	-			-		200 ка
	тормова отказ	a es codina.	шком в	нде				-			-	75 KZ
	никатинка в	собъенном	651.Je	4		4	4		-			73 ĸ#
	<b>УОЛИКОВЕШИВА</b>	nomieto w	éwatukan	M.B.								34 xct
	верхнего ста	MHKR .	n			-	2	6				190 KF
	JULIAN HERE CALLS	ANKAN C MARK	плиниж	нон		иния	KCHT.		-	-	10.	DATE THE
	станив (двух кольса со стуг	1	* 1		P		4				4	100 66
	имной устан	minen »									4	270 Ka
	иникной устан	HOBEN .		•	•	•		-1	4			in Lan she
		5	. 3KG	עונד	ATA	۱Ц	101	HН	IE			
Ske	рострельность	гаубиць	1							•		6- 8 выстрелов
Вря	мя перевода (	ндокол ви	070 801	1026	RICHE	20	боев	Qė				1,52,5 man
Ца	иомышая скор	вой части	Re PD	YHT	(mp	H DI	HKDE	क्रमण	HIMIN	8	1,00	До 60 км/ч
3	одном положе	report) .	4 1						1.			200 (02
fi, a	вление пценной	र क्षांज्या स्थ	# 13103E	THE	BP8		4			۰		180 ₭₽
							_					

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

#### ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ (СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ) ГАУБИЦЫ

Накмінавана сберин	Howep coops (Co)		
Ствоя	Ob		
Затвор			
Hierather	07		
Тормоз отката	08		
Люлька	08		
Домкрат	15		
Механнам подъема колес	16		
Верхний станок	17		
Нежней станок	18		
Стапикы	19		
Подъемный механизи	19 21 22 23 24 25 27		
Поворочный механням	22		
Уравновешивнощий механизм	23		
Ходовая часть	24		
Колесв	25		
Цит	27		
Ограждение с блокировкой	28 30		
Электрооборудование	30		
Прибор «Луч» Д726-45	32		
Принядлежности	41		
Инструмент	42		
Яшинки для укладки ЗИП	, 45		
Яшик для укладки ключей В 90 и 87	46		
Маувиррасинд процеж 7/798.45	,12		
Орудийная панорама ПГ-1М с коллиматором К Оптический прицел ОП4М-46	ì		
Ситическия прицел ОП401-46	_		

приложение з взаимозаменяемые детали и узлы гаубицы

Номера детвиче или сборок	и четвией межнемих сформ Манистории о взеница-	Примечние		
	Стиол			
C601	Creox	С затвором, люлькой и противносткатными ус тройствами		
31-2 C601-18	Казенник Пульный тормор с балкой	С трубой и муфтой Со стволом		
	Satsop			
C602 C602-2 C602-12	Затвор Ось выбрасывателей Ось с призопливана в	Со стнолом		
02 <sub>7</sub> µ	сборе Клии затвора			
02-2	Пружика боевоя			
72-3 32-6	Ось повторного взвода Пружина			
22-8	Стокор вавода Ударияк			
02-10 02-30	Выбресыватель пра- вый	Со стволом и остяль ными детехлин ватворя		
09-31	Выбраскиятель ле-			
02-56 92-59	Крышка ударника Удержник			
02-82	Защелка Пружина			
92·85 02·86	Ось удерживки			
02-101	Пружина Вавод ударника			
A51382-2 A51835-3	Ось вавода			
AB1232-8	Пружина			
	Накатили			
C607	Hanevunk	Со стволом и люль кой		
	Тормоз отката			
C608	Тормов отката	Со стволом и доль кой		
	Людыка			
C609	Sipeas	Со стволом, верхиво станком в противоот катимий устройствами		
09-44A	Колир	По люльке		

Номера детажей нам сборох	Накитнование взвимоза- меняемых сборок ві деталей	Прымечанне		
C617	Верхний станок Верхний станок	( люлькой (без зацел левия с подъемным ме- хавизмом)		
	Станжы			
C6.9-28	Сошинк Ходовая чисть	Со станиник		
€624-2 €624-3 24-14	Кривошил левый Кривошил гравый Торсионный валик	С осью хода и торся онным вазниом С кривошилями я оськ хода		

Обранциения	<b>Немисирыние</b>	1 Че н-Биминяваяся
	1. Запасные части *	
02-2 62-6 62-10 62-10 62-25 62-95 A51230-7 A51230-12 62-101 A51232 8 07-48 09-60A	Пружина боевая Пружина Ударник Пружина закрывающая Пружина Пружина Пружина Пружина Пружина Пружина Пружина Пружина Кольцо Боат упорный Шариководлиник упорный № 8209 ГОСТ 6874—54 Родик игольчатый 2,5×20	C602- A C602-1A C602-6 C602-1A C602-4 C602-4 C602-1A C602-1A C607-1A C609 C621-7
28-52 28-83	ГОСТ 6870—54 Пружива Пружива Ламия А12-3 ГОСТ 2023—66	C628 C628 C630-1A
	!	
C642-6 C642-7A	Рым Кувалая 8	24-11 Для забивання сощинков и общего назначени

Обозна чение	Напиноване	Где приминяется
C642-8	Прибор вли вынимании корпуса	C607-5
C642-9	сальпика	
C6421	Kmoq 110	<b>25</b> -3
0092-11	Прибор для оборки порцыя ком-	C608
C642-12A	ленсаторы	Esta a .
C642-13	Прибор для выпимания С616-4А Ключ 66	C618-4A
C642-14	Ключ глухой 22	07-27, 09-26; C542-28
C542-J6	Tender way ken 22	09-37A
	Прибор для вынимания торсионно- го валика и шпонки дульного тормоза	24-11; 01-91
C642-17	Приспособление для аытигналия	C607; C608
	накатника и тормоза	Cavy, Coop
C642-13	Приспособление для синтии ступи-	26-1
	шы колеса	200 20
C642-24	Отвертка специальная	07.42
2642-23	Копер для забижи социников	C619-28
C642-25	Тройник	C607, C623
42-21	Наконечких на шток тормоза	C608-6
12-22	Скоба	C623
2 24	Наконечник на шток накатинка	C607-6
12-25 12-27	Кольцо	C607-8
£2-27 £2-28	Ключ глухой 17	07-31; 07-38; 08-80; 23-26
\$2-34	Ключ специальный	18-53A; 48-71
12-48	Ключ глужой 46	· ·
42-58	Ключ глухой 36	06-29; 17-14, 17-102
12:77	Ключ боковой 85	08-5
12-78	Трокладка	C642-25
440	Ключ для предохранительных кол	B-90; T-7
0642-30	лаков Ключ торцовый	Cristian to potter the co
A52621-33		C619-213; 12-88/52-11-012
annual Co	Прокладка 8	C642-26

Обозначания	1}анискование	Гие приносовеся
A71519-1	Ручка для выникания клина	C602-1A
	Макометр МСА1-100 МРТУЗ-301—65 в футляре	C607, C623
A72276-18	Масленка	Общего назначения
A72577-17	Уровень 1-С ГОСТ 3059 00 » пе- наде A72906-2	C601; C609; 12-227
	Квадрант механический с уровнем . ГОСТ 10908—64 в футляре . A72903-82	C601; C609; 12-927
A72930-53	Ключ (варнант 2-й)	07-33/52-ЛТ-412
A72931-10	Киюч боковой 40	02-93; 24+9
A72931-18	Ключ боковой 70	49-71, 23-16
A72931-49	Ключ рожковый 80 ГОСТ 6394—62	06-8A, 15-152
A72932-4	Молоток 500	Общего вазничения
A72936-4	Выколотка 25×250	24-11 и общего назначения
A51331-2	Pian	08-18; 08-16; 18-50A1, 48-51A1
A5164f 2	Лом	С619; С601-13 и общего извижчения
A52415-1	Шаблон	02-10
A52435-B	Рым	47-17
A52435-21	Крючок для вынимания сальников	C607; C608;
A52821-3	Зубило слесвриое 16×60°	Общего назначения
	FOCT 7218—54	
A52022-3	Бородок слесарный 3 ГОСТ 7214—54	Общего назначения
A52822-6	Бородок для выталкивания шпилек	Общего назкачения
A52822-7	Кернер 3 ГОСТ 7213—54	Общего назначения
A52830-2	Ключ 11ь14 ГОСТ 2839—62	09-48; A51000-608 (A51000-482); A51000-6: (A51000-489); 12-11/52-11-012; A51002-164; 22-8 A51002-177; (2-37/52-11-012; A51002-178; A51002-19 A51002-348 (A51002-8); (7-133; A51002-348)

Обраничение	Накменование	Где приме вется
A52630-4	Қлюя 17-15 ГОСТ 2839— 6?	(A51002-205); 18-63; A51010-3; 21-58; A51010-4; 21-59; 28-79; A51010-144 (A51012-3); 42-11 A51010-124; A51011-1; 42-26; A51011-2; (A51011-2); 42-40; A51069-75; A51000-1; A52161-1; A51000-2; A51000-617 (A51000-491); 08-42 A51000-618 (A5.000-492); 16-13; A51000-508 (A51000-499); 21-27; A51000-330 (A61000-508 21-37; A51002-198; A51002-350 (A51002-210 A51002-361 (A51002-213); A51002-370; A51011-7
<b>A52630</b> -5	Ключ 22-27 ГОСТ 2839 -62	(A510)1 3); A51000-620; A51002-219 02-27; 02-28; 08-20; 08-23; 08-55; 69-31; 09-3; 12-90/52-11-012; 16-11; 17-109; 19-102; 19-150; 21-40 22-73; 22-74, 42-23; 42-52; 42-57; A51010-6, A51011-4
A52630-B	Ключ 32-36 ГОСТ 2639 - 62	A51011-5; A51013-30, A52131-16; A52132-2; A51011-6, 08-42A, 69-216 04-70, 07-29, 07-30; 08-17; 08-24, 08-36; 08-56/ [7-485; 25-16; 42-76; A52011-7; A51012-9; 23-2/
<b>A52630-7</b> 6 <b>A52630-9</b> 2	Ключ 8-9 ГОСТ 2839— 82 Ключ 55-60 ГОСТ 2839—62	23-25 02-84; 42-59; 1-B! FOCT 1303-56 07-21; 08-21; 15-141A; 28-6; 21-29; 21-3
<b>A52832</b> 19 A52832 22 A52863-32 A52832-52	Ключ 45-52 ГОСТ 3106—62 Ключ 78-85 ГОСТ 3106—62 Ключ 166-170 ГОСТ 3109—62 Ключ односторонаний 28 НО 2403—57	A51013-56 15-91, 16-63; 21-55; 22-30; 41-72 22-39 07-35; 1524 09-61A
<b>A52632</b> -159 <b>A5263</b> 3-14 A52940-26	Ключ 150-160 ГОСТ 3106—62 Ключ глухой 95 Ключ торцовый 22 НО 2395—57	08-10 07-34, 08-9; 15-73 A51000-25; A51002-27; A51010-6

Operative state	Намиеновнике	Еде принциятся
A52840-38 A52840-42 A52840-65 A52840-65 A52844-6 A52844-16 A52844-16 A52844-30 C642-29 A72937-111 C641-530/52-10T-412 52-10-035 C664-2/52-101-012 C664-2/52-101-012 C664-3/52-101-012 64-6/52-101-012 31434 31432 31436 31437 \$3-10-85 \$3-10-001 C 642-49/52-107-412	Ключ Ключ 205-220 Ключ Ключ 205-220 Ключ Ключ Вороток 10×200 HO 2407—57 Вороток 20×500 HO 2407—57 Вороток 42×175 HO 2407—57 Выколотка Прибор для оттагивания С604 Трещотка 17 Экстрактор увиверсальный Волдушно-гидраваниеский васос в укламе 32×3-035 Ключ горцовый Отвертка Ключ ключ торцовый 11 4 Шпилька Ключ установщик В 90 со выкалой Ключ установщик В 90 без шкалы Ключ установщик В-90 без шкалы Ключ установочный влюч для трубок Т ЗУГ. Т-5. Т-6 Труба Папильник Г-200 № 3	12-57/52-11-012; A51063-135 12-76/52-11-012; A51063-135 12-23/52-11-012; A51012-2, 15-160; A51013- A51010-124 C612-6/62-11-012; C612-7/52-11-012 FIIB-2, PFM-2; FKH 67 B-90 H-1-3

٠	п	k
r	v	3
ĸ.	. 7	Ę
ц	5	ø
ø	7	ç

 Обсаничения	Намывнование	Гле применяются
	Отверяка B200×1 ТУ2-035-97—69 Отвертка B150×0,5 ТУ2-035-97—69 Плоскогубым вомбинированные 200 ГОСТ 5547—52 Ключ разволной 46 ГОСТ 7275—62 Круглогубны 200 ГОСТ 7283—54	Общего назначения Общего назначения Общего назначения А51010-128; 09-141 и общего назначения А51243-90; 28-60; 21-63; 22-78 и общего назначения

### III. Принадлежности

C641-50 C641-6 C641-7 C641-9 C641-10 C641-12 C641-45 41-4 C6/52-10-024 A72277-16 C641-54 A72927-52 A72930-46 A72930-49	Чекол на дульную часть Чекол на казенную часть Швур служовой Чекол на прицелы Общий чекол Штанга 2000 Каток в сборе Прибойник Лямка нормализованная Шприц Века 1806 Баннак 130 Установочный ключ установочный ключ установочный ключ	С601-18 01-2 С628 С612; ОП4М-45 С600 С641-4 Для перекатывання изделия Для перекатывания изделия Для перекатывания изделия С607; С608 С541-4 С641-4 РГМ-2 Д-1-У
---	--	--

Офозиваемне	Измыщование	Где пряменяется
A72932-40 A72950-30 A72950-5! A72957-2: A72957-4 A72957-16 A52840-39	Лопата саперкая Кружка / ГОСТ 2417—44 Воронка Жестинка для жидкости 0,5 ка Жестинка для жидкости на 1 ка Банка для густой смазки на 1 ка Ключ горцовый	Общего назначения Для измерения жидкости Для заливки жидкости в С607; С608; С623/
	Шпрец рычанно-плунжерный для смажи Ш1-3911010-А Фонарь аккумуляторный АМФ-8 с двумя аккумуляторами ГОСТ 4652—84	Масленка 1В-1 ГОСТ 1303—56 Масленка 1В ГОСТ 1303—56 Общего назначения
C645-1 C645-3 C645-6 C645-1:1	Ящик одиночного исмилекта Ящик № 1 группового комплекта Ящик № 2 группового комплекта Ящик № 1 специального инстру-	
C645-14	мента Ящик № 2 специального вистру-	
C646	Ящив пли укладки ключей Н-90 и 67	

#### отлавление.

#### Часть первая

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

												0	Tp.
Глана 1. Общие сведения				6		,					6		3
1. Назначение и боевые свой	ства	_											_
2. Краткие сведения об устро	CROTTE	NP:		Ţ				1					4
3. Нумерация детвлей и март	ERBOI	NACO		1		41							6
о. изумерация детолен и мар	ren pro-	-	*				1.		,				
Глава II. Ствол, затвор, полужит	OMBI	HKA	H	огр	eJK,I	(CH)	ė c	блок	ирс	1810C	A		7
4. CTBOR						4			4	1	4	P	-
5. Затвор и полуавтоматика									<b>F</b>				10
6. Ограждение с механизмом	6/10	DIEH B	NO WA	MF .		4	P	4				,	16
Глава III, Люлька и противоотка	THM	e ye	τροί	heri	ы		4		4	4	4		10
7. Людыхв , , , , ,													_
8. Противооткатиме устройст	Ko.		1										20
9. Тормоз отката	~		1										_
10 Havayore	- 1										-		23
<ol> <li>Накатник</li> <li>Действие противооткатны</li> </ol>	N: 3509	rpoi	ices							4	-	4	25
Глава IV. Верхний станок, меха канизм, ходовая часть, механизм	ннам подт	P H	ese,	ден илес	HS.	ypa	вно	e iii	MAK PHK	) Ide	Ā M	ie-	26
12. Верхний станов	4	4			4					all I			(70)
13. Подъежный механизм .				4		4				4		-	28
<ol> <li>Поворотный механизм .</li> </ol>		4			-					4	10		29
16. Уравновецивающий мехеция	396			-	9					4	6.	+	81
16. Ходовая часть		0			4	P	-			4	4.	- 1-	33
17. Меканивы подъема колес			-01								di,		34
16. Шитовое прикрычие	1	4	4			4	-		b	4			36
Глава V. Нажний стаков, стания	ны, д	ONIX	per	H	ines	rpo	060	рудо	ван	не			37
19. Нижина станом											1		
20. Станяны		-	-						-	-			339
21. Домират	-					4		-22	ж.				40
22. Karok		1					-	100		Ğ.	91		44
23. Электрооборудование			5		- 5						140	- 6	
201 CHELLPONNEP JAMES INC.		-	-				,						
Глава VI. Прицельные приспосо				4		Þ	- 1				4	*	40
24. Механический прицел Д	726-4	6		4	4							1	
25. Панорама ПГ-1М .		4								100	1	1	44
26. Панорама ПГ-1М 26. Оптический прицел ОП4/	W-45			-sh	1		4	12	*	1	-		410
27. Освещение прицелов .		h	-						+		-		te
Глава VII. Запасные части,	NHOTE	NUM	MATE	pi	DARE		- 300 (1)	OCTM	14	,m	a mete	E II	
yeranosa	mueri	Late	PH Blo	-	him			- Control by	. SA:		0	in the second	701
28. Общие сведения		le-		٠	-	v		*			ż		

								week
29. Орудяйный квадрант	4		•	+ 6				. 6
25. Орудивный квадрант 30. Орудивный коллиматор К-1 31. Воздушно-гидравлический изсос	di.	A						. /**
31. Воздушво-гидравлический насос	52-V	-035	-			1		. 6
32. Лыжкая установка	4	9 4						. 6
33. Прибор для оттягивания ствола		p = #	v		-			. 6
Глава VIII. Разборка и сворка гаубии	164			, .				, -
34. Общие указапия								
зо. Разборка и сборка ствола .	-		2					. 7
<ol> <li>Разборка в сборка затвора с лол кировкой</li> </ol>	уавто	MATER	E RO	orpa	HORN	MR C	GAG	776
37. Резборка в сборка люжки			*		4	h.		. 83
36. Разборка и сборка тормоза отка	STE S	нака	THE R.					. 88
39. Разборка и сборка верхнего стан	OK B							. 94
40. Разборка в сборка подъемного ме	X BH HS	NES .						. 97
41. Разборка и сборка попоротного с	<b>HEXEN</b>	HAME						101
42. Разборка и сборка уравновашив	акние	PO M	EXERE	SME	-			. 106
43. Разборка и сборка ходовой часта	H, Mel	CARDIAN	18 110.	дъем	e so	unec :	H 38	
								. 109
44. Отделение и присоединение подви	HOROTON'S	CTOR	H31 30	1119.36	See as a	CTR	HORN	
45. Разборка и сборка домкрата	the state of the s		siere ne	1101000	annin 3	F 4 44	1916.3	. 114
<ol> <li>Разборка и сборка домкрата</li> <li>Разборка и сборка прицела Д728-</li> </ol>	45 .	,				7		125
47. Разборка и сборка воздушно-гид	DABA	кческо	CO H	ecoca	52.	<b>M</b> -03	6	128
48. Разборка и сборка интин								131
40: Чеклине орудия								
инструкция по э	ксп	ЛУА	TA	ЦИ	И			
Глева 1Х. Основые указалня по эксплу	yarau	ин .	7 .					. 133
1. Общие указания				- 0				-
2. Указания по мерам безопасности		4				+		-
<ol> <li>Указания по обращению с гаубице:</li> </ol>	an B	учебы	EX 31	HIRTON	MEAN:	4		136
Гдэда Х. Подготовка глубицы к стрельб	Se .							137
			1 4	Ť				
5. Осмотр глубицы и проверка работ	PM A	PYSER	SMOR	- "	^			-
6. Проверка тормозе отката и наката								139
7. Проверка прицельных приспособлег								142
Глава XI. Обращение с гаубицей при	crnea	ufe						146
			Mary.			* '		
8. Перевод гаубицы на походного по-	MORE	HIA B	ope	soe	4			147
9. Подготовка глубицы к ведению огн				-		E	9 - 9	148
	. 4	- 4		4		0 1	0 0	151
<ol> <li>Непрямая наводка гаубицы ,</li> <li>Прямая каводка гаубицы по при;</li> </ol>	I de Prov	OFIAR	HAR"			0 1		FOR
					* 1			
<ol> <li>Прямая наводка гаубицы по прице</li> <li>Определение дальности до цели с і</li> </ol>	елу Д помов	42-08.7) (7260-41)	Kan i	TOHELD.	ела (	iΠ4)	4-45	153
15. Заряжание гаубицы и производств								
16. Наблюдение за гаубицей во время	d Car	en-6						156
17. Возможные неисправности гаубиць						CHX		
ранения	-					4		_
16. Осмотр гвубицы в уход за ней п	DOME	стрел	ыбы		4	- 4	. 4	160

WENCOLL	<ol> <li>Обращение и пубиней на марше и транспортиров пророженым транспортом</li> </ol>		
	Перевод гаубацы и съжению положения в походное		9
20,	Осмогр таубявы верез смаршем		41
21.	Обращение с спубшей на марше		2 7
	Временное устранение непсиравностей на марше .		
23.	Осмотр гаубаны после марків	0 4	
24.	Переволки гвубиц на железподорожных платформах	-	~
лава	XIII. Осмотр материальной части и устранение венспри	LABOUTE	lt.
26	Обитие умадания		
26	Ocnorp croose		
97	Осмотр и проверка затвора с полужитоматикой и огражд	CHRIST	620-
m1+	senting a significant outrolls to manifestation a signife		
99.	киролкой Осмотр и проверка лильки и противооткатных устройст		
20.	Осмотр и проверка верхнего станка, уравновещивающего	о механ	4 .
40.	н механизмов наведения		
40	Осмотр ходовой части, колес, механизма подъема поле	er. Altitione	
1101	прикрытия и электрооборудования		
9.1	Осмого нижного станка, станка и домкрата		
			1 1
96	Осмотр и проверка прицельных приспособлений .	A Bons	MONNY.
33.	Осмотр являсных частей, инструмента и принадлежност	cit. Don	MANAGE.
	ные неисправности воздушно-гидравлического насоса		1 4
4888	XIV. Сбережение, хранение глубиды и уход за ней		. ,
24	Общие указания		
0.4	the state of the s		
346	PLATEDURAN W FISHKRAJENCHOCKE, FICHMANGENING 7.48	UNICESE	H S
35	Общие указания Материалы и принадлежности, применяемые для	чистка	H
	смазывания	чистки	
36.	смальнания.	чисти	
36. 37.	смалывания	чисти	
36. 37. 38.	смалывания . Чистка и смалывание ствола		
36. 37. 38. 39.	смалывания Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка в смалывание прицельных приспособлений		* * *
36. 37. 38. 39. 40.	смалывания Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка е смалывание прицельных приспособления Таблица смаляя		* * *
36. 37. 38. 39. 40.	смалывания Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка в смалывание прицельных приспособлений Таблица смаля Кланенна гарбины		
36. 37. 38. 39. 40. 41.	смалывання Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка в смалывание прицельных приспособлений Таблица смалки Кранение гаубицы Кранение прицела ОП4М-45, панорамы ПГ-1М я колля	матора	
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.	смалывания Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка в смалывание прицельных приспособлений Таблица смалян Кранение гаубицы Кранение прицела ОП4М-46, панорамы ПГ-1М и колля Хранение запасцых частей, виструмента и принадлежно	нматора	
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.	смалывания Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка в смалывание прицельных приспособлений Таблица смалян Кранение гаубицы Кранение прицела ОП4М-46, панорамы ПГ-1М и колля Хранение запясцых частей, виструмента и принадлежи Кранение и сбережение воздушно-гидравлического на	нматора	
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.	смалывания Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка в смалывание прицельных приспособлений Таблица смалян Кранение таубицы Кранение прицела ОП4М-46, панорамы ПГ-1М и колля Хранение запасных частей, виструмента и принадлежи Кранение в сбережение воздушно-гидравлического на	нматора	
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.	смалывания Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка в смалывание прицельных приспособлений Таблица смалян Кранение гаубицы Кранение прицела ОП4М-46, панорамы ПГ-1М и колля Хранение запясцых частей, виструмента и принадлежи Кранение и сбережение воздушно-гидравлического на	нматора остей эсоса	
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 45.	смалывання Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка и смалывание прицельных приспособления Таблица смали Кранение гаубицы Кранение прицела ОП4М-45, панорамы ПГ-1М и колля Кранение запасцых частей, виструмента и принадлежня Кранение в сбережение воздушно-гидравлического на Расконсервация и жонсервация таубицы жения:	Marcpa octen acoca	Rd
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.	смалывания  Чистка и смалывание ствола  Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола  Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола  Чистка и смалывание прицельных приспособления  Таблица смаля  Кранение гаубицы  Кранение прицела ОП4М-4Б, панорамы ПГ-1М и колля  Кранение запасцых частей, выструмента и принадлежня  Кранение аппасцых частей, выструмента и принадлежня  Кранение аппасцых частей, выструмента и принадлежня  Кранение аппасцых частей, выструмента и принадлежня  Кранение аппасцыя частей, выструмента и принадлежня  Кранение запасцыя частей, выструмента и принадлежня  Кранение запасцыя частей, выструмента и принадлежня  Кранение запасцыя частей, выструмента и принадлежня  Кранение таубицы должности в принадлежня принадлежня  Конные технические данные 122-мм гаубицы Д-30	HMATOPA octed acoca	K-j
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 1 p # # # O 2. O 0	смалывання Чистка и смалывание ствола Чистка и смалывание затвора Чистка и смалывание лафета и направляющих ствола Чистка и смалывание прицельных приспособлений Таблица смаля Кранение гаубицы Кранение прицела ОП4М-46, панорамы ПГ-1М и колля Хранение запясных частей, виструмента и принадлежи Хранение запясных частей, виструмента и принадлежи Хранение и сбережение воздушис-гидравлического на Расконсервация и жонсервация таубицы жения: сновные технические данные 122-мм гаубицы Д-30 сновные части (сборочные единицы) гаубицы	HMATOPA octed acoca	K-j

32

Под наблюдением А. И. Шидловского. Редантор Ф. Л. Халимон Технический редактор А. И. Медимово. Корректор Т. П. Елима

Сдано в мабор 17.1.72 г.

Подпискио в печати 2.6.72 с.

Формат бумаги 60%90% — 14% пес.  $n_{\rm e}=14,6$  усл. нес.  $n_{\rm e}=14,5$  усл.  $n_{\rm e}=14,$ 

T--11681

Mag. 30 6/8740gen

Зак. 3030ден